




Paso 3 Selecciona la impresora en ProActive

Dentro de ProActive, ve a Ajustes → Impresora de Etiquetas y selecciona tu impresora del listado. Ajusta Posición de Etiqueta, Detectar Tamaño de Etiqueta y Densidad, y luego imprime una etiqueta de prueba para verificar que todo salga correcto.



Tip: este mismo menú de Ajustes → Impresora de Etiquetas en ProActive es al que debes volver si la impresora se llega a descalibrar más adelante.