

Recharge clim — 2 étapes, 1 décision.

Tu ne lis pas un chiffre sur le cadran. Tu lis un **mouvement d'aiguille**. C'est ça qui te dit si tu peux charger.

1

MOTEUR ÉTEINT

Contrôle & jet de charge

Branche le manomètre sur la **valve BP** (raccord bleu). Pression à zéro ? Envoie un premier jet de **30 à 100 g**. Puis arrête-toi et observe.

Un sifflement audible ?

L'aiguille retombe toute seule ?

✗ **Fuite** — tu stoppes, tu diagnostiques, tu préviens le client. Tu factures ton diagnostic.

✓ **La pression tient** — circuit étanche, tu passes à l'étape 2.

**2**

MOTEUR DÉMARRÉ + AC

Test du compresseur

Démarré et enclenche la clim : **température sur LO, ventilation activée, bouton AC allumé**. Les trois en même temps, sinon le compresseur ne part pas. Puis regarde l'aiguille.

95%**L'aiguille redescend brusquement**

Le compresseur tire. **Recharge complète au grammage exact du modèle**. Air frais, prestation terminée.

5%**Elle ne bouge pas, ou fait le yoyo**

Trop de gaz → retires-en un peu et reteste.
Sinon **compresseur ou capteur HP HS** → diagnostic.

**PENDANT
LA RECHARGE**

Par **paliers de 50 à 100 g**, jamais le manomètre grand ouvert — le circuit gèle.
Entre chaque palier, **un léger coup d'accélérateur**, l'œil sur le manomètre : tu vérifies que le compresseur tient la charge et ne se coupe pas sous l'effort.

LES 3 TUYAUX

 Bleu

Valve BP. Lecture de la pression et injection. **Ton branchement par défaut.**

 Jaune

Bouteille de gaz. C'est par là que le gaz arrive.

 Rouge

Valve HP. **Uniquement si pas de valve BP** — Kangoo, Scénic, Mégane.

QUEL GAZ

R134a

La grande majorité du parc : jusqu'à ~2015, et encore beaucoup de modèles après.

40 €**R1234yf**

Équipe certains modèles dès 2015, puis se généralise.

80 €

L'année ne tranche jamais. Une 308 de 2015 est en R1234yf, une Clio 4 Ph.1 de la même année est en R134a. **C'est le fichier de grammage qui décide** — et il donne la quantité. Sécurité : l'embout ne rentre pas si ce n'est pas le bon fluide.

L'AIGUILLE NE BOUGE PAS — DANS L'ORDRE

- 1 Trop de gaz ?** Aiguille très haute = surpression, le compresseur se met en sécurité. Retires-en un peu et reteste.
- 2 Le capteur HP.** Fiche électrique du circuit HP débranchée ou abîmée = capteur défectueux. Pièce 15 à 40 €. Commence toujours par là.
- 3 Le compresseur.** Fiche en bon état et rien ne démarre : compresseur HS dans 80 % des cas. ~80 € selon le modèle.

TU DIAGNOSTIQUES, TU NE RÉPARES PAS

- 1 Facture ton diagnostic** — 15 à 20 € minimum. Le client repart avec une cause identifiée.
- 2 Réoriente vers un garage partenaire.** Tu as une adresse à donner, tu passes pour un pro connecté.
- 3 Note le nom et le numéro.** Relance à 1 ou 2 semaines — il revient chez toi pour la recharge.

CE QU'ON NE FAIT JAMAIS

- ✗ Ouvrir le manomètre en grand — le gaz entre brutalement et **gèle le circuit**.
- ✗ Recharger sans avoir **vérifié le grammage** du modèle.
- ✗ Promettre une **garantie longue durée** sur un circuit qui fuit. Tu expliques, le client choisit.

BLOQUÉ ? Photo du véhicule + ta question sur WhatsApp — **07 56 94 66 16**. Réponse sous 24 h en semaine. Le guide interactif de ton espace membres couvre les cas particuliers.