

Аутоматика у паметним стамбено-пословним објектима

FBD - Дигитални сигнали

Борис Јеличић

Crnelder Electric

Садржај

- CCC computing and
- TON ANTE
- Пример програма базираног на дигиталним сигналима са упутством корак по корак
 - Креирање програма базираног на дигиталним сигналима
 - Дефинисање улазно-излазних терминала
 - ▶ Повезивање терминала са сигналима из програма
 - > Завршно тестирање
- Задатак
- Референце




Дигитални сигнали



Креирање програма (1/8)

Отворити пројекат Projekat1 кликом на иконицу за отварање пројекта која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Ореп






новембар 2023

Креирање програма (2/8)

Покренути оба сервера кликом на иконицу за покретање сервера која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Start






Креирање програма (3/8)

CCC computing and

TE WHAT HOME THE PROPERTY OF T

Oзначити ES сервер па отворити Workstation кликом на иконицу за отварање која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Open Workstation/Engineering






Креирање програма (4/8)

Унети креденцијале подешене у току креирања ES сервера:

▶ Корис. име: admin

Лозинка: Admin!2020








Креирање програма (5/8)

Позиционирати се на фолдер Programi у оквиру AS сервера








Креирање програма (6/8)

▶ Програм се креира кликом на десни тастер миша па New/Program








Креирање програма (7/8)

 За назив програма унети DigitalniSignali а за опис Program baziran na digitalnim signalima








Креирање програма (8/8)


На крају добијамо креиран програм





Отварање програма (1/2)

Програм се отвара у режиму измени кликом на десни тастер миша па Edit








Отварање програма (2/2)

▶ Програм у режиму измене (Function Block editor)








Додавање дигиталних улаза (1/5)


Додати дигитални улаз






Додавање дигиталних улаза (2/5)

- Изменити параметре блока
- ▶ Унети за назив блока 'Ulaz1', а за опис блока 'Digitalni ulaz 1'








Додавање дигиталних улаза (3/5)

- Додати још један дигитални улаз
- ▶ Унети за назив блока 'Ulaz2', а за опис блока 'Digitalni ulaz 2'








Додавање дигиталних улаза (4/5)

- Додати још један дигитални улаз
- Унети за назив блока 'Ulaz3', а за опис блока 'Digitalni ulaz 3'








Додавање дигиталних улаза (5/5)

- Додати још један дигитални улаз
- Унети за назив блока 'Ulaz4', а за опис блока 'Digitalni ulaz 4'









Додавање дигиталних излаза (1/3)

Додати дигитални излаз









Додавање дигиталних излаза (2/3)

- Изменити параметре блока
- Унети за назив блока 'Izlaz1', а за опис блока 'Digitalni izlaz 1'










Додавање дигиталних излаза (3/3)

- Додати још један дигитални излаз
- Унети за назив блока 'Izlaz2', а за опис блока 'Digitalni izlaz 2'









Повезивање блокова

Додати блокове за операције и повезати их ка слици










Тестирање и симулација

Укључити режим за симулацију и покренути извршавање програма










Улазно-излазни терминали




Дефинисање улазних терминала (1/5)

- Отворити уграђену улазно-излазну картицу (List View картица) у оквиру AS сервера
- Улазни терминал се додаје кликом на десни клик миша па на New/Input point



Дефинисање улазних терминала (2/5)

- Изабрати тип улаза Digital Input
- За назив унети Ulaz1 а за опис унети Digitalni ulaz 1








Дефинисање улазних терминала (3/5)

Изабрати DI1 као Input channel а остала поља оставити са подразумеваним вредностима






Дефинисање улазних терминала (4/5)

CCC somputing and

POR MANTEN

На крају се добије дефинисан Ulaz1






Дефинисање улазних терминала (5/5)

- CC
- o lent

- Поновити поступак за још три улаза (назив, опис, терминал):
 - Ulaz2 Digitalni ulaz 2, DI2
 - Ulaz3 Digitalni ulaz 3, DI3
 - ▶ Ulaz4 Digitalni ulaz 4, DI4








Дефинисање излазних терминала (1/5)




Излазни терминал се додаје кликом на десни клик миша па на New/Output point



Дефинисање излазних терминала (2/5)

- ent

- Изабрати тип улаза Digital Output
- За назив унети Izlaz1 а за опис унети Digitalni izlaz 1



Дефинисање излазних терминала (3/5)

CCC somputing and

ent ent

Изабрати DO1 као Output channel а остала поља оставити са подразумеваним вредностима

	Eleate Object. Digital Output	
	Basic Settings	
	Output ch DO1 ~	
	Label text	
	Requested Off ▼	
	Default oι Off ▼	
	Invert False ▼	
·		
	Previous Next Create Cancel	




Дефинисање излазних терминала (4/5)

CCC computing and



▶ На крају се добије дефинисан Izlaz1






Дефинисање излазних терминала (5/5)

- CCC computing and
- TO THE PARTY OF TH


- Поновити поступак за још један излаз (назив, опис, терминал):
 - ► Izlaz2 Digitalni izlaz 2, DO2






Извоз листе терминала (.xml)

- ▶ Означити терминале па кликнути на десни тастер миша па Export...
- ▶ Затим кликом на дугме Export сачувати .xml датотеку за жељену путању









Увоз листе терминала (.xml)

- Кликнути на десни тастер миша па Import...
- У оквиру прозора који се отворио пронаћи .xml датотеку и означити је

 Изабрати начин решавања конфликата па затим кликом на дугме Import учитати терминале








Табеларни преглед терминала (1/2)

Табеларни преглед терминала се отвара кликом на десни клик миша на улазноизлазну картицу контролера па на Edit in spreadsheet




Табеларни преглед терминала (2/2)

CCC somputing and

MANUAL TO THE PARTY HOLD TO THE PARTY HOLD TO THE PARTY HOLD THE P


 У оквиру табеларног прегледа могућа је и измена постојећих као и додавање нових терминала






Извоз листе терминала (.xlsx)

- Кликнути на иконицу Export to xlsx у оквиру траке са алатима
- Сачувати као Excel документ











Увоз листе терминала (.xlsx)

- Кликнути на десни тастер миша па Import from xlsx...
- У оквиру прозора који се отворио пронаћи . xlsx датотеку и означити је
- Изабрати начин решавања конфликата па затим кликом на дугме ОК учитати терминале










Повезивање



Повезивање (1/6)


Повезивање креираних терминала и сигнал из програма се ради кликом на креиран програм десним кликом миша па Edit bindings





Повезивање (2/6)

- Отвара се списак свих сигнала из програма на које се може повезати одговарајући терминал
- Списак креираних терминала се налази у оквиру панелу са десне стране на путањи ES/Servers/AS/IO Bus/AS-B-24 onboard IO










Повезивање (3/6)

 Потребно је у оквиру улазног терминала Ulaz1 пронаћи објекат Value и затим га превући (drag&drop) у предвиђено поље поред сигнала Ulaz1 из програма








Повезивање (4/6)


- Поновити поступак са преостали три терминала/сигнала:
 - Ulaz2/Value -> Ulaz2
 - Ulaz3/Value -> Ulaz3
 - Ulaz4/Value -> Ulaz4





Повезивање (5/6)


Потребно је у оквиру излазног терминала Izlaz1 пронаћи објекат Requested Value и затим га превући (drag&drop) у предвиђено поље поред сигнала Izlaz1 из програма






Повезивање (6/6)

- Поновити поступак за преостали терминал/сигнал:
 - Izlaz2/RequestedValue -> Izlaz2











Завршено тестирање





Завршено тестирање (1/5)

CCC computing and

Oзначити улазне терминале па затим кликом на десни клик миша изабрати View/In Watch pane/Other properties


Затим за сваки од улаза означити особину Value која ће бити приказана у панелу за преглед







Завршено тестирање (2/5)

- Означити излазне терминале па затим кликом на десни клик миша изабрати View/In Watch pane/Other properties
- Затим за сваки од излаза означити особину RequestedValue која ће бити приказана у панелу за преглед








Завршено тестирање (3/5)


- Преглед стања сигнала у реалном времену у оквиру програм могуће је посматрати кликом на картицу Graphic Viewer
- У оквиру панела за надзор вредности сигнала (Watch Panel) отворити особине сигнала кликом на десни клик миша па на Properties (или двоклик на леви тастер миша)





Завршено тестирање (4/5)

Кликом на дугме Force могуће је подесити жељену вредност улазног сигнала и затим кликом на дугме ОК сачувати измене









Завршено тестирање (5/5)

Поновити поступак постављања вредности одређених улазних сигнала како би се тестирала функционалност програма









Задатак



Управљање осветљењем и вентилацијом (1)

CC



• Опис система:

У просторији поред улазних врате налази се панел са тастерима и прекидачем.
Просторија се проветрава помоћу вентилатора. У просторији је монтиран сензор присуства.

Принцип рада:

- ▶ Притиском на тастер за укључење T_1 укључује се осветљење S у просторији. Притиском на тастер за искључење T_2 искључује се осветљење у просторији. Вентилација V у просторији се укључује и искључује помоћу прекидача P.
- Осветљење се аутоматски искључује ако је просторија празна дуже од 5 секунди, док се вентилација искључује ако је просторија празна дуже од 10 секунди. Поновним уласком корисника у просторију осветљење остаје искључено док вентилација остаје у стању у којем је корисник оставио приликом изласка из просторије.

Управљање осветљењем и вентилацијом (2)






Списак сигнала:

- ightharpoonup Тастера (T1) за укључење светла у просторији
- ightharpoonup Тастера (T2) за искључење светла у просторији
- ▶ Прекидача (P) за укључење/искључење вентилације
- ▶ Сензора присуства (SP)
- ► Сијалица (S)
- ▶ Вентилатор вентилације (V)

Управљање осветљењем и вентилацијом (3)









Референце

