MEHANIČKE SKLOPNE NAPRAVE


PROJEKTOVANJE SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

LITERATURA

- Gojko Dotlić, "Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike, odluke i tehničke preporuke", SMEITS, 2013.
- Milo Mišković, Električne instalacije i osvetljenje, Građevinska knjiga, 2005.
- Vladan Vučković, "Električni pogoni", ETF, 1997.
- B. Jeftenić, V. Vasić, Đ. Oros, "Regulisani elektromotorni pogoni", Akademska misao, 2004.
- Bill Drury, "The Control Tecniques Drives and Controls Handbook", 2nd Edition, IET, 2009.
- Malcom Barnes, "Practical Variable Speed Drives and Power Electronics", Elsevier, 2003.
- G. Brechmann at el, "Westermann-ov Elektrotehnički priručnik", Građavinska knjiga, 2000.

PODELA SKLOPNIH NAPRAVA


Rastavljači,



Sklopke,

• Prekidači.





SKLOPKE

- Uspostavljaju i prekidaju nominalnu struju potrošača.
- Instalacijske sklopke treba da imaju preopteretivost 2I_n potrošača.
- Motorne sklopke su robusnije i imaju preopteretivost $(5 \div 10)I_n$.
- Mehanički delovi.
- Dobar pritisak na kontaktima.

- Pokretanje kontakata može biti:
 - ručno, mehanički, elektromagnetno i pneumatski.
- Mehaničke sklopne naprave, bez obzira na način upravljana se obično nazivaju releji.
- Ako je pokretanje kontakata elektromagnetno tada je reč o elektromagnetnoj sklopnoj napravi.
- Sklopka upravljana elektromagnetom se naziva kontaktor.

- Kontakti kontaktora imaju dva stanja:
 - uključeno i
 - isključeno.
- Kontakti koji prekidaju glavno strujno kolo nazivaju se glavni kontakti.
- Kontakti koji samo prenose informaciju o trenutnom stanju glavnih kontakata nazivaju se pomoćni kontakti.
- Kontaktori mogu da budu tropolni i četvoropolni (prema broju glavnih kontakata).


- Prema načinu gašenja luka mogu biti sa i bez komore za gašenje luka.
- Prema vrsti pobudne mogu biti:
 - jednosmerni (24V, 48V, 110V DC) ili
 - naizmenični (65V, 110V, 230V, 400V AC,...).
- Magnetno jezgro se najčešće pravi od punog materijala ali može se praviti i od limova.


- Podela kontaktora prema nameni:
 - prekidački kontaktori;
 - dizalični kontaktori (rade i pri naponu 0.85U_n);
 - za manipulaciju kondenzatorskim baterijama (imaju dodatne otpornike za pražnjenje);
 - pomoćni kontaktori (umnožavaju pomoćne kontakte);
 - kontaktori u S izvedbi (ne izazivaju požar u eksplozivnoj sredini).

Osobine kontaktora:


- nisu skupi;
- omogućavaju veoma različite međusobne zavisnosti;
- mogu se koristiti i na niskom i na visokom naponu (radne struje se kreću u granicama do 630A, ređe do 1000A).
- pojačavač omogućuje da se malim pobudnim strujama uključuju velike radne. Taj odnos se kreće od 1:10 do 1:1000.
- broj operacija uključenje-isključenje se meri nx10⁷ za mehanički deo, za same kontakte je to nx10⁶ manipulacija;
- učestanost manipulacija ide do nekoliko hiljada u toku jednog sata;
- zauzimaju mali prostor.

ŠEMATSKI PRIKAZ






- Kod pomoćnih kontakata:
 - prva cifra označava broj kola (petlje),
 - a druga cifra vrstu pomoćnog kontakta
- 1, 2 mirni kontakti, NC (normal close)
- 3, 4 radni, NO (normal open)
- 5, 6 mirni sa vremenskim zatezanjem,
- 7, 8 radni sa vremenskim zatezanjem.
- Neparnim brojem se označava ona strana kontakta koja je pod naponom kada je kontakt otvoren (strana sa koje dolazi napajanje).



3RT10 4 contactors, size S3
Cage Clamp terminals
with surge suppressor, auxiliary switch blocks and mounted overload relay











3RT		

3RT10 2.-3A.00


3RT10 2.-1A.04

3RT10 2.-1AL24-3MA0

OHITTOE	171.00		OHITTO	,	3/1.0	•		0111102174.04			0111	TO E. TREE TOWN		
Rated d AC-2 an T _u : up to	d AC-3,	AC-1, T _u : 40 °C	Auxilia			Rated control supply voltage U _s at 50 Hz	DT	Screw terminals		Weight per PU approx.	DT	Cage Clamp terminals for coil terminals		Weight per PU approx.
Opera- tional current I _e up to	Ratings of induc- tion motors at 50 Hz and	Operational current I_e up to	Ident. No.	Vers	sion				Price per PU			Order No. Pric	_	
400 V	400 V	690 V												
Α	kW	Α		NO	NC	V AC				kg				kg
Size S ign	4	40 ¹⁾		-		24 110 230	* * *	3RT10 23-1AB00 3RT10 23-1AF00 3RT10 23-1AP00		0.350 0.350 0.350	В	3RT10 23-3AB00 3RT10 23-3AF00 3RT10 23-3AP00		0.35 0.35 0.35
12	5.5	40 ¹⁾		-	-	24 110 230	* *	3RT10 24-1AB00 3RT10 24-1AF00 3RT10 24-1AP00		0.350 0.350 0.350	В	3RT10 24-3AB00 3RT10 24-3AF00 3RT10 24-3AP00		0.350 0.350 0.350
17	7.5	401)	-	-	-	24 110 230	* * *	3RT10 25-1AB00 3RT10 25-1AF00 3RT10 25-1AP00		0.350 0.350 0.350	В	3RT10 25-3AB00 3RT10 25-3AF00 3RT10 25-3AP00		0.350 0.350 0.350
25	11	40 ¹⁾	-	-	-	24 110	*	3RT10 26-1AB00 3RT10 26-1AF00		0.350 0.350		3RT10 26-3AB00 3RT10 26-3AF00		0.350 0.350


15

Kontaktori i releji							
Komponenta	Šematski prikaz						
Glavni kontaktori se proizvode kao tropolni za naizmeničnu, a dvopolni za jednosmernu struju. Pored osnovnih, oni imaju i pomoćne preklopne elemente. Oni se ne smeju koristiti kao glavne sklopke za stavljanje pod napon pa zahtevaju prethodno ugrađenu zaštitu od kratkog spoja	3 glavna kontakta 2 pomoćna kontakta priključak kalema A1 A2 A2 A4 A6 A1 A2 A2						
Pomoćni kontaktori su konstruisani kao i glavni, ali mogu uključivati/isključivati samo pomoćne napone (napone upravljanja).	A1 13 23 33 43 51 61 71 81 14 24 34 44 52 62 72 82						
Releji su rasklopni elementi za upravljanje, koji nakon promene fizičkih veličina, kao što su vreme, temperatura, struja i slično aktiviraju	zatezni preklopni ko ntakt trenutni preklopni kontakt						
pomoćna strujna kola.	vremenski A1 12 14 26 28						
	relej A2 11 25						
Komutacioni releji se aktiviraju pomoćnim naponom. Oni funkcionalno odgovaraju pomoćnim kontaktorima.	komutacioni A1 J11 J21						
porticoliti korkaktoriila.	relej A2 12 14 22 24						




VREMENSKI RELEJI

Rele sa zadrškom pri uključenju



Rele sa zadrškom pri isključenju



TASTERI

- Tasteri služe za zadavanje ručnih komandi:
 - start motora (zeleni),
 - stop motora (crveni),
 - total stop, general stop (žuto-crveni)...



monostabilni ili

bistabilni (ako su
 vezani za rele – stanje relea
 se menja pritiskom na taster).



- Montaža na vratima ormana automatike.
- Različitog oblika, boje i dimenzija.
- Sa i bez svetlosne signalizacije.
- Svetleći taster (taster i lampica u istom kućištu).
- LED lampica (24VDC ili 230 VAC)
- Boje: zelena, crvena, žuta, bela...
- Boja i namena su povezane.
- Način aktivacije, pritiskom na taster.
- Start tasteri sadrže NO kontakt.
- Stop tasteri sadrže NC kontakt. Zašto?

SVETLOSNA SIGNALIZACIJA







Boje tastera, indikatora i JUS N. S3. 001; EN 60204-1; IEC 204-1; tastera sa svetlom DIN EN 60 204 T.1 Taster / taster sa svetlom Indikator (svetlo) Boja Značenje Primena Značenje Primena Slučaj CRVENA Slučaj Hitno isključenje Opasno stanje hitnosti nužde Eliminisanje Fizička veličina ŽUTA nenormalnih uslova ili Anomalija Anomalija prekoračuje nepoželjnih pojava normalno područije Priprema. ZELENA Fizička veličina je u Bezbednost Normalno potvrda normalnom područiju **PLAVA** Obaveza Funkcija resetovanja Obaveza Postaviti zadate veličine BELA Neutralno Opšta informacija START / UKLJUČENO SIVA STOP / ISKLJUČENO CRNA







GREBENASTE SKLOPKE

- Glavna sklopka (žuto crvene boje).
 - Za uključenje ili isključenje napajanja.
- Pogonske sklopke.
- Montaža na vrata ormana.
- Za različite opsege struja (10, 16, 25, 63, 100, 125A...)
- Za veće amperaže izvedba sa produženom osovinom, gde je pogon sklopke na montažnoj ploči.









Po broju položaja mogu biti:

- jednopoložajne 0-1,
- dvopoložajne 1-2
- tropoložajne, 1-0-2,
- višepoložajne 0-1-2-3...

Po broju polova:

- jednopolne,
- dvopolne,
- tropolne...







Tabela 4.4 Električne šeme najviše upotrebljavanih grebenastih sklopki

Opis sklopke	Šema sklopke	Broj šeme	Čeona ploča
	Uklopno-isklopne sklopke		
1-polna (1 komora)		90U 90-broj šeme U-ugradna	
2-polna (1 komora)	0 1 2 3	91U	
3-polna (2 komore)	0 1 2 3 6	10U	
4-polna (2 komore)	2 3 6 7	92U	
7,44,511	Preklopke s nul-položajem		
1-polna (1 komora)	1 0 2 1 4 2 3	51U	
3-polna (3 komore)	2,3 6,7 10,11	53U	
35,014,000	Reverzione motorske sklopk	e	
3-polna (3 komore)	1 0 2 9 59 50 08 40 01 10 6,7 2,3 L1	11U	
ESPECIAL DE	Sklopke zvezda-trougao	*******	
4-komore	W1 U2 V1 W2 U1 16 13 12 9 8 6 4 10 0 Y D	12U	0 0

STEZALJKE (KLEME)


- Za povezivanje signala i napajanja.
- Za provodnike različitog poprečnog preseka.
- Različitih boja i funkcionalnosti:
 - Žuto zelena, za PE provodnik,
 - Plava za N provodnik,
 - Siva za signale,
 - Crvena za + DC,
 - Crna za DC.

- Jednoprolazne i višeprolazne,
- Jednospratne i višespratne.
- Numerička ili slovna oznaka.
- Grupišu se u funkcionalne celine (230 VAC, 24 VDC, signali, komande...).
- Jedna funkcionalna celina se naziva klem-lajsna.
- Redna stezaljka (klem-jasna) se označava imenom (-X1, -XM10, -XS25...).



SPOJNICE, HILZNE

- Da se ostvari dobra veza između provodnika i uređaja.
- Različitog su oblika.
- Za provodnike različitog poprečnog preseka.
- Montaža uz pomoć alata (prese).








PRIMER


 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora sa kratkospojenim rotorom, uz mogućnost izbora smera njegovog obrtanja, vrši se pritiskom na jedan od tastera Tl ili Td, dok se njegovo zaustavljanje ostvaruje pritiskom na taster Ti. Prikazati upravljačku šemu ovog motora.











KRAJ