

Аутоматика у паметним стамбено-пословним објектима

ФБД програмски језик - Основе

Борис Јеличић

Садржај

- Function Block editor опис корисничког окружења
- ▶ ФБД програмски језик
 - ▶ Увод у ФБД
 - Функцијски блокови
- Примери са упутством корак по корак
 - Креирање програма
 - Логичке операције
 - Аритметичке операције
 - Логичке функције
 - Тајмери
 - Бројачи
 - ▶ ПИД регулатори
 - Организација програмског кода
- Референце








Function Block editor



новембар 2023.

Function Block Editor

- Function Block Editor је софтверски алат за креирање и уређивање програма у ФБД (функцијски блок дијаграм) програмском језику
- ▶ ФБД (функцијски блок дијаграм) је графички оријентисан програмски језик
- ▶ Инсталација едитора је укључена у инсталациони пакет WorkStation








Режими рада (1/3)

Режим за измену програма








Режими рада (2/3)

- Режим за тестирање програма
 - ▶ F12 или options/simulate





Режими рада (3/3)

- Execute (F2 или commands/execute) укључује се извршавање програма
- ▶ Step (F3 или commands/step) извршава се један програмски циклус
- ► Edit (F12 или options/edit) Повратак на режим за измену програм








Увод у ФБД



новембар 2023.

Основе

- Функцијски блок дијаграм (ФБД) је графички програмски језик
- Постоје два основна елемента:
 - Везе преносе податке (сигнале)
 - Функцијски блокови врше обраду података (сигнала)



- Ток података је са леве на десну страну осим у случају повратне спреге
- У току сваког програмског циклуса промене на улазним блоковима пропагирају ка излазним преко међублокова који одређују логику рада



Везе

- Постоје три типа везе:
 - Целобројна: означени целобројни 16-битни број (опсег: од -32767 до 32767)
 - ▶ Реална: означени реални 32-битни број (*IEEE* формат) прецизности у 6 децимала (опсег: од 3,4 x 10⁻³⁸ до 3,4 x 10³⁸)
 - ▶ Бинарна: један бит представља бинарну вредност (0/1 = FALSE/TRUE)



- Аналогни сигнали се преносе целобројном или реалном везом
- Дигитални сигнали се преносе бинарном везом

Функцијски блокови

- Постоје четири типа функцијских блокова:
 - Стандардни блокови
 - Операторски блокови
 - Блокови за изразе
 - > Хијерархијски блокови








Функцијски блокови




Стандардни блокови (1/5)

- Могу се поделити у следеће групе:
 - Блокови за повезивање
 - ▶ Бинарни улази и излази, реални улази и излази итд.




- ▶ Генератори сигнала
 - ▶ Бинарни, целобројни и реални генератор вредности итд.






Стандардни блокови (2/5)

- Логичке функције
 - ▶ Флип-флоп итд.



- Нелинеарне функције
 - минимум, максимум, ограничавач итд.









Стандардни блокови (3/5)

- Временска кашњења
 - ▶ Кашњење бинарне, целобројне и реалне вредности итд.



- Регулатори и филтери
 - ► *PID*, рампа филтер итд.







chneider Electric

Стандардни блокови (4/5)

- Акумулатори
 - ▶ Акумулатор, интегратор итд.




- ▶ Системске променљиве
 - ▶ Датум, време, дужина циклуса итд.






Стандардни блокови (5/5)

Временски распореди и аларми




- Трансформационе функције
 - Полином, линеарна трансформација...





Операторски блокови (1/2)

- Могу се поделити у следеће групе:
 - Константе
 - ▶ бинарна, целобројна, реална константа



- Логички оператори
 - ▶ И, ИЛИ, Екс ИЛИ итд.





- Аритметички оператори
 - сабирање, одузимање, множење итд.








Операторски блокови (2/2)

- Упоредни оператори
 - ▶ мање, веће, једнако итд.






- **Б**ит оператори
 - ▶ И, ИЛИ, померање и итд.





- Други оператори
 - ▶ АД/ДА конвертори, мултиплексери итд.








Блокови за изразе

- Произвољан израз типа:
 - ▶ USLOV ? IZRAZ1 : IZRAZ2








Хијерархијски блокови

▶ Структуирана организација програма









Креирање програма




Креирање програма (1/9)

CCC puting and

TE COLOR TO THE PARTY OF THE PA


 Отворити пројекат Projekat1 кликом на иконицу за отварање пројекта која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Open



Креирање програма (2/9)


CCC somputing and

 Покренути оба сервера кликом на иконицу за покретање сервера која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Start



Креирање програма (3/9)

Означити ES сервер па отворити Workstation кликом на иконицу за отварање која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Open Workstation/Engineering




Креирање програма (4/9)

Унети креденцијале подешене у току креирања ES сервера:

▶ Корис. име: admin

Лозинка: Admin!2020








Креирање програма (5/9)

Позиционирати се на фолдер Programi у оквиру AS сервера








Креирање програма (6/9)

▶ Програм се креира кликом на десни тастер миша па New/Program








Креирање програма (7/9)

▶ За назив програма унети Program1








Креирање програма (8/9)

На крају добијамо креиран програм








Креирање програма (9/9)

Могуће је изабрати задатак (task) са следећим циклусом скенирања:

- Task 1 100ms
- Task 2 500ms
- Task 3 1000ms
- Task 4 5000ms
- Task 5 10000ms




- Програм је подразумевано повезан са задатком (task) број 3 са 1000s циклусом скенирања
- Подразумеван приоритет извршавања је 100





Отварање програма (1/2)

▶ Програм се отвара у режиму измени кликом на десни тастер миша па Edit








Отварање програма (2/2)

▶ Програм у режиму измене (Function Block editor)








Затварање програма

▶ Измене се могу сачувати избор File/Save








Креирање резервне копије програма

CCC pulling and



▶ Резервна копија програма се може креирати кликом на File/Export...




 Програм се на овај начин чува у посебној датотеци са екстензијом .aut и може се независно уређивати



Враћање резервне копије програма

- Резервна копија програма се може вратити кликом на File/Import...
- Потребно је селектовати датотеку са екстензијом .aut у којој се налази резервна копија









Логичке операције




Додавање бинарних константи (1/2)

Додати константу бинарног типа














Додавање бинарних константи (2/2)

Унети за назив блока 'Ulaz1'






Додати још једну константу бинарног типа и за назив блока унети 'Ulaz2'





Додавање логичких оператора

▶ Додати оператор логичке операције И (AND)




▶ За назив блока унети 'Izlaz'



Тестирање и симулација (1/3)

▶ Повезати блокове и укључити режим за симулацију (F12)








Тестирање и симулација (2/3)




Додати графике за посматрање величина у реалном времену за све три величине



Тестирање и симулација (3/3)

▶ Покренути извршавање програма (Execute)









Аритметичке операције




Додавање реалних константи (1/2)

Додати константу реалног типа












Додавање реалних константи (2/2)


Унети за назив блока 'Ulaz1'








Додати још једну константу реалног типа и за назив блока унети 'Ulaz2'





Додавање аритметичких оператора

▶ Додати оператор операције сабирања (Addtion)




▶ За назив блока унети 'Izlaz'



Тестирање и симулација (1/2)


- convoide partment

- Повезати блокове и укључити режим за симулацију
- Додати графике за посматрање величина у реалном времену за све три величине нпр. са ограничењем од 0 до 100



Тестирање и симулација (2/2)

Покренути извршавање програма







Блок за изразе



Опис (1/2)

- Произвољан израз типа:
 - ► USLOV ? IZRAZ1 : IZRAZ2
- Претходни израз се може описати псеудо кодом


```
IF USLOV=TRUE THEN
```

IZRAZ1

ELSE

IZRAZ2

END







Schneider Electric

Опис (2/2)

- Делови блока за изразе:
 - Операнди

ightharpoonup Улази, константе итд. (A, B, C - реални улази)

Оператори

▶ Логички и аритметички (>, +, /)

► IF-THEN-ELSE (?:)

Аритметичке функције

ightharpoonup синус, косинус, логаритам итд. (SQRT)


Излази

▶ Бинарни, целобројни, реални (XPR - реални излаз)



Додавање блока за изразе (1/2)

- CCC searputing and
- TON ANTENNA HORN
- Додати израз чији ће резултат бити збир односно разлика два улаза у зависности од вредности трећег улаза
- Додати блок за изразе








Додавање блока за изразе (2/2)

- За назив блока унети 'Izraz'
- ▶ За излаз блока изабрати реални излаз (Real)
- У пољу за израз унети 'a?B-C:B+C'
 - ▶ Мала слова означавају бинарне, а велика слова целобројне и реалне вредности




▶ Додати бинарну константу *Ulaz1* и две реалне константе *Ulaz2* и *Ulaz3*



Тестирање и симулација

Покренути извршавање програма










Логичке функције



новембар 2023.

SR флип-фоп (1/3)

 SR флип-фоп је бистабилни елемент тј. поседује два стабилна стања излаза (логичка 0 и логичка 1)




- ▶ Растућа ивица сигнала на S улазу поставља вредност излаза из блока на логичку јединцу
- ▶ Даље промене сигнала на 5 улазу не утичу на стање излаза које остаје логичка јединца
- ightharpoonup Растућа ивица сигнала на R улазу поставља вредност излаза из блока на логичку нулу.
- ightharpoonup Даље промене сигнала на R улазу не утичу на стање излаза које остаје логичка нула
- Када истовремено дођу растуће ивице сигнала на оба улаза, стање излаза је недефинисано тј. наизменично прелази из једног у друго стање





Schneider Gelectric

SR флип-фоп (2/3)

Додати SR флип-фоп








- ▶ За назив блока унети 'Izlaz'
- Додати бинарну константу и за назив блока унети 'Ulaz1'
- Додати бинарну константу и за назив блока унети 'Ulaz2'



SR флип-фоп (3/3)


Тестирање и симулација





Детекција ивице сигнала (1/3)

TRIG блок врши детекцију примене сигнала са улаза




- Ако се промена десила излаз блока постаје логичка јединица у трајању од једног програмског циклуса
- Поседује следеће режиме рада (*Mode*)
 - 0 и 1: растућа ивица сигнала (0->1)
 - 2: опадајућа ивица сигнала (1->0)
 - 3: растућа и опадајућа ивица сигнала (1->0 и 0->1)



Детекција ивице сигнала (2/3)

▶ Додати блок за детекцију сигнала (TRIG)




- ▶ За назив блока унети 'Izlaz'
- Додати бинарну константу и за назив блока унети 'Ulaz'



Детекција ивице сигнала (3/3)

Тестирање и симулација








Генерисање правоугаоног сигнала (1/3





 OSC блок врши генерисање правоугаоног сигнала одређене фреквенције и одређеног односа између логичке нуле и логичке јединице у једној периоди




- Поседује следеће параметре
 - ▶ Cycle Time: време трајања периоде
 - ▶ Pulse Time: време трајања логичке јединице у периоди


Генерисање правоугаоног сигнала (2/3)



Додати блок за генерисање правоугаоног сигнала (OSC)



- За назив блока унети 'Generator'
- За параметар *Cycle Time* унети 100
- За параметар Pulse Time унети 30




Генерисање правоугаоног сигнала (3/3)

CCC computing and



Тестирање и симулација






Линеарне и нелинеарне функције



Блок за ограничење сигнала (1/3)

Блок *Limit* врши одсецање сигнала са улаза који је изван задатих граница




- ► Параметар MinValue доња граница
- ▶ Параметар MaxValue горња граница
- Ако сигнал на улазу има већу вредност од горње границе сигнал на излазу узима вредност горње границе
- Ако сигнал на улазу има мању вредност од доње границе сигнал на излазу узима вредност доње границе
- Ако је сигнал на улазу има вредност између ове две границе, сигнал се пропушта на излаз без промене





Блок за ограничење сигнала (2/3)

▶ Додати блок за ограничење сигнала (LIMIT)




- ▶ За назив блока унети 'Izlaz'
- ▶ За параметар MinValue унети 0, а за параметар MaxValue унети вредност 40
- Додати реалну константу и за назив блока унети 'Ulaz'





Блок за ограничење сигнала (3/3)

Симулација и тестирање






Блок за трансформацију сигнала (1/3)

CCO



Блок Percent врши линеарну трансформацију сигнала са улаза у сигнал на излазу у опсегу од 0 до 100 посто




- ► Параметар *Value0%* вредност улазног сигнала који одговара 0%
- ► Параметар *Value100%* вредност улазног сигнала који одговара 100%
- Ако сигнал на улазу има већу вредност од дефинисане, сигнал на излазу узима вредност 100%
- Ако сигнал на улазу има мању вредност од дефинисане, сигнал на излазу узима вредност 0%
- У осталим случајевима врши се линерана трансформација улазног сигнала из опсега Value0% Value100% у опсег 0% 100%

Блок за трансформацију сигнала (2/3)

CCC putting and



▶ Додати блок за линеарну трансформацију сигнала (PRCNT)




- ▶ За назив блока унети 'Izlaz'
- ▶ За параметар *Value0*% унети 0, а за параметар *Value100*% унети 40
- Додати реалну константу и за назив блока унети 'Ulaz'

Блок за трансформацију сигнала (3/3)

CCC puting and



Симулација и тестирање





Тајмери

Eco **Etruxure**Building operation


ihneider Electric

Тајмери по укључењу и искључењу (1/





 Тајмер по укључењу задржава растућу ивицу сигнала са улаза за задати број секунди док тајмер по искључењу задржава опадајућу ивицу сигнала са улаза за задати број секунди




- Улаз је бинарног типа
- Излаз је бинарног типа
- ▶ DelayOn параметар време одлагања по укључењу
- DelayOff параметар време одлагања по искључењу


Schneider Gelectric


Тајмери по укључењу и искључењу (2/



Додати тајмер по укључењу/по искључењу








- За назив блока унети 'Izlaz'
- Унети за параметре DelayOn и DelayOff вредност 10
- Додати константу бинарног типа и за назив блока унети 'Ulaz'

Тајмери по укључењу и искључењу (3/





Тестирање и симулација



Schneider Electric

Пулсни тајмер (1/3)



ent stras strain strain


 Излаз из блока добија вредност логичке јединице након растуће ивице сигнала са улаза и задржава је у задатом времену





- **t** бинарни улаз
 - Улаз од интереса чија се промена посматра
- pl реални улаз
 - Задато време трајања логичке јединице на излазу

Пулсни тајмер (2/3)

Додати пулсни тајмер








- За назив блока унети 'Izlaz'
- Додати константу бинарног типа и за назив блока унети 'Ulaz'
- Додати константу реалног типа и за назив блока унети 'Vreme' а за почетну вредност унети 50



Пулсни тајмер (3/3)

Тестирање и симулација






Schnelder Electric

Мерач времена (1/3)

Мери се време у којем сигнал има вредност логичке јединице



- *i* бинарни улаз
 - Улаз од интереса за мерење времена
- **rs** бинарни улаз
 - ▶ Кад је улаз једнак логичкој јединици ресетује се измерено време
- unit параметар
 - ▶ 0 сати
 - 1 минуте
 - 2 секунде
- Излаз из блока представља измерено време








Schneider Electric

Мерач времена (2/3)

Додати мерач времена








- ▶ За назив блока унети 'Izlaz'
- ▶ Како би мерач бројао секунде унети за параметар Unit вредност 2
- Додати константу бинарног типа и за назив блока унети 'Ulaz'
- ▶ Додати константу бинарног типа и за назив блока унети 'Reset'



Мерач времена (3/3)

Тестирање и симулација








Бројачи



Наменски бројач

- ФБД не поседује класичне бројаче као у другим програмским језицима
- ▶ Постоји наменски бројач за бројање импулса са посебног бројачког улаза који се може користити само за ту намену
- CNT блок броји импулсе у једном циклусу скенирања док блок ACCUM акумулира вредности из сваког циклуса





Произвољни бројач (1/3)

- Бројач има једноставну функцију да на сваку растућу ивицу улазног сигнала претходна вредност бројача се увећа за један
- ▶ Пошто ФБД не поседује механизам чувања вредности променљивих, чување се мора одрадити помоћу повратне спреге али обавезно са колом задршке од једног програмског циклуса
- Бројач мора да поседује улаз за ресетовање како би се вредност бројања анулирала
- Бројач мора да поседује детекцију растуће ивице сигнала са улаза чије се импулси броје
- Псеудо код једног бројача

```
IF Reset==true THEN

Brojac=0

ELSE

IF trig(Ulaz) THEN

Brojac=Brojac+1

END


END
```





Произвољни бројач (2/3)

Предлог реализације једног бројача




Додати блокове и повезати их тако да буду у складу са предлогом решења



Произвољни бројач (3/3)

Тестирање и симулација









ПИД контролер




Увод

- ПИД регулатор је један од најпознатијих и најприменљивијих алгоритама управљања у индустријској и неиндустијској примени
- У ФБД-у постоје три врсте ПИД регулатора
 - ► PIDA класичан ПИД регулатор који на излазу даје укупно управљање
 - ▶ PIDP модификована верзија ПИД алгоритма са тежинским факторима за задату и тренутну вредност
 - ▶ PIDI регулатор са инкременталним излазом који на излазу даје промену управљања









Schneider Selectric

Опис (1/2)

- Улазни сигнали ПИД регулатора:
 - ► MV тренутна вредност (реални тип)
 - ► SP задата вредност (реални тип)
 - ▶ Mod режим рада (целобројни тип)
 - ▶ 0 искључен, (du = 0)
 - 1 нормални рад
 - ▶ 2 излаз из регулатора је постављен на UMax
 - ▶ 3 излаз из регулатора је постављен на UMin
 - ▶ G пропорционално појачање (реални тип)
 - ► Ті време интеграљења у секундама (реални тип)
 - ► Td време диференцирања у секундама (реални тип)
 - ▶ DZ опсег неутралности регулатора (реални тип)
 - ightharpoonup TSg повратни управљачки сигнал (реални тип)
 - ▶ PIDI нема овај параметар пошто не рачуна укупно управљање



chneider Electric


Опис (2/2)


- CCC computing and smile departmen
- TON ANTER THE PROPERTY OF THE


- Додатни параметри ПИД регулатора:
 - ► ControlInt време извршавања ПИД алгоритма у секундама (реални тип)
 - StrokeTime Време промене стања актуатора у секундама из једне у другу крајњу тачку (реални тип)
 - ▶ Umin Минимална вредност управљачког сигнала (реални тип)
 - ▶ PIDI нема овај параметар пошто не рачуна укупно управљање
 - ▶ Umax Максимална вредност управљачког сигнала (реални тип)
 - ▶ PIDI нема овај параметар пошто не рачуна укупно управљање

Додавање ПИД блока (1/2)

Додати ПИД блок (PIDA)







За назив блока унети 'PID'


Додавање ПИД блока (2/2)

- Додати 6 реалних константи а за називе и почетне вредности унети следеће:
 - ► TrenVred 40
 - ZadVred 50
 - ► Kp 1
 - ► Ti 0,1
 - ► Td 10
 - Neutral 0
- Додати целобројну константу а за назив и почетну вредност унети следеће:
 - Rezim 1
- Повезати блокове и излаз из PIDA блока вратити на TSg улаз



Тестирање и симулација

Покренути извршавање програма











Организација програмског кода




Додавање хијерархијског блока (1/5)

- Додати хијерархијски блок који ће обухватати блокове оператора и израза
- Унети за назив блока 'Regulator'









Додавање хијерархијског блока (2/5)

• Отворити ново формиран блок








Додавање хијерархијског блока (3/5)

CCC somputing and

TE COUNTY TO THE PROPERTY OF T

 Додати аналогни излазни блок у ново формираном хијерархијском блоку и за назив блока унети 'U' а затим га повезати са излазом из ПИД блока




- Изменити називе улазних аналогних блокова
 - 'A' 'TrenVred'
 - 'B' ZadVred'




Додавање хијерархијског блока (4/5)

Преглед хијерархијских блокова











Додавање хијерархијског блока (5/5)

Хијерархијски блок 'Regulator'









Референце



Референце

EcoStruxure Building Operation - Technical Reference Guide - 04-16006-04-en

