

Аутоматика у паметним стамбено-пословним објектима

FBD - Аналогни сигнали

Борис Јеличић

Crnelder Electric

Садржај

- CCC computing and composite department
- TON ANTENNA HORE

- Пример програма базираног на аналогним сигналима са упутством корак по корак
 - Креирање програма базираног на аналогним сигналима
 - Дефинисање улазно-излазних терминала
 - ▶ Повезивање терминала са сигналима из програма
 - > Завршно тестирање
- Задатак
- Референце




Аналогни сигнали



Креирање програма (1/8)

CCC computing and

 Отворити пројекат Projekat1 кликом на иконицу за отварање пројекта која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Open






Креирање програма (2/8)

CCC computing and

JE WALL THOUSE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF


 Покренути оба сервера кликом на иконицу за покретање сервера која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Start





Креирање програма (3/8)


Означити ES сервер па отворити Workstation кликом на иконицу за отварање која се налази у оквиру траке са алатима или кликом на десни тастер миша па Open Workstation/Engineering





Креирање програма (4/8)

- Унети креденцијале подешене у току креирања ES сервера:
 - ▶ Корис. име: admin
 - Лозинка: Admin!2020








Креирање програма (5/8)

▶ Позиционирати се на фолдер Programi у оквиру AS сервера








Креирање програма (6/8)

▶ Програм се креира кликом на десни тастер миша па New/Program








Креирање програма (7/8)

> За назив програма унети AnalogniSignali а за опис Program baziran na analognim signalima








Креирање програма (8/8)

На крају добијамо креиран програм









Отварање програма (1/2)

Програм се отвара у режиму измени кликом на десни тастер миша па Edit









Отварање програма (2/2)

▶ Програм у режиму измене (Function Block editor)








Додавање аналогног улаза (1/4)

▶ Додати аналогни улаз








Додавање аналогног улаза (2/4)

- Изменити параметре блока
- ▶ Унети за назив блока 'Ulaz1', а за опис блока 'Analogni ulaz 1'








Додавање аналогног улаза (3/4)

- Додати аналогни улаз
- ▶ Унети за назив блока 'Ulaz2', а за опис блока 'Analogni ulaz 2'








Додавање аналогног улаза (4/4)

- Додати аналогни улаз
- Унети за назив блока 'Ulaz3', а за опис блока 'Analogni ulaz 3'










Chreider Electric

Додавање аналогног излаза (1/3)

Додати аналогни излаз











Додавање аналогног излаза (2/3)

- Изменити параметре блока
- Унети за назив блока 'Izlaz1', а за опис блока 'Analogni izlaz 1'










Додавање аналогног излаза (3/3)

- Додати аналогни излаз
- Унети за назив блока 'Izlaz2', а за опис блока 'Analogni izlaz 2'








Повезивање

Додати блокове за операције и повезати их као на слици








Тестирање и симулација

Укључити режим за симулацију и покренути извршавање програма








Улазно-излазни терминали



Дефинисање улазних терминала (1/12)

- CCC samputing and
- TAS STORING THE WAX HAVE TO SEE THE WAX HAVE T

- Отворити уграђену улазно-излазну картицу (List View картица) у оквиру AS сервера
- Улазни терминал се додаје кликом на десни клик миша па на New/Input point



Дефинисање улазних терминала (2/12)

- Изабрати тип улаза Current Input
- За назив унети Ulaz1 a за опис унети Analogni ulaz 1

Create Object: Current Input			?	×
Choosing the Type and Naming Quick filter 2-Wire RTD Resistive Input 2-Wire RTD Temperature Input Counter Input Current Input Resistive Input Resistive Input Temperature Input Var Supervised Input Var Temperature Input Var Temperature Input	Name Path Description	Vlaz1 /AS/IO Bus/AS-B-24 onboard IO Analogni ulaz 1		
		Previous Next Create	Can	icel




Дефинисање улазних терминала (3/12)

- - TO NAME OF THE PARTY OF THE PAR

- Изабрати Ub1 као Input channel
- Подесити скалирање:
 - ▶ Улазни опсег 4-20mA (mA је подразумевана јединица)
 - Излазни опсег 0-100% (подесити јединицу %)
- Остала поља оставити са подразумеваним вредностима

Input channel	Ub1 ~	
Label text		
Digital filter	True ▼	
Threshold	0	
Top of scale engineering value	100	Bottom of scale engineering value 0
Top of scale electrical value	20	Bottom of scale electrical value 4
Unit	%	
Offset	0	
Upper reliability level	<u>A</u>	Lower reliability level
Offset	0	Lower reliability level






Дефинисање улазних терминала (4/12)

CCC samputing and



На крају се добије дефинисан Ulaz1






Дефинисање улазних терминала (5/12)

CCC sex puting and




Дефинисати још један улазни терминал



Дефинисање улазних терминала (6/12)

- CC(
- TAS STANDARD AND THOSE TO THOSE THOS


- Изабрати тип улаза Resistive Input
- За назив унети Ulaz2 а за опис унети Analogni ulaz 2






Дефинисање улазних терминала (7/12)

- Изабрати Ua1 као Input channel
- Подешавање скалирања:
 - ightharpoonup Улазни опсег 0-10kΩ (Ω је подразумевана јединица)
 - ▶ Излазни опсег 0-100 (подесити јединицу %)
- Остала поља оставити са подразумеваним вредностима








Дефинисање улазних терминала (8/12)

CCC amputing and

O Lent

▶ На крају се добије дефинисан Ulaz2






Дефинисање улазних терминала (9/12)

CCC samputing and



Дефинисати још један улазни терминал






Дефинисање улазних терминала (10/12

- CC
- MANUAL TO THE PARTY OF THE PART


- Изабрати тип улаза Temperature Input
- За назив унети Ulaz3 а за опис унети Analogni ulaz 3



Дефинисање улазних терминала (11/12

- CCC sea putting and
- PONTE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

- Изабрати Ua2 као Input channel
- ▶ Изабрати 10k Туре I за тип термистора
- Остала поља оставити са подразумеваним вредностима






Дефинисање улазних терминала (12/12

CCC and and



▶ На крају се добије дефинисан Ulaz3






Дефинисање излазних терминала (1/5)

CCC accomputing and



Излазни терминал се додаје кликом на десни клик миша па на New/Output point






новембар 2023.

Дефинисање излазних терминала (2/5)


- CCC computing and
- TE COLOR STORY THOUSE THE PROPERTY OF THE PROP


- ▶ Изабрати тип улаза Voltage Output
- За назив унети Izlaz1 а за опис унети Analogni izlaz 1



Дефинисање излазних терминала (3/5)

- Изабрати Ua3 као Output channel
- Подешавање скалирања:
 - Улазни опсег 0-100% (подесити јединицу %)
 - ▶ Излазни опсег 0-10V (V је подразумевана јединица)
- Остала поља оставити са подразумеваним вредностима








Дефинисање излазних терминала (4/5)

На крају се добије дефинисан Izlaz1






Дефинисање излазних терминала (5/5)

- CCC computing and
- PORT HORIZON HORIZON


- Поновити поступак за још један излаз (назив, опис, терминал, скалирање):
 - Izlaz2 Analogni izlaz 2, Ua4, (0-100% -> 0-10V)





Извоз листе терминала (.xml)

- Означити терминале па кликнути на десни тастер миша па Export...
- Затим кликом на дугме Export сачувати .xml датотеку за жељену путању









Cancel

Увоз листе терминала (.xml)

- Кликнути на десни тастер миша па Import...
- У оквиру прозора који се отворио пронаћи .xml датотеку и означити је

 Изабрати начин решавања конфликата па затим кликом на дугме Import учитати терминале









Табеларни преглед терминала (1/2)

Табеларни преглед терминала се отвара кликом на десни клик миша на улазноизлазну картицу контролера па на Edit in spreadsheet






Табеларни преглед терминала (2/2)

CCC samputing and

TANK TO THE WAY THE TANK THE T


 У оквиру табеларног прегледа могућа је и измена постојећих као и додавање нових терминала






Извоз листе терминала (.xlsx)

- Кликнути на иконицу Export to xlsx у оквиру траке са алатима
- Сачувати као Excel документ











Увоз листе терминала (.xlsx)

- Кликнути на десни тастер миша па Import from xlsx...
- У оквиру прозора који се отворио пронаћи xlsx датотеку и означити је
- Изабрати начин решавања конфликата па затим кликом на дугме ОК учитати терминале












Повезивање



Повезивање (1/6)

 Повезивање креираних терминала и сигнала из програма се ради кликом на креиран програм десним кликом миша па Edit bindings








Повезивање (2/6)


- Отвара се списак свих сигнала из програма на које се може повезати одговарајући терминал
- Списак креираних терминала се налази у оквиру панелу са десне стране на путањи ES/Servers/AS/IO Bus/AS-B-24 onboard IO





Повезивање (3/6)

 Потребно је у оквиру улазног терминала Ulaz1 пронаћи објекат Value и затим га превући (drag&drop) у предвиђено поље поред сигнала Ulaz1 из програма








Повезивање (4/6)

- Поновити поступак са преостала два терминала/сигнала:
 - Ulaz2/Value -> Ulaz2
 - Ulaz3/Value -> Ulaz3








Повезивање (5/6)

computi


Потребно је у оквиру излазног терминала Izlaz1 пронаћи објекат RequestedValue и затим га превући (drag&drop) у предвиђено поље поред сигнала Izlaz1 из програма





Повезивање (6/6)

- Поновити поступак за преостали терминал/сигнал:
 - Izlaz2/RequestedValue -> Izlaz2











Завршно тестирање




Завршно тестирање (1/5)


CCC semputing and

MANUAL THAT HOST AND THOUGHT AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Oзначити улазне терминале па затим кликом на десни клик миша изабрати View/In Watch pane/Other properties

 Затим за сваки од улаза означити особину Value која ће бити приказана у панелу за преглед





Завршно тестирање (2/5)


CCC computing and


ew/In



 Означити излазне терминале па затим кликом на десни клик миша изабрати View/In Watch pane/Other properties


> Затим за сваки од излаза означити особину RequestedValue која ће бити приказана у панелу за преглед





Завршно тестирање (3/5)


- Преглед стања сигнала у реалном времену у оквиру програм могуће је посматрати кликом на картицу Graphic Viewer
- У оквиру панела за надзор вредности сигнала (Watch Panel) отворити особине сигнала кликом на десни клик миша па на Properties (или двоклик на леви тастер миша)





Завршно тестирање (4/5)


Кликом на дугме Force могуће је подесити жељену вредност улазног сигнала и затим кликом на дугме ОК сачувати измене





Завршно тестирање (5/5)

Поновити поступак постављања вредности одређених улазних сигнала како би се тестирала функционалност програма







Задатак



Управљање осветљењем и вентилацијом (1)

CC



Опис система:

У просторији се налази панел са прекидачима и потенциометрима. Просторија се загрева протоком топлог ваздуха. Просторија се проветрава помоћу вентилатора са променљивом брзином обртања. У просторији се мери температура.

Принцип рада:

▶ Притиском на прекидач P_1 укључује се осветљење S у просторији. Потенциометром Pot_1 је могуће додатно подесити ниво осветљења у просторији. Притиском на прекидач P_2 укључује се вентилатор V_1 тј. проветравање у просторији. Потенциометром Pot_2 је могуће додатно подесити брзину проветравања. Грејање се укључује притиском на прекидач P_3 . Температура у просторији се регулише аутоматски помоћу ПИД регулатора (K_p =2, T_i =10, T_d =0.1 и DZ=0.01) који регулише брзину обртања вентилатора V_2 а самим тим и проток топлог ваздуха. Вредност задате температуре се задаје у програму.



Schnelder Electric

Управљање осветљењем и вентилацијом (2)






Списак сигнала:

- ▶ Прекидач (P1) за укључење светла у просторији
- ▶ Прекидач (P2) за укључење вентилације у просторији
- ▶ Прекидач (P3) за укључење грејања просторији
- ▶ Потенциометар (Pot1) за ручну регулацију осветљења у просторији
 - **O-5500 Ω -> 0-100 %**
- ▶ Потенциометар (*Pot2*) за ручну регулацију брзине проветравања у просторији
 - **O-5500 Ω -> 0-100 %**
- ightharpoonup Сензор температуре (T)
 - **TepMucTop 10 kΩ 25°C (Type I)**
- Сијалица (S)
 - ▶ 0-100 % -> 0-10 V
- \triangleright Вентилатор вентилације (V1)
 - ▶ 0-100 % -> 0-10 V
- Вентилатор грејања (*V*2)
 - ▶ 0-100 % -> 0-10 V

Управљање осветљењем и вентилацијом (3)







новембар 2023



Референце



Референце

- EcoStruxure Building Operation Technical Reference Guide 04-16006-04-en
- ► SmartX AS-B Server Specification Sheet 03-20034-01-en 04.2019



