# Technika (technologia) STM i ATM

Dotychczas omawiana sieć telekomunikacyjna realizowana jest <u>na bazie</u> <u>techniki PCM</u> i ma tą cechę, że zasoby sieci są wykorzystywane w sposób synchroniczny dla realizacji połączenia. Synchronizm ten został wymuszony przez zasadę tworzenia strumienia PCM dla telefonii.

W związku z tym okres udostępniania zasobów dla połączenia wynosi 125 mikrosekund. W tej sieci TKM podstawowym zasobem jest szczelina czasowa na której realizowany jest kanał B o przepustowości 64kbit/s.

Zestawienie połączenia związane jest z jednoznacznym przydzieleniem szczelin czasowych w łańcuchu połączeniowym od abonenta do abonenta. Przydzielone <u>szczeliny czasowe są dostępne tylko i wyłącznie</u> dla tego połączenia.

Wykorzystanie przydzielonych zasobów na przesyłanie informacji użytkowej w zależności od rodzaju usługi może być stosunkowo małe, a więc koszt usługi jest znaczny, gdy w sieci tych zasobów brak.

Synchroniczne pojawianie się szczelin czasowych dla danego połączenia wymusza na źródle informacji dostarczania tej informacji także w sposób synchroniczny.


Przyjęta zasada <u>jest wygodna w przypadku</u>, gdy mamy źródła typu mowa i stosujemy technikę PCM.

Niestety w miarę rozwoju sieci i usług <u>to wymaganie staje się ograniczeniem</u> dla rozwoju sieci telekomunikacyjnej w sensie otwartości na potrzeby zgłaszane przez abonentów oraz możliwości jakie oferują nowe technologie.

Szczególnie widoczne to jest w dotychczasowym ograniczeniu maksymalnej przepływności jaka może być przydzielona dla danego połączenia. Ponieważ podstawowy styk węzła komutacyjnego wynika także z rozwiązania PCM to przepływność ta nie może być większa niż 30B.

To <u>niestety jest zbyt mała</u> przepływność dla usług szerokopasmowych, które wymagają przepływności powyżej 30B.

Symbolicznie pokazano te ograniczenia na rysunku, zarówno dla strony abonenta jak i międzywęzłowej.



#### Zatem jak rozwiązano tak nabrzmiały problem?

Początkowo zajęto się rozwiązaniami, które umożliwiłyby usunąć przyczynę ograniczającą możliwość rozwoju usług, tzn. przepustowość kanału, gdyż taka była potrzeba.

Mianowicie w ramach tej samej technologii, tzn. technologii zakładającej synchroniczność dostarczania i transportu informacji, zwiększono przepustowość dopasowując się do przepustowości wówczas stosowanych w systemach transmisyjnych.

Wprowadzono zatem styk U<sub>B</sub> abonenta B-ISDN o przepustowości 600Mbit/s. Jednocześnie opracowano węzły komutacyjne, które umożliwiały komutowanie strumieni o tak dużych przepływnościach.

Takie rozwiązania miały swoje instalacje próbne, np. <u>projekt BERKOM</u> zrealizowany w Berlinie Zachodnim <u>w latach osiemdziesiątych</u>!!!

Niestety technologia w której zastosuje się podejście synchroniczne jest mało elastyczna na zmiany związane ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na przepływność.

Były <u>dwie przyczyny tych zmian</u>: rozwój usług oraz <u>postęp w technikach przetwarzania i kodowania informacji.</u>

Różnorodność usług generuje różne przepływności strumieni informacji

<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6

dla których ta zmienność może być wręcz ciągła.

Z kolei <u>rozwój technik przetwarzania i kodowania</u> informacji zmierza do ciągłego <u>zmniejszania przepływności strumienia</u> przy zachowaniu jakości usług.

Takie postępowanie jest <u>uzasadnione minimalizacja kosztów</u> przez zmniejszanie zasobów niezbędnych dla realizacji kanału.

To powoduje, że <u>wczorajsza usługa wymaga dzisiaj</u> mniejszej przepływności.

Sieć telekomunikacyjna powinna być do tego dostosowana.

Niestety rozważane sieci nie potrafią się do tego dostosować, gdyż żądają dostarczania informacji w sposób synchroniczny i to o określonej przepływności.

Wynika to z rozwiązań zastosowanych w tej technologii, która to technologia otrzymała nazwę *STM (Synchronous Transfer Mode)*.

Alternatywnym rozwiązaniem było wprowadzenie nowej technologii!!!

Aby przezwyciężyć tę trudność należało zaproponować <u>rozwiązanie nie</u> <u>narzucające konieczność</u> dostarczania przez źródło strumienia informacji w sposób synchroniczny.

Ponieważ rozwój usług i technologii spowodował, że <u>strumień generowany przez źródło jest w ogólności asynchroniczny</u> (ja do Państwa nie mówię synchronicznie tylko asynchronicznie) to oczywistym staje się założenie, że sieć telekomunikacyjna powinna także pracować asynchronicznie.

Tą technikę (technologię) działania sieci nazwano w odróżnieniu od poprzedniej techniką <u>ATM (Asynchronous Transfer Mode)</u>.

Rozwój i wprowadzenie technologii ATM było możliwe ze względu na znaczne zwiększenie szybkości pracy układów cyfrowych oraz znaczne zwiększenie przepływności systemów transmisyjnych.

Pierwszy z czynników umożliwił zrealizowanie wezłów komutacyjnych o

<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6

dużych możliwościach przełączania, drugi z kolei został osiągnięty przez wprowadzenie w sieci teletransmisyjnej optycznych systemów SDH.

Zatem można było zaproponować nową technologię realizacji sieci telekomunikacyjnej otwartej na dowolne usługi telekomunikacyjne.

W związku z powyższymi faktami <u>nastąpiło zaniechanie prac</u> i rozwijania sieci B-ISDN bazującej na technologii STM.

W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto intensywne prace nad realizacją <u>sieci B-ISDN bazującej na technologii ATM</u>. Często używa się skrótu sieć B-ISDN ATM.

Wdrażanie tej sieci rozpoczęto w połowie lat dziewięćdziesiątych.

### Proszę zwrócić uwagę na fakt, że:

technologia ATM z punktu widzenia realizacji połączeń i właściwości kanałów jest asynchroniczna,

ale składnikiem sieci telekomunikacyjnej z tą technologią jest sieć teletransmisyjna SDH zrealizowana w technologii STM, która z kolei jest synchroniczna.

Zatem wówczas możliwe technologie realizacji sieci B-ISDN

to

STM - synchroniczna

ATM – asynchroniczna

Na podstawie przeprowadzonych rozważań można wymienić charakterystyczne cechy dla każdej z technologii realizacji sieci B-ISDN.


#### **STM**

- wymaganie synchronicznego dostarczania informacji przez źródło do sieci
- synchroniczny transport informacji w sieci telekomunikacyjnej
- sieć zorientowana połączeniowo
- przydział zasobów sieci telekomunikacyjnej na czas trwania połączenia tylko dla tego połączenia
- "dyskretny" przydział pasma (nx64kbit/sek)
- prostszy algorytm sterowania połączeniem i zarządzania zasobami sieci
- mała elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb abonenta (potrzeb źródła ruchu)
- brak możliwości gradacji jakości usług sieć jest projektowana na jakość usług wymaganą dla usługi o najwyższej jakości

#### **ATM**

- obsługa asynchroniczności dostarczania informacji przez źródło do sieci
- zapewnienie dowolnego rodzaju transportu informacji w sieci telekomunikacyjnej (synchroniczny, asynchroniczny)
- sieć zorientowana połączeniowo
- przydział fizycznych zasobów tylko w chwili przesyłania informacji czyli ma miejsce współdzielenie zasobów przez większą liczbę połączeń
- "ciągły" przydział pasma
- złożony algorytm sterowania połączeniem i zarządzania zasobami sieci
- pełna elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb ruchowych abonenta (potrzeb źródła ruchu)
- możliwość gradacji jakości usług od usługi do usługi oraz od połączenia do połączenia

## Przykład rozwiązania w zarzuconej technologii dołączenia abonenta do sieci B-ISDN STM i realizacja węzła komutacyjnego




## Podstawy techniki ATM

W technice ATM podstawowym i niepodzielnym elementem prze-noszącym informację (komutowanym i transmitowanym) jest <u>komórka</u> (cell) o długości 53 bajtów.

Długość komórki została wybrana na zasadzie kompromisu.

Komórka składa się z dwóch podstawowych pól:

- nagłówka (header) 5 bajtów
- pola informacji (information field) 48 bajtów



Nagłówek przeznaczony jest do realizacji funkcji sterowania,

pole informacji do przenoszenia informacji.


Wyróżniono dwie podstawowe struktury komórek:

- na styku abonent sieć (UNI User Node Interface),
- na styku węzeł węzeł (NNI Network Node Interface).

Komórki te różnią się strukturą pierwszego bajtu w nagłówku:

- GFC Generic Flow Control (sterowanie strumieniem do sieci),
- VPI -Virtual Path Identifier (identyfikator wirtualnej ścieżki).

<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6



### Długości identyfikatorów wynoszą:

- dla UNI - VPI = 8 bitów czyli 256 wartości


- VCI = 16 bitów czyli 65 536 wartości


- dla NNI - VPI = 12 bitów czyli 4 096 wartości

- VCI = 16 bitów czyli 65 536 wartości

Zakres wartości określa maksymalną liczbę ścieżek lub kanałów jakie można na styku utworzyć.

### Struktura nagłówka komórki






komórka na styku abonent-sieć (UNI)

komórka na styku węzeł-węzeł (NNI)

GFC - pole sterowania przepływem komórek na styku abonent-węzeł, VPI - identyfikator ścieżki wirtualnej, VCI - identyfikator kanału wirtualnego, PT - typ zawartości pola informacji użytkowej komórki, CLP - priorytet utraty (straty) komórki, HEC - pole kontrolne do wykrywania błędów nagłówka komórki

<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6

# Ogólna koncepcja sieci B-ISDN ATM



### Sieć B-ISDN ATM jest:

- siecią czasu rzeczywistego,
- siecią otwartą na obsługę różnego rodzaju źródeł ruchu,
- siecią otwartą na usługi,
- siecią w której elementem przenoszącym informację jest komórka (nazywana też ramką ATM),
- siecią ze stratami zarówno na poziomie zgłoszeń jak i poziomie komórek,
- siecią w której opóźnienie transportu komórki jest zmienne,
- minimalna przepustowość styku U<sub>B</sub> wynosi 155Mbit/s.


# Węzeł komutacyjny B-ISDN ATM

Podobnie jak węzeł komutacyjny (B-)ISDN STM węzeł komutacyjny B-ISDN ATM musi realizować funkcje:

- komutacji (łączenia),
- utrzymania,
- użytkowania,
- zarządzania.

<u>Struktura ogólna</u> węzła komutacyjnego B-ISDN ATM jest podobna (identyczna) z strukturą węzła komutacyjnego ISDN STM. Inna jest technika i technologia realizacji wyżej wymienionych funkcji.

Zatem możemy przytoczyć ten sam schemat blokowy dla węzła komutacyjnego jaki wcześniej był już prezentowany.




<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6

### Ogólna charakterystyka źródel ruchu

Z uwagi na odmienne podejście do obsługi generowanych strumieni informacji (bitów) przedstawimy ogólny opis źródeł ruchu wskazując na istotne wielkości charakteryzujące te źródła ruchu.


Wielkości te mają istotny wpływ na organizację i projektowanie sieci ATM.



Poziomy opisu strumieni

Mamy trzy poziomy opisu strumieni:

1. zgłoszeń (połączeń), 2. burst (wybuchów), 3. komórek.



<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6

### Klasyfikacja źródeł ruchu

Z punktu widzenia poziomu "burst" lub poziomu komórek wyróżniamy źródła typu:

- CBR Constant Bit Rate (stały strumień bitów),
- VBR Variable Bit Rate (zmienny strumień bitów).

Wprowadzono także określenia dla sposobu obsługi strumieni:

- ABR Available Bit Rate (dostępny strumień bitów),
- UBR Unspecified Bite Rate (niewyspecyfikowany strumień bitów),
- GFR Guaranteed Frame Rate (gwarantowana przepływność ramek).

Ostatnie trzy określenia dotyczą raczej klas usług realizowanych przez sieć niż klasy źródła ruchu i nie są to jedyne klasy.

Ponieważ były dwa ciała standaryzacyjne (ATM Forum i ITU-T) to w miarę rozwoju tej techniki uzyskano różny podział na klasy.

W ramach klasy VBR wyróżniono VBR-rt i VBR-nrt (rt – real time, nrt – non real time).

Dla obsługi tych strumieni zaproponowano <u>odpowiednie systemy obsługi</u> w węzłach komutacyjnych powiązane z portami wyjściowymi. Systemy te wraz z <u>odpowiednio zrealizowaną funkcją CAC</u> (Call Admission Control) <u>gwarantują zróżnicowana jakość obsługi</u> poszczególnych strumieni.

### **Uwaga**:

Doświadczenia i modele z <u>technologii ATM</u> zostały przeniesione i wykorzystane w <u>technologii IP QoS</u>.

<sup>©</sup>S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6