
Media transmisyjne i wielkości określające ich cechy

Z najprostszej definicji <u>TELEKOMUNIKACJI</u> wynika iż dla jej realizacji wykorzystujemy rozprzestrzeniającą się falę elektromagnetyczną (falę optyczną). Fala ta może rozprzestrzeniać się w różnych ośrodkach oraz w różnorodny sposób zrealizowanych strukturach prowadzących fale, nazywanych <u>prowadnicami</u>.


Ich zasadniczym przeznaczeniem jest pośredniczenie między źródłem informacji przekształconej w sygnał a odbiorcą informacji. Jest to zatem coś co pośredniczy, coś co jest pomiędzy. Stąd mówimy, że mamy medium. Z faktu nadawania informacji w postaci sygnału przenoszonego przez falę elektromagnetyczną czyli transmisji mówimy o medium transmisyjnym.



W telekomunikacji stosuje się różne rodzaje mediów transmisyjnych:


- a) para symetryczna dwa równoległe przewody,
- b) skrętka dwa izolowane przewody skręcone w odpowiedni sposób,
- c) kabel współosiowy jeden przewód dokładnie otoczony przez odizolowany drugi przewód, np. w postaci siatki drucianej, rury,
- d) falowód metalowa rura o różnorodnych przekrojach,
- e) światłowód nić wykonana z kwarcu z odpowiednimi domieszkami,
- f) wolna przestrzeń fale radiowe w wolnej przestrzeni.

Prowadnice te dzielimy na <u>otwarte</u> i <u>zamknięte</u>. Zamknięte tzn. takie, które są izolowane od otaczającej ich przestrzeni.



Chcemy opisać właściwości prowadnicy, która łączy dwa urządzenia - nadajnik N i odbiornik O. Opisać właściwości tzn. podać wyrażenia matematyczne, które umożliwiają określenie kształtów przebiegów napięcia i prądu (wektorów E i H pola) w dowolnym miejscu prowadnicy i w dowolnym czasie - jeżeli tylko znamy ich przebieg na wejściu prowadnicy.

Jako przykład weźmy parę symetryczną na której wejście podano impuls. Otóż impuls ten po przejściu przez tą linię będzie miał zmienioną amplitudę (na skutek tłumienia) oraz kształt (na skutek dyspersji).




W przypadku idealnej linii amplituda i kształt w dowolnym punkcie są takie same.

Dla linii stratnej amplituda maleje w sposób wykladniczy a szerokość impulsu jest zachowana.

W przypadku linii z dyspersją następuje rozmycie kształtu impulsu.


Na <mark>ogół linie wykazują</mark> straty oraz dyspersję i wówczas mamy sytuację przedstawioną na rysunku.

Chcąc opisać linię długą tworzymy jej model w postaci ciągu czwórników połączonych szeregowo.



Każdy z tych czwórników ma identyczny schemat składający się z elementów skupionych, tzn. indukcyjności L, pojemności C, rezystancji R i konduktancji G odcinka o długości dx.

Schemat czwórnika przedstawiono na rysunku.



Dla przypadku linii bezstratnej (G i R są równe zero) można napisać następujące równania na zmianę napięcia i prądu wzdłuż odcinka dx

$$\frac{\partial u}{\partial x} = L_1 \cdot \frac{\partial i}{\partial t},$$
$$\frac{\partial i}{\partial x} = C_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial t},$$

gdzie L_1 i C_1 to indukcyjność i pojemność jednostkowa linii (np. na km długości). Gdy z równań wyeliminujemy np. prad to otrzymamy równanie

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = L_1 C_1 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} ,$$

które pokazuje współzależność zmian napięcia wzdłuż linii ze zmiennością w czasie. Równanie to opisuje rozchodzenie się zaburzenia wzdłuż linii, a jego prędkość wynosi

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$$

Z kolei współczynnik proporcjonalności między zmianami napięcia i zmianami prądu nazywany impedancja i dla linii długiej nazywa się impedancja charakterystyczną tej linii a wyrażona jest ona przez wzór

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$$


Typowe wartości \mathbb{Z}_0 to 50, 75, 120, 150 i 600 Ω .

W rzeczywistej linii zarówno R jak i G nie są równe zero z uwagi na straty i wówczas mamy następujący wzór na impedancję charakterystyczną (dla sygnału sinusoidalnego, $\omega=2\pi f$, gdzie f jest częstotliwością sygnału) określa wzór

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R_1 + j\omega L_1}{G_1 + j\omega C_1}} \ .$$

Do opisu sygnału wzdłuż linii wykorzystuje się stałą propagacji

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R_1 + j\omega L_1) \cdot (G_1 + j\omega C_1)}$$
.



Zmiany napięcia wzdłuż linii można zapisać następująco

$$U(x) = U(0) \cdot e^{-\gamma \cdot x} = U(0) \cdot e^{-\alpha \cdot x} \cdot e^{-j\beta \cdot x}$$

Parametr α (<u>stala tłumienia</u>) opisuje tłumienie amplitudy wzdłuż linii natomiast parametr β (<u>stala fazowa</u>) opisuje szybkość zmian fazy wzdłuż linii i jest związany z szybkością rozchodzenia się fali następującą zależnością (λ - długość fali)

$$\beta = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \ .$$

Stałe te wyraża się odpowiednio w neperach (decybelach) oraz radianach na jednostkę długości, którą najczęściej jest metr.

Neper [N] jest <u>jednostką logarytmiczną</u>, a tłumienie w neperach określa się z wzoru

$$A = \frac{1}{2} \ln \frac{P_2}{P_1} = \ln \frac{U_2}{U_1} [N],$$

natomiast decybel [dB] jest także <u>jednostką logarytmiczna</u>, a tłumienie oblicza się z wzoru

$$A = 10\log\frac{P_2}{P_1} = 20\log\frac{U_2}{U_1}[dB],$$

przy czym <u>przy napięciach</u> należy pamiętać, że porównywane napięcia występują na tych samych impedancjach!!!

Przykładowe wartości tłumienia:

- kabel współosiowy do Ethernetu o średnicy 4.65 mm:
 3.24dB/100m dla 5MHz,
 4.59dB/100m dla 10MHz,
 22dB/100m dla 100MHz,
- skrętka telekomunikacyjna: 2.62dB/100m dla 1MHz, 6.7dB/100m dla 10MHz,
- **kabel CATV** 27dB/100m dla 900MHz.

- skrętka komputerowa: mamy aktualnie siedem kategorii (klas) z których kategoria 7A (F_A) mają pasmo do 1GHz.

Tłumienie jest funkcją częstotliwości i rośnie w przybliżeniu proporcjonalnie do pierwiastka z częstotliwości, a jego wartość zależy od konstrukcji prowadnicy falowej.

Podobnie impedancja charakterystyczna \mathbb{Z}_0 zmienia się wraz z częstotliwością.


Typowe wartości parametrów jednostkowych linii długiej:

- indukcyjność 0.4-0.8mH/km,
- pojemność 20-40nF/km,
- rezystancja $40-120\Omega/km$,
- konduktancja 0.0001-0.7μS/km (silnie zależy od częstotliwości).

Uwaga!!!


Do tego aby kierować przepływ energii fali elektromagnetycznej nie jest niezbędny metal.

Otóż fala elektromagnetyczna padająca na granicę dwóch dielektryków ulega odbiciu jeżeli będą spełnione określone warunki co do kąta padanie i relacji współczynników załamania.



To zjawisko wykorzystano konstruując światłowód. Jest to nić z kwarcu z odpowiednimi domieszkami kształtującymi współczynnik załamania w przekroju tej nici.

Zewnętrzna średnica nici (płaszcza) wynosi 125µm.




Profile współczynnika załamania mogą mieć różny kształt. Uzyskuje się wówczas różne cechy światłowodu.

Średnica rdzenia dla światłowodów:


- wielomodowych wynosi 50, 62 lub 120μm,
- jednomodowych wynosi 8-10μm.

Oprócz światłowodów kwarcowych stosuje się <mark>światlowody plastikowe</mark> (plastomerowe), które mają znacznie gorsze właściwości transmisyjne ale są za to tanie.



Właściwości transmisyjne tego medium są silnie zależne od długości fali i wykazują minima tłumienia. Stąd też wyróżnia i wykorzystuje się trzy okna nazwane w kolejności:

- pierwszym oknem w zakresie długości fal 0.85μm (850nm),
- drugim oknem w zakresie długości fal 1.31μm (1310nm),
- trzecim oknem w zakresie długości fal 1.55µm (1550nm).



Uzyskiwana tłumienność dla poszczególnych okien wynosi:

- w pierwszym jest mniejsze od 3dB/km,
- w drugim jest mniejsze od 0.4dB/km,
- w trzecim jest mniejsze od 0.2dB/km.


Tłumienność spawu światłowodu jest mniejsza od 0.1dB, a złącza jest mniejsza od 1dB. Konieczność spawania (lub klejenia) światłowodów wynika z faktu iż technologicznie produkuje się kable o długości do 2km.

W przypadku światłowodów <u>oprócz tłumienności</u> sygnału bardzo istotną rolę odgrywa <u>dyspersja</u>, która ma istotny wpływ na zasięg transmisji. Wpływ ten jest <u>tym większy im krótszy jest impuls (dlaczego?)</u>. Z tą sytuacją mamy do czynienia w przypadku techniki światłowodowej.

Zatem im większa jest przepływność (przepustowość) systemu transmisyjnego tym większy wpływ na zasięg ma dyspersja i to <u>ona głównie limituje</u> zasieg systemu transmisyjnego.

Wartość i zmiany dyspersji w funkcji długości fali są zależne od profilu światłowodu i kształtowania współczynnika załamania.

Wartość dyspersji wyraża się ją w jednostce ps na nm na km – ps/nm km, a mówi ona nam o tym o ile ps zmieni się szerokość impuls na jednym km światłowodu jeśli szerokość linii widmowej światła wynosi jeden nm. Na wykresie przedstawiono przykładową krzywą dyspersji dla światłowodu skokowego.



Różne znaki dyspersji wykorzystuje się do jej kompensacji!!!

Gdzie leży istota problemu w transmisji sygnalu poprzez medium transmisyjne?

Oczywiście podstawowe przyczyny zasięgu transmisji poprzez medium transmisyjne zostały wymienione, a są to:


- tłumienność,
- <mark>dyspersja</mark>,

i wynikają one z właściwości samej prowadnicy.

Istnieją jednakże także inne przyczyny z których podstawowa to obecność zakłóceń generowanych w najbliższym otoczeniu prowadnicy. Ich znaczenie jest istotne w przypadku prowadnic otwartych.


połączeń i to poprzez media, które znajdują się w bezpośredniej bliskości, np. Wówczas okazuje się, że <u>nie możemy zwiększyć</u> energii sygnału tak aby był on na drugim końcu medium rozróżnialny spośród innych sygnałów przy założonej odległości nadajnika od odbiornika.

Jeżeli zatem rozważymy sytuację, że mamy dwie linie długie to wówczas na skutek tego, że pole elektromagnetyczne jednej linii jest na zewnątrz (nie zamierzone przez jej konstruktorów a wynikające z praw fizyki) a w bezpośredniej odległości znajduje się druga linia długa to energia tego pola przedostaje się do tej drugiej linii. To zjawisko ma miejsce na całej długości wzajemnie na siebie wpływających linii. Jeżeli tych linii jest więcej to takie wzajemne oddziaływanie jest między każdą parą linii. Hekt koncowy jestwi, że w danci linii przenoszony jest mietyko symiety oczny nie także na który przenikani to jejini. Jest to zjawisko niepożądane i powoduje ono w efekcie zmniejszenie zasięgu transmisji w medium transmisyjnym, gdyż zniekształca kształt sygnału użytecznego i jest traktowane jako zakłócenie.



Konstrukcja prowadnic powinna być taka aby tłumienność dla tych zjawisk była możliwie duża, tzn. przeniki były małe.

Tłumienność przenikowa zależy od częstotliwości sygnału i jej przebieg został przedstawiony na wykresie.




Dlaczego zjawisko przeniku a szczególnie zbliżnego jest tak istotne?

Otóż jeżeli rozważymy dwie linie, które w kablu znajdują się obok siebie i są wykorzystane tak jak to pokazano na poprzednim rysunku to sygnał będący wynikiem przeniku zbliżnego powoduje znaczne obniżenie zasięgu transmisji.

Wynika to z następujących faktów:

- sygnał użyteczny w linii 2 na swoim końcu ma małą amplitudę na skutek tłumienia wzdłuż linii.
- natomiast sygnał przeniku zbliżnego ma stosunkowo dużą wartość jak na sygnał zakłócający, szczególnie dla wyższych częstotliwości,
- aby poprawnie odtworzyć informację zawartą w sygnale użytecznym musi być zachowana odpowiednia różnica między tymi sygnałami,
- zatem im większą wartość ma sygnał przeniku zbliżnego tym większą wartość musi mieć sygnał użyteczny a to z kolei oznacza, że dopuszczalne tłumienie w linii dla sygnału użytecznego musi być mniejsze i tym samym przy danej stałej tłumienia α długość linii czyli zasięg będzie mniejszy.

Na kolejnym rysunku zobrazowano to zjawisko pokazując <u>przebieg zmian tłumienia w linii 2</u> w funkcji odległości jednocześnie zaznaczając dwa przypadki wartości tłumienności przenikowej A_p . ΔA jest to dopuszczalna minimalna różnica między tymi tłumiennościami na końcu linii umożliwiająca poprawny odbiór informacji.




Innym niekorzystnym <u>zjawiskiem</u> jakie ma miejsce podczas transmisji sygnału w medium jest <u>powstanie fali odbitej</u> na skutek <u>niedopasowania impedancji</u> na końcach linii.

Fala która dociera do końca linii niesie jakąś energię. Stosunek napięcia i prądu (składowych E i H pola) w określonym punkcie prowadnicy zależy od impedancji w tym punkcie. Jeżeli fala dojdzie do punktu w którym z jednej strony mamy impedancję Z_0 a z drugiej strony impedancję Z_k to aby spełniony był ten warunek powstaje fala odbita (wtórna) i to kosztem energii fali padajacej (pierwotnej). Zatem nie cała energia zostanie przekazana odbiornikowi. Jest to równoważne dodatkowemu stłumieniu sygnału użytecznego. Fala odbita przemieszcza się w linii ale w kierunku przeciwnym i w każdym punkcie obie fale (pierwotna i wtórna) dają wypadkowe napięcie i prąd (składowe E i H pola). Jeżeli na wejściu linii także nie będzie dopasowanie impedancji to nastąpi kolejne odbicie i w ten sposób w linii dojdzie do przemieszczania się kolejnych fal odbitych, których amplitudy są coraz mniejsze.

Przedstawiony na kolejnym rysunku przebieg dotyczy przemieszczania się jednego impulsu (biały impuls jest pierwotnym a czarny odbitym obserwowanym w różnych punktach linii długiej). W przypadku, gdyby w linii przemieszczał się ciąg impulsów to miałoby miejsce ich nakładanie i

tworzenie wypadkowego sygnału. Dla przejrzystości na rysunku nie przedstawiono tej sytuacji. Także założono, że stała tłumienia jest równa zero.



Jeżeli przez U⁺ i U⁻ (I⁺ i I⁻) oznaczymy odpowiednio napięcie (prąd) fali padającej i odbitej w konkretnym punkcie to muszą być spełnione następujące zależności

$$\frac{U^{+}}{I^{+}} = \frac{U^{-}}{I^{-}} = Z_{0} \quad oraz \quad \frac{U_{k}^{+} + U_{k}^{-}}{I_{k}^{+} + I_{k}^{-}} = Z_{k}$$


Dla opisu niedopasowania wprowadzono współczynnik odbicia Γ zdefiniowany następująco

$$\Gamma = \frac{U^{-}}{U^{+}} = \frac{Z_k - Z_0}{Z_k + Z_0}; -1 \le \Gamma \le +1$$

Jeżeli przeprowadzimy podobne rozważania ale dla przypadku, gdy linia zostanie pobudzona sygnałem okresowym sinusoidalnym to, pomijając efekt początkowy, w linii będą sumowały się dwie fale - padająca i odbita.

W efekcie powstanie fala stojąca. W tej fali można wyróżnić maksimum i minimum amplitudy sygnału wypadkowego. Do opisu tej sytuacji wprowadzono pojęcie współczynnika fali stojącej WFS (oznaczanego także przez ρ).

$$\rho = \frac{|U|_{\text{max}}}{|U|_{\text{min}}} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$




Ważną wielkością i jej wartością jest dopuszczalne tłumienie sygnalu w medium. Otóż przyjęto jako wartość odniesienia:


- moc sygnału równą 1 mW odbieraną na impedancji 600 Ω co odpowiada
- napięciu 775 mV i
- prądowi 1.29 mA.

Sygnałowi o tej mocy odpowiada poziom 0dBm i jest to poziom jaki posiada źródło mowy. Dodana do jednostki dB litera m czyli dBm właśnie informuje czytającego, że podany poziom odniesiony jest do mocy 1 mW.

W przypadku mediów opartych na przewodach maksymalne dopuszczalne tłumienie wynosi 24 - 32 dB. Proszę obliczyć jaka jest wówczas moc sygnału mowy na odbiorniku?



W przypadku linii światlowodowej dopuszczalne maksymalne tłumienie wynika z poziomu mocy źródła światła i czułości fotodiody. Wartości te wynoszą typowo odpowiednio -0.3 dBm i -46.5 dBm. Zatem tłumienie to wynosi 46.2 dB. Należy jednak pamiętać o tym, że zasięg transmisji w przypadku światłowodu jest głównie limitowany przez dyspersję.




Dodatek A

Opis parametrów sygnału

1. Podstawowa forma opisu sygnału okresowego jest postaci

$$s(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0); \quad \omega = 2\pi f,$$

gdzie A to amplituda sygnału, f częstotliwość sygnału, $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$ faza sygnału, φ_0 faza początkowa. Przebieg tego sygnału można zobrazować graficznie.




Okres T powiązany jest z częstotliwością f następującą zależnością T=1/f.

Wówczas faza
$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_o = 2\pi (t/T) + \varphi_o$$
.

Częstotliwość jest to liczba wystąpień okresów sygnału w jednej sekundzie. Jednostką częstotliwości jest Hertz [Hz] od nazwiska niemieckiego uczonego.

Jeżeli mamy taki sygnał w postaci źródła napięciowego E(t) i podłączymy je do odbiornika, którym jest rezystancja R_o , to wówczas możemy napisać proste zależności.




Prąd i(t) w obwodzie elektrycznym obliczamy ze wzoru $i(t)=E(t)/(R_g+R_o)$.

Napięcie na odbiorniku określa wzór

$$s(t)=i(t)\cdot R_o=E(t)\cdot [R_o/(R_g+R_o)]$$

2. Prezentacja sygnału w oparciu o koło trygonometryczne (wskazowa).



Punkt na okręgu porusza się z prędkością kątową równą $\omega=2\pi f$ przeciwnie do wskazówek zegara. Rzut tego punktu na oś I daje nam funkcję cosinus, natomiast rzut na oś Q daje nam funkcję sinus. Obie o amplitudzie równej A. Jeden obrót po kole trwa czas T (okres) i odpowiada drodze kątowej równej 2π radianów. Droga kątowa jest fazą sygnału.

3. Prezentacja sygnału w postaci liczby zespolonej ma następującą formę

$$s(t) = A \cdot e^{j(\omega t + \varphi_0)}$$

a ponieważ

$$e^{j(\omega t + \varphi_0)} = \cos(\omega t + \varphi_0) + j\sin(\omega t + \varphi_0)$$

to

$$s(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) + jA \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Część rzeczywista tego sygnału (operator Re)

$$Re(s(t)) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

natomiast część urojona (operator Im)


$$Im(s(t)) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Jak łatwo zauważyć przy porównaniu z prezentacją wskazową mamy tu następującą odpowiedniość

$$Re(s(t)) = I$$

oraz

$$Im(s(t)) = Q$$



Jeżeli mamy taki sygnał w postaci źródła napięciowego E(t) i podłączymy je do odbiornika, którym jest impedancja $Z_o=R_o+jX_o$, to wówczas możemy napisać proste zależności, podobnie jak dla liczb rzeczywistych (w liczbach zespolonych


j²=-1 i czasami piszemy, że $j=\sqrt{-1}$; litera j wskazuje część urojoną liczby zespolonej).

Prąd i(t) w obwodzie elektrycznym obliczamy ze wzoru $i(t)=E(t)/(Z_g+Z_o)$

Napięcie na odbiorniku określa wzór

$$s(t)=i(t)\cdot Z_{o}=E(t)\cdot [Z_{o}/(Z_{g}+Z_{o})]$$

Moc na odbiorniku to $p(t)=s(t)\cdot i(t)=i^2(t)\cdot Z_o=s^2(t)/Z_o$



Dodatek B

Rodzaje i oznaczenia skrętki komputerowej

Sposób opisu skrętki komputerowej

określa norma **ISO/IEC 11801:2002**. Opis kabla komputerowego ma składnię xx/yyTP, gdzie yy - opis pojedynczej pary w kablu, xx - dotyczy całości kabla, TP - twisted-pair cable. Przyjmowane oznaczenia xx i yy:

- U nieekranowane (ang. unshielded),
- F ekranowane folia (ang. foiled),
- S ekranowane siatką (ang. shielded),
- SF ekranowane folią i siatką.

Typowe skrętki komputerowe:

- U/UTP kabel i skrętka nieekranowana,
- F/UTP skrętka nieekranowana, kabel foliowany,
- U/FTP skrętka w osobnym ekranie z folii, kabel nieekranowany,
- F/FTP skrętka w osobnym ekranie z folii, kabel w ekranie z folii,
- SF/UTP skrętka nieekranowana, kabel w ekranie z folii i siatki,
- S/FTP skrętka w osobnym ekranie z folii, kabel w ekranie z siatki,
- SF/FTP skrętka w osobnym ekranie z folii, kabel w ekranie z folii i siatki.

Tab. B1. Normy i zalecenia stosowane przy instalacji okablowania

Kraj	Polska	Europa	USA	Świat
Norma	PN-EN 50173	EN 50173	TIA/EIA 568A	ISO/IEC 11801

Kategorie i klasy skrętki komputerowej

Tab. B2. Klasy skrętki według europejskiej normy EN 50173 oraz normy TIA/EIA 568A

TIA/EIA	EN50173	Złącze	Zastosowanie	Pasmo
568A				
kat. 1	Klasa A		Realizacja usług telefonicznych	do 100 kHz
kat. 2	Klasa B		Dla aplikacji głosowych i usług	do 1 MHz
			terminalowych	
kat. 3	Klasa C	RJ11	Średnia szybkość bitowa,	do 16 MHz
		RJ12	Ethernet 10Base-T	
		RJ45		
kat. 4	brak	RJ45	Średnia szybkość bitowa,	do 20 MHz
			Ethernet do 16 Mbit/s	
kat. 5/5e	Klasa D	RJ45	Duża szybkość bitowa np.	do 100 MHz
			FastEthernet 100Base-TX, Gi-	
			gabitEthernet 1000Base-T	
kat. 6	Klasa E	RJ45	Bardzo duża szybkość bitowa,	do 250 MHz
			np. ATM622,	
			GigabitEthernet 1000Base-T	
kat. 6A	Klasa E _A	RJ45	Bardzo duża szybkość bitowa,	do 500 MHz
			GigabitEthernet,	
			10-GigabitEthernet 10GBase-T	
kat. 7	F	GG45,	Przyszłościowe, 10GBase-T,	do 600 MHz
		TERA	transmisja wideo wysokiej jako-	
			ści, współdzielenie kabla (3-	
			play)	
kat. 7A	F_A	GG45,	Przyszłościowe, 10GBase-T,	do 1GHz
		TERA	pełne pasmo CATV (862 MHz),	
			współdzielenie kabla (3-play),	
			także dla 40G i 100G	

[©]S.Kaczmarek/2025.02/ver.3.6