
Podstawowe funkcje: transmisja, komutacja, multipleksacja

Dwie pierwsze funkcje wynikają z faktu, że nasz System Wymiany Informacji jest realizowany w postaci sieci.

Sieć ta zbudowana jest z łączy (linii) abonenckich i międzywęzłowych, których podstawowym zadaniem jest przenoszenie nadawanych sygnałów (<u>transmisja</u>) od urządzenia końcowego do węzła, między węzłami oraz od węzła do urządzenia końcowego.

Transmisja ta musi mieć tą cechę, że zachowuje kształt nadanego sygnału w takim stopniu iż po stronie odbiorczej można odtworzyć informację zawartą w tym sygnale.


Podczas realizacji funkcji transmisji sygnał podlega zniekształceniom co ogranicza zasięg transmisji i tym samym wymaga odpowiednich technik dla pokonania tego ograniczenia. Wynika to z faktu znacznych odległości między elementem nadającym i odbierającym sygnał.



W zależności od stanu technologii każda z technik realizacji funkcji transmisji tworzyła specyficzne dla siebie systemy transmisyjne. O systemach tych dowiemy się na późniejszych wykładach.

Funkcja <u>komutacji</u> (łączenia) wynika z konieczności tworzenia połączeń między dowolnymi abonentami, którzy występują w dużej liczbie. Jest ona realizowana przez węzły komutacyjne, które dokonują połączeń między łączem wejściowym (przychodzącym) i łączem wyjściowym (wychodzącym) tego węzła komutacyjnego. Dzięki temu informacja (wiadomość) przychodząca po łączu do węzła komutacyjnego może być przekazana na łącze i nadana do następnego węzła znajdującego się na drodze prowadzącej do odbiorcy tej informacji (wiadomości).

Z uwagi na to że liczba takich połączeń jest znaczna i zmienia się dynamicznie w czasie, a jednocześnie musi być zapewniona realizacja warunku czasu rzeczywistego to do realizacji tej funkcji w węźle komutacyjnym został wydzielony specjalny blok funkcjonalny nazwany polem komutacyjnym PK.



Struktura G oraz możliwości łączeniowe PK są zależne od techniki i technologii realizacji węzła komutacyjnego. Najogólniej ujmując pole komutacyjne można zapisać jako uporządkowaną trójkę

$$PK =$$
,

gdzie T=<X,Y> jest typem selekcji, a X i Y są podziałem zbioru wejść i wyjść pola komutacyjnego, np. T=<I,I>, T=<I,G>, T=<I,S> (I - indywidualny, S - swobodny, G - grupowy).

Trzecią bardzo ważną funkcją realizowaną w sieci telekomunikacyjnej, wynikającą z minimalizacji zasobów i tym samym kosztów, jest <u>funkcja</u> <u>multipleksacji</u> i odwrotna do niej funkcja demultipleksacji.

Dotychczas wymienione zasoby wykorzystywane w sieci TKM są zasobami, które są dla nas oczywiste i zrozumiałe gdyż wyobrażamy je sobie i wydaje się nam, że możemy je bezpośrednio stwierdzić poprzez zewnętrzny ogląd. W tym sensie możemy więc mówić o tym, że zajmują one przestrzeń fizyczną, są więc zasobami przestrzennymi lub inaczej są postrzeganą materią zajmującą przestrzeń.

Np.


- linia abonencka typowo jest zrealizowana na parze przewodów znajdującej się w kablu (skrętka) (dla abonentów ruchomych jest to natomiast przestrzeń fal radiowych),
- węzeł komutacyjny, który jest zbiorem odpowiednio połączonych fizycznych bloków funkcjonalnych,
- łącze międzywęzłowe, które zrealizowane jest na medium (pary przewodów, nitki światłowodu, przestrzeń fal radiowych) oraz odpowiednich urządzeniach transmisyjnych.

W realizacji połączenia telekomunikacyjnego biorą udział wyżej wymienione zasoby. Gdyby potraktować realizację połączenia tylko i wyłącznie w oparciu o zasoby przestrzenne, to praktycznie oznaczałoby to, iż zasoby te byłyby tylko i wyłącznie zajmowane przez konkretne połączenie na czas trwania tego połączenia, tzn. linia abonencka byłaby całkowicie zajęta dla realizacji konkretnego połączenia, podobnie łącza międzywęzłowe tworzone byłyby przez pary przewodów i zajmowane byłyby na czas trwania połączenia, a także zespoły węzła komutacyjnego (np. elementy PK) byłyby na czas trwania połączenia zajmowane tylko i wyłącznie przez to połączenie. Okazałoby się wówczas, że bylibyśmy bardzo rozrzutni a tym samym kosztowni w dostarczaniu usług abonentowi. Praktycznie oznaczałoby to wyeliminowanie nas z rynku z uwagi na konkurencję.


Aby zmniejszyć te koszty, przez lepsze wykorzystanie zasobów przestrzennych, dokonujemy wtórnego podziału zasobu przestrzennego w dziedzinie częstotliwości lub (i) czasu. Takie postępowanie jest uzasadnione, gdyż pamiętamy że nośnikiem informacji są sygnały, a te z kolei mają określone cechy w dziedzinie widma (częstotliwości) i czasu.

Weźmy np. parę przewodów (skrętkę) to w przypadku tylko przestrzennej realizacji połączenia możemy uzyskać na tej parze jedno połączenie. Jeżeli jednak pasmo częstotliwości, które może być zajęte przez sygnały, podzie-

limy na rozłączne podpasma i każde z nich przeznaczymy na inne połączenie to uzyskamy na tej parze przewodów tyle połączeń ile będzie podpasm.



Podobnie, jeżeli dokonamy podziału dostępu do tej pary przewodów tylko na określony czas t co okres T, to uzyskamy T/t połączeń na tej parze (T jest wielokrotnością t).



Oczywiście realizacja tych idei wymaga określonych technik i odpowiednio skonstruowanych urządzeń, które umożliwią poprawne przenoszenie informacji.

Podobnie możemy postąpić z zasobami przestrzennymi w węźle komutacyjnym jak i zasobami przestrzennymi dla tworzenia połączeń międzywęzłowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że zasoby w sieci telekomunikacyjnej dla

realizacji funkcji połączeniowych mogą być wykorzystywane w dziedzinie:


- przestrzeni,
- częstotliwości,
- czasu

oraz kombinacji tych sposobów podziału.

Przy okazji omawiania tego zagadnienia wprowadziliśmy pojęcie multipleksacji i demultipleksacji oraz dwie ich podstawowe metody, które mają swoje techniczne nazwy:

- w dziedzinie częstotliwości jest to FDM(A) <u>Frequency Division Multi-plexing (Access)</u>, mające polskie tłumaczenie "(dostęp z) multipleksacja(ą) z podziałem częstotliwości",
- w dziedzinie czasu jest to TDM(A) <u>Time Division Multiplexing (Access)</u>, mające polskie tłumaczenie "(dostęp z) multipleksacja(ą) z podziałem czasu".

Symbolicznie (blokowo) przedstawiono to na poniższym rysunku.



Zatem w ogólności fakt wykorzystania przestrzeni, czasu i pasma częstotliwości dla realizacji połączenia możemy symbolicznie zobrazować w trójwymiarowej przestrzeni o osiach: przestrzeń (S-space), częstotliwość (F-Frequency) i czas (T-Time).

