## 107:

\_

- 1. invariant point 無變度點:自由度=0的點
- 2. solidus 固相線:合金凝固過程中,最後一個液相開始凝固的溫度
- 3. phase diagram 相圖:用來表示相平衡系統的組成與一些參數之間關係的一種圖
- 4. Lever rule 槓桿原理:若系統處於平衡狀態下,二元向圖內任何兩項區域之重量分率可透過 此定律估算
- 5. isomorphous system 類質同型系統:只有一固相之相圖,也就是只有一種一種固態組織
- 6. Segregation
- 7. LED 發光二極體:是一種能發光的半導體電子元件,透過三價與五價元素所組成的複合光源
- 8. Bandgap (Eq) 能隙:指半導體或是絕緣體的價帶頂端至傳導帶底端的能量差距。
- 9. Doping 參雜:在半導體中摻入雜質原子,使雜質分散在矽原料中,以形成 p 型或 n 型半導體 區域。
- 10. Plain-carbon steels 普通碳鋼:含碳量0.02%-2%的鐵碳合金

=

- 1. 金屬:原子因熱脹,使電子移動空間減少,導電度下降;半導體:溫度上升,使更多原子離子 化,因此導電度上升
- 2. 用來判別晶圓方向與類型
- 3.R=1/G
- 4. 射極(emitter)、基極(base)、集極(collector)
- 5.外質半導體的多數電荷載體是價鑑結結購裡的電洞,他們被稱為p行外質半導體
- 6.alpha鐵、beta鐵、delta鐵
- 7.非平衡凝固:在液体结晶時由于降温速度过快,使得固体分子扩散不均匀,导致结晶中固体分子浓度不均匀,当温度降到固相线时,仍存在液相的非均匀结晶现象。
- 8.金屬 氧化 半導體
- 9.截面積+電阻-;長度+電阻+

10.

Ξ

匹

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D 6.D

7.A

8.B

五

n:電子濃度nn、電洞濃度pn

p:電洞濃度pp、電子濃度np

六

請參見第八章ㄉ槓桿原理

七

14章 外質半導體

八

(\*· ω· )≈ 'V' (\*· ω· )≈ 'V'

九

自主研究

+

- a. hypereutectic
- b. 貝塔22% liquid 77

+-

14章自己看

+=

- a)溶質與溶劑具有可近的原子大小(半徑相差15%以內)
- b)溶質與溶劑具有相同的結晶結構(晶格結構要相同)
- c)溶質與溶劑須具有相同的價數,不然價電子的差異可能促進化合物的形成,而非固溶體
- d)溶質與溶劑須相近的陰電性,若陰電性相差太大,則易形成化合物

十三

白:初析肥粒鐵

黑:波來鐵

## 106:

- 1. Solar cell 太陽能電池:一種將太陽光通過光生伏打效應轉成電能的裝置。
- 2. Energy gap 能隙:指半導體或是絕緣體的價帶頂端至傳導帶底端的能量差距。
- 3. liquidus液相線:合金熔化過程中,最後一個固相開始熔化的溫度
- 4. mask (Photomask)光罩:在製作積體電路的過程中,利用光蝕刻技術,在半導體上形成圖型 ,為將圖型複製於晶圓上,必須透過光罩作用的原理
- 5. isomorphous system 類質同型系統:只有一固相之相圖,也就是只有一種一種固態組織
- 6. Quench焠火:金屬和玻璃的一種熱處理工藝,用以提高合金的硬度和強度。
- 7. Allotropy同素異形體:相同原子以不同方式鍵結,而排列成不同的結構、產生不同的性質
- 8. diode二極體:是一種對稱电導的雙電極電子元件二極體
- 9. Pig iron 生鐵:未鍛造的鐵,含碳量約4%

10. Non-equilibrium solidification 非平衡凝固:在液體結晶時由於降溫速度過快,使得固體分子擴散不均勻,導致結晶中固體分子濃度不均勻,當溫度降到固相線時,仍存在液相的非均勻結晶現象。