

超高频演示应用操作说明

1. 盘存标签

1.1 进入 EPC 主页,点击盘存按钮或者手柄按键, 存盘所有的标签, 显示的是 EPC 区的标签(群读标签:国产模块速率 140-160 张/S,R2000 模块速率 180-220 张/S)。

读EPC			
ID	EPC	次数	RSSI
1	E200001B1919007323402 B00	4	68
2	3333333334444333332498 765	4	76
3	300833B2DDD901400000 0000	2	64
4	E2224121EA12BCED3249 8765	2	67
5	E28011700000021882F94 324	1	64
6	E200001B1917011607305 75A	1	63
7	E2806890000000317EF5 8A7	1	62
张数: 7 时间: 00:00:01 (s) 速度: 0 (t/s)			
存盘			
读EPC 读写 设置			

2. 读写标签

2.1 在读写界面选择“标签 ID”进行读取, 存储区默认是用户区, 也可以选择其它的区域。

读写

执行结果: 13:54:37 读取成功

标签ID: E200001B1919007323..

存储区: 用户区

地址: 0

长度: 6

密码: 00000000

写数据: E2034121EA12BCED32498765

读数据: E200001B1919007323402B11

读

写

写EPC号

读标签

读EPC

读写

设置

2.2 写用户区和 EPC 区的标签，选择“标签 ID”写入新数据，写标签的规则(根据 ISO18000-6C 协议来写标签)，

1.3000 -> 24 位

2800 -> 20 位

2000 -> 16 位

1800 -> 12 位

1000 -> 8 位

0800 -> 4 位，

2.起始地址从 1 开始，第 0 位为校验位，pc 位长度为 16(2 进制)，以长度的前 5 位代表要写入的长度，1 个字(word)==2 个字节，即 4 位。

3. 参数设置

3.1 设置基本参数和询查参数(基本参数设置可以设置频段,根据不同频段天线设备,设置不同

频段(默认 US band),功率设置(默认 30dbm))。

设置

执行结果:

基本参数

版本号:

频段: US band

最小频点: 902.75MHz

最大频点: 927.25MHz

功率: 30

读取

设置

询查参数

Q: 4

Session: S0

TID地址: 0

TID长度: 0

询查最大时间: 20*100ms

间隔时间: 20ms

读取

设置

打开低功耗

关闭低功耗

温度:

回损:

测量

测量

3.2 询查参数设置

单标读取设置:Session=S0;Q 值=4;
多标读取设置:Session=S2;Q 值=10;
TID 地址=0,TID 长度=0,询查最大时间=25*100ms,间隔时间=20ms(下拉均可选择对应的参数)。

4. 导出文件

4.1 点击右上角可以把读到的数据以 Excel 的格式导出，导出 Excel 后请在 pda 文件管理中找到 excel_Tags 文件夹，导出 Excel 文件存放在这里。

