# <u>Inhoud</u>

1	Configuratie	2
1.1		
1.2		3
1.3		
1.4	Documenten beheren	5
2	Een werf openen	6
3	Vorderingen	7
3.1		
3.2		7
3.3	0 , 0	8
3.4	Vorderingen raadplagen	8
4	Opmetingen	9
4.1	Een opmeting invoeren	9
4.2		
4.3		
5	Eindopmeting	12
6	Werfdocumenten	13
6.1	Werfdocumenten openen	13
6.2		
6.3		

# 1 Configuratie

### 1.1 Supervisie starten



- a) Surf naar het webadres: http://178.208.35.157/
- b) Log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord




c) Wanneer uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet correct zijn, krijgt u de melding:

"GEBRUIKERSNAAM OF

WACHTWOORD ONJUIST!!!"

- d) Na een succesvolle login, verschijnt de startpagina. Van hieruit heeft u toegang tot al uw lopende werven. De configuratie van uw profiel, werven en documenten verlopen ook via deze pagina.
  - 1. Mijn profiel: Uw persoonlijke gegevens
  - 2. Zoeken met google: Rechtstreekse zoekactie via google
  - 3. Kalender
  - 4. Mijn documenten: Lijst van uw persoonlijke documenten
  - 5. Mijn werven: Lijst van al uw lopende werven
  - 6. <u>Configuratie:</u> Configureer uw profiel, werven of documenten



#### 1.2 Profiel beheren



 a) Kies voor 'Profielbeheer' in de blok 'Configuratie'



- b) Wijzig uw gegevens door in het tekstvak te klikken. (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd)
- c) Na de wijzigingen in de tekstvakken klikt u op de knop 'wijzigen' om de aanpassingen op te slaan.
- d) Ga terug naar start via 'de blauwe pijl'

#### 1.3 Werven beheren



a) Kies voor 'Wervenbeheer in de blok 'Configuratie'






- b) U kan een **werf toevoegen** via de kader 'Werf toevoegen'
  - 1. Vul de invulvakken in met de juiste gegevens. (Kies voor een erg beknopte werfomschrijving)
  - 2. Klik op de knop 'Choose File' en blader naar de meetstaat bijhorend bij de werf (.xls-bestand)
  - 3. Kies voor 'Toevoegen'
  - 4. Na het toevoegen moet een werf geactiveerd worden door de supervisie beheerder. (BIJ EEN ACTIEVE WERF VERANDERT DE OMSCHRIJVING IN EEN AANKLIK BARE LINK(BLAUW))



c) De volgende acties kunnen met bestaande werven worden uitgevoerd (TIP: DOOR MET DE MUIS OP EEN ICOON TE STAAN VERSCHIJNT DE BETEKENIS):

# 1. Wijzigen:

Klik op het icoon naast de betreffende werf – Wijzig gegevens door in de tekstvakken te klikken – Klik op 'wijzigen'




#### 2. Archiveren

Klik op het icoon naast de betreffende werf – de melding of u deze werf wenst te archiveren verschijnt – klik op ja, archiveer – Een gearchiveerde werf wordt aangeduid met het groene label 'gearchiveerd'

### 3. Verwijderen

Selecteer het selectievakje van de betreffende werf – klik vervolgens op het 'vuilbak' icoon (EEN WERF MAG ENKEL WORDEN VERWIJDERD INDIEN ER NIET GEVORDERD OF OPGEMETEN IS - VERWIJDEREN IS DAN ENKEL MOGELIJK DOOR ARCHIVEREN)

### 1.4 Documenten beheren




- a) Kies voor 'Documentenbeheer in de blok 'Configuratie'
- b) Via het documentenbeheer kan je de <u>niet werf-gebonden</u> documenten toevoegen en verwijderen. Deze documenten verschijnen op de startpagina in de blok 'mijn documenten'
- 1. Documenten toevoegen
  Klik op de groene knop 'Add files' Blader via het bestandssysteem naar
  het gewenste bestand Klik op de
  blauwe knop start om het bestand toe
  te voegen aan de lijst Kies 'Cancel'
- 2. <u>Documenten verwijderen</u>
  Klik op de rode knop 'Delete' om een
  document te verwijderen


om de actie te annuleren

3. <u>Basis documenten</u> reeds aanwezig en eventueel nog bijkomende documenten worden door de supervisie-beheerder geactualiseerd.

# 2 Een werf openen




- a) Klik in de 'Mijn werven' blok op de omschrijving om een lopende werf te openen
- b) Niet actieve werven worden aangeduid door een icoon met uitroepteken. De omschrijving is tevens niet aan klik baar
- c) Zodra u een werf opent, wordt de bijhorende meetstaat ingeladen. Via dit scherm heeft u ook toegang tot alle tools die nodig zijn om een werf op te volgen. Het <u>invoeren van de vorderingen en opmetingen</u> gebeurt via de iconen in de meetstaat. Het <u>raadplegen van deze ingaven</u> gebeurt via de 'toolbar' bovenaan.
  - 1. <u>Meetstaat:</u> ingeven vorderingen(a) & opmetingen(b), historiek opvragen(c)
  - 2. <u>Toolbar:</u> zoeken in meetstaat(d), werfdocumenten(e), vorderingen(f) & eindopmeting(g) raadplegen
  - 3. <u>Menubalk:</u> startpagina(werf verlaten)(h), uitloggen(i)



# 3 Vorderingen

# 3.1 Een vordering invoeren



### 3.2 Een vordering verwijderen



- a) Klik op het icoontje 'verwijderen' naast de vordering, in het vak gevorderde hoeveelheden \*
- b) De melding "definitief verwijderen?" verschijnt
- c) Kies "ja" als u zeker bent, kies nee om te annuleren

# 3.3 Een vordering wijzigen





- d) Klik op het icoontje 'wijzigen' naast de vordering, in het vak gevorderde hoeveelheden
- e) De melding "Wenst u de vordering te wijzigen?" verschijnt
- f) Pas de gegevens in de tekstvakken aan.
- g) Kies voor "wijzig" om de gegevens te bewaren. Kies "Annuleren" indien u de gegevens niet wil wijzigen

# 3.4 Vorderingen raadplagen



- a) Kies bovenaan in de 'toolbar' voor 'vorderingen'
- b) Het venster "vorderingen" opent. Alle ingegeven vorderingen kunnen hier worden geraadpleegd. Het venster bestaat uit 3 tabbladen:
  - 1. Vorderingstaten: Genereren van alle vorderingstaten
  - 2. <u>Posten in overschrijding</u>: vorderingen > vermoedelijke hoeveelheid
  - 3. Posten nihil: vorderingen = 0





# 4 Opmetingen

### 4.1 Een opmeting invoeren





b) Het venster 'opmeten' opent bovenop de meetstaat. Dit venster bestaat uit <u>3</u> <u>delen</u>: **gegevens van de geselecteerde post(a)**, **nieuwe opmeting ingeven(b)**, reeds **opgemeten hoeveelheden(c)**.



- c) Vul de tekstvakken in met de gegevens van de opmeting.

  HET ICOONTJE, LINKS VAN DE KNOP

  'OPSLAAN', VULT AUTOMATISCH DE

  LAATSTE OPMETING IN DE TEKSTVAKKEN
  IN
- d) Het tekstvak 'omschrijving' kan gebruikt worden als calculator. Bij het ingeven van een berekening wordt het resultaat na het aanklikken van het "=" teken in het tekstvak 'opmeten' weergegeven. (NADIEN KAN BIJKOMENDE INFORMATIE IN HET TEKSTVAK OMSCHRIJVING WORDEN TOEGEVOEGD)
- e) Om een bijlage toe te voegen kiest u het bestand met de knop 'Choose File'
- f) Klik op de knop opslaan

### 4.2 Een opmeting verwijderen




- a) Klik op het icoontje 'verwijderen' naast de opmeting, in het vak opgemeten hoeveelheden
- b) De melding "definitief verwijderen?" verschijnt
- c) Kies "ja" als u zeker bent, kies nee om te annuleren

#### 4.3 Een opmeting wijzigen




a) Klik op het icoontje 'wijzigen' naast de opmeting, in het vak opgemeten hoeveelheden



- b) De melding "Wenst u de opmeting te wijzigen?" verschijnt
- c) Pas de gegevens in de tekstvakken aan. Indien gewenst kan u een nieuwe bijlage kiezen en toevoegen
- d) Kies voor "wijzig" om de gegevens te bewaren. Kies "Annuleren" indien u de gegevens niet wil wijzigen

# 5 Eindopmeting



- a) Kies bovenaan in de 'toolbar' voor 'Eindopmeting'
- b) De eindopmeting opent in een venster bovenop de meetstaat
- c) In dit document verschijnen alle opmetingen per post met de (indien aanwezig) gekoppelde bijlagen.
- d) De bijlagen kunnen worden gedownload via de blauwe link 'download'
- e) Kies voor 'download PDF' om een PDF document van de eindopmeting te genereren


MEN BEKOMT ALZO EEN PASKLAAR

DOCUMENT OM AF TE LEVEREN AAN ALLE
BETROKKEN PARTIJEN.

DE BETROKKEN PARTIJEN KUNNEN DE GEKOPPELDE BIJLAGE VIA DE PDF DOWNLOADEN. HIER IS WEL EEN INTERNETVERBINDING VOOR NODIG!

# 6 Werfdocumenten

### 6.1 Werfdocumenten openen



- a) Kies bovenaan in de 'toolbar' voor 'Werfdocumenten
- b) Het venster 'Werfdocumenten' verschijnt bovenop de meetstaat

# 6.2 Werfdocumenten raadplegen



- a) Het venster 'Werfdocumenten' bestaat uit 2 delen:
  - 1: mappenstructuur
  - 2: inhoud van de mappen



- b) Klik op een map in de 'mappenstructuur' om de inhoud rechts weer te geven
- c) U kan de mappenstructuur uitvouwen door te klikken op het driehoekje voor de map

### 6.3 Mappen en documenten openen

a) Klik op het bestand om het document te downloaden









- b) Een snel menu verschijnt
- c) Kies download om het document te openen
- d) U kan een map ook openen door in het rechtervenster op de map te klikken
- e) Een snelmenu verschijnt
- f) Kies map openen

Via de snelmenu's heb je ook andere opties beschikbaar:

- Map openen/downloaden
- Eigenschappen tonen
- Naam wijzigen
- Move(verplaatsen)
- kopiëren (enkel bij bestand mogelijk)
- Verwijderen

De iconen zichtbaar in de rechterbovenhoek hebben de volgende functies:

Vernieuwen van de server:



Beelweergave aanpassen



Nieuwe map aanmaken



Nieuw document uploaden

