6 prof noos


פרוטוקול "צצור והאתן"

■ פרוטוקול "עצור והמתן" (Stop-and-wait) או שלח והמתן (Send-and-wait)
 משני סוגים: שרות לא אמין עם אישורים ושירות אמין


שרות לא אמין עם אישורים •

- המתנה לקבלת מסגרת בקרה (ACK) או NAC
- ש טיפול בבקרת זרימה (מונע שתחנה ב' המקבלת תוצף בהודעות) ■
- שכבת הערוץ של המקבל בודקת כל מסגרת ושולחת מסגרת בקרה
- שם התגלתה שגיאה במסגרת, שכבת הערוץ של התחנה המקבלת (תחנה ב') לא תעביר לשכבת הרשת ותשלח מסגרת הודעת שיבוש NAK
- שכבת הערוץ של התחנה היוזמת (תחנה א') תדווח לשכבת הרשת על הצלחה או כשלון
- קיימת אפשרות ששכבת הרשת של היוזם שיודעת על הכישלון תוכל להתגבר על כך " ע"י שידור חוזר של המנה

ישל חוזלטא זוליפ ווזף אסירות לפי "וחאחו האמן" לוף והאתן"




פרוטוקול "צור והאתן" צמ קוצה לאן



פרוטוקול "צור והאתן" צמ שירות אאין

- שרות אמין
- בתחנה המשדרת יש מונה המכניס Sequence Number של המנה הבאה שצריכה להישלח
- בתחנה המקבלת יש מונה המחשב Request Number של המנה הבאה שצריכה להתקבל
 - עדכון המונה יעשה לאחר העברת מנה תקינה לשכבת הרשת •

75/17 DIOCON 7/7/8 NAK-I ACK DIOLON DE



סיכום פרוטוקולים

נצילות	בקרת זרימה	בקרת שגיאות	שירות	פרוטוקול
גבוהה	אין	אין	לא אמין	1
תלויה בסוג ואורך התווך	יש	יש אך הפרוטוקול לא מתגבר על השגיאות	לא אמין עם אישורים	2
תלויה בסוג ואורך התווך	יש	יש	אמין	3