
ี่ รีกาย รีกาช f กยาป กากล - 6 กาอ

- נצילות ערוץ שידור 🕨
- סוגי שירותים בשכבת הערוץ >
- הקצאה דינמית של ערוצי תקשורת 🕨
 - האתגר במודל ההקצאה 🕨
- פרוטוקולי גישה לרשתות מקומיות 🕨
 - CSMA >
 - CSMA/CD >
- (שיטת האסימון) TOKEN Method >

link utilizationーゲリフタの カリチ・3」

- נצילות הערוץ אחוז הזמן שבו הערוץ מנוצל לשידור מוצלח של נתונים -
 - מסגרת שהשתבשה מפחיתה נצילות הערוץ
- שידור מידע נוסף (למשל קוד המינג לגלוי שגיאות) מפחית את נצילות הערוץ
 - היחס בין נצילות ואמינות הינו יחס הפוך



link utilizationーゲリフタの カリチ・3」

- ניתן לחשב נצילות על פי (overhead) אם מניחים שאין שיבושים ושאין תקורה הפרמטרים הבאים:
 - Tp (תלוי בתווך) ד
 - י זמן שידור מסגרת Tt
 - נצילות הערוץ U •
 - מניחים שהמסגרת כוללת רק נתונים
- מכיוון ACK מרגע ששודרה הסיבית האחרונה במסגרת ועד שזו מגיעה ליעד וקבלת במסגרת ועד שזו מגיעה ליעד וקבלת במסגרת ועד שזו מגיעה ליעד וקבלת במסגרת היעד הערוץ אינו מנוצל 2xTp
 - נתעלם מזמן הטיפול במסגרת שנקלטה ומזמן שידור מסגרת התגובה •

$$U = \frac{Tt}{Tt + 2xTp} = \frac{1}{1 + 2Tp/Tt}$$

YIDED DIFIZI PIEIDE KNCIZ

- נתונים שני מחשבים המקושרים באמצעות לוויין
- ידוע כי זמן השהיית ההתפשטות של האות הינה 250ms
- משודרת מסגרת באורך 2000 סיביות וקצב השידור הוא 100Kbps
- חשב את נצילות הערוץ בהנחה של 0 תקורה (overhead), שידור ללא שגיאות ובהנחה שזמןהטיפול במסגרת שנקלטה והכנת מסגרת התגובה הינו זניח

נתון: Tp = 250 ms אורך המסגרת (שווה לבלוק הנתונים שכן אין תקורה)
$$M=2000\ \mathrm{bits}$$
 קצב שידור הסיביות $D=100\ \mathrm{Kbps}$

נחשב את זמן שידור המסגרת:

 $Tt = M/D = 2000/100,000 = 2/100 = 20x10^(-3) = 20 ms$ 2xTp = 2x250ms = 500ms הוא (Round-Trip-Delay) זמן ההתפשטות הלוך וחזור

$$U = \frac{Tt}{Tt + 2xTp} = \frac{20}{520} \approx 4\%$$

שושי שירותים בשכבת הצרוץ

- 3 סוגי שירותים עיקריים •
- שירות לא-אמין, ללא אישורים -
- תחנת היעד איננה מאשרת קבלת הנתונים
 - אין למקור מידע על הצלחת השידור 🗨
- (IP Telephony למשל) RT מתאים לרשתות עם שיעור שגיאות נמוך ביותר או ליישומי
 - יעיל מאד ■
 - שירות לא אמין, עם אישורים -
 - תחנת היעד שולחת אישור קבלת מסגרת (ACK) תחנת היעד שולחת אישור קבלת
 - המקור יודע אם היה שידור מוצלח ומדווח לשכבת הרשת
 - אין הבטחה שכל מנה תתקבל ביעד באופן תקין 🗨
 - פחות יעיל בשל הצורך להמתין לאישורים

סוטי שירותים בשכבת הצרוץ - האשק

- שירות אמין -
- תחנת היעד שולחת אישור קבלת מסגרת
- כאשר מתגלה שגיאה (Negative Ack) NAC היעד שולח הודעת
 - המקור יודע אם היה שידור מוצלח ומדווח לשכבת הרשת
 - במידה והיה שידור לא מוצלח של מסגרת, היא תישלח מחדש
- מובטח שכל הנתונים יתקבלו ביעד כסדרם, תקינים וללא כפילויות
 - במידה ויש הרבה שגיאות , היעילות ונצילות הערוץ יורדים



Inien IIIX f neid nopa


- באשר כל התחנות מחוברות לערוץ משותף (למשל ברשת מקומית) יש לתאם גישה לערוץ
 - שתי תחנות שישדרו בו זמנית יפריעו זו לזו המידע ישתבש
 - בכל רגע נתון רק תחנה אחת (לכל היותר) תשדר -
 - שימוש בפרוטוקול גישה לערוץ אוסף כללים מתי כל תחנה תשדר
 MAC−Medium Access Control) תת שיכבה של השכבה השנייה
 - תת השכבה העליונה של שכבת הערוץ אחראית להעברה אמינה של מידע LLC- Logical Link Control

- שני סוגים עיקריים של פרוטוקולים לבקרת גישה לערוץ משותף
 - הקצאה קבועה של זמני שידור
 - הקצאה דינמית משתנה

pena -Inien floxf neid nopa


- הקצאה קבועה י
- כל תחנה מקבלת זמן קצוב באורך מוגדר •
- אף אחד לא יוכל לנצלו) IDLE אם לתחנה אין מסגרת לשדר הערוץ במצב
 - FDMA Frequency Division Multi Access פרוטוקול מסוג
 - לכל תחנה מוקצה תדר שונה (כמו שידורי רדיו או טלוויזיה)
 - TDMA Time Division Multiple Access פרוטוקול מסוג
- לכל תחנה מוקצה חריץ זמן (Time-Slot) לשידור בכל מרחב התדר האפשרי כל קיבולת הערוץ עומדת לרשותה (כמו ברשתות טלפוניה)

- ריבוב בחלוקת תדר כל רוחב הסרט מחולק לחלקים שווים לדוגמא תתי-ערוצים
- בין כל שני תתי ערוצים סמוכים מגדירים מרווח בטחון תחום תדרים לא מנוצל שנועד
 למנוע הפרעה הדדית בין שני תתי הערוצים
 - כל תחנה מקבלת תת-ערוץ משלה בעל תחום תדירות קבוע
 - זמן שידור לא מנוצל בתחום התדירות יורד לאבדון
 - דוגמא: רשת מקומית עם 6 תחנות י
- לתחנות 1,3,4 יש חבילות לשליחה והן נשלחות, אבל תחומי התדרים שמוקצים לתחנות2,5,6 נותרים ללא שימוש



Geridian Bullet TDMA : שרוטומול הארול MAC ביוטומול הארושות הארושות הארושות הארושות הארושים ביינו של הארושים ביינו הארושים ביינו של הארושים ביינו ביינו הארושים ביינו ביינו הארושים ביינו הארושים ביינו הארושים ביינו ביינו הארושים ביינו היינו היינו היינו היינו הארושים ביינו היינו היינ

- י הגישה לערוץ היא לפי תור תחנות משדרות בתור, כל תחנה מקבלת זמן מוקצב שבו היא מקבלת את רוחב הפס המלא ושלאחריו תשדר התחנה הבאה בתור.
 - כל תחנה מקבלת חריץ בגודל קבוע (אורך= זמן מעבר של חבילה)
 - י בכל סבב הערוץ מחולק לקבוצות של חריצי זמן רצופים בגודל קבוע
 - בכל קבוצה כזו של חריצי זמן משודרת מסגרת אחת
 - חריצים לא ממומשים מתבזבזים -
 - דוגמא: רשת מקומית עם 6 תחנות •
- לתחנות 1,3,4יש חבילות לשליחה, אבל החריצים שמוקצים לתחנות- 2,5,6 נותרות ללא שימוש



pena -Inien gingf neid nopa

- הקצאה דינמית
- הערוץ מוקצה באופן דינאמי עלפי דרישה •
- פרוטוקול דינאמי נותן זמן שידור רק לתחנות שיש להן מידע לשידור
 - סוגי פרוטוקולים דינאמיים •
- שרי התנגשויות − תחנה מנסה לשדר ללא תיאום מוקדם (למשל ברשת ה- Ethernet)
 - (TOKEN) מונעי התנגשויות שימוש באסימון
 - הודעת בקרה העוברת מתחנה לתחנה באופן מחזורי
 - רק תחנה המחזיקה באסימון רשאית לשדר
 - בסיום מעבירה את האסימון הלאה לתחנה הבאה -

הקצאה דינאית

- מספר הנחות יסוד
- מודל התחנות- N תחנות בלתי תלויות המייצרות מסגרות לשידור
- כשנוצרת מסגרת וממתינה לשידור, התחנה ממוקדת בניסיון לשדר
 - ערוץ יחיד ומשותף כל אחת מהתחנות יכולה לשדר או לקלוט מהערוץ
- שתי מסגרות המשודרות בו זמנית משבשות זו את (collisions) שתי מסגרות המשודרות בו זמנית משבשות זו את
 - יש לשדר שנית מסגרת שהתנגשה באחרת -


(pena) n'NJ'? ak3pa

- זמני שידור
- זמן רציף ניתן להתחיל בשידור המסגרת בכל עת •
- ושידור המסגרת מתחיל עם תחילת Time slots זמן בדיד הזמן מחולק ל-חריץ הזמן
 - (carrier sense) בדיקת מצב הערוץ
 - בדיקת הערוץ לפני השידור באם פנוי •
 - אם תפוס התחנה תמתין להתפנותו -
 - התחנות אינן בודקות את מצב הערוץ
 - רק בתום השידור מזהות עם הצליח או ארעה התנגשות (למשל במערכות -לווינים)


ALOHA I FI PI OI DO

- פרוטוקול שהוצע ע"י נורמן אברמסון ושותפיו מאוניברסיטת הוואי כפתרון לבעיית הקצאת הערוץ
 - (לזמן רציף) Pure ALOHA •
 - שידור מסגרת מוכנה ע"י תחנת המקור -
- הוא LAN- תחנת המקור מאזינה לערוץ ויודעת באם הייתה התנגשות (המשוב ב-LAN הוא מיידי)
 - אם ארעה התנגשות, ימתין המשדר פרק זמן אקראי וישדר שנית 🕨
 - גם אם קיימת חפיפה של סיבית אחת בין המסגרות ששודרו בערוץ יש שיבוש -
 - 18%-כ ניצול הערוץ המרבי הוא נמוך
 - (לזמן בדיד) Slotted ALOHA network
 - התחנה ממתינה לתחילת חריץ זמן הבא
 - הזמן המועד להתנגשות לכל מסגרת לזמן בדיד הוא חצי מזה שברשת לזמן -רציף
 - ניצול הערוץ המרבי הוא כ-36%

Pure ALOHA



Slotted ALOHA



CSMA IFIPIGITO

- מציג נצילות נמוכה (18% או 36% ע"י שימוש בחריצי זמן) **ALOHA**
 - אמצעי נוסף למניעת התנגשויות בדיקת מצב הערוץ לפני התחלת שידור
- לפני תחילת שידור- בדיקה באם הערוץ פנוי (רשת ה-Ethernet מבוססת על שיטה זו)


 CSMA carrier sense Multiple Access
 - קיימות מספר גרסאות לפרוטוקול CSMA
 - עם התעקשות בהסתברות 1-CSMA : 1 עם התעקשות בהסתברות 1 ⋅ CSMA
 - התחנה בודקת את מצב הערוץ ומתעקשת לשדר בוודאות, בהסתברות 1 אם פנוי
 - 0-CSMA : (nonpersistent CSMA) ללא התעקשות CSMA ■
- התחנה אינה מתעקשת לשדר לערוץ מיד כשהתפנה השהייה ממוצעת של תחנה עד לשידור מוצלח ארוכה יותר
 - עם גלוי התנגשויות) הנפוצה ביותר (עם גלוי התנגשויות) CSMA/CD
 - CSMA with Collision Detection
 - CSMA/CA •
 - Carrier sense multiple access with collision avoidance

CSMA IFIPIGITO

- עם התעקשות בהסתברות 1-CSMA •
- כאשר לתחנה מסגרת מוכנה לשידור בודקת את מצב הערוץ אם
 תפוס תמתין עד שיתפנה. אם פנוי תשדר בהסתברות 1
- כאשר אירעה התנגשות- המתנה לפרק זמן אקראי וחזרה על התהליך
 - 0-CSMA : (nonpersistent CSMA) ללא התעקשות CSMA ■
- תחנה בודקת את הערוץ- אם תפוס תמתין משך זמן אקראי שבמהלכו לא תבדוק את הערוץ- בתום ההמתנה תחזור על התהליך

CSMA/CD


- שיטת בקרת גישה הנפוצה ביותר ברשתות LAN אך לא ברשתות הנפוצה ביותר ברשתות
 - (BUS or Tree) מיועד לטופולוגית ערוץ או עץ
 - ethernet -כחלק מרשת ה- XEROX פותח ע"י חברת
 - התחנות מקיימות תחרות חופשית על הערוץ
 - אין לרשת מנהל או מפקח
 - עקרונות השיטה
 - תחנה המעוניינת לשדר בודקת את הערוץ
 - אם הערוץ פנוי- מתחילה לשדר •
 - אם הערוץ תפוס- ממתינה ובודקת שוב את הערוץ •




<u>עקרונות השיטה - המשך: CSMA/CD</u>

- בזמן השידור ממשיכה התחנה להאזין לקו
- ▶ אם מאתרת התנגשות מפסיקה מיד את שידור המנה ומשדרת אות מוסכם להודיע על ההתנגשות (jamming signal)
- לאחר גלוי ההתנגשות התחנה ממתינה פרק זמן אקראי וחוזרת לבדוק אם הערוץ פנוי
 - ההמתנה לפרק זמן אקראי מקטינה הסתברות להתנגשות חוזרת
 - שתי שיטות לבדיקת הערוץ •
 - בדיקת רמת המתח בערוץ התקשורת או קיום גל נושא
 - שתי שיטות לזיהוי התנגשות
 - קיום רמת מתח גבוהה מזו המיוצרת ע"י תחנה אחת
- תחנה המשדרת משווה את זרם הסיביות ששידרה פנימה לזה שהוחזר לה החוצה –
 אי התאמה משמעותה התנגשות


CSMA/CD






- CSMA/CA CSMA Collision Avoidance

 - שימושי ברשתות אלחוטיות (WiFi)
 - יכולות לתקשר C A עם A Wireless access point B עם אך מוסתרות זו מזו




RTS/CTS - Request to Send/Clear to Send



שיטת האסימון (Token)

- שיטת בקרת שידור ברשת מקומית
 - IBM אומצה ע"י חברת •
- דoken Ring שיטה המבוססת על מנה (המכונה אסימון) ועוברת מתחנה לתחנה בטבעת
- כאשר כל התחנות דוממות האסימון מסומן "IDLE" (0 בסיבית המשמשת כ-FLAG)
 - כאשר תחנה רוצה לשדר- ממתינה שהאסימון מגיע אליה- משנה מצבו מ"פנוי"
 ל"תפוס" מתחילה לשדר נתונים
 - אין אסימון פנוי בטבעת כל התחנות האחרות ממתינות •
- המנה הכוללת את הנתונים סובבת את הטבעת − מועתקת ע"י תחנת היעד ומגיעה חזרה לתחנת המקור עם אישור שנקלטה ביעד
 - התחנה משדרת לטבעת אסימון פנוי חדש והתהליך מתחיל מחדש

TOKEN RING



שיטת האסימון (Token) - המשך

- י מצבי שגיאה אפשריים (Deadlock)
 - אין אסימון ברשת 📮
 - האסימון ברשת תפוס כל הזמן
- שחרור הרשת ממצבי deadlock ע"י מנוי אחת התחנות כמנהלת הרשת
- שם פג time out הגדר ברשת מוגדר time out הגדול מזמן סיבוב האסימון ברשת אם פג מועד הזמן שהוגדר מכניס מנהל הרשת אסימון פנוי לרשת
 - ש אסימון תפוס תמיד זיהוי המצב ע"י סיבית הבקרה מנהל הרשת הופך את האסימון לפנוי
 - ▶ לעיתים כדי ליעל תהליכים אפשור של יותר מאסימון אחד ברשת
- התחנה המשדרת משחררת אסימון פנוי מיד בתום השידור מבלי להמתין לאישור הקליטה ביעד

סיכום

- נצילות הערוץ מדד יעילות וחישוב הנצילות בפרוטוקול עצור-והמתן
- נצילות הפרוטוקול נמוכה כאשר השהיית ההתפשטות גבוהה ביחס לזמן הדרוש לשידור המסגרת
 - סוגי פרוטוקולים ■
 - שירות לא אמין יעיל 🗨
 - שירות לא אמין עם אישורים פחות יעיל •
 - שירות אמין עם אישורים הכי פחות יעיל מבין השלשה
 - יחס הפוך בין אמינות ליעילות
 - בקרת גישה לערוץ משותף
 - הקצאה קבועה
 - FDMA Frequency Division Multi Access
 - TDMA Time Division Multiple Access
 - הקצאה דינמית
 - מאפשרי התנגשויות –למשל ברשת ה- Ethernet
 - (TOKEN) מונעי התנגשויות שימוש באסימון
 - פרוטוקולים •
 - PURE ALOHA -
 - SLOTTED ALOHA
 - CSMA -
 - **TOKEN RING** -