חואילפו אחופף חילום – 2 פרק

- סוגי שידור סינכרוני ואסינכרוני 🕨
 - קצב שידור ברשתות 🕨
 - רוחב פס ורעשים 🕨
 - שגיאות ותיקון שגיאות 🕨
 - נצילות קודים 🕨

71718 1010

- בהעברת נתונים בין מחשבים נדרש תאום
- המקבל נדרש לדגום את הסיביות באופן נכון
- המקבל צריך לדעת: תחילת שידור, כמה זמן נמשך, אורך קטע הזמן של סיבית אחת
 (זמן מחזור)
 - שעון של המשדר והמקבל קצב זהה
 - שלשה סוגי שידור עיקריים 🦠
 - חד מגמי) אין למקבל הנתונים אמצעי שידור (חד מגמי) Simplex ▪
- (דו-מגמי למחצה) שידור אפשרי בשני הכוונים אך בכל רגע נתון **Half Duplex** רק צד אחד משדר
 - (דו מגמי) שידור דו כיווני בו-זמנית \mathbf{Full} Duplex •

מושי תאסורת

- תמסורת אסינכרונית − זמני תחילת שידור של סיביות המרכיבות כל
 תו (character) אינם קבועים מראש
 - תמסורת סינכרונית זמני שידור הסיביות ידועים מראש במשדר ובמקלט. קיים סינכרון עבור סיבית יחידה באמצעות אות הזמן ועבור רצף תווים באמצעות תווי סינכרון

מאסורת אסינכרונית ("התחל-הפסק")

סימון תחילת שידור סיביות המידע – **Start bit**

לבקרת שגיאות – Parity bit


סימון סוף התו.משכו שווה לזמן שידור סיבית אחת עד שתי – **Stop bit**

סיביות (תלוי בקצב השידור ושיטת הקידוד)

שידור התו הבא יכול להתחיל מיד עם תום שידור סיבית העצירה

"1" אם אין תו נוסף עובר הקו למצב אדיש. מוגדר לרב כרמה לוגית – **Idle state**

סיביות ההתחלה והעצירה המאפשרות תאום בין המשדר למקלט – Synchronization bits





ינורונות וחסרונות fe הונור אסינכרוני

- שיטה פשוטה וזולה למימוש •
- תאום הזמנים בין השולח למקבל צרכים להישמר רק במשך קטעי זמן קצרים –
 לכן נדרש פחות דיוק
 - י תקורה (overhead) גבוהה תוספת סיביות התחלה, עצירה וסיבית זוגיות
- נצילות הקוד (Code rate) היחס בין מספר סיביות המידע לבין מספר
 היחס בין מספר סיביות המשודר במסגרת הקוד: שידור אסינכרוני פחות יעיל משידור סינכרוני
 - הימנעות משידור רצפים גדולים

חיווסורת סיונכרונית


- מחייב סינכרון בין שעון השולח והמקבל מניעת גלישה בזמני הדגימה של המקבל
 - סיביות הנתונים משודרות בקצב קבוע
- שעון המשדר קובע את קצב שידור הנתונים שידור אות זמן (תמיד משודר בנוסף לאות הנתונים)
 - מקלט דוגם את הקו באותו קצב
 - הסיביות משודרות ללא הפסקה בין תו לתו
- י Overhead קטן יחסית- אלפי סיביות מידע משודרות לעומת Preamble (משמש לסינכרון שעוני מקלט- משדר) הכולל כמות סיביות זניחה






חווסורת סינכרונית

- שני תהליכי משנה
- יזיהוי נכון של סיביות ששודרו −(bit sync) סינכרון סיביות
- סינכרון התווים (characters sync) בנייה נכונה של התווים מתוך רצף הסיביות
 - יישום הסנכרון
- שידור תו סינכרון המשודר מספר פעמים (0010110 מוגדר כ-SYNC בקוד SYNC




ASCII Table




'JIDDJ'OK DIR'EF KNCIR

אות	ASCII	Parity check
	משמאל לימין	זוגיות זוגית
Т	0010101	1
h	0001011	1
е	1010011	0



חוחפשם שודופ ששחות

- bps, Kbps, Mbps, Gbps − (Transmission Rate) קצב השידור ✓
 - Data Rate or bit rate −R ✓




רוחה פס ורצשים

- מהירות העברת נתונים תלויה ברוחב הפס של הערוץ
- רוחב הפס- מגביל את קצב השינוי המרבי של אותות -
 - D ≤ 2W [Baud] : (Nyquist) כלל נייקוויסט -

כאשר נתון: W - רוחב הפס של הערוץ ביחידות הרץ

רעשים גורמים לשיבוש המידע- סיביות הנשלחות בערוץ כ-"0" נקלטות כ-"1" ולהיפך



רוחה פס ורצשים (המשק)

- הגורמים העיקריים להיווצרות רעש
- רעש תרמי התנגשויות בין אלקטרונים כתוצאה מתנועתם במוליך
 - ערב דיבור קרינה אלקטרומגנטית מקווים סמוכים (Crosstalk)
 - קרינה אלקטרומגנטית ממקורות חיצוניים EMI
- מגדיר תאורטית את קצב העברת הנתונים המרבי האפשרי בקו רועש (Shannon) באמצעות קידוד עם ריבוי רמות

$$C = W \log_2 (1 + S/N)$$


רוחב הפס של הערוץ ביחידות הרץ -W

- קצב העברת הנתונים בקו - C


היחס בין עוצמת האות נושא המידע לעוצמת הרעש - S/N

nlkide

- מידע יכול להפך לפגום במהלך השידור
 - אחת: (bit) אחת של סיבית




: לדוגמא פרץ של טעויות



nikide fiois

- חבילות הנתונים כוללת מידע נוסף
 - לגלות שגיאות או נכונות •
 - ביצוע בדיקה ע"י המקבל •
- ר גילוי שגיאות (Error Detection and Correction bits) EDC **-** ווי שגיאות התיקון
- נתונים המוגנים ע"י בדיקת שגיאות ויכולות לקלוט בנוסף שדה של ראש D (header)

nikice iifc




המקבל

- . קולט הודעה
- 2. מחשב את סיביות הבדיקה מתוך שדה המידע
- 3. משווה תוצאה עם תוכן השדה לגילוי שגיאות (כפי שנקלט)
 - . מודיע על שגיאה אם מוצא הבדל

nikide ilfid

- שיטת גילוי שגיאות אינה אמינה ב-100%
- הפרוטוקול יכול להחמיץ מספר שגיאות, אבל זה קורה לעיתים רחוקות.
 - ארוך יותר יניב גילוי שגיאות ותיקון טובים יותר ED ${\mathcal C}$ אדה -



(Parity Checking) איטה (Parity Checking) איטה ביקה באיקה באואיל וואילפ יולילל וואילפ יולילל וואילפ


דוגמאות להוספת סיבית זוגיות					
בית עם סיבית זוגיות			7 סיביות נתונים		
אי-זוגית		זוגית		י סביות נומנים	
00000001	1	0000000	O	0000000	
1010001	•	1010001	1	1010001	
1101001	1	1101001	O	1101001	
11111110	D	1111111	1	1111111	

- סיבית זוגיות או סיבית ביקורת זוגיות משמשת כספרת ביקורת,
 שערכה מסמן האם מספר הסיביות באוסף נתון שערכן 1 הוא זוגי
 או אי-זוגי
 - מוסיפים לכל מילת קוד סיבית בכדי ליצור מספר זוגי של '1'ים
 - קיימים שני סוגים של סיביות זוגיות
 - **סיבית זוגיות זוגית**, ששווה ל-0 אם ורק אם מספר האחדות בסיביות הנבדקות הוא זוגי, ושווה ל- 1 עבור אי זוגי
- **סיבית זוגיות אי-זוגית** ששווה ל- 0 כאשר מספר האחדות בסיביות הנבדקות הוא אי-זוגי, ושווה ל-1 עבור זוגי

17


Parity Checking - カリセリ カアママ

- הוספת סיבית ביקורת לרצף של סיביות מאפשר לגלות שגיאה אחת בהעברת המידע, אך לא מאפשר לתקן אותה
 - סיבית בדיקת הזוגיות נוספת לכל יחידת מידע, כך שהמספר מוחלט של האחדים הוא זוגי (או אי זוגי עבור סיבית בדיקת זוגיות אי זוגית).




Parity Checking - カリセリ カアママ

בדיקת זוגיות חד-מימדית: הרעיון הוא להוסיף ביט אחד לכל 7 ביטים באופן
 שישלים למספר זוגי של אחדות.



מדיקת לוטיות דו איאדית

בדיקת זוגיות דו-מימדית:נבצע בדיקת זוגיות לפי קו-אורך (LRC) ולפי קו אנכי ונבדוק:



(Checksum) איטה ביקורת וחלים ביקורת וחלים ביקורת (Checksum) איטה ביקורת וחלים ביקורת וחלים ביקורת וחלים ביקורת


- סיכום ביקורת (Checksum) הוא קוד לזיהוי שגיאות, המאפשר זיהוי של שגיאות ותיקונן במקרים מסוימים, והוא סוג של "פונקצית יתירות" (redundancy check)
- י אופן הפעולה מתבצע על ידי הוספת חלק נוסף להודעה שהוא תוצאה של פונקציה ידועה מראש המופעלת על ההודעה
- לאחר מכן, ניתן להפעיל את הפונקציה שוב על ההודעה ולוודא שהתוצאה
 שהתקבלה זהה לתוצאה שצורפה להודעה, אחרת, יש להסיק שנפלה שגיאה
 במידע
- יעילות המנגנון של פונקצית יתירות תלויה בבחירת הפונקציה לחישוב -היתירות

1 - f pifena alein

המטרה: לייצג מספרים שליליים באופן פשוט שיאפשר חיסור ע"י חיבור השלילי של מספר.

חישוב המשלים ל-1:

$$.$$
יי 1 יי ל $-$ יי 0 יי ו $-$ יי 0 יי ל $-$ יי 1 יי.



1 - f pifen nossa oloin

סיביות n+1 בעזרת 1-1 מספרים בעלי "גודל" של n סיביות, מיוצגים ע"י משלים ל1-1 בעזרת 1+1 סיביות מיוצגים X+Y מספרים בעלי "גודל" בעזרת 1+1 מספרים בעלי "גודל" בעזרת 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1-1 בעזרת 1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות 1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" של 1+1 מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" מיביות מיוצגים ע"י משלים ל1+1 מספרים בעלי "גודל" מיביות מיביות

.X + Y ביצוע: א. חבר

ב. אם יש נשא סופי חבר אותו אל התוצאה (נשא מעגלי)

:n=3 דוגמא ע"י


2 - f pifena alein

-הפתרון: נחשב את המשלים ל-1 נוסיף 1 לתוצאה.

חישוב המשלים ל-2:


1. הפוך "1" ל- "0" ו- "0" ל-"1".

2. נוסיף לתוצאה 1



2- f pifen nossa oloin

מיוצגים (n+1) מספרים בינאריים בעלי n ספרות וספרת סימן X,Y מיוצגים צייי 2's Complement מייי



26

.2's Comp. התוצאה הנה חיובית / שלילית בייצוג

דוגמא: n=3, חשב m=3 - m=3 - נזדקק לm=3 - סיביות (+1) ביט סימן.

$$3 = 0011_{2}$$
 $-5 = 0101_{2}$ 1010_{2} 1010_{2} 1010_{2} $-2 = -0010_{2}$ 2 's Comp. $\frac{+}{1011_{2}}$ 1011_{2} $-3 = 0011_{2}$ $-3 = 001_{2}$ $-3 = 001$

הצולות סיכום היקורת

- **השולח** מבצע את הפעולות הבאות •
- יחידת המידע מחולקת ל- \mathbf{k} חלקים, כל אחד עם \mathbf{n} סיביות.
- מחברים את כל החלקים ומשתמשים במשלים ל-1 לקבלת הסכום
- הסכום הוא המשלים והוא הופך לסיכום הביקורת (checksum)
 - . סיכום הביקורת (checksum) נשלח עם הנתונים. ▪

נשולות סיכום היקורת (האשק)

הקולט מבצע את הפעולות הבאות

- יחידת המידע המתקבלת מחולקת ל-k חלקים, כל אחד עם oיביות.
- מחברים את כל החלקים ומשתמשים במשלים ל-1 לקבלת הסכום
- (checksum) הסכום הוא המשלים והוא הופך לסיכום הביקורת
- של checksum נפחית את ה-checksum של השולח מה-checksum נפחית את ה-מקבלו, אחרת ידחו

הוא לסיכום ביקורת

נניח שהבלוק הבא מכיל 16 סיביות (ביטים) הנשלחים ומשתמשים בסיכום ביקורת (checksum) של 8 סיביות.

10101001 00111001

נחבר את המספרים תוך שימוש בשיטת המשלים ל-1 (one's) נחבר את המספרים תוך שימוש בשיטת המשלים ל-1 (complement

10101001

00111001

סיכום 11100010 Sum

סיכום ביקורת **00011101**

 $oxed{10101001}$ 00111001 $oxed{00011101}$ התבנית אשר תשלח:

(הפאם) היקורת (האשק)

עתה שהקולט מקבל את התבנית שנשלחה ואין שגיאות שנוצרו בשידור נניח

10101001 00111001 00011101

כאשר הקולט מבצע סיכום של שלושת הקטעים שנשלחו, הוא אמור לקבל רצף של 1-ים, ואחרי חישוב המשלים ל-1 נקבל רצף של 0-ים אשר יראה כי לא נוצרו שגיאות בשידור.

10101001

00111001

00011101

Sum 11111111

Complement 00000000 means that the pattern is **OK**.

(המשק) אסיכום היקורת (המשק)

נניח עתה כי יש פרץ של שגיאות באורך 5 אשר משפיעות על 4 סיביות.

10101<u>111</u> 11111001 00011101

כאשר הקולט מסכם את שלושת הקטעים שנשלחו, הוא מקבל

10101111

11111001

00011101

Partial Sum 1 11000101

Carry 1

Sum 11000110

Complement 00111001 the pattern is corrupted.

סיכום היקורת (האשק)

- יתרונות:
- קל לחישוב -
 - גודל •
 - חסרונות:
- לא מגלה את כל הטעויות הנפוצות
- לדוגמא: הסיבית MSB נהפכת בקבוצת הנתונים

מדיקת יתירות אחלורית

(CRC או בקיצור Cyclic redundancy check) בדיקת יתירות מחזורית

- סוג של קוד לאיתור שגיאות או פונקצית גיבוב (hash function) המשמשת לאיתור
 שגיאות בהעברת נתונים
 - ומתווסף למידע המועבר CRC- לפני העברת המידע מחושב ה
- לאחר העברת המידע, הצד המקבל מאשר באמצעות ה־ CRC שהמידע הועבר ללא שינויים
- שיטה זו מבטיחה גילוי כל שגיאה, שתי שגיאות, כל מספר אי זוגי של שגיאות, כל השגיאות באורך עד 16, 99.997% שגיאות באורך 17, 99.998% שגיאות באורך 18 ומעלה
 - יתרונות השימוש ב־CRC
 - קלות המימוש שלו בחומרה בינארית
 - קלות החישוב המתמטית שלו 🔹
 - היעילות שלו בגילוי שגיאות נפוצות הנובעות כתוצאה מערוצי תקשורת רועשים

מדיקת יתירות אחלורית

- כל וקטור באורך n ניתן לייצג כפולינום שמקדמיו הם קואורדינאטות הווקטור
 - r משתמש בפולינום המוגדר בפולינום יוצר מדרגה CRC
 - סוגים שונים של קוד CRC משתמשים בפולינומים יוצרים שונים

$$G(x)=x^5+x^4+x^0$$
 לדוגמא 110001 יכול לייצג את הפולינום

פולינומים מחוללים אחרים:

$$G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$
 CRC-16 (סיביות בדיקה)

□
$$G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$
 CRC-16 ITU (סיביות בדיקה 16)

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$
 CRC-32 (סיביות בדיקה 32)

← d bits ← r bits →

D: data bits to be sent | R: CRC bits |

מדיקת ותירות אחלורית

אופן הפעולה י

- שברצוננו לקדד, עלינו M בהינתן פולינום יוצר מדרגה r ובהינתן הודעה C בהינתן פולינום יוצר מדרגה t לבצע את הפעולות הבאות:
 - אפסים מימין להודעה $oldsymbol{r}$ אוסיף $oldsymbol{r}$
 - 2. נחלק בפולינום (תוך שימוש בחילוק של השדה מודולו 2)
 - 3. נחסר את השארית תוך שימוש ב- XOR במקום בחיסור רגיל
 - נצרף את התוצאה שקיבלנו מימין להודעה המקורית ונשלח.
- כמו בכל קידוד Checksum, הצד המקבל יבצע את שלבים 1 ו-2 ויוודא ש- r ביטים האחרונים שנשלחו זהים לתוצאה שהתקבלה


CRC -f kNd13

M=101110, d=6, G=1001, r=3 => < D,R> = 101110000G בחילוק עושים ב לפני השידור מחשבים את השארית R לפני השידור בין הביטים XOR נוסיף למסגרת המידע M מימין: 101110011 מסגרת המידע המשודרת מחשב היעד (המקבל) 1001 D 101110011 1001 שארית =0 מידע שהתקבל תקין 38

Retransmission

nikide jipin

- שתי שיטות לתיקון שגיאות -
- (FEC) בעזרת קודים שיטות עם בקרת שגיאות קדומנית
 - (Retransmission) שידור חוזר
- קוד המינג (1950) מאפשר לתקן שגיאה אחת תוך שימוש מזערי של סיביות ביקורת
- י Hamming distance מספר הסיביות השונות בין שתי מילות קוד (המרחק בין שני תווים)



CJ'NA 71P

H - מספר סיביות הקוד שנרצה להוסיף לסיביות הנתונים - H - אורך הבלוק המרבי המשודר כולל הסיביות הנוספות - L - מספר המרבי של סיביות הנתונים שניתן לקודד - m

H שרוצים לשדר ניבחר את מספר סיביות הנתונים שרוצים לשדר ניבחר את מספר סיביות מספר סיביות ב י סיביות המינג ממוקמות בבלוק במקומות שמספרם הסידורי נתון ע"י 2 י סיביות המינג ממוקמות בבלוק במקומות שמספרם הסידורי נתון ע"י 2 י סיביות המינג ממוקמות בבלוק במקומות שמספרם הסידורי נתון ע"י
2 i י סיביות המינג ממוקמות בבלוק במקומות שמספרם הסידורי נתון ע"י
3 i י סיביות המינג ממוקמות בבלוק במקומות שמספרם הסידורי נתון ע"י
4 (1, 2, 4, 8, וכו')


KNC17

- נקודד בלוק נתונים בן 8 סיביות: 01010010
- יתקיים 4=3-1-3 m= 2 (ראה שבלוק הנתונים ** אם ננסה להשתמש ב- 1=3 יתקיים 4=3-1-3 המרבי שניתן לקודד באמצעות 3 סיביות יהיה רק 4 שבמקרה זה קטן מבלוק הנתונים שגודלו 8 סיביות.

- בלוק הנתונים כולל סיביות הקוד של המינג יהיה בן 12 סיביות (12+8+4=12 (m+H=8+4=12
- נסמן את סידור 12 הסיביות כולל קוד המינג שמיקום הסיביות יהיה לפי $^{\mathbf{i}}$ 2 (1, 2, 4, 8)

PEND - KNC17

נרשום את כל המיקומים בבלוק המורחב ששם יש את הערך "1" ונרשום בפורמט -בינארי:



: XOR כעת נחשב את מרחק המינג בין המיקומים השונים ע"י פעולת $0101 \oplus 1001 \oplus 1011 = 0111$

הבלוק המורחב כולל הנתונים וסיביות קוד המינג:

penn - knd17

הבלוק המורחב כולל הנתונים וסיביות קוד המינג שהתקבל ביעד:

יבצע המקבל חישוב (validation) יבצע המקבל חישוב - לבדיקת נכונות הנתונים שהתקבלו (validation) יבצע המקבל חישוב כדלקמן:

$$0111 \oplus 0101 \oplus 1001 \oplus 1011 = 0000$$
מיקום 11 מיקום 9 מיקום 5 קוד המינג

במידה והתוצאה שונה מאפס- משמע קיימת שגיאה בנתונים. התוצאה תסמן את מיקום הסיבית השגויה.

וצילות קודים

נצילות מערכת תקשורת- מידת ניצולו של קו התקשורת

- גילוי שגיאות ותיקונן הוספת סיביות יתירות הגורמות להקטנת נצילות הקוד
 - **דוגמאות** לחישוב נצילות הקידוד עבור שיטות שונות לתיקון שגיאות:
 - זוגיות אנכית (VRC)- הוספת סיבית זוגיות לתו ASCII בן 7 סיביות נתונים •

$$E_C = \frac{7}{8} = 87.5\%$$

בדיקת CRC – הוספת 16 סיביות לבלוק הכולל 80 תווים בני 8 סיביות כל אחד

$$E_C = \frac{80x8}{80x8 + 16} = 97.5\%$$

סיכום

- תמסורת סינכרונית ואסינכרונית
- הגורמים לרעש בערוצי תקשורת והשפעתם על קצב העברת הנתונים

(כלל נייקוויסט ונוסחת שנון)

- שיטות לגילוי שגיאות כולל בדיקת יתירות מחזורת (CRC)
 - תיקון שגיאות באמצעות קוד המינג
- נצילות קודים נגזרת מהיחס בין מספר סיביות היתירות לבין מספר סיביות המידע