

NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO Y EMERGENCIA



En Avigal disponemos de una plataforma de coordinación de empresas, llamada CTaima, en la cual se deberá dar de alta antes de acudir a nuestras instalaciones, póngase en contacto con nuestro departamento de prevención de riesgos laborales para indicarle los pasos a seguir (contacto PRL: 986617556).

En la misma debe de subir la documentación que se le solicite.

En el momento de la llegada, pasen por la oficina de expediciones, situada en la entrada de la Fábrica de piensos.

• RIESGOS PLANTA/INSTALACIONES

EMPRESA: AVICOLA DE GALICIA, SAU														CENTRO: Fabrica Pienso - LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)																
	TIPOS DE RIESGO																													
ÁREAS/PUESTOS DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Fábrica de pienso	X	X	X		X		X									X	X			X	X				X					X
Almacén medicamentos		X	X			X	X				X					X					X									X

• SEGURIDAD

1. Deberá permanecer siempre acompañado por el personal de Avigal que le asista en la visita.
2. Toda circulación por el interior del recinto se realizará prestando atención al tráfico.
3. Se deberá mantener las puertas en todo momento cerradas.
4. Si se detecta la presencia de cristales o plásticos rotos se le comunicará al encargado.
5. No corran ni salten en las instalaciones.
6. Ayúdense de la barandilla al subir o bajar las escaleras.
7. Está prohibido la utilización de máquinas o equipos de trabajo propiedad de Avigal sin autorización expresa.
8. Está estrictamente prohibido la manipulación de cualquier mecanismo de seguridad sin la autorización expresa y escrito de personal de Avigal.

• BUENAS PRACTICAS EN PLANTA

1. En el momento de la entrada deberá equiparse obligatoriamente con el calzado de seguridad correspondiente.
2. Prohibido tirar residuos fuera de las zonas habilitas para ello.
3. Está prohibido acceder con teléfonos móviles a la planta excepto autorización previa, así como la realización de fotografías o vídeos del interior de las instalaciones.
4. No deberá manipular producto sin previa autorización.
5. Está prohibido fumar en las instalaciones de Avigal.

• MEDIDAS EMERGENCIAS

NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO Y EMERGENCIA



1. En caso de producirse una situación de emergencia, se notificará mediante una alarma acústica y deberá dirigirse al punto de reunión situado en el exterior.



2. Si usted detecta una situación de emergencia debe avisar al personal de mantenimiento más cercano con la mayor brevedad posible, estos adoptarán las pautas que consideren oportunas. En caso de no localizarlo a cualquier personal de Avigal.
3. Equipos de emergencia
 - Jefe de emergencia:
Juan Carlos García: 986 87 17 90/ 649 831 939
Andrés Otero Pazos

NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO Y EMERGENCIA



- Jefe de intervención:
Jose Antonio Sertal Souto/Jesús Domínguez Martínez
- Equipo de primera intervención:
Todo el personal presente en el centro
- Equipo de primeros auxilios, alarma y evacuación:
Todo el personal presente en el centro
- Responsable del centro de control:
José Manuel Rodríguez: 986 87 17 95/ 629 152 165

4. Pautas a seguir en caso de emergencia:

- Detectada la situación de emergencia: Se dará aviso al personal de mantenimiento de Avigal.
- En caso de evacuación: Activación de la señal de evacuación general.




Tras la activación de la señal de evacuación se procederá a abandonar las instalaciones de Avigal, dirigiéndose al punto de reunión.

5. Prevención y actuación frente a incendios


- No ponga en peligro su integridad física
- Mantenga la calma
- En caso de necesidad evacue la zona
- Prohibido situarse próximo a fuentes de ignición, materiales combustibles
- No obstaculizar recorridos y salidas de evacuación
- Si no se consigue la extinción del incendio, se evitará su propagación cerrando puertas
- Teléfono de interés: 112

6. Planos:

NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO Y EMERGENCIA



NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO Y EMERGENCIA



Nombre:

Empresa:

Fecha:

He leído y acepto las normas generales de acceso al recinto de Avigal

NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO