FourFor

Fiche technique son

Console

Compte tenu des patchs d'entrée et de sortie détaillés ci-dessous ainsi que des besoins du spectacle, une console numérique avec 8 entrées micro, 8 entrées ligne, 1 entrée/sortie ADAT et 3 réverbérations intégrées est nécessaire. Les console Midas M32 ou Yamaha CL Series (3 ou 5) conviennent tout à fait. Une Yamaha M7CL-48 peut également convenir.

Diffusion

Il y a 10 points de diffusion réparti dans la salle :

- Une face Gauche/Centre/Droite associé à deux caissons de basse
- Deux retours « side fill » situés au manteau et dirigés vers le plateau
- Une enceinte au sol en bain de pied derrière le piano, dirigé vers le lointain
- Une enceinte au lointain posée au sol au milieu, dirigée vers la face
- Une paire d'enceinte de surround en haut des gradins de part et d'autre du public ou au-dessus suivant la configuration de la salle
- Une enceinte au dessus du public sur le grill

Output patch

Mix	Quoi	Insert
1	Send ordi (piano fx)	
2	Send ordi (vox fx)	
3	Send Reverb Room	
4	Send Reverb Large Hall + Plate	
5		
6		
7	Enceinte Piano	
8	Enceinte lointain cour	
9	Side L	
10	Side R	
11	Surround L	

12	Surround R	
13	Au-delà (enceinte au dessus du plateau à J)	
14	FOH Center	GEQ
15	FOH Left + SUB	GEQ
16	FOH Right + SUB	GEQ

Source

Les sources sonores au plateau sont :

- un piano Yamaha Disklavier, c'est-à-dire un piano électromécanique,
- une cymbale,
- 4 interprêtes,
- une télé

Pour le piano, nous avons besoin de **deux microphones statiques cardioïdes à petite membrane type KM184 sur clamp**, pincé sur le capot du piano. Nous apportons le 3^e microphone (AKG C411).

Pour la cymbale, nous avons besoin d'un microphone statique cardioïde à petite membrane sur petit pied.

Les interprêtes sont équipés de **4 microphones serre-tête sans fil DPA4066 avec boitiers émetteurs de poche**. Il convient de prévoir un 5° ensemble micro/émetteur/récepteur en cas de panne. Les récepteurs doivent être placés au plateau éventuellement avec des antennes actives et/ou directionnelles suivant la taille du plateau et/ou l'environnement électromagnétique.

Quant à la télé, nous avons besoin d'une DI avec entrée RCA.

En régie, il y a un ordinateur relié à une carte son Focusrite Scarlett 18i20 dont nous utilisons 14 sorties (ADAT et analogique) et 5 entrées (de préférence en ADAT, 4 pour les sorties direct des micros, une cinquième pour un effet généré par l'ordinateur). Nous avons besoin d'utiliser la sortie ADAT de la carte son, il faut donc prévoir soit une console avec entrée ADAT, soit un convertisseur ADAT → analogique.

Pour résumer, nous avons besoin de :

- 3 micros statiques, 2 sur clamps, le 3^e sur petit pied,
- 5 DPA 4066 avec body pack
- 1 DI
- 1 entrée ADAT et 6 entrées analogiques pour la carte son
- 15 sorties : 10 pour les enceintes, et 5 pour la carte son.

Input Patch

Input	Quoi	Mic	Remarques
1	Piano L	Statique Cardio (KM 184 ou	Sur clamps
2	Piano R	autre)	
3	Marteaux piano	AKG C411PP (fourni par la cie)	Collé sur le piano / Effet itw
4	HF Spare		
5	HF Barbara	Serre-têtes à capsule omni et pack	
6	HF Juliette	HF	
7	HF Antoine		
8	HF Halory		
9	TV	DI dans le berceau de la télé CRT	
10	Cymbale	Statique cardio à petite membrane (KM184 ou SE300) sur petit pied	
11	HF Juliette	AD 6 dupliqué	Pour un effet
12	HF Antoine	AD 7 dupliqué	
13	Piano L	AD 1 à 3 dupliqués	Imaginary Landscape
14	Piano R		et Experiences 1&2
15	Marteaux		
16			
17	Ordi out 5	ADAT ou analogique	Surr L
18	Ordi out 6	Jetsun Mila	L
19	Ordi out 5		Side L
20	Ordi out 6		Au-delà
21	Ordi out 5		Lointain
22	Ordi out 6		Side R
23	Ordi out 5		R
24	Ordi out 6		Surr R
25	Ordi out 1 – VCO 1	ADAT ou analogique	
26	Ordi out 2 – VCO 2		
27	Ordi out 3 – bol tibétain		
28	Ordi out 4 – John Cage		
29	Ordi out 9 – Pianoteq		
30			

31	Ordi out 7 – Vox Fx	
32	Ordi out 8 – ECG	
33	Ordi out 11 – Soprano	Four ²
34	Ordi out 12 – Alto	
35	Ordi out 13 – Tenor	
36	Ordi out 14 – Basse	
37	Retour Reverb 1 R	
38	Retour Reverb 1 L	
39	Retour Reverb 2 L	
40	Retour Reverb 2 R	
41	Retour Reverb 3 L	
42	Retour Reverb 3 R	