


הנדסת חלל - מבוא לבקרה:

בקרת PID אפקטיבית – למתכנתים!





<u>מוטיבציה – נחיתה אוטונומית</u>







"בעיות בקרה "רגילות

- 1. שמירת גובה של רחפן
- 2. שמירת טמפ' של חדר ממוזג
- 3. שמירת מיקום של רחפן (ריחוף בנקודה)
 - 4. שמירת מרחק אוטומטית
 - 5. שמירת נתיב
 - 6. בקרת טיסה ליעד \ מסלול
 - 7. נחיתה אוטונומית של מטוס
 - 8. נחיתה של רחפן על מטרה נעה





<u> Active Track – מוטיבציה</u>

https://www.youtube.com/watch ?v=ToQS0aJJ1LA

https://www.youtube.com/watch ?v=EspuKPWvfk4









בעיית בקרה: הגדרה

בהינתן <u>מידע מחיישן</u> (או חיישנים), ערך חיישן <u>רצוי</u> נרצה לחשב <u>ערכי פלט</u> למפעילים.

דוגמא פשטנית: מתי להפעיל את המקרר: קלט: טמפ', ערך טמפ' רצוייה. פלט: מתי להפעיל את המדחס.
* שימו לב שאפיין השינוי של טמפ' המקרר הוא חשוב.

נדרש: ידע בחיישנים, בתכנות, ובהבנת מערכת (בדגש על התנהגות תהליך בזמן)





<u>מוטיבציה</u>







מבוא לחיישנים

נחלק לארבע משפחות של חיישנים:

- חיישנים פשוטים (נקודתיים): לדוגמא: מד חום,
 מצפן, שעון, משקל, מד תאוצה, מד מהירות
 (זוויתית), מד מרחק וכו'
- (GNSS) GPS חיישני מיקום, וניווט: כדוגמאת •
- חיישנים מטריציוניים: מצלמות: אור נראה, עומק, תרמי
 - חיישנים חכמים: לדוגמא: זיהוי אנשים, זיהוי תמרורים, שמירת נתיב (מרחק), היתוך מידע מחיישנים.





נתחיל להדגים בעזרת הטלפון

- אילו חיישנים יש לנו בטלפון (יש מעל 20)
 - : נתקין אפליקציות לחיישנים
 - SensorToolBox : אנדרואיד
 - Physics Toolbox: iOS •
- נשייך כל חיישן למשפחה (פשוט, מיקום, מצלמה, חכם)
 - זכרו: החיישנים שיש לכם בטלפון הם לרוב דומים לאילו שקיימים ברובוטים, ברכבים וברחפנים, במקרים רבים החיישנים הקיימים בטלפון הם החדישים והטובים ביותר שזמינים לתעשייה.





חיישנים חכמים: Al

Deep Learning חלק ממהפכת ה

דוגמאות:


- חיישן לזיהוי תמרורים (הולכי רגל וכו').
- חיישן לזיהוי מספר רכב (נניח כמו בכביש 6).
 - חיישן מיקום שמאפשרת לשואב אבק "לחזור
 לתחנת העגינה"
 - חיישן לזיהוי "תאונה חמורה" ופותחת כריות אוויר
 - .ABS חיישן החלקה כחלק ממערכת ה
 - "חיישן לזיהוי שכחת תינוקות ברכב •





דוגמאות לבעיות בקרה

- נחי<u>תה אוטונומית</u> על מטרה (נעה) בעזרת עקיבה אופטית <u>יחיתה אוטונומית</u> על מטרה
 - תנועה טיסה שנמנעת ממכשולים:
 - 1. בקרה מהירות (pitch) → חיישן קדמי
 - חיישנים צדדיים \rightarrow (roll, yaw) בקרת הכוון 2.



מבנה בקר בסיסי Proportional

נלמד דרך דוגמא: נניח שאנחנו רוצים לטוס בגובה של 1 מטר מהקרקע.

- err = dist-1 נגדיר את dist
 - גז. 0 גדול מ 0 נוריד גז, ואם קטן מ 0 ללחץ גז err אם err
 - err מידת התיקון תהיה תלויה בגודל של

• דיון: מה יכול להשתבש, דוגמא





מבנה בקר PID

נלמד דרך דוגמא: נניח שאנחנו רוצים לטוס בגובה של 1 מטר מהקרקע.

- המרחק הנוכחי: יוגדר כ dist נגדיר את (P): err = dist-target
- משמע :(D) אבל נרצה גם לחשב את המיקום העתידי
 - (err-last_err) / dt •
 - ונרצה להתחשב בעבר (I): משמע
 סכימה של err.
 - $P^*p0+I^*i0+D^*d0$ בסופו של דבר נחזיר p0,i0,d0 בסופו של דבר נחזיר p0,i0,d0





מבנה קוד לבקר PID


```
public class PID {
  private double P, I,D,max_i,integral,last_error;
  private boolean first_run;
  public PID(double p, double i, double d, double max_i) {
     this.P = p; this.I = i; this.D = d; integral = 0;
     this.max_i = max_i; first_run=true;
  public double update(double error,double dt) {
     if(first_run) {last_error = error; first_run = false; }
     integral += l*error*dt;
     double diff = (error-last_error)/dt;
     double const_integral = constrain(integral,max_i,-max_i);
     double control_out = P*error + D*diff + const_integral;
     last error = error;
     return control_out;
                                                            Kinematics & Computational Geometry
 UNIVERSITY
```

Multidiciplinary Laboratory

מבנה בקר מתקדם: PID

על מטרה QR. נניח שאנחנו רוצים לנחות על מטרה

- נסו להגדיר את בעיית הבקרה: חיישנים, חוק בקרה
 - דיון: מה יכול להשתבש, דוגמא



דוגמאות לבעיות בקרה

• נחיתה אוטונומית של החללית "בראשית" על הירח (מטלה 0): בואו נתאמן בהגדרת בעיות הבקרה (האוטונומית) – להלן מימוש פשוט ב Google Sheet



ספריות לבקרי PID

https://github.com/CGrassin/SimplyPID

https://github.com/m-lundberg/simple-pid

https://github.com/JunshengFu/PID-controller

אבל תכתבו בעצמכם – זו דרך מעולה להבין "דרך האצבעות" <u>הקוד</u> שהודגם בשיעור



