## Компьютерные сети

□ Date

@September 26, 2021

Хост - узел сети.

Сеть - среда передачи данных (совокупность оборудования).


Сервер - устройство, распределяющее сетевые ресурсы общего доступа.

Интерфейс - то, благодаря чему хост подключен к сети.

В каждом устройстве установлена сетевая карта - по сути, это интерфейс.


Модем - это дополнительный сетевой интерфейс.

**Маршрутизатор (роутер)** - устройство для переадресации и маршрутизации пакетов из одной сети в другую.




Повторитель - устройство, усиливающее сигнал. Устарело.

**Концентратор** - многопортовый повторитель, получающий сигнал на один из портов и пересылающий их на остальные.



**Мост** - устройство, объединяющее сегменты сети в единую сеть. Получая кадр (пакет) из сети, он проверяет МАС-адрес получателя и, если он не принадлежит данной подсети, передаёт кадр дальше в тот сегмент, которому предназначался кадр, иначе не делает ничего. Сейчас мосты заменили **коммутаторами** - многопортовыми мостами.

В отличие от концентратора, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю.



Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости обрабатывать данные, которые им не предназначались.


Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора

эта таблица пуста и он работает в режиме обучения. Со временем коммутатор строит таблицу для всех активных МАС-адресов, в результате трафик локализуется.

Коммутатор можно стекировать для достижения большего количества портов.

Устройства взаимодействуют друг с другом по определенной модели. Модели создаются с той целью, чтобы производители сетевого оборудования соблюдали общепринятые правила во избежание проблем с совместимостью, а также для упрощения работы.

Эталонной сетевой моделью считается модель OSI, определяющей различные уровни взаимодействия систем:




На **уровне 1** работают программы, способные понять пользователя и принять от него заявку на отправку чего-либо (например, интерфейс Gmail).


На **уровне 2** программа представляет передаваемые данные как последовательность нулей и единиц, то есть данные уже являются абстракцией. На этом уровне происходит шифрование.

На **Уровне 3** наш компьютер говорит адресату 'сейчас будем тебе передавать данные', устанавливается соединение, то есть адресат подает сигнал о готовности принять данные.

На **Уровне 4** данные разбиваются на части и далее отправляются по кусочкам, к каждому из которых приписывается заголовок - информацию о кусочке для того, чтобы принимающее устройство смогло снова собрать исходные данные воедино на том же (транспортном) уровне.




На **Уровне 5** строится наилучший маршрут от нашего компьютера к адресату через узлы сети. Здесь работает маршрутизатор. Маршрутизация проводится на основе анализа сетевых IP-адресов, которые содержатся в каждом принятом пакете. К фрагменту, полученному в прошлом уровне, добавляется новая информация.



На Уровне 6 происходит физическая адресация. Здесь работает коммутатор.

На **Уровне 7** происходит работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными. Здесь работают концентратор и повторитель.

Принимающий компьютер выполняет эти задачи в обратном порядке, то есть картина дополняется:



Преимущества и недостатки многоуровневой организации системы:

- + Упрощение разработки протоколов, поскольку протоколы, работающие на определенном уровне, определяют формат обрабатываемых данных и интерфейс верхних и нижних уровней.
- + Общий язык для описания функций сетевого взаимодействия.
- Дублирование одних и тех же функций разными уровнями.
- Проблема совместимости.


**Протокол** - набор правил для обмена данными между устройствами. Каждый протокол относится к определенному уровню OSI. Например, протокол TCP отвечает за транспортировку (Уровень 4).

**Шлюз** - программно-аппаратный комплекс, соединяющий сети, имеющие разные протоколы. Решает проблемы различия протоколов. Действует на сеансовом, представительном и прикладном уровнях OSI.

**Терминатор** - резисторы, которые производят затухание сигнала на концах сегмента сети.

**Мультиплексор** - устройства для концентрации трафика в одном высокоскоростном канале. Короче, много каналов в один.

**Брандмауэр** (файервол, межсетевой экран) - устройство, осуществляющее фильтрацию трафика в соответствии с заданными правилами.



**TCP/IP** - это семейство протоколов, включающая основные - TCP и IP, а также сетевая модель, имеющая 4 уровня:

- 4. Application
- 3. Transport < CEANCO TO POBKA
  - 2. Internet MAPUPYTUSAUSUS
- 1. Interface quaura

## Многоуровневая модель сети Internet

Модель OSI
(7 уровней)
прикладной
представительный
сеансовый
транспортный
сетевой
канальный
физический

Модель сетевого
ПО Internet (5 уровней)
прикладной
транспортный
сетевой
канальный
физический

Модель клиент сервер вытесняет сеансовый уровень, так как теперь известно какая из сторон является активной. Форма пред ставления данных в Интернете стандартизирована, поэтому отпа ла необходимость использования функций представительного уровня.

**Прикладной уровень** нужен для поддержки сетевых приложений. К нему относятся протоколы **HTTP** (для передачи HTML-текста), **SMTP** (для почты), **FTP** (для файлов).

**Транспортный уровень** нужен для передачи сообщений из уровня выше между клиентом и сервером. Здесь работает протокол **TCP**, он предварительно устанавливает соединение, осуществляет повторный запрос в случае потери данных и устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета, гарантируя тем самым целостность передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах передачи. Этого преимущества лишен второй протокол - **UDP**, который соединение не устанавливает.

**Сетевой уровень** - это где правит протокол **IP**. Он отвечает за объединение сетей, он же и объединил сети в Интернет. Кажому устройству в сети он задает **IP-адрес**. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса, в случае локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. В первом случае понадобилось зарезервировать большее количество байт под адрес, поэтому

появились версии протокола - **IPv4** (первая широко используемая, 4 байта на адрес) и **IPv6** (новая, 16 байт).

**Канальный уровень** - группа методов и протоколов связи, которые работают только на канале, к которому физически подключен хост. Протоколы здесь - **Ethernet** и **PPP**.

На физическом уровне всякие проводки, то есть передача битов.

На каждом уровне единицы измерения называются по-своему:

Уровень	Единица измерения
Прикладной	Сообщение
Транспортный	Сегмент
Сетевой	Дейтаграмма/Пакет
Канальный	Кадр
Физический	Поток битов