Rockchip

DDR颗粒验证流程说明

发布版本:1.1

作者邮箱:cym@rock-chips.com

日期:2018.03.22

文件密级:公开资料

前言

对各个芯片平台DDR颗粒兼容性和稳定性的验证流程进行说明。文档分为linux 3.10,linux 4.4,RV1108三个章节,请根据实际测试平台情况选择对应章节进行参考。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	所有内核版本

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

品质测试工程师

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017.11.21	V1.0	陈有敏	初版
2018.03.22	V1.1	陈有敏	公开资料

DDR颗粒验证流程说明

前言

NOTE

Linux 3.10 DDR颗粒验证流程说明

<u>Linux 3.10 测试固件编译</u> <u>Linux 3.10 测试环境搭建</u> 固件烧写

自动搭建测试环境

手动搭建测试环境

Linux 3.10 确认容量是否正确

Linux 3.10 定频测试

Linux 3.10 变频测试

Linux 3.10 reboot拷机

Linux 4.4 DDR颗粒验证流程说明

Linux 4.4 测试固件编译

Linux 4.4 测试环境搭建

固件烧写

自动搭建测试环境

手动搭建测试环境

通过U盘和串口搭建测试环境

Linux 4.4 确认颗粒容量

Linux 4.4 定频拷机

<u>Linux 4.4 变频拷机</u>

<u>Linux 4.4 reboot拷机</u>

<u>Linux 4.4 sleep拷机(optional)</u>

RV1108 DDR颗粒验证流程说明

RV1108 测试固件编译

RV1108测试环境搭建

RV1108 确认容量是否正确

RV1108 定频测试

RV1108 变频测试

RV1108 reboot拷机

NOTE

- 1. RV1108平台DDR颗粒验证流程与其它平台不同,RV1108请详见本文档的"RV1108 DDR颗粒验证流程说明"章节。其他平台,请根据linux kernel版本是linux 3.10还是linux 4.4,选择对应章节进行参考。
- 2. 本文中所述颗粒验证过程需要的DDR测试资源文件随该文档提供。

Linux 3.10 DDR颗粒验证流程说明

Linux 3.10 测试固件编译

配置kernel代码的menuconfig,进入System Type,选择打开DDR Test和pm_tests。

menuconfig

System Type --->

- [*] /sys/pm_tests/ support
- [*] DDR Test

如果menuconfig中没有[] /sys/pm_tests/ support 选项,请参考《DDR开发指南》的"DDR如何定频"和"如何enable/disable kernel中的DDR变频功能"章节,分别编译定频固件和变频固件。

Linux 3.10 测试环境搭建

固件烧写

测试开始前,需要先明确测试过程需要的如下信息:

- 1. 测试固件android版本信息(eg: android4.4, android5.0, android6.0, android7.1 ...)
- 2. 测试固件操作系统位数 (eg: 32bit or 64bit)
- 3. 测试机器DDR总容量(eg: 512MB or 1GB or 2GB ...)
- 4. 定频测试, DDR要跑的最高频率(eg: 456MHz or 533MHz ...)
- 5. 变频测试, DDR要跑的频率范围 (eg: 200MHz 456MHz or 200MHz-533MHz ...)

自动搭建测试环境

进入DDR测试资源文件的"linux3.10_ddr_test_files"目录,直接双击push_files.bat脚本,根据脚本提示和固件类型信息进行选择输入1或者2,自动完成测试环境搭建。自动搭建无异常,可以跳过下面的"手动搭建测试环境"这一章节。

手动搭建测试环境

如果自动搭建测试环境失败,可以通过手动搭建来完成。请选择"linux3.10_ddr_test_files"目录里的测试文件进行安装。

1. 安装捕鱼达人

<adb_tool> adb.exe install fishingjoy1.apk

2. push google stressapptest

请根据测试机器的固件android版本是不是android4.4,选择对应版本的stressapptest进行push。

```
<adb_tool> adb.exe root
<adb_tool> adb.exe remount
<adb_tool> adb.exe push libstlport.so /system/lib/libstlport.so
<adb_tool> adb.exe shell chmod 644 /system/lib/libstlport.so
```

• 如测试机器的固件android版本是android4.4,则选择对应的stressapptest_android4.4进行push

```
<adb_tool> adb.exe push stressapptest_android4.4 /data/stressapptest <adb_tool> adb.exe shell chmod 0777 /data/stressapptest
```

• 如测试机器的固件android版本不是android4.4,则选择对应的stressapptest进行push

```
<adb_tool> adb.exe push stressapptest /data/stressapptest <adb_tool> adb.exe shell chmod 0777 /data/stressapptest
```

- 3. push memtester 请根据测试机器的固件为linux 64bit还是linux 32bit,选择对应的memtester进行push。 Fg:
- 如测试机器的固件为linux 32bit,则选择对应的memtester 32bit

<adb_tool> adb.exe push memtester_32bit /data/memtester <adb tool> adb.exe shell chmod 644 /data/memtester

• 如测试机器的固件为linux 64bit,则选择对应的memtester 64bit

<adb_tool> adb.exe push memtester_64bit /data/memtester <adb tool> adb.exe shell chmod 644 /data/memtester

4. sync

<adb_tool> adb.exe shell sync

Linux 3.10 确认容量是否正确

通过 <rkxxxx:/ \$> cat /proc/meminfo 查看MemTotal容量是否与测试机器实际容量相符。 log eg:

<rkxxxx:/ \$> cat /proc/meminfo
MemTotal: 2038904 kB

512MB 约等于533504kB

1GB 约等于1048576kB

1.5GB 约等于1582080kB

2GB 约等于2097152kB

3GB 约等于3145728kB

4GB 约等于4194304kB

由于系统内存分配管理差异的原因,得到的容量有些偏差,属于正常。

Linux 3.10 定频测试

- 1. 开启捕鱼达人APK
- 2. 串口控制台上输入su命令

<rkxxxx:/ \$> su

3. DDR定频到拷机频率

请根据测试机器所支持的DDR最高频率,进行设置。

Eg:

如果测试机器所支持的DDR最高频率为533MHz。

<rkxxxx:/ #> echo set clk ddr 533000000 > /sys/pm tests/clk rate

- 4. google stressapptest拷机,拷机时间12小时以上
- 如果总容量是512MB则申请64MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop on errors -M 64

• 如果总容量是1GB则申请128MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop_on_errors -M 128

• 如果总容量是2GB则申请256MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop_on_errors -M 256

• 如果总容量是4GB则申请512MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop_on_errors -M 512

5. 确认拷机结果

拷机结束,确认机器是否正常,捕鱼达人是否正常运行,stressapptest结果是PASS还是FAIL。 stressapptest每隔10秒会打印一条log,log显示测试剩余时间。测试完成后会打印测试结果,如果测试通过 打印Status: PASS,测试失败打印Status: FAIL。

- 6. memtester拷机,拷机时间memtester 12小时以上
- 如果总容量是512MB则申请64MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 64m

• 如果总容量是1GB则申请128MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 128m

• 如果总容量是2GB则申请256MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 256m

• 如果总容量是4GB则申请512MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 512m

7. 确认拷机结果 拷机结束,确认机器是否正常,捕鱼达人是否正常运行,memtester是否在正常运行。DDR测试资源文件目录里的memtester程序进行过修改,测试过程如果有发现错误会自动停止测试,如果持续测试12小时以上后,memtester仍在继续运行,说明测试过程没有发现错误。

o memtester运行过程如果没有发现错误,会持续打印如下log:

```
Loop 10:
 Stuck Address
                  : ok
 Random Value
                  : ok
 Compare XOR
                 : ok
 Compare SUB
                  : ok
 Compare MUL
                 : ok
 Compare DIV
                 : ok
 Compare OR
                  : ok
 Compare AND : ok
 Sequential Increment: ok
 Solid Bits
 Block Sequential : ok
                : ok
 Checkerboard
 Bit Spread
                 : ok
 Bit Flip
                  : ok
 Walking Ones
                 : ok
 Walking Zeroes
                 : ok
```

o memtester运行过程如果有发现错误,会自动停止测试并退出,退出时打印如下log:

```
FAILURE: 0xffffffff != 0xffffbfff at offset 0x03b7d9e4.
EXIT_FAIL_OTHERTEST
```

Linux 3.10 变频测试

如果机器前面做过定频测试, 要重启机器, 否则后续的变频命令会无法进行。

- 1. 开启捕鱼达人APK
- 2. 串口控制台上输入su命令

```
<rkxxxx:/ $> su
```

- 3. 后台执行memtester
- 如果总容量是512MB则申请64MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 64m > /data/_log.txt &
```

• 如果总容量是1GB则申请128MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 128m > /data/memtester_log.txt &
```

• 如果总容量是2GB则申请256MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 256m > /data/memtester_log.txt &
```

• 如果总容量是4GB则申请512MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 512m > /data/memtester_log.txt &
```

4. 执行变频命令

根据测试机器支持的DDR频率范围进行设置。

Eg:

如果测试机器支持的DDR频率范围为200MHZ到533MHz。

```
<rkxxxx:/ #> echo 'a:200M-533M-1000000T' > proc/driver/ddr_ts
```

- 5. 确认拷机结果, 拷机时间12小时以上
- 确认捕鱼达人是否正常运行,机器是否正常
- 确认变频程序运行是否正常,变频log是否在正常打印

Linux 3.10 reboot拷机

开启计算器 Calculator,输入 "839910906=",点击"RebootTest",拷机时间12小时以上。

Linux 4.4 DDR颗粒验证流程说明

Linux 4.4 测试固件编译

使能DDR变频功能,打开测试机器对应的板级DTS文件,找到dfi和dmc节点,配置status = "okay"。

```
&dfi {
    status = "okay";
};

&dmc {
    status = "okay";
    .......
};
```

关于测试固件编译这里只做简单说明,详细介绍请参考《DDR开发指南》的"如何enable/disable kernel中的DDR变频功能"章节。

Linux 4.4 测试环境搭建

固件烧写

测试开始前,需要先明确测试过程需要的如下信息:

- 1. 测试固件操作系统位数 (32bit or 64bit)
- 2. 测试机器DDR总容量(512MB or 1GB or 2GB ...)
- 3. 定频测试, DDR要跑的最高频率(456MHz or 533MHz ...)

自动搭建测试环境

1. 进入DDR测试资源文件的"linux4.4_ddr_test_files"目录,双击push_files.bat脚本文件,根据脚本提示和固件 类型信息进行选择输入1或者2,自动完成测试环境搭建。

Note:运行脚本后,需要通过打印的log检查是否每项都有被正常执行,确认是否有报错信息。

2. 自动搭建无异常,可以跳过下面的"手动搭建测试环境"这一章节。

手动搭建测试环境

如果自动搭建测试环境失败,可以通过手动搭建来完成。请选择"linux4.4_ddr_test_files"目录里的测试文件进行安装。

1. 安装捕鱼达人

```
<adb_tool> adb.exe install fishingjoy1.apk
```

2. push google stressapptest

```
<adb_tool> adb.exe root
<adb_tool> adb.exe disable-verity
<adb_tool> adb.exe reboot
/* 等机器完成重启, adb出来后, 再输入 */
<adb_tool> adb.exe root
<adb_tool> adb.exe push stressapptest /data/stressapptest
<adb_tool> adb.exe shell chmod 0777 /data/stressapptest
<adb_tool> adb.exe remount
<adb_tool> adb.exe push libstlport.so /system/lib/libstlport.so
<adb_tool> adb.exe shell chmod 644 /system/lib/libstlport.so
<adb_tool> adb.exe shell sync
```

3. push memtester

请根据测试机器固件为linux 64bit还是linux 32bit,选择对应的memtester进行push。 Eg:

• 如测试固件为linux 32bit,则选择对应的memtester_32bit

```
<adb_tool> adb.exe push memtester_32bit /data/memtester  
<adb_tool> adb.exe shell chmod 644 /data/memtester
```

• 如测试固件为linux 64bit,则选择对应的memtester_64bit

```
<adb_tool> adb.exe push memtester_64bit /data/memtester 
<adb_tool> adb.exe shell chmod 644 /data/memtester
```

4. push ddr_freq_scan.sh脚本

<adb_tool> adb.exe push ddr_freq_scan.sh /data/ddr_freq_scan.sh <adb_tool> adb.exe shell chmod 0777 /data/ddr_freq_scan.sh

通过U盘和串口搭建测试环境

如果测试机器的ADB无法连接,可以通过U盘将测试过程需要用到文件拷贝到测试板,然后通过串口搭建测试环境。

- 1. 准备工作
- 开机后,添加wake_lock防止机器进入二级待机 echo 1 > /sys/power/wake_lock ,或者通过设置 Setting->Dsiplay->Sleep->Never sleep让机器保持唤醒状态
- U盘接入电脑,将"linux4.4 ddr test files"目录拷贝到U盘
- 测试板串口控制台上输入su命令

<rk3399:/ \$> su

• U盘接入测试板,将"linux4.4_ddr_test_files"目录下的测试所需文件拷贝到机器/data目录。U盘正常是加载在/mnt/media_rw/***目录下(***:每块U盘的挂载节点名有不同,请用tab键补全)。 Eg:

```
<rk3399:/ #> cp /mnt/media_rw/B4FE-5315/linux4.4_ddr_test_files/* /data/
```

2. 自动搭建测试环境

```
<rk3399:/ #> chmod 777 /data/test_files_install.sh
<rk3399:/ #> /data/test_files_install.sh
```

需要通过打印的log检查是否每项都有被正常执行。自动搭建无异常,可以跳过下面的"手动搭建测试环境"这一部分。

- 3. 手动搭建测试环境 如果自动搭建测试环境失败,可以通过手动搭建来完成。
- 将libstlport.so拷贝到/system目录

```
<rk3399:/ #> mount -o rw,remount /system
<rk3399:/ #> cp /data/libstlport.so /system/lib/
<rk3399:/ #> chmod 644 /system/lib/libstlport.so
```

• 更改文件权限

<rk3399:/ #> chmod 777 /data/memtester /data/stressapptest /data/ddr_freq_scan.sh

• 安装捕鱼达人APK

```
<rk3399:/ #> pm install /data/fishingjoy1.apk
```

sync

Linux 4.4 确认颗粒容量

通过 <rkxxxx:/ #> cat /proc/meminfo 查看MemTotal项所示容量是否与测试机器DDR总容量一致。 log eg:

rkxxxx:/ # cat /proc/meminfo
MemTotal: 2038904 kB

512MB 约等于533504kB

1GB 约等于1048576kB

1.5GB 约等于1582080kB

2GB 约等于2097152kB

3GB 约等于3145728kB

4GB 约等于4194304kB

由于系统内存分配管理差异的原因,得到的容量有些偏差,属于正常。

Linux 4.4 定频拷机

- 1. 开启捕鱼达人APK
- 2. 先输入su命令

<rkxxxx:/ \$> su

- 3. 定频到拷机频率 根据测试机器DDR要跑的最高频率进行设置。 Eg:
- 如果是跑928MHz

<rkxxxx:/ #> /data/ddr_freq_scan.sh 933000000

• 如果是跑800MHz

<rkxxxx:/ #> /data/ddr_freq_scan.sh 800000000

• 如果是跑600MHz

<rkxxxx:/ #> /data/ddr_freq_scan.sh 600000000

4. 通过log确认频率是否正确 log eg:

130|rkxxxx:/ # /data/ddr_freq_scan.sh 800000000 already change to 800000000 done. change frequency to available max frequency done.

- 5. google stressapptest拷机,拷机时间12小时以上
- 如果总容量是512MB则申请64MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop on errors -M 64

• 如果总容量是1GB则申请128MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop on errors -M 128

• 如果总容量是2GB则申请256MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop_on_errors -M 256

• 如果总容量是4GB则申请512MB进行stressapptest

<rkxxxx:/ #> /data/stressapptest -s 43200 -i 4 -C 4 -W --stop_on_errors -M 512

6. 确认拷机结果

拷机结束,确认机器是否正常,捕鱼达人是否正常运行,stressapptest结果是PASS还是FAIL。 stressapptest 每隔10秒会打印一条log,log显示测试剩余时间。测试完成后会打印测试结果,如果测试通过 打印Status: PASS,测试失败打印Status: FAIL。

- 7. memtester拷机, 拷机时间12小时以上
- 如果总容量是512MB则申请64MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 64m

• 如果总容量是1GB则申请128MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 128m

• 如果总容量是2GB则申请256MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 256m

• 如果总容量是4GB则申请512MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 512m

8. 确认拷机结果 拷机结束,确认机器是否正常,捕鱼达人是否正常运行,memtester是否正常运行。"DDR测试资源文件"目录里的memtester程序进行过修改,测试过程如果有发现错误会自动停止测试,如果持续测试12小时后,memtester仍在继续运行,说明测试过程没有发现错误。

o memtester运行过程如果没有发现错误,会持续打印如下log:

```
Loop 10:
 Stuck Address
 Random Value
                  : ok
 Compare XOR
                 : ok
 Compare SUB
                  : ok
 Compare MUL
                 : ok
 Compare DIV
                 : ok
 Compare OR
                  : ok
 Compare AND : ok
 Sequential Increment: ok
 Solid Bits
 Block Sequential : ok
               : ok
 Checkerboard
 Bit Spread
                 : ok
 Bit Flip
                  : ok
 Walking Ones
                 : ok
 Walking Zeroes
                 : ok
```

o memtester运行过程如果有发现错误,会自动停止测试并退出,退出时打印如下log:

```
FAILURE: 0xffffffff != 0xffffbfff at offset 0x03b7d9e4.
EXIT_FAIL_OTHERTEST
```

Linux 4.4 变频拷机

- 1. 开启捕鱼达人APK
- 2. 先输入su命令

```
<rkxxxx:/$> su
```

- 3. 后台执行memtester
- 如果总容量是512MB则申请64MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 64m > /data/memtester_log.txt &
```

• 如果总容量是1GB则申请128MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 128m > /data/memtester_log.txt &
```

• 如果总容量是2GB则申请256MB进行memtester

```
<rkxxxx:/ #> /data/memtester 256m > /data/memtester_log.txt &
```

• 如果总容量是4GB则申请512MB进行memtester

<rkxxxx:/ #> /data/memtester 512m > /data/memtester_log.txt &

4. 执行测试脚本

<rkxxxx9:/ #> /data/ddr_freq_scan.sh

- 5. 确认拷机结果, 拷机时间12小时以上
- 确认捕鱼达人是否正常运行,机器是否正常

<rkxxxx:/ #> ps | grep memtester
root 14309 1730 74332 68156

0 5e980bf564 R /data/memtester

• 确认变频脚本运行是否正常运行,变频log是否在正常打印 log eg:

DDR freq will change to 600000000 8786 already change to 600000000 done DDR freq will change to 800000000 8787 already change to 800000000 done DDR freq will change to 200000000 8788 already change to 200000000 done

Linux 4.4 reboot拷机

为防止做reboot过程机器进入休眠,影响测试,请通过设置 setting->security->set screen lock->None,让机器一开机跳过锁屏界面,直接进入主界面。同时通过设置 Setting->Dsiplay->Sleep->Never sleep让机器保持唤醒状态。

开启计算器 Calculator,输入 "839910906=",点击"RebootTest",拷机时间12小时以上。

Linux 4.4 sleep拷机(optional)

拔掉连接ADB的USB线,开启计算器 Calculator,输入 "839910906=",点击"SleepTest",拷机时间12小时以上。

RV1108 DDR颗粒验证流程说明

RV1108 测试固件编译

打开DDR Test和pm_tests配置。配置kernel代码的menuconfig,进入System Type,选择打开DDR Test和pm_tests。

menuconfig

System Type --->

- [*] /sys/pm_tests/ support
- [*] DDR Test

如果menuconfig中没有[] /sys/pm_tests/ support 选项,请参考《DDR开发指南》的"DDR如何定频"和"如何 enable/disable kernel中的DDR变频功能"章节,分别编译定频固件和变频固件。

RV1108 测试环境搭建

将"rv1108_ddr_test_files"目录下的stressapptest和memtester_32bit 考到SD卡根目录,把卡插到测试板上。

RV1108 确认容量是否正确

通过 <rv1108:/ #> cat /proc/meminfo 查看MemTotal项所示容量是否与测试机器DDR总容量相符。

log eg:

<rv1108:/ #> cat /proc/meminfo

MemTotal: 133376 kB

64MB 约等于66688kB

128MB 约等于133376kB

256MB 约等于266752kB

512MB 约等于533504kB

由于系统内存分配管理差异的原因,得到的容量有些偏差,属于正常。

RV1108 定频测试

1. DDR定频到拷机频率

请根据测试机器要跑的DDR最高频率,进行设置。

Eg:

如果测试机器要跑的DDR最高频率为800MHz。

<rv1108:/ #> echo set clk_ddr 800000000 > /sys/pm_tests/clk_rate

2. google stressapptest拷机,拷机时间12小时以上 如果总容量是128MB则申请16MB进行stressapptest,一般是总容量的八分之一

<rv1108:/ #> /mnt/sdcard/stressapptest -s 500 -i 1 -C 1 -W --stop_on_errors -M 16

3. 确认拷机结果

拷机结束,确认机器是否正常,stressapptest结果是PASS还是FAIL。stressapptest 每隔10秒会打印一条 log,log显示测试剩余时间。测试完成后会打印测试结果,如果测试通过打印Status: PASS,如果测试失败打印Status: FAIL。

4. memtester拷机,拷机时间12小时以上

如果总容量是128MB则申请16MB进行memtester,一般是总容量的八分之一

<rv1108:/ #> /mnt/sdcard/memtester 32bit 16m

5. 确认拷机结果

拷机结束,确认机器是否正常,memtester是否正常运行。"DDR测试资源文件"目录里的memtester程序进行过修改,测试过程如果有发现错误会自动停止测试,如果持续测试12H+后,memtester仍在继续运行,说明测试过程没有发现错误。

o memtester运行过程如果没有发现错误,会持续打印如下log:

```
Loop 10:
 Stuck Address
                   · ok
 Random Value
                   : ok
 Compare XOR
                  : ok
 Compare SUB
                   : ok
                  : ok
 Compare MUL
 Compare DIV
                  : ok
 Compare OR
                   : ok
 Compare AND
                  : ok
 Sequential Increment: ok
 Solid Bits
 Block Sequential : ok
 Checkerboard
                : ok
 Bit Spread
                  : ok
 Bit Flip
                   : ok
 Walking Ones
                  : ok
 Walking Zeroes
                   : ok
```

o memtester运行过程如果有发现错误,会自动停止测试并退出,退出时打印如下log:

```
FAILURE: 0xffffffff != 0xffffbfff at offset 0x03b7d9e4.

EXIT_FAIL_OTHERTEST
```

RV1108 变频测试

如果机器前面做过定频测试,要重启机器,否则后续的变频命令会无法进行。

1. 后台执行memtester

如果总容量是128MB则申请16MB进行memtester,一般是总容量的十六分之一

<rv1108:/ #> /mnt/sdcard/memtester_32bit 16m > /data/memtester_log.txt &

2. 执行变频命令

变频测试频率范围为400MHz到测试机器要跑的DDR最高频率之间进行。

Eg:

如果测试机器DDR要跑的最高频率为800MHz。

<rv1108:/ #> echo 'a:400M-800M-1000000T' > proc/driver/ddr_ts

- 3. 确认拷机结果, 拷机时间12小时以上
- 确认机器是否正常
- 确认变频程序运行是否正常,变频log是否在正常打印
- 确认memtester是否正常运行
 在串口输入 <rkxxxx:/ #> ps | grep memtester , 看memtester进程是否存在。
 Eg:

<rkxxxx:/ #> ps | grep memtester
root 14309 1730 74332 68156

0 5e980bf564 R /data/memtester

RV1108 reboot拷机

可用1108自带reboot功能, menu -> debug -> reboot test。