
Tuning delle configurazioni della stampante Anycubic Kobra S1

Premessa: la procedura seguente è applicabile solo per coloro che hanno modificato il firmware con l'immagine Rinkhals (link github: https://github.com/jbatonnet/Rinkhals).


NB: Tutte le indicazioni presenti nel documento sono a tuo rischio e pericolo e non mi ritengo in alcun modo responsabile delle problematiche/danni che ne potrebbero derivare.

Passiamo alla procedura di configurazione:

- 1. Accedere alla web interface della stampante raggiungibile alla seguente indirizzo: http://<ip_tua_stampante>:4408
- Andare nella sezione Configura contrassegnata dalle parentesi graffe aperta e chiusa



- 3. Selezionare il file printer.custom.cfg e incollare tutto il contenuto del file che ti ho inviato separatamente
- 4. Clicca su Salva e Riavvia



- 5. Attendere circa 30 secondi affinchè venga riavviato il processo Klipper presente sulla stampante
- 6. Riavvia la stampante (spegni ed accendi la stampante tramite l'interruttore posteriore)
- 7. Effettuare la calibrazione del piano tramite lo schermo della stampante

