

Gebruiksaanwijzing

SINDS 1929

DEVENTER Lange Bisschopstraat 9
Tal. 0570 616 38 3

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

PFAFF 285

Stefsoort	Garen	1	1	-
	soort	dikte	dikte	vorm van de punt
Bedlinnen (lakens en slapen) dun linnen en katoen	katoenen garen	50 of 60	80 70 - 80 70 - 80	
Japanstoffen van zijde, taft,	nooizijde	100/3	8	-
	katoenen garen, al dan niet gemerceriseerd	60 - 80	70-00	
Costuum- en mantelstoffen	nooizijde	100/3	80 - 90	130/705
Stevige katoen stoffen voor werkkleding	katoenen garen	40	80 - 100	of .
Zwaar linnen	katoenen garen	40 50	80 - 100	130/705 H
Zeildoek, camping-artikelen	glansgaren van katoen of linnen	30 - 40	90 - 100	
Frottee, o. a. handdoekenstof,	katoenen garen	50	8	
dijnstoffen voor overgordijnen	of naaizijde	100/3	10-70	
Katoenen- en celwallen stoffen	katoenen garen	50 - 60	70 - 80	
jersey, zowel wollen als synthetisch	synthetisch garen eventusel katoenen garen	70 - 120 60	70 - 80	130/705 H
lastex, helanca (sterk elastische weefsels!)	synthetisch garen of naaizijde	40 - 60	70 - 90	130/705 H
stoffen die zijn bespoten met schuimplastic	synthetisch garen of naaizijde	40 - 60	70 - 80	130/705 of 130/705 H
dubbelgebreide jersey (wol)	nagizijde of	100/3	90	130/705 H
wollen japonstoffen	gemerceriseerde katoen	60 - 80	70 - 90	130/705
Vitragestoffen: katoen synthetisch (o. a. Terlenka)	gemerceriseerde katoen of synthetisch garen	60 - 80 120	70 - 80 70 - 80	130 suk
suwide, vinyl, dik folie, kunst- leder	kataenen garen	60	80 - 90	PCL
rekbare lingeriestoffen (char-	synthetisch garen	60	70 - 90	130/705 H
freezent transfer	or xdroenen goren	40		
leder (schoenbavenleder, tassen)	glansgaren van linnen	40	80 - 100	130 LL
	shop	30 - 50/80	08 - 09	
	koordgarens		90 - 100	
siersteken	knoopsgotenzijde		90 - 100	130/705
	Lurex goud- of zilverdraad	70	80	
Lycro, Elastiek	Synthetisch- of Kotoenen garen	120	80 - 90	130705 SKF

Tabel voor garen- en naaldsoorten

Gebruiksaanwijzing



284 en 285

Bij het doorlezen van deze gebruiksaanwijzing zuit u bemerken hoe eenvoudig de Pfaff zigzagmachine u bij uw naaiwerk, uw verstelwerk en bij het stoppen en borduren veel werk uit handen kan nemen.

Wij adviseren u echter wel de verschillende naal- en borduurtechnieken even te oefenen, totdat u met de bediening van de machine geheel vertrouwd bent. Mocht u nadere inlichtingen over de bediening of de toepassing van uw machine wensen... uw Pfaff leverancier zal steeds voor u gereed staan om u te helpen.

Met de wetenschap dat u van uw nieuwe Pfaff zigzagmachine beslist veel plezier zult hebben, wensen wij u veel succes en . . . mooie werkstukken!

PFAFF-Haushaltmaschinen GmbH Karlsruhe-Durlach

Pfaff 284 - bedieningsknoppen en zichtbare onderdeien

draadgeteider
armdeksel
draadspanning bij spoelwinder
garenklospennen
spoelwinder
vliegwiel
frictieschroef (koppelen en ontkoppelen
van het mechanisme)
bedieningshendel van de motor
stelschijf voor de steeklengte
blokhendel voor aan- en afhechten
dekplaat
dubbelroterende grijper
naaldplaat
apparatenschroef
schakelaar voor het naailicht
stelschuif voor zigzagbreedte
naaldstandsteller

9

10

persvoet

klemschroef voor de naald

bovendraadspanning

bedieningshendel voor de persvoet

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

draadhefboom

kopdeksel

- draadhefboom kopdeksel
- draadgeleider
- draadspanning bij spoelwinder garenklospennen armdeksel
- bedieningshendel van de motor van het mechanisme) blokhendel voor aan- en afhechten stelschijf voor de steeklengte

vrij dragende machinearm


frictieschroef (koppelen en ontkoppelen

spoelwinder


vliegwiel


- stelschuif voor zigzagbreedte apparatenschroef schakelaar voor het naailicht naaldplaat dubbelroterende grijper
- bedieningshendel voor de persvoet naaldstandsteller
- persvoet bovendraadspanning klemschroef voor de naald

Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 www.lockmachine.info ange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.ni



Bij de uitvoering met ingebouwde motor: Sluit de machine san, door de combinatie-steker A in de contrasteker van de machine te drukken. De netsteker gaat dan in de wandcontactdoos.







De drukschakelaar van het naailicht is op de kop van de machine aangebracht.



Zet de voetweerstand op een gemakkelijk bereikbare plaats op de vloer. Hoe dieper het pedaal wordt ingedrukt, des te sneller zal de motor (dus ook de machine) gaan drasien.



specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 Matri Naaimachine www.lockmachine.info www.matri.nl



Om de ingebouwde motor na het werk van het mechanisme los te kunnen koppelen, is een speciale voorziening aangebracht. De kleine bedieningshendel daarvan is onder het vilegwiel van de machine aangebracht. De motor is ingeschakeld als de hendel verticaal staat; na het werk kan deze hendel weer in horizontale stand worden geplaatst.

Indien u tevens beschikt over een meubel met trapstel, dan kan met uitgeschakelde motor de machine als trapmachine worden gebruikt.

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83


www.lockmachine.info

Om de spoelhuls uit de machine te kunnen pakken, moet de naaldstang eerst in de hoogste stand worden gezet.


Bij de **Pfaff 264** wordt het dekplaatje (13) opgelicht, waarna de grijper zichtbaar is. Klap het grendeltje K open en trek de huls daaraan naar voren.


Zolang het grendeltje K geheel wordt opengehouden, zal het spoelklosje in de huls blijven. Om het spoelklosje er uit te nemen, grendeltje K terug laten veren.

Door de andere grondplaatconstructie moet bij de Pfaff 285 de afsluitplaat 14 - zoals de foto dit laat zien - worden opengezet. Het uitnemen van de spoelhuls geschiedt dan op gelijke wijze.











Tijdens het winden van een spoelklosje moet het mechanisme van de machine in "vrijloop" worden gezet. Neem het vlieg-wiel met de linkerhand vast en draat frictieschroef 9 los (zie pijl). Om de machine later weer in te schakelen, deze schroef weer vastdraalen.

Leidt de draad volgens pijlrichting door de garenwinderspanning. Schulf een leeg spoelklosje op de garenwinderas, waarbij de uitholling B over de meenemer A (schetsje rechts) moet vallen.

De draad kan enkele malen om de spoelklos worden gedraaid, eventueel ook door het naar boven staande gaatje B worden gestoken. Druk de spoel naar rechts en laat de motor draaien.

Zodra het klosje gevuld is kan het naar links worden geduwd en van de as worden genomen.





Leg het gevulde spoelklosje in de spoelhuis, waarbij erop moet worden gelet dat de draad naar rechts afloopt (1).


Rijg de draad door de gleuf (2) van de

大学の大学の

Rijg de draad door de gleuf (2) van de spoelhuls en vervolgens onder het spanningveertje (3). Indien u dan aan de draad trekt, moet het klosje naar rechts draaien (4). Laat 6-7 cm draad uitsteken.







Pfaff 285

Pfaff 284




ø


Om de spoeihuls in de grijper te plaatsen, het grendeltje K weer openzetten en voor stift S van de grijper brengen. Daarbij moet de opening van de spoeihuls (zie witte pijl) naar boven staan. Dan de huls naar achte-ren duwen en het grendeltje K losiaten.

de huls goed in de grijper is vergrendeld. Controleer met een lichte duimdruk even of


> Specialisten sinds 1929
> Lange Bisschopsstraat 9
> 7411 KG Deventer
> Tel.: 0570 - 61 63 83 Matri Naaimachine www.lockmachine.info www.matri.nl




Ter verkrijging van een groter werkvlak, kan over de vrije arm van de Pfaff 285 een vlakke plaat worden geschoven. Deze plaat (1) geheel over de arm schuiven tot ze stuit. De plaat kan met het hendeltje (2) worden vastgezet. Draai het hendeltje omlaag tot de stiff in de boring van de arm insnapt. De klempootjes (3) worden over de sokkelstift gedrukt.




Om de plaat weer van de machine te nemen eerst de klempootjes van de sokkel trekken en de vergrendeling van hendeltje 2 terugzeten. Machines die geleverd worden zonder sokkel zijn uitgevoerd met een speciale steun. Deze wordt dan tegen de grondplaat van de machine gedrukt.



Bij Pfaff 284 kan naast de kofferbodem een extra steuntafeltje worden gezet (4).







Let er vooral op dat bij het inrijgen van de bovenspanning (2) de draad goed tussen de spanningplaten wordt gelegd en dat ook de draadaantrekveer is ingeregen. U kunt dit bereiken door tijdens het inrijgen de draad schuin rechts omhoog door te Tenslotte wordt de draad van voor naar achteren door het naaldoog gestoken. trekken. Hierbij even de klos tegenhouden!


nevenstaande afbeelding duidelijk te zien. De inriging van de bovendraad is op de


specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 Matri Naaimachine www.matri.nl

www.lockmachine.info

De persvoet wordt door middel van de persvoetlichter (2) bediend. Deze is aan de achterzijde van de machine aangebracht.

A = persvoet omhoog (bovenspanning komt automatisch los te staan)
B = persvoet omlaag (bovenspanning komt automatisch weer vast)






Alvorens met het werk te kunnen beginnen moet de spoeldraad worden opgehaald. Zet eerst de persvoet omlaag.

Neem de bovendraad losjes in de linkerhand en draal het vliegwiel een volle slag naar voren. De spoeldraad komt dan door het naaldgat mee omhoog. Hef de persvoet en leg boven- en onderdraad onder de voet door naar achteren.


specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.into

Matri Naaimachine

www.matri.nl











Draai het vliegwiel (8) uitsluitend in de richting die de zwarte pijl aangeeft. Let ook goed op de frictieschroef . . . deze moet na het winden van een spoelklosje weer stevig worden vastgezet.


drukken. Hoe dieper het pedaal wordt inge-drukt - hoe sneller de machine zal gaan draaien.


plaat; hendel omlaag. Dan pas de voet op de weerstand plaatsen en de trede omlaag en klem het met de persvoet op de naaldsteeklengte ongeveer op 2 mm worden ge-Voor het gemiddelde naaiwerk moet de

steld.

aangeven.

Moet een gewone rechte stiksteek worden genasid? Schuif dan hendel 18 geheel naar





specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 Matri Naaimachine www.lockmachine.info www.matri.nl

Bij achterwaarts naaien en bij aan- en afhechten wordt met de rechter wijsvinger de blokhendel (12) omlaag gedrukt. Deze hendel veert na het loslaten weer automatisch op de ingestelde steeklengte terug.



Om een zigzagsteek in te stellen, wordt de hendel (18) naar links op de gewenste zigzagbreedte geschoven.

Vanaf pagina 25 worden de zigzagtechnieken beschreven.



Een goed ingestelde draadspanning is nood-zakelijk om een stevig en houdbaar stiksel te kunnen maken! Bij een correct stiksel ligt de verknoping van boven en onderdraad precies tussen de lagen stof.

Naar rechts draaiend altijd een lossere spanaan het kartelkopschroefje worden geregeld. De spoelhulsspanning kan door het drasien

lijke dikte zijn, zal aan de spoelspanning niets behoeven te worden versteld. Indien het boven- en ondergaren van ge-

Om de spoelspanning te controleren, even aan het spoeldraadje trekken. Er moet dan een lichte weerstand voelbaar zijn.

De bovendraadspanning kan vis de indicatie van 0 tot 10 worden ingesteld. Hoe hoger het cijfer, hoe zwaarder de veerdruk op de spanningschijven.

De universele spanning ligt bij 5.




Bovenspanning te vast of spoelspanning te los

Onder-zijde


boven-zijde





of spoelspanning te zwaar

zijde



Onder-zijde



boven-zijde


Matri Naaimachine www.lockmachine.info specialisten sinds 1929 ange Bisschopsstraat 9 fel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl 1 KG Deventer

Voor verschillends speciale werkzaamheden zijn bij uw machine extra hulpapparaten geleverd.

Het verwisselen van de persvoet gaat als volgt: stel de naaldetsen in de boogste stend on

stel de naaldstang in de hoogste stand en licht de persvoetstang. Draal schroef 16 zover los tot de persvoet – al zwenkend – opzij van de stang kan worden afgenomen, Monteren van een ander voetje gaat uiteraard in omgekeerde volgorde.

Gebruik bij elastische textiel steeds de zigzagvoet: 93-938-954-00. De plexiglasvoet 93-100 179-00 is voor die stoffen minder geschikt






Om een nieuwe naald in de naaldstang te zetten wordt weer eerst de naaldstang in de hoogste stand gezet; de persvoet omlaag en de naaldklemschroef (22) een paar slagen losgedraaid.

Oude naald uitnemen en nieuwe zo hoog mogelijk in de stang duwen! Let vooral op dat de vlakke kant van de naaldkolf naar achteren staat. Dan de naaldklemschroef (22) weer vastdraaien.

Uitsluitend maalden gebruiken van het sysleem 130 R





Monteren van het borduur- en stopplaatje


Stopplaatje nr 93-030 125-45

schakelen. Daarvoor is er bij uw Pfaff een extra stopplaatje gevoegd. Dit plaatje moet als voigt worden gemonteerd: Het is voor enkele technieken noodzakelijk om de transporteur van de machine uit te

over de tandjes van de transporteur, zodat het tongetje in de middelste groef past (zie afb.) plaatje omlaag drukken en dekplaat Breng de naald in de hoogste stand, schroef de persvoet los, neem de dekplaat (13) om-hoog van de machine. Leg dan het plaatje weer op de machine klemmen,







Stoppen en verstellen


gebracht: Uw machine wordt als volgt in gereedheid



Stopvoet nr 93-106 103-91


over de apparatenschroef, waarbij de veer-beugel C op de klemschroef komt te liggen, Apparatenschroef (16) vastzetten, persvoet-Vervang de gewone persvoet door het spe-ciale stopvoetje nr 93-106 103-91. Schuif de gedeelde bevestigingsklem van achter af hendel omlaag.

> Matri Naaimachine www.lockmachine.info specialisten sinds 1929 ange Bisschopsstraat 9 Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.n 1 KG Deventer



Zeer dunne of los geweven textiel kan het beste vooraf in een borduurring worden gespannen. Hierdoor zal bij het stoppen de structuur van het weefsel bewaard bijven en niet worden samengetrokken.

Trek de spoeldraad door de stof naar boven en klem bij de eerste steekjes bovenen onderdraad even gezamenlijk op de stof. Zodra een stevige hechting van de steken is gemaakt, moeten de beide begindraden kort bij de stof worden weggeknipt. Nu kan met het stoppen van het gat worden begonnen. Maak steekrijen over het gat en hecht deze steeds even aan begin en overzijde in de gave stof. Maak de stop steeds heen- en weergaand over het gat, zo lang tot de draden in een richting het gehele gat bedekken. Dan de ring een kwartslag draaien en op dezelfde wijze de plek nogmaals doorstoppen.



Neem voor stopwerk steeds het bekende 2draads stopgaren, nr 50 (ook in kleuren verkrijgbaar) en zet eventueel de bovendraadspanning iets losser.

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Innaaien van een treksluiting

(De halve naaivoet kunt u bij uw Pfaff-ver-tegenwoordiging bestellen)


teer-liniaal. Steeklengte 1,5 tot 2 mm. Monteer de halve naaivoet zonder de wat-

> Rijg de treksluiting met een grove steek in het werkstuk. Rits de stuiting open. Maak een beginnaadje van ± 2 tot 3 cm en kijk dan even of het stiksel dicht genoeg langs sluiting dichtritsen (2). de stof laten staan. Persypet omhoog. Trekde tandjes van de sluiting loopt (1) Naald in

naaien (4). Naad doornaaien tot het einde van de slui-ting. Dwarsnaadje stikken (3). Tweede naad, zo dicht mogelijk langs de sluiting door-

Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl

www.lockmachine.info







ken. De naad wordt met een gewoon recht houdbaar en rafelloos aan elkaar te stik-Een platte naad dient om twee stukken stof







steeklengte 1,5-2 mm Voet nr 93-847 561-00

en leidt deze overslag door de voet, waar-bij er tijdens het stikken op moet worden gelet dat de vouw regelmatig in de voet blijft schulven (atb. links). Zodra de naad Eerste naad: Leg de te stikken stofdelen met de goede kanten op elkaar. De onderen met de naad omhoog plat leggen. geheel is gestikt de stofdelen openvouwen rechts doorsteken. Vouw deze 4 mm om ste laag stof moet daarbij ± 4 mm naar stiksel genaaid.


den en nogmaals doorstikken (afb. rechts). Tweede naad: Vervolgens de gemaakte naad naar links omvouwen. In de voet lei-





Watteerwerk


Voor watteren en doorstikken van panden wordt de halve persvoet nr 93-847 600-00 gebruikt. Als afstandgeleiding kan de liniaal worden gebruikt.

> Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 www.lockmachine.info ange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl









Steeklengte 1,5-2 mm (apart leverbaar) Zomer nr 93-847 551-00

Zomen

Zoals op de schets wordt getoond, wordt nu de zoomkant geheel in de zoomvoet ge-

Tijdens het doornaaien van de zoom er weer op letten dat de stof regelmatig in de zoom-trechter blijft lopen. Pas dan zal de zoom mooi smal en gelijkmatig worden. schoven.

gemaakt. Instellen van zigzag, zie pagina 25. het stiksel beter met zigzagsteken worden Mocht de stof zeer elastisch zijn, dan kan



van de zoomvoet leggen en de persvoet-stang omlaag zetten. Met 3-4 stiksteekjes deze stofvouw vastnaaien. smal ingevouwen. Deze vouw in de trechter Aan het begin van de zoom wordt de stof over een lengte van ongeveer 3 cm tweemaal

Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer www.lockmachine.into Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl

Tweenaalds biezen

Machine instellen: steeklengte 1,5 – 2 mm persvoet 93-838 954-00 tweelingnaald inzetten

Biezen worden gestikt met twee bovendraden. Er moet op worden gelet dat bij het inrijgen van de spanning de draden gezamelijk door de spanningsplaten worden gevoerd (zie het schetsje rechts).

Om de biesjes een mooi reliëf te geven, kan een vuldraad – onder de stof – tussen de stiksels worden meegenaald. De schetsjes rechts onder tonen de inrijgsschema's voor deze vuldraad.

Waarschijnlijk zel de spoelspanning lets zwaarder moeten worden gesteld. Maak altijd eerst een proefbiesje op dezelfde stof als het werkstuk met dezelfde naald en bovendraden.

De afstand tussen de biesjes onderling zal bij gebruik van de normale persvoet ± 6 mm bedragen.

Moeten de biesjes zeer dicht naast elkaar komen te liggen, dan moet gebruik worden gemaakt van de speciaal daarvoor verkrijgbare biezenvoetjes, deze worden u door uw Ptaff-leverancier gaarne geleverd.

Tweelingnaalden zijn verkrijgbaar in de navolgende naaldatstanden; 1,2 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 en 4,0 mm.


Biezenvoetjes (apart leverbaar) zijn in de zool voorzien van tunneltjes:
Biezenvoetje nr 93-847 671-00 met 3 tunnels

Biezenvoetje nr 93-847 671-00 met 3 tunnels voor dikke stot.

Biezenvoetje nr 93-847 675-00 met 5 tunneltjes – voor middelmatig dikke stof. Biezenvoetje nr 93-847 680-00 met 7 kleine tunneltjes – voor dunne stof.



Gewone zigzagvoet nr 93-838-954-00











Open zoom (ajour)

Instellen: steeklengte 2 to 2,5 mm plexiglasvoet 93-100 179-00 tweeling-"zwaard"-naald systeem 130


> garen. Zo mogelijk twee-draads stopgaren nr 50 verwerken!


Zet de tweeling-"zwaard"- naald, systeem 130 in de machine.

weer precies in de reeds gemaakte gaatjes De linker nasid (zwaardvorm) steekt een rij gaatjes in de stof, daarna wordt de stof een halve slag (180°) gedraaid. Let dan bij de Zowel boven- als spoeldraad moeten van gelijke dikte zijn; inrijging zoals bij biezenvolgende naad erop dat de zwaardnaald venspanning iets zwaarder worden gezet nasien. In de meeste gevallen moet de bo-

alleen op worden gelet dat de Een open zoom, zoals op de foto wordt ge-toond, is gemakkelijk te maken. Er moet

nsald heel dicht langs de zoom stikt





Matri Naaimachine www.lockmachine info specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 Tel.: 0570 - 61 63 83 411 KG Deventer www.matri.nl

Instellen van zigzagsteken

geschoven. Bij het verstellen van de schuif erop letten dat de naald boven de stof staat, Om de machine op een zigzagsteek in te stellen moet de zigzaghendel naar links anders is er kans dat de naald wordt ver-op de gewenste zigzagbreedte worden




Werken met zigzag-steek Afwerken van rafelkanten

838 954

steeklengte tenminste 2 mm gewone zigzagvoet Instelling:

Om dunne- en middelmatige stoffen af te werken, adviseren wij gebruik te maken van de breedtste zigzaginstelling.


Leg de stof zó onder de persvoet dat de naald aan een zijde precies buiten de stof steekt. De verknoping van boven- en onderdraad beiemmert dan het rafelen van de knipkant. zigzagsteken op halve breedte afgewerkt. Scepele- en zeer dunne stoffen worden met



grote, gekartelde schijf het gewenste cijfer van de steeklengte bij de indicatle-


De steeklengte wordt versteld door met de

streep te zetten.



Matri Naaimachine www.lockmachine into specialisten sinds 1929 ange Bisschopsstraat 9 Tel.: 0570 - 61 63 83 7411 KG Deventer www.matri.nl

Instellen: middelmatige zigzagbreedte gewone zigzagvoet Verstelwerk




Het verstellen van grote gaten kan het beste worden gedaan door het inzetten van een verstellap. Deze wordt – precies op de draad van het werkstuk – onder het rechthoekig uitgeknipte gat gestikt.

Rijg een verstellapje, dat rondom ± 1 cm groter is dan de beschadigde plaats, onder de stof. Naai over de knipkant een smal zigzagstiksel met een steeklengte van ongeveer 1 mm. Daarna nogmaals, doch nu met de breedste zigzag en een steeklengte van 0,5 mm over de verstellap stikken.

Bij de hoeken, steeds de naald in de rechtse naaldstand in de stof laten staan. Daardoor worden de hoeken stevig en dubbel afgewerkt. (zie schetsje rechts)

Aan de achterzijde van het werkstuk wordt de stof dicht langs het zigzagstiksel weggeknipt.

Ook bij tricot, charmeuse en andere elastische stoffen kan het verstelwerk op deze wijze worden verricht.




838 954


Kantstikken


Instelling: gewone zigzagvoet steeklengte 1 mm





gladpersen.










Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 www.lockmachine.info Jange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl


Nu aan de goede kant van de stof met een smalle zigzagsteek, lengte 0,5 mm, nogmaals over de zijkanten van de strook kant stikken (3). Daarna aan de achterzijde de overtollige stof, dicht langs het zigzagstiksel, wegknippen. Het kant is dan stevig en rafelvrij Ingezet (4).

Verzetten van de naaldstand

Bij enkele werkzaamheden moet de naald vanuit een bepaalde stand op het werk worden afgesteld.

naaldstandsteller (19) die in drie verschil-De naaldstand kan worden verzet met de links, midden en rechts. lende standen kan worden verschoven:





Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 ange Bisschopsstraat 9 7411 KG Déventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl


www.lockmachine.info

Bij uw Pfaff leverancier kunt u evt. de spe-ciale knoopsgatenvoet nr 94-847 616-00 bewordt onder de linker ril van de knoopsgatmeegensaid. Hierdoor wordt de afwerking ook veel mooier en sterker! De vuldraad Machine verder instellen: Naaldstandsteller (19) naar links (afb. 2). Zigzagknop (18) in eerste "grendelstand" R1 (afb. 3). Steeklengte-schijf bij het gebruik van machine stik-en stopgaren nr 50: streep op punt (afb. 4). voet gelegd. Om het knoopsgat meer reliëf te geven, kan onder het stiksel een vuldraad worden een weinig vergroot. Bij dikker nasigaren wordt de steeklengte


Gebruik de plexiglasvoet.

Piexiglasvoet nr 93-100 179-00


Kmeopsgaten maken







stellen.





Matri Naaimachine www.lockmachine into specialisten sinds 1929 Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl

Maak het eerste rijtje door het overstikken van de vuldraad tot de gewenste lengte is bereikt. Laat de naald eerst rechts naast het rijtje in de stof staan (1).

Knoopsgatenvoet iets omhoog, stof 180 on naar rechts draaien, en naald als draaipunt gebruiken. Voet weer laten zakken, en de naald een steek naar links laten maken. De vrije vuldraad strak aantrekken en parallel met de gestikte ril leggen.

Stel de zigzaghendel vervolgens op grendelstand R 2. De zigzagbreedte is nu voor het trensen verdubbeid (4). Naai 4-6 trenssteken; de stof afremmend om de trens niet té lang te laten worden.

Zigzäghendel terug op R 1 en het tweede rijtje tot ongeveer 1 mm voor het beginpunt doornaalen.

Naald links in de stot laten staan en de zigzaghendel op trensbreedte R 2 schuiven. Afhechttrens naaien zoals voorheen is aangegeven en zodra de trens gereed is de zigzaghendel terug schuiven op rechte stiksteken. Nu kan met 3 – 4 stiksteekjes het knoopsgat worden afgehecht.

Trek de vuldraad strak en knip de uiteinden dicht bij de trens af (5).

Met een tornmesje (Pfeiltrenner) wordt het knoopsgat nu opengesneden. Snij van de trensen ui tot het midden; dan bijven de trensen onbeschadigd.

Knopen aannaaien

Instelling: naalstand rechts 85-100178



gebruik de plexiglasvoet nr 93-100 179-00

Leg de knoop zo onder de persvoet dat de gaatjes precies in de opening van de naald-insteek liggen. Naald in het rechter gat van de knoop steken.

verschuiven tot de naald boven het linker gat van de knoop staat. Met 4-8 zigzag-Zigzaghendel naar rechts -op stiksteek schuiven- en enkele afhechtsteken in het rechter gat van de knoop maken. steken de knoop aannaaien. Naald omhoog draalen en de zigzagbreedte

borduur- en stopplaatje mon-

in een borduurring. Teken de letters op de stof en span de stof

het stiksel – langs de getekende lijnen. Het stiksel moet daarbij in één richting blijven Stel de gewenste zigzagbreedte in en leidt lopen.




omlaag stellen. duur en stopplaatje monteren, persvoetstang Persvoet van de machine schroeven, borvan het letterformaat.

overstekende draden bij het stiksel af. staf naar boven, hecht boven- en onder-draad met enkele steekjes vast en knip de Haal bij het begin de spoeldraad door de

Werk voor een plastisch effect nogmaals over het gemaakte stiksel.



Matri Naaimachine www.lockmachine.info Lange Bisschopsstraat 9 specialisten sinds 1929 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 www.matri.nl





Blinde zomen


Blindsteekvoet 93-030-539-45

Rijg de te zomen stofkant (op een halve centimeter van de kant) met een inslag voor (schets 1) Instelling: naaldstand rechts, steeklengte 4. Draai de bovenspanning ten minste 1 cijfer lager (losser).

steek die de naald naar links maakt, de naald slechts een gedeelte van de gevouwen stof doch zo dat de omgeslagen stofvouw precies onder de linker ril van de persvoet ligt. Stel dan de zigzagbreedte zó af dat bij de foto rechts onder) vastnaait op de ondergrond-stofvouw. (zie in die toestand de stof onder de persvoet, Sla de geregen zoom terug (schets 2) Breng

omslingeren !

Opgelet:



Bij dikke wollen stoffen wordt de zoom slechts eenmaal ingeslagen (schets 3) doch wel vooraf de knipkant met zigzagsteken

Lange Bisschopsstraat 9 7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83 Matri Naaimachine specialisten sinds 1929 www.lockmachine.info www.matri.nl



Machine instellen op: steeklengte 2,5 tot 3 mm dunne naald (zie naaldtabel) middelmatige zigzagbreedte Vitrage


Stel de bovenspanning lets losser dan gebruikelijk. Naai katoenen vitrage met gewoon dun garen, doch synthetische stoffen, zoals Terlenka e.d. altijd met synthetisch garen i Sterk elastische vitragestoffen tijdens het naaien lets rekken.

Siersteken borduren

Door het instellen van verschillende zigzagbreedtes kunnen veel variatiemogelijkheden voor siersteken worden gemaakt. Ook het verstellen van steeklengte en gecombineerd schakelen van zigzag en steeklengte geeft bijzonder attractieve resultaten.

Enkele voorbeelden zijn op de nevenstaande foto afgedrukt.

Kleurcontrasten worden bereikt door het maken van zigzagsteken met gekleurd garen over koordjes of bandjes.



Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Borduur op de goede zijde het gehele motief met lets bredere, zeer kort ge-stelde zigzagsteken in een passende ga-renkleur (atb. 4)

Naai met zeer grote zigzagsteken de te appliceren stof aan de goede zijde op het motief (afb. 1)

Knip de overtollige applicatiestof langs het zigzagstiksel af. (afb. 3)

Via de onderzijde van het werkstuk het motief met korte, smalle zigzagsteken nogmaals doornaaien (afb. 2)

Contour met steeklengte van 1 mm door-

 Motief op de stof tekenen Maak applicatiewerk als volgt:

Applicatie

Matri Naaimachine

www.matri.n

ange Bisschopsstraat 9 specialisten sinds 1929

7411 KG Deventer Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Plexiglas voet nr 93-100 179-00

24

Verwisselen van het naallampje

Om het naailampje te verwisselen dierren de beide bevestigingsschroeven van het bovendeksel losgedraaid te worden en de draadhefboom in de laagste stand te worden gebracht.

De lichtschakelaar Indrukken en het deksel naar links kantelend van de machine nemen.

Monteren van het kopdeksel

Bij het aanbrengen van het bovendeksel de draadhefboom weer in de laagste stand brengen. Het bovendeksel zodanig op de machine aanbrengen dat de nok linksvoor van het deksel in de gleuf N valt (even tegen het deksel drukken links onder). Daarna de 2 schroeven weer vastdraaien.





achteren omgelegd. Eventueel moet dan eerst de grendel of de klemschroef in de

Bij de Pfaff 284 wordt het bovendeel naar


sokkel worden losgezet.


Het iosmaken van de beschermkappen van de Pfaff 285 gaat volgens de afbeeldingen 1, en 2. De dekplaat van de vrije arm en de schroef (zie pijl op afb. 1) los maken en afnemen. Borstel al het stof grondig afl


Onderhoud

Af en toe moeten de onderdelen ook eens stofvrij worden gemaakt. Neem de naald uit de machine, schroef de persvoet af en haal de spoelhuls en de naaldplaat los.


Veeg dan met het stofkwastje alle stof- en garenresten weg.











naaimachineolie worden gedaan,

De garenwinder mag nimmer worden ge-




Een lange levensduur, een soepele en rus-tige "loop" en een feilloze werking van de machine zijn afhankelijk van een goed on-derhoud.

De Pfaff fabriek heeft ervoor gezorgd dat door de toepassing van de modernste materialen het onderhoud tot een minimum is beperkt. Slechts op een klein aantal wrijfpunten moet nog af en toe een druppeitje

chine. Daar moet zuinig mee worden om-gegaan ... dus ook af en toe even een druppeltje olie in de grijperbaan! Op de foto's hieronder is resp. voor de Pfaff 284 en De grijper is het "hart" van uw zigzagma-

Pfaff 285 de plaats aangegeven.

Pfaff 285



Specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83 Matri Naaimachine www.lockmachine.intr www matri.nl

van de grote tabel.

Opheffen van kleine storingen

Indien de machine goed wordt gebruikt, zal zij zeker storingsvrij werken. Let er echter vooral goed op dat de onderdelen aan het begin en het einde van iedere naad op de uiste stand worden gezet.

De uitgangsafstelling voor iedere volgende techniek moet zijn: draadhefboom in de hoogste stand, zigzagschuif naar rechts, naaldstand in het midden en steeklengte

- is de machine ingeregen volgens de ge-gevens die in dit boekje zijn verstrekt?
- breken! teit. Oud garen kan verlegen zijn en vlug Gebruik steeds garen van goede kwall-
- Controleer of de spoelhuls goed is in-
- huls kan verzet zijn . . . dan de juiste spanning zoeken en een proefnaad stik-De spanning van bovendraad en spoel-
- Tijdens het werk de machine zélf laten naaiwerk. transporteren. Trek of duw nooit aan het

Smeren en schoonmaken van de onder-

Maak ook even de ruimte tussen de delen volgens de gegevens! Vuil nooit met scherpe metalen gereedschappen ten en een dubbelgevouwen lapje tussen schoon. Hiertoe de persvoet omnoog zetspanningschijven van de bovenspanning verwijderen

de platen heen en weer schuren.

nog goed blijven functioneren! De grij-De grijper van uw Ptatt zigzagmachine zal zeits bij een verkeerde behandeling per is praktisch ongevoelig voor "blok-

Mocht desondanks de grijper door eer

keerdraden".

werken, controleer dan achtereenvolgens: Mocht de machine onverhoopt niet correct

Naaid moet juist in de machine zijn in-gezet, scherp zijn en niet verbogen of beschadigd.

De combinatie van stof, garen en naald

moet overeenkomen met de gegevens

fors heen en weer te bewegen; vrijko-mende draadresten en vuil met het kan het zware draaien worden opgehekwastje wegborstelen. baan; vliegwiel met de hand enige keren ven door: een druppel olie in de grijpertevéél aan draadresten vastlopen, dan

ern op de elektrische stroom	re stroom 4 Piatte maad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 34 2 Spanning van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steklengte 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Stiksteek 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Strijkmachine 37 Tabel voor stof, garens, naald 38 Toebehoren 39 Treksluiting innaalen 4 Vitrage 4 Voerweerstand (snelheidsregeling) 5 Watteerwerk 6 Zigzagsteken (instellen) 6 Serviewerk 7 Strijzagsteken (instellen)	5	Cp.Ci.	Open	Onder	Omeli	Nasid	Nanid	Nasilichi	MOTO	Lamp	Mope	Knoop	Kant en	inrijgen	Inrigen	Grijper,	Blind	Bieze	Bedie	Bedie	Applicatie	Alwei	Aans	
re stroom 4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 35 Spenining van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 33 Steeklengte 34 Storingen (zoeken en corrigeren) 35 Strijkmachine 36/37 Strijkmachine 36 Tabel voor stot, garens, naald 37 Trebehoren 38 Transporteur afdekken 39 Transporteur afdekken 4 Verstelwerk 4 Vitrage 4 Voetweerstand (snelheidsregeling) 50 Watteerwerk 51 Zigzagsteken (instellen) 52 Zomen	re stroom 4 Piatte maad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 34 2 Spanning van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steklengte 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Stiksteek 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Strijkmachine 37 Tabel voor stof, garens, naald 38 Toebehoren 39 Treksluiting innaalen 4 Vitrage 4 Voerweerstand (snelheidsregeling) 5 Watteerwerk 6 Zigzagsteken (instellen) 6 Serviewerk 7 Strijzagsteken (instellen)		200011	2000	Point of	20101	vorus de	otonio.	1	Bramm	e (ver	an aan	pagater	en en		en van	er, fund	zomen	n (twe	ningsk	ningsk	catie	rken v	uiten o	
re stroom 4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 35 Spenining van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 33 Steeklengte 34 Storingen (zoeken en corrigeren) 35 Strijkmachine 36/37 Strijkmachine 36 Tabel voor stot, garens, naald 37 Trebehoren 38 Transporteur afdekken 39 Transporteur afdekken 4 Verstelwerk 4 Vitrage 4 Voetweerstand (snelheidsregeling) 50 Watteerwerk 51 Zigzagsteken (instellen) 52 Zomen	re stroom 4 Piatte maad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 34 2 Spanning van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steklengte 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Stiksteek 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Strijkmachine 37 Tabel voor stof, garens, naald 38 Toebehoren 39 Treksluiting innaalen 4 Vitrage 4 Voerweerstand (snelheidsregeling) 5 Watteerwerk 6 Zigzagsteken (instellen) 6 Serviewerk 7 Strijzagsteken (instellen)		(minimalis	-	B1 tipA	Haiaee	opolog.		in unsor	en bord	ichting)	nasien	n make	tre-deux	de	de boy	ctie en		enaaids	noppen	moppen		an nade	op de el	
re stroom 4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 35 Spenining van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 33 Steeklengte 34 Storingen (zoeken en corrigeren) 35 Strijkmachine 36/37 Strijkmachine 36 Tabel voor stot, garens, naald 37 Trebehoren 38 Transporteur afdekken 39 Transporteur afdekken 4 Verstelwerk 4 Vitrage 4 Voetweerstand (snelheidsregeling) 50 Watteerwerk 51 Zigzagsteken (instellen) 52 Zomen	re stroom 4 Piatte maad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 34 2 Spanning van boven- en onderdraad 35 Spoelklosje opwinden 32 Steklengte 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Stiksteek 31 1 Stoppen en verstellen 36/37 Strijkmachine 37 Tabel voor stof, garens, naald 38 Toebehoren 39 Treksluiting innaalen 4 Vitrage 4 Voerweerstand (snelheidsregeling) 5 Watteerwerk 6 Zigzagsteken (instellen) 6 Serviewerk 7 Strijzagsteken (instellen)		ajour		reikant				akelen	uren .					oelhuis	endraa	onderh		-	type 2	type 2		5	ektrisc	
4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 2 Spanning van boven- en onderdraad 3 Spoelhuls 23 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 31 Stoeklengte 8 Storingen (zoeken en corrigeren) 27 Strijkmachine 29/30 Tabel voor stof, garens, naald 35 Treksluiting innaaien 4 Verstelwerk 28 Vitrage 17 Voetweerstand (snelheidsregeling) 25 Watteerwerk 26 Zigzagsteken (instellen) 27 Zomen	4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 2 Spanning van boven- en onderdraad 3 Spoelhuis 23 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 11 Stoppen en verstellen 8 Storingen (zoeken en corrigeren) 27 Stiksteek 11 Stoppen en verstellen 8 Storingen (zoeken en corrigeren) 7 Strijkmachine 17 Trebehoren 18 Transporteur afdekken 18 Treksluiting innaaien 19 Verstelwerk 28 Vitrage 17 Voetweerstand (snelheidsregeling) 25 Watteerwerk 28 Zigzagsteken (instellen) 26 Zomen				en		٠										oud.			85	84			he st	
4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 2 Spanning van boven- en onderdraad 3 Spoelhuls 23 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 31 Stoeklengte 8 Storingen (zoeken en corrigeren) 27 Strijkmachine 29/30 Tabel voor stof, garens, naald 35 Treksluiting innaaien 4 Verstelwerk 28 Vitrage 17 Voetweerstand (snelheidsregeling) 25 Watteerwerk 26 Zigzagsteken (instellen) 27 Zomen	4 Platte naad 25 Schoonmaken van de machine 34 Siersteken borduren 2 Spanning van boven- en onderdraad 3 Spoelhuis 23 Spoelklosje opwinden 32 Steeklengte 11 Stoppen en verstellen 8 Storingen (zoeken en corrigeren) 27 Stiksteek 11 Stoppen en verstellen 8 Storingen (zoeken en corrigeren) 7 Strijkmachine 17 Trebehoren 18 Transporteur afdekken 18 Treksluiting innaaien 19 Verstelwerk 28 Vitrage 17 Voetweerstand (snelheidsregeling) 25 Watteerwerk 28 Zigzagsteken (instellen) 26 Zomen					į		•	•	•	•		•	•	*		•	•						000	
Platte naad Schoonmaken van de machine Siersteken borduren Spanning van boven- en onderdraad Spoelhuls Spoelkiosje opwinden Steeklengte Siksteek Stoppen en verstellen Storingen (zoeken en corrigeren) Strijkmachine Tabel voor stof, garens, naald Troebehoren Treksluiting innaaien Verstelwerk Vitrage Voetweerstand (snelheidsregeling) Watteerwerk Zigzagsteken (instellen) Zomen	Platte maad Schoonmaken van de machine Siersteken borduren Spanning van boven- en onderdraad Spoelhuls Spoelklosje opwinden Steeklengte Sitksteek Stoppen en verstellen Storingen (zoeken en corrigeren) Strijkmachine Tabel voor stof, garens, naald Toebehoren Transporteur afdekken Treksluiting innaalen Verstelwerk Vitrage Voetweerstand (snelheidsregeling) Watteenwerk Zigzagsteken (instellen)																							3	
Platte naad Schoonmaken van de machine Siersteken borduren Spanning van boven- en onderdraad Spoelhuls Spoelkiosje opwinden Steeklengte Siksteek Stoppen en verstellen Storingen (zoeken en corrigeren) Strijkmachine Tabel voor stof, garens, naald Troebehoren Treksluiting innaaien Verstelwerk Vitrage Voetweerstand (snelheidsregeling) Watteerwerk Zigzagsteken (instellen) Zomen	Platte maad Schoonmaken van de machine Siersteken borduren Spanning van boven- en onderdraad Spoelhuls Spoelklosje opwinden Steeklengte Sitksteek Stoppen en verstellen Storingen (zoeken en corrigeren) Strijkmachine Tabel voor stof, garens, naald Toebehoren Transporteur afdekken Treksluiting innaalen Verstelwerk Vitrage Voetweerstand (snelheidsregeling) Watteenwerk Zigzagsteken (instellen)			3									N				ω.					000			
Platte naad Schoonmaken van de machine Siersteken borduren Spanning van boven- en onderdraad Spoelhuls Spoelklosje opwinden Steeklengte Silksteek Stoppen en verstellen Storingen (zoeken en corrigeren) Strijkmachine Tabel voor stof, garens, naald Transporteur afdekken Treksluiting innaalen Verstelwerk Vitrage Voetweerstand (snelheidsregeling) Watteerwerk Zigzagsteken (instellen) Zomen	Platte naad Schoonmaken van de machine Siersteken borduren Spanning van boven- en onderdraad Spoelhuls Spoelklosje opwinden Steeklengte Sitksteek Stoppen en verstellen Storingen (zoeken en corrigeren) Strijkmachine Tabel voor stof, garens, naald Toebehoren Transporteur afdekken Treksluiting innaaien Verstelwerk Vitrage Voetweerstand (snelheidsregeling) Watteerwerk Zigzagsteken (instellen) Zomen		24	6/37	25	17	28	4	ch	31	35	31	9/30	27	00	=	6/37	38	200	01	0	34	25	4	
			Zomen		Watteerwerk	ā	Vitrage	Verstelwerk		I ransporteur atdekken .	Toebehoren	label voor stof, garens,	strijkmachine	Storingen (zoeken en co	Stoppen en verstellen .	SUKSIECK	Sieeklengte		spoeinuis	Spalling van boven- er	Charles of Colored	a	Schoonmaken van de	Platte need	
					٠	STE		2	٠	٠	+	78		Ĕ			٠			0		2	2.		
						ge						ald		ger		٠				na		1			
				*		gnil							٠	3						pra					
			•		•	=		•	•		•	•					•	*	٠	FBB		٠			
225 4 3 3 6 4 4 4 7 6 6 6 3 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	22 2 3 3 3 4 4 4 7 6 6 3 3 2 7		•	•	*		•	*												۵		٠			
																		100	-	-					


Ook voor u is er een Pfaff-strijkmachine!



Strijkmachine

Nu kunt u van uw "strijkdag" praktisch een "vrije" dag maken! De Pfaff-strijkmachine strijkt uw gehele gezinswas in minder dan één-derde van de gebruikelijke tijd (dat is van elk uur strijken veertig minuten vrije tijd cadeau!)

Met de Pfaff strijkmachine wordt het strijken een prettig werkje. Zittend achter uw machine behoeft u alleen nog maar de stof te leiden, de Pfaff-strijkmachine doet de rest. Zonder enige Inspanning stijkt en perst u de lakens, blouses, pantalons, enfin alles!



Vraagt u eens geheel vrijblijvend een demonstratie op uw eigen gezinswas! Uw Pfaff vertegenwoordiging zal u gaarne geheel vrijblijvend nadere inlichtingen over deze machines verstrekken. De Pfaff strijkmachine is leverbaar in bovenstaande uitvoeringen; als statlefmodel of geheel inklapbaar model.

