

DSP 应用技术实验报告

——实验 11

课程名称: DSP应用技术

实验名称: DSP开发基础实验

班级: 9161042101

姓名:李镇洋

学号: 9161010E0121

指导老师: 李彧晟

2019年11月21日

目 录

1	实验目的	1
1.	1 实验 11: DSP 数据采集	1
2	实验仪器	1
3	实验内容	1
3.	1 实验 11: DSP 数据采集	1
4	实验设计	1
5	实验步骤	6
5.	1 实验 11: DSP 数据采集	6
6	实验结果	7
6.	1 实验 11: DSP 数据采集(实验箱测试)	8
7	实验总结	. 12
7.	1 实验思考	. 12
7.	2 实验中遇到的问题与解决方案	. 15
7.	3 实验总结	. 15

1 实验目的

1.1 实验 11: DSP 数据采集

- (1) 熟悉 DSP 的软硬件开发平台
- (2) 掌握 TMS320F28335 的 ePWM 中时间基准子模块和事件触发子模块的基本使用方法
- (3) 熟悉 TMS320F28335 的中断的设置
- (4) 掌握 TMS320F28335 的 ADC 模块的基本使用方法
- (5) 掌握代码调试的基本方法

2 实验仪器

计算机、TMS320F28335 DSP 教学实验箱、XDS510 USB 仿真器

3 实验内容

3.1 实验 11: DSP 数据采集

建立工程,编写 DSP 的主程序,对工程进行编译、链接,利用现有 DSP 平台实现数据的采集、存储以及模拟还原,并采取多种方法予以验证。

- 1. 独立完成项目编译、链接、调试的全过程。
- 2. 根据范例程序,给出 ADC 的采样频率计算公式,修改 ADC 的采样频率,并验证。
- 3. 指出波形数据保存的空间地址,并以图形方式显示采集的信号波形,并保存,附在实验报告中。
- 4. 利用上述图形,给出采样频率的验证方法,以此检验数据采集程序的正确性。

4 实验设计

(1) 开发环境搭建以及程序调试

TI的 CCS 5集成开发环境,不仅支持汇编的编译、链接,还支持对 C/C++

汇编、编译、链接以及优化。同时强大的 IDE 开发环境也为代码的调试提供了强大的功能支持,已经成为 TI 各 DSP 系列的程序设计、制作、调试、优化的主流工具。TMS320F283x 软件开发流程如下图所示。

下面简单介绍各主要模块功能:

• C/C++ Compiler C/C++编译器

C/C++编译器把 C/C++程序 代码编译为基于 DSP 汇编指令集的汇编代码。这种转换并非一一对应,甚至会产生冗余的汇编代码,在某些场合需要使用优化器(Optimizer)来提高转换的效率,使得汇编代码长度尽可能的短小,程序所使用的资源尽可能的少。优化器是编译器的一部分。 编程效率与 编译器直接相关。

• Assembler 汇编器


汇编器负责将汇编语言代码 转换为符合公共目标格式 (COFF) 的机器语言,这种转换是一一对应的,每一条汇编指令都对应了唯一的机器代码。源文件中还包括汇编指令、伪指令和宏指令。 这里的汇编代码包括了 由 C/C++编译器生 成的汇编代码和直接编写的汇编代码。

• Linker 链接器

链接器负责把可重定位的多个目标文件和目标库文件转换为一个 DSP 可执行程序,其中包含程序的机器代码、数据以及其他用来链接和加载程序所需要的信息。链接器必须依赖配置命令文件(CMD)的指令,实现对目标文件中各段的定位。

• Run-time-support library 运行支持库

对于用 C/C++语言中编写 DSP 程序中的某些功能(例如存储器的寻址定位、字符串转换等)并不属于 C/C++语言所能描述对象,包含在 C/C++编译器中的运行支持库却可以很好的支持这些算法的标准 ANSI/ISO C 函数描述。函数运行支持库包含有 ANSI/ISO C 的标准运行支持库函数、编译器功能函数、浮点算术函数和系统初始化子程序(这些函数都集成在汇编源文件 rts. src中)。当对 C/C++编写的 DSP 程序进行链接时,必须根据不同型号的 DSP 芯片添加相应的运行支持库到工程中。除此之外,在使用运行支持库中的函数时,必须在程序起始处用 include 语句包含相应的头文件(如使用数学运算 sin、cos 时,必须包含 math. h)。而采用汇编语言编写程序时,却不需要这个运行支持库。因此 C 语言编写的 DSP 程序链接后,会产生大量的"冗余"汇编程序。



由此可见,用C/C++语言来开发DSP程序,一般在工程中必须包含以下文件:

- .c 或者.cpp: C 或C++程序,是主程序或函数,用于描述用户特定的算法功能:
- .cmd: 配置命令文件,用于对编译生成的COFF 格式目标文件(.obj)定位,安排各段的物理存储空间;
- .1ib: 运行支持库文件,不同芯片有不同的运行支持库,必须根据具体芯片加以选择,例如TMS320F283x 的运行支持库文件命为rts2800_fpu32.1ib。(后缀fpu32 含义是支持32 位浮点运算)。

至于头文件(.h),只有当使用了运行支持库中相应的函数时,才需要在C文件的主程序中用include 语句指定相应的头文件(math.h、stdlib.h、float.h 等)。具体内容参见TI公司的TMS320C28x Optimizing C/C++Compiler User's Guide。

其次用户自定义函数、寄存器地址、常量定义等信息也可以编制到头文件中,使用时也同样需要在C 主程序中指定。

例如本实验中,需要的文件:

• main.c: C 语言主程序。


- 28335 RAM lnk.cmd, DSP2833x Headers nonBIOS.cmd: 配置命令文件。
- rts2800 fpu32.1ib: 运行支持库。
- Sine.h: 常量定义头文件。
- FPU. h: 浮点运算库头文件。
- sine. dat: 实验中需要的数据文件。

对于使用CCS以工程为单位进行DSP程序的项目开发时,一般为每个工程建立一个独立的目录,将项目中所需要的文件都存放在该工程目录下,便于程序的管理。rts2800_fpu32.lib在TI的安装目录···\TI\c2000\cgtools\lib中可以找到。

(2) DSP 程序设计

为实现DSP的数据采集存储以及模拟的还原,必须依赖于ADC、DSP以及DAC 三大基本部件,而TMS320F28335芯片上集成了ADC模块,因此实现该功能较为简单,数据采集的工作可以由DSP单独完成,只需要对相关外设模块进行合理配置。模拟还原由实验箱中DAC(AD9747)来完成。TMS320F28335中的ADC模块与DSP内核之间的通信可以通过查询方式或中断方式,在此,我们采用ADC的中断功能实现数据的交换。

TMS320F28335中ADC的转换频率和采样频率可以独立设置,分别位于ADC模块和ePWM的时间基准子模块中,因此要使ADC工作,必须掌握ADC模块和ePWM模块中的相关设置。程序流程图如下所示:



【DSP初始化】

一般而言,DSP 要正常工作,必须首先设置时钟,时钟确定了DSP 工作主频。TMS320F28335 中时钟设置大致分为三个主要寄存器,它们分别是锁相环控制寄存器(PLLCR)、外设时钟使能控制寄存器(PCLKCR0,PCLKCR1,PCLKCR2)和外设时钟预定标设置寄存器(HISPCP、LOSPCP)。

【配置数模转换模块ADC】

TMS320F28335 内部有一个16 通道、采样精度为12bit 的ADC 模块。这16 通道可配置两个独立的8 通道模块,具有同步采样和顺序采样模式,模拟输入范围0~3V,最快转换时间为80ns,具有多个触发源用于启动AD 的转换,采用灵活的中断控制。

【配置ePWM模块】

TMS320F28335 中ePWM 模块的事件可产生ADC 转换启动脉冲信号SOC,本次实验采用时间基准子模块的产生周期事件,通过事件触发子模块的设置来产生ADC 转换启动脉冲信号SOC。

【配置TMS320F28335中断】

TMS320F283x 的外设中断扩展(PIE)单元通过少量中断输入信号的复用来扩展大量的中断源,PIE 单元支持多达96 个独立的中断,这些中断以8 个为一组进行分类,每组中的所有中断共用一个CPU 级中断(INT1~INT12)。96 个中断对应的中断向量表存储在专用RAM 区域中。PIE 向量表用来存储系统中每个中断服务程序(ISR)的入口地址。一般来说,在设备初始化时就要设置PIE 向量表,并可在程序执行期间根据需要对其进行更新。

在实验中,当我们设置VMAP=1 (ST1寄存器的bit3),ENPIE=1 (PIECTRL 寄存器的bit0)后,TMS320F28335的中断向量表地址范围0x000D00~0x000DFF。例如ADC外设模块SEQ1INT中断向量地址是0x000D40,SEQ2INT中断向量地址是0x000D42,ADCINT中断向量地址为0x000D4A (ADCINT是SEQ1INT和SEQ2INT的逻辑或)。

要想正确使用中断,首先应该合理设置中断向量表,在对应地址填入中断服务子程序的入口地址。其次,必须对上述三个级别的中断作出正确的设置。比如实验中,要想实现CPU利用中断方式读取ADC的采样数据,可以使能ADC模块的中断SEQ1INT,其次使能外设使能寄存器PIEIER1.1,保证中断发生时PIEACK1.1位清零,最后使能CPU中断使能寄存器IER中的INT1,以及全局中断使能位INTM。这些工作必须在系统初始化时完成。退出中断服务程序前,清除ADCST中的INT SEQ1以及相应的PIEACKx。

5 实验步骤

5.1 实验 11: DSP 数据采集

1. 设备检查

检查仿真器、F28335 DSP 教学实验箱、计算机之间的连接是否正确,打开计算机和实验箱电源。

2. 启动集成开发环境

点击桌面 CCS 5 快捷方式,进入集成开发环境 CCS。

3. 新建工程

新建一个 DSP 工程,编辑源程序、配置命令等相关文件,并在工程中添加这些程序文件。

在源程序中,通过对中断、ADC 外设以及事件管理通用时钟的设置,利用中断方式读取 ADC 的采样结果,并用 DAC 实现模拟信号的还原。在程序中,开辟一段数据空间,用于保存 ADC 的采样结果,要求保存 1024 点数据,且该空间的数据不断刷新。

源程序的编写可参照工程 LAB11 中的相关内容。

4. 建立工程(Build)

建立工程(build),若出错,则根据错误提示,修改源程序文件或者配置命令文件,直至编译链接正确,生成可执行的.out文件。

5. 连接外部电路

打开信号源,产生一个合适的频率(ADC的采样频率必须满足奈奎斯特采样定律),信号幅度控制在0-3V以内,验证后将信号通过接口输入到DSP中。

打开示波器,将实验箱中的 SMA 接口 J5 输出到示波器上,并正确设置。

6. 调试程序

在工程中合理配置 ccxml 文件, 打开实验箱电源, 在主菜单下选择 "Run → Debug", 若仿真器正确连接后, 进入"CCS Debug"调试界面。

首先验证中断设置是否正确。可以在 ADC 中断服务程序的入口地址处添加断点,全速或者动画运行程序,检查程序计数器 PC 能否间隔性的停留在中断服务入口地址处。若能,说明中断设置基本正确。

若以上步骤正确,其次,验证数据采集的正确性。程序连续运行一段时间后,暂停程序执行,打开图形显示功能,查看存储空间中保存的时域波形,是 否为信号源输出的信号波形。

若上述步骤正确,则调节示波器,观察信号波形,是否为信号源的输入波 形。若是,则实验调试结束。

以上步骤如果出错,则可以利用各种调试手段,比如打开寄存器窗口、变

量窗口等辅助手段,根据数值以及实验原理,查找错误原因,重新修改程序,直至正确为止。

7. 运行程序


若第6步正确,可去掉断点,重新全速运行程序。


连接实验箱 SMA 输出口 J5 至示波器,调节示波器,观察信号的输出。可以 实时的改变信号源的输入信号(注意信号幅度不要随意修改,超出输入范围易 烧毁实验电路),示波器上显示的波形亦会随之变化。

数据直通通道就是最简单的实时信号处理电路。

6 实验结果

- 1. 将信号源输出端接至实验箱 SMA 端口 J2, 将实验箱 SMA 端口 J5 连接至示波器。
- 2. 打开示波器和信号发生器,调节信号发生器的输出,控制幅度峰峰值在 1V 左右:
- 3. 打开实验箱电源,检查实验箱电源指示灯是否正常指示;
- 4. 通过仿真器将实验箱与 PC 机连在一起,点击 PC 机上的 CCS5 配置程序,配置 完成后成功打开 F28335 集成开发环境;
- 5. 创建工程,导入测试文件后重新编译生成. out 文件,加载到 DSP 中并全速运行,检查实验箱上示波器波形等;
- 6. 最终观察到示波器上的波形和信号发生器产生的波形一致,由此判断实验箱 正常工作,可以进行接下来的实验。





6.1 实验 11: DSP 数据采集(实验箱测试)

(1) 根据范例程序,给出ADC的采样频率计算公式,修改ADC的采样频率,并验证


采样频率: T(PWM1)=TBCLK/(TBPRD*2*3)=25/(208*3*2)=0.02MHz=20KHz 其中,TBCLK=SYSCLKOUT/(HSPCLKDIV*CLKDIV)=150/(6*1)=25MHz。

(2) 指出波形数据保存的空间地址,并显示采集的信号波形


→ @ SampleTable1	unsigned int[1024]	0x0000C040@Data	0x0000C040@Data
→ Da_out	unsigned int *	0x00200400	0x0000C004@Data
⇔ xn	int	-29328	0x0000C003@Data

SampleTable1为储存采样样本点得储存空间 Da_out是输出至示波器得临时储存空间 xn为接收样本点数据得临时储存空间

在CCS5中显示的波形为:



采样结果为:




(3)利用上述图形,给出采样频率的验证方法,以此检验数据采集程序的正确性。

修改 TBPRD 为 125,则修改后采样频率为 33.33kHz,信号发生器设置输出 3.3kHz 正弦信号。

信号发生器:



在程序中采样得到的波形:



在一个周期内,采样得到了10个采样点,验证了采样频率的正确性。


(4) 硬件验证ADC的采样频率。

主要思想是在利用中断频率与采样频率相等的条件,分别在中断的入口和 出口分别设置高电平和低电平,从而产生脉冲信号来观察采样频率。

中断函数程序如下所示:

```
345 interrupt void epwm1_timer_adc_isr(void)  //中断函数
346 {
347
       if(j%2==0)
348
           k=0xffff;
349
350
           *Da_out=k;
351
       }
352
       else
353
       {
           k=0;
354
           *Da_out=k;
355
356
357
       j=j+1;
358
359 //DA
       xn= (AdcRegs.ADCRESULT1 & 0xFFF0);
360
```


采样频率为20kHz时示波器输出结果:



采样频率为33.3kHz时示波器输出结果:



(5) 验证系统的实时性。



7 实验总结

7.1 实验思考

- 1. 观察输入信号与示波器显示信号、存储器中存储波形信号幅度的差异,解释差异产生的原因。
- (1) 在运行程序中,当通过graph窗口观察程序时,断点会使得AD采样传送到存储空间的信号暂时不显示到模拟图形中,而此时外界输入信号依旧在变化,使得输入信号与存储器中存储波形信号产生一定的差异。
- (2) *DA_out= (unsigned int)((*(RamAddr+1*x))<<4) + 0x8000该输出程序中,若是对RamAddr的算法处理不是最优化的也会使得数据有所失真。
- 3. 除了中断方式,DSP内核还可以采用查询方式获取ADC外设的采样数据。如果采样查询方式,则需要查询哪些标志位,给出程序流程并编程实现。

```
#include "DSP2833x Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
Uint16 ConversionCount;
Uint16 Voltage1[10];
Uint16 Voltage2[10];
main()
{
   InitSysCtrl();
   DINT:
   InitPieCtrl();
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieVectTable();
   InitAdc();
   ConversionCount = 0;
   EALLOW;
   AdcRegs. ADCCTL1. bit. INTPULSEPOS = 1; //转换完成前一个ADC时钟周
期产生EOC
   AdcRegs. INTSEL1N2. bit. INT1E = 1; //使能ADCINT1
```

```
AdcRegs. INTSEL1N2. bit. INT1CONT = 0;
                                      //关闭连续模式
                                      //将ADCINT1映射到EOC1
   AdcRegs. INTSEL1N2. bit. INT1SEL
                               = 1:
                                      //将ADCINAO映射到通道0
   AdcRegs. ADCSOCOCTL. bit. CHSEL
                               = 0;
   AdcRegs. ADCSOC1CTL. bit. CHSEL = 1:
                                     //将ADCINA1映射到通道1
                                     //软件触发S0C0
   AdcRegs. ADCSOCOCTL. bit. TRIGSEL = 0;
   AdcRegs. ADCSOC1CTL. bit. TRIGSEL = 0;
                                     //软件触发SOC1
                                     //设置窗口采样次数
   AdcRegs. ADCSOCOCTL. bit. ACQPS = 6;
                                     //设置窗口采样次数
   AdcRegs. ADCSOC1CTL. bit. ACQPS = 6;
   EDIS:
   AdcRegs. ADCSOCFRC1. all = 0x0003; //强制给通道0和1产生SOC信号
  for(;;)
     while (AdcRegs. ADCINTFLG. bit. ADCINT1 == 0) {} //等待EOC1信号
(ADCINT1)
     AdcRegs. ADCINTFLGCLR. bit. ADCINT1 = 1; //清除EOC1信号
 (ADCINT1)
     AdcRegs. ADCSOCFRC1. all = 0x0003;//强制给通道0和1产生SOC信号
     if (ConversionCount == 9)
        ConversionCount = 0;
     else ConversionCount++;
     Voltage1[ConversionCount] = AdcResult. ADCRESULTO;
     Voltage2[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT1;
}
4. 如何将存储的采样数据保存到数据文件中,并利用动态有效位 ENOB 测试方
法分析实验平台数据采集的性能。
保存数据的思路:
(1) 运行软件 cybulk. exe
(2) 选择 DSP 板与 PC 连接得 USB 端口
(3) DSP 发送数据、软件接收数据并转化成数据包. dat 文件
(4) 编写 MATLAB 程序验证数据的正确性
附 DSP 板发送 USB 串口 main. c 程序:
#include "DSP2833x Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
```

```
#include "leds.h"
#include "time.h"
#include "uart.h"
#include "rs485.h"
*****
* 函数名
                : main
* 函数功能
           : 主函数
* 输入
                : 无
                : 无
* 输
***************************
*****/
void main()
  Uint16 ReceivedChar;
   char *msg;
   InitSysCtrl();
   InitPieCtrl();
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieVectTable();
  LED Init();
  TIMO Init (150, 200000);//200ms
   RS485 Init (4800);
   RS485_DIR_SETH;
  DELAY US (5);
  msg = "\r\n******welcome to prechin********\0";
   RS485 SendString(msg);
   while(1)
      msg = "\nEnter a character: \0";
      RS485 SendString(msg);
      DELAY_US(2);
      RS485 DIR SETL;
      ScibRegs. SCICTL1. bit. SWRESET=0;
      DELAY US(2);
      ScibRegs. SCICTL1. bit. SWRESET=1;
      // Wait for inc character
      while (ScibRegs. SCIRXST. bit. RXRDY !=1); // wait for XRDY =1 for
empty state
     // Get character
```

```
ReceivedChar = ScibRegs. SCIRXBUF. all;
RS485_DIR_SETH;
DELAY_US(5);
// Echo character back
msg = "you enter is:\0";
RS485_SendString(msg);
RS485_SendByte(ReceivedChar);
}

SINAD = 10log_{10}[\frac{\mbox{\colored}{\pm}\mbox{\colored}{\pm}\mbox{\colored}{\pm}]}{\mbox{\colored}{\pm}}]
ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6.02}
```

7.2 实验中遇到的问题与解决方案

(1) 图形工具画出的波形错误

使用 CCS 中的图形工具,绘制出的图像波形前没有数据,波形后有杂乱的波形,经过研究发现是在绘制图象时将 16 位的数据误认为 32 位的数据,从而导致了图像错误,最终将图像数据选择为 16 位符号数,即绘制出了正确的图像。

(2) 不同版本的CCS对工程编译不兼容

编译过的低版本的CCS工程在高版本的编译器中打开会无法进行Debug,于是将Debug文件夹和.project文件删除后重新启动CCS编译器就能对工程进行编译。

(3) 无法从在工程中添加文件

为了测试实验箱完整性,需要添加外部文件,但是在添加时缺提示报错,后猜测由于路径中有中文名字导致无法添加,修改了文件路径后可以加入文件。

7.3 实验总结

通过这次DSP实验我熟悉DSP的软硬件开发平台,掌握TMS320F28335的ADC外设的使用,熟悉TMS320F28335的中断的设置,掌握代码调试的基本方法。通过数码管显示实验,我学会了建立、编译程序,并生成.out文件,把程序加载到DSP芯片上。在信号采集实验中,我学会了通过调节信号源的频率,来实时观察示波器上的输出信号。

后来在软件验证ADC的过程中,是通过改变EvaRegs. T1CON. bit. TPS的值, 来改变采样频率的,并且通过CCS的图形显示功能显示其中存储的波形。而后的 硬件验证ADC采样频率实验中,我们采取的方法是在中断服务程序开始时,输出高电平;在中断服务程序结束时,输出低电平,这样可以通过观察两次高电平的时间间隔,便可得到采样频率。

通过这次的DSP实验,让我对DSP开发中的软件和硬件有了大概的了解,任何事物的学习都是由浅入深,相信通过后期的学习和实验,自己在编程、程序调试和硬件测试方面的能力会进一步提升,并且能够独立地完成工程的建立、程序的建立、编译和调试。同时由于本次的实验是三人合作完成,因此通过这次实验,也加强了三人之间的默契程度和三人之间的合作能力。

这次的DSP实验我对DSP开发有了一定的认识,希望通过以后的DSP的实验,自己的能力也能够得到进一步提升,希望能在这条道路上越走越远。