

DSP 应用技术实验报告

——实验 9、11

课程名称: DSP应用技术

实验名称: DSP开发基础实验

班级: 9161042101

姓名:李镇洋

学号: 9161010E0121

指导老师: 李彧晟

2019年11月21日

目 录

1 实验目的
1.1 实验9: DSP 开发基础1
1.2 实验 11: DSP 数据采集 1
2 实验仪器 (示意图硬件连接) 1
3 实验内容(程序流程,设计思路,设计方法,实验效果,实验要求回答).1
3.1 实验9: DSP 开发基础1
3.2 实验 11: DSP 数据采集 2
4 实验设计
5 实验步骤6
5.1 实验9: DSP 开发基础6
5.2 实验 11: DSP 数据采集9
6 实验结果
6.1 实验 9 : DSP 开发基础(C 程序基础调试) 11
6.2 实验 11: DSP 数据采集(实验箱测试)14
7 实验总结
7.1 实验思考
7.2 实验中遇到的问题与解决方案18
7.3 实验总结

1 实验目的

1.1 实验 9: DSP 开发基础

- (1) 了解 DSP 硬件开发平台基本配置
- (2) 熟悉 TI DSP 软件集成开发环境
- (3) 学习 DSP 软件开发流程
- (4) 掌握工程代码产生方法
- (5) 学习 DSP 软件调试方法

1.2 实验 11: DSP 数据采集

- (1) 熟悉 DSP 的软硬件开发平台
- (2) 掌握 TMS320F28335 的 ePWM 中时间基准子模块和事件触发子模块的基本使用方法
- (3) 熟悉 TMS320F28335 的中断的设置
- (4) 掌握 TMS320F28335 的 ADC 模块的基本使用方法
- (5) 掌握代码调试的基本方法

2 实验仪器

计算机、TMS320F28335 DSP 教学实验箱、XDS510 USB 仿真器

3 实验内容

3.1 实验 9: DSP 开发基础

建立工程,对工程进行编译、 链接,载入可执行程序,在 DSP 硬件平台上进行实时调试,利用代码调试工具,查看程序运行结果。

- 1. 独立完成项目编译、链接、调试的全过程。
- 2. 记录 dataIO()、processing()子程序的入口地址,记录 currentBuffer.input 和 currentBuffer.output 所在存储器地址。
 - 3. 记录增益控制处理后,以图形方式显示数据空间 currentBuffer. input

和 currentBuffer. output 缓冲存储器中的波形。

- 4. 打开工程的. map 文件,查看所有的段在存储空间的地址、长度和含义,指出分别位于 TMS320F28335 的什么存储空间以及物理存储块名称,主程序中所用的变量分别属于什么段?
- 5. 查看. cmd 命令文件,比较其与上述. map 中的映射关系。试图修改. cmd 文件,再次编译链接,查看配置命令与各段的映射关系。

3.2 实验 11: DSP 数据采集

建立工程,编写 DSP 的主程序,对工程进行编译、链接,利用现有 DSP 平台实现数据的采集、存储以及模拟还原,并采取多种方法予以验证。

- 1. 独立完成项目编译、链接、调试的全过程。
- 2. 根据范例程序,给出 ADC 的采样频率计算公式,修改 ADC 的采样频率,并验证。
- 3. 指出波形数据保存的空间地址,并以图形方式显示采集的信号波形,并保存,附在实验报告中。
- 4. 利用上述图形,给出采样频率的验证方法,以此检验数据采集程序的正确性。

4 实验设计

(1) 开发环境搭建以及程序调试

TI的 CCS 5集成开发环境,不仅支持汇编的编译、链接,还支持对 C/C++汇编、编译、链接以及优化。同时强大的 IDE 开发环境也为代码的调试提供了强大的功能支持,已经成为 TI 各 DSP 系列的程序设计、制作、调试、优化的主流工具。TMS320F283x 软件开发流程如下图所示。

下面简单介绍各主要模块功能:

• C/C++ Compiler C/C++编译器

C/C++编译器把 C/C++程序 代码编译为基于 DSP 汇编指令集的汇编代码。这种转换并非一一对应,甚至会产生冗余的汇编代码,在某些场合需要使用优化器(Optimizer)来提高转换的效率,使得汇编代码长度尽可能的短小,程序所使用的资源尽可能的少。优化器是编译器的一部分。 编程效率与 编译器直接相关。

• Assembler 汇编器

汇编器负责将汇编语言代码 转换为符合公共目标格式(COFF)的机器语言,这种转换是一一对应的,每一条汇编指令都对应了唯一的机器代码。源文件中还包括汇编指令、伪指令和宏指令。 这里的汇编代码包括了 由 C/C++编


译器生 成的汇编代码和直接编写的汇编代码。

• Linker 链接器

链接器负责把可重定位的多个目标文件和目标库文件转换为一个 DSP 可执行程序,其中包含程序的机器代码、数据以及其他用来链接和加载程序所需要的信息。链接器必须依赖配置命令文件(CMD)的指令,实现对目标文件中各段的定位。

• Run-time-support library 运行支持库

对于用 C/C++语言中编写 DSP 程序中的某些功能(例如存储器的寻址定位、字符串转换等)并不属于 C/C++语言所能描述对象,包含在 C/C++编译器中的运行支持库却可以很好的支持这些算法的标准 ANSI/ISO C 函数描述。函数运行支持库包含有 ANSI/ISO C 的标准运行支持库函数、编译器功能函数、浮点算术函数和系统初始化子程序(这些函数都集成在汇编源文件 rts. src中)。当对 C/C++编写的 DSP 程序进行链接时,必须根据不同型号的 DSP 芯片添加相应的运行支持库到工程中。除此之外,在使用运行支持库中的函数时,必须在程序起始处用 include 语句包含相应的头文件(如使用数学运算 sin、cos 时,必须包含 math. h)。而采用汇编语言编写程序时,却不需要这个运行支持库。因此 C 语言编写的 DSP 程序链接后,会产生大量的"冗余"汇编程序。



由此可见,用C/C++语言来开发DSP 程序,一般在工程中必须包含以下文件:

- .c 或者.cpp: C 或C++程序,是主程序或函数,用于描述用户特定的算法功能;
- . cmd: 配置命令文件,用于对编译生成的COFF 格式目标文件(.obj)定位,安排各段的物理存储空间;
- .1ib: 运行支持库文件,不同芯片有不同的运行支持库,必须根据具体芯片加以选择,例如TMS320F283x的运行支持库文件命为rts2800_fpu32.1ib。(后缀fpu32 含义是支持32 位浮点运算)。

至于头文件(.h),只有当使用了运行支持库中相应的函数时,才需要在C文件的主程序中用include 语句指定相应的头文件(math.h、stdlib.h、float.h 等)。具体内容参见TI公司的TMS320C28x Optimizing C/C++Compiler User's Guide。

其次用户自定义函数、寄存器地址、常量定义等信息也可以编制到头文件中,使用时也同样需要在C 主程序中指定。

例如本实验中, 需要的文件:


- main.c: C 语言主程序。
- 28335 RAM 1nk.cmd, DSP2833x Headers nonBIOS.cmd: 配置命令文件。
- rts2800 fpu32.1ib: 运行支持库。
- Sine.h: 常量定义头文件。
- FPU. h: 浮点运算库头文件。
- sine. dat: 实验中需要的数据文件。

对于使用CCS以工程为单位进行DSP程序的项目开发时,一般为每个工程建立一个独立的目录,将项目中所需要的文件都存放在该工程目录下,便于程序的管理。rts2800_fpu32.1ib在TI的安装目录····\TI\c2000\cgtools\1ib中可以找到。

(2) DSP 程序设计

为实现DSP的数据采集存储以及模拟的还原,必须依赖于ADC、DSP以及DAC 三大基本部件,而TMS320F28335芯片上集成了ADC模块,因此实现该功能较为简单,数据采集的工作可以由DSP单独完成,只需要对相关外设模块进行合理配置。模拟还原由实验箱中DAC(AD9747)来完成。TMS320F28335中的ADC模块与DSP内核之间的通信可以通过查询方式或中断方式,在此,我们采用ADC的中断功能实现数据的交换。

TMS320F28335中ADC的转换频率和采样频率可以独立设置,分别位于ADC模块和ePWM的时间基准子模块中,因此要使ADC工作,必须掌握ADC模块和ePWM模块中的相关设置。程序流程图如下所示:



【DSP初始化】

一般而言, DSP 要正常工作, 必须首先设置时钟, 时钟确定了DSP 工作主频。TMS320F28335 中时钟设置大致分为三个主要寄存器, 它们分别是锁相环控制寄存器 (PLLCR)、外设时钟使能控制寄存器 (PCLKCR0, PCLKCR1, PCLKCR2)和外设时钟预定标设置寄存器 (HISPCP、LOSPCP)。

【配置数模转换模块ADC】

TMS320F28335 内部有一个16 通道、采样精度为12bit 的ADC 模块。这16 通道可配置两个独立的8 通道模块,具有同步采样和顺序采样模式,模拟输入范围0~3V,最快转换时间为80ns,具有多个触发源用于启动AD 的转换,采用灵活的中断控制。

【配置ePWM模块】

TMS320F28335 中ePWM 模块的事件可产生ADC 转换启动脉冲信号SOC,本次实验采用时间基准子模块的产生周期事件,通过事件触发子模块的设置来产生ADC 转换启动脉冲信号SOC。

【配置TMS320F28335中断】

TMS320F283x 的外设中断扩展(PIE)单元通过少量中断输入信号的复用来扩展大量的中断源,PIE 单元支持多达96 个独立的中断,这些中断以8 个为一组进行分类,每组中的所有中断共用一个CPU 级中断(INT1~INT12)。96 个中断对应的中断向量表存储在专用RAM 区域中。PIE 向量表用来存储系统中每个中断服务程序(ISR)的入口地址。一般来说,在设备初始化时就要设置PIE 向

量表,并可在程序执行期间根据需要对其进行更新。

在实验中,当我们设置VMAP=1 (ST1寄存器的bit3),ENPIE=1 (PIECTRL 寄存器的bit0)后,TMS320F28335的中断向量表地址范围0x000D00~0x000DFF。例如ADC外设模块SEQ1INT中断向量地址是0x000D40,SEQ2INT中断向量地址是0x000D42,ADCINT中断向量地址为0x000D4A (ADCINT是SEQ1INT和SEQ2INT的逻辑或)。

要想正确使用中断,首先应该合理设置中断向量表,在对应地址填入中断服务子程序的入口地址。其次,必须对上述三个级别的中断作出正确的设置。比如实验中,要想实现CPU利用中断方式读取ADC的采样数据,可以使能ADC模块的中断SEQ1INT,其次使能外设使能寄存器PIEIER1.1,保证中断发生时PIEACK1.1位清零,最后使能CPU中断使能寄存器IER中的INT1,以及全局中断使能位INTM。这些工作必须在系统初始化时完成。退出中断服务程序前,清除ADCST中的INT SEQ1以及相应的PIEACKx。

5 实验步骤

5.1 实验 9: DSP 开发基础

1. 设备检查

检查仿真器、F28335 DSP教学实验箱、计算机之间的连接是否正确,打开计算机和实验箱电源。

2. 启动集成开发环境 点击桌面CCS5快捷方式,启动CCS集成开发环境。

3. 新建工程

新建一个工程 "Project →New CCS Project"命令,弹出"CCS Project"对话框。在第一项Project Name中输入新建的工程名称,第二项 Project Type中选择输出文件格式 "Executable (.out)",在第三项 Location中选择工程所在目录,在第四项Device中选择与当前DSP芯片吻合的 "2833x Delfino →TMS320F28335",在Connection中选择仿真器型号"SEED XDS510PLUS Emulator"。在 "Project templates and examples"中选择 "Empty Project",单击"完成"按钮确定。则在工程指定的目录中,建立了一个以工程命名的工程文件,它会存储有关该工程的所有设置。

4. 添加工程文件

选中工程文件后右键选择 "Add Files to Project"命令,在弹出的对话框中依次选择当前工程目录下main.c、source目录夹下所有的文件、以及28335 RAM lnk.cmd(原工程产生的cmd文件内存分配不够会报错,需要修改,

将它替换成改动过的cmd文件)、DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd,添加到当前工程中。在工程浏览窗口中,展开工程文件列表,可看到刚刚所添加的文件。如果错误的添加了文件,可以在工程浏览窗口中的文件名中单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"Delete"。

当然,CCS也支持文件编辑功能,可以在主菜单选择 "File → New"新建一个文件,编辑完成保存为所需要相应格式的C语言程序、汇编程序、cmd配置命令或者头文件,然后添加到工程中。

在添加完文件后,需要为工程添加搜索路径。右击工程标题,在弹出的对话框选"Properties",进入工程配置对话框,选中左侧的"include Options选项卡",在右侧的"Add dir to #include path"中点击该框右上侧的"+",选择"Workspace",在新建的工程的目录下选择"header"文件夹,点击"Ok",完成搜索路径的添加。

为工程添加库文件,在工程浏览窗口中的文件名中单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"Properties",进入工程配置对话框,选中左侧的"General"选项卡",在"Runtime support library"选项中通过下拉框选择"rts2800 fpu32.lib"后点击"OK"完成库文件的添加。

5. 查阅代码

在 build 工程之前,先阅读一下源代码,明白各文件的内容: 在 "Project Explorer" 栏展开 "LAB_9" 工程,双击 "main. c" 文件,即可在 CCS 的编辑窗口看到 c 程序的源代码,代码中有以下四个部分:

- 系统初始化函数 InitSysCtrl();
- 在主函数输出消息 "SineWave example started"之后,进入一个无限循环,在循环体内调用了两个函数 dataIO()和 processing()。
- 函数 dataIO()在本实验中, DSP 不作任何实际操作而直接返回。
- 函数 processing()对输入缓冲区的每个数据进行增益控制,并将结果存入输出缓冲区中。

6. 建立工程 (Build 工程)

建立工程(build)是指对 asm、c 源程序文件进行编译(Compile)、汇编(Assemble),并结合配置命令文件对工程进行链接(Link),输出可执行程序(.out)。在主菜单选择"Project → Build Project"命令进行编译链接,生成的可执行.out 程序位于工程目录的 debug 子目录下。

对工程文件中的语法或是链接错误,CCS 会终止当前的 build,在底部消息窗口指示出程序包含的编译链接错误,或是警告信息。根据错误提示修改源程序文件或者配置命令文件,直至编译链接正确。

以上的工作称为目标代码生成。

7. 调试程序

当工程被正确建立以后,只有将程序通过仿真器下载到 DSP 芯片上,才能够进行实时的代码调试。

在 "LAB_9" 工程中双击 "TMS320F28335.ccxml", 在弹出的 "Basic" 界面中 "connection" 选项中选择 "SEED XDS510PLUS Emulator", 在 "Board or Device" 选项选择 "TMS320F28335"后, 点击右侧 "Save Configuration"下的 "Save" 保存设置。

打开实验箱电源,在主菜单下选择"Run → Debug",若仿真器正确连接后,进入"CCS Debug"界面。

8. 程序的运行

在 CCS Debug 环境界面的主菜单中选择 "Run → Resume"可以让 DSP 从main 函数的第一条语句开始执行程序。由于 DSP 程序输出并不具备 GUI 界面,由此执行结果只有依赖外部硬件或者查看寄存器、存储器的数值加以验证。在主菜单中选择 "Run → Suspend",,可以暂停程序的执行。DSP 指令的执行严格按照指令流的顺序。

当想再次运行程序,可以执行菜单命令 "Run \rightarrow Restart",使程序指针 PC 重新指向_c_int00,也可以重新加载程序("Run \rightarrow Load \rightarrow Reload Program")。当执行菜单命令 "Run \rightarrow Reset"时,DSP 复位,内部寄存器恢复默认值,程序指针 PC 指向中断矢量表的复位向量处。

9. 程序的调试

在程序的开发与测试过程中,常常需要检查某个变量、或者是存储器的数值在程序运行过程中变化情况,这就需要暂停程序执行,用断点与观察窗口等方式来验证数值的正确性。这就是 DSP 目标代码的调试。

添加结构体变量 currentBuffer 到变量观察窗口 (Add Watch Expression), 观察 currentBuffer.output 和 currentBuffer.input 的地址以及数值。添加 dataIO()到变量窗口,查看该子程序的入口地址。

在 dataIO()处设立断点,在断点属性中关联输入文件 sine. dat,设置数据加载的起始地址为 currentBuffer. input,长度为 128。

鼠标移动到断点所在行,右键选择"Breakpoint Properties",在"Action"选项中选择"Read Data from file",在"File"选项中选择工程文件夹中的"sine.dat"文件,勾选"Wrap Around"选项为"true",起始地址"Start Address"为currentBuffer.input的起始地址,数据长度为128,点击"OK"。

打开图形显示功能,在主菜单的"Tools → Graph → single time"查看存储空间 currentBuffer.input 和 currentBuffer.output 的时域波形。

查看存储空间的数值在程序相关语句执行前后的变化。

在 processing() 子程序中设置断点,分别执行主菜单命令 "Run \rightarrow Step into" 和 "Run \rightarrow Step over" 单步执行程序,查看并比较这些单步执行方式的区别。

5.2 实验 11: DSP 数据采集

1. 设备检查

检查仿真器、F28335 DSP 教学实验箱、计算机之间的连接是否正确,打开计算机和实验箱电源。

2. 启动集成开发环境

点击桌面 CCS 5 快捷方式,进入集成开发环境 CCS。

3. 新建工程

新建一个 DSP 工程,编辑源程序、配置命令等相关文件,并在工程中添加 这些程序文件。

在源程序中,通过对中断、ADC 外设以及事件管理通用时钟的设置,利用中断方式读取 ADC 的采样结果,并用 DAC 实现模拟信号的还原。在程序中,开辟一段数据空间,用于保存 ADC 的采样结果,要求保存 1024 点数据,且该空间的数据不断刷新。

源程序的编写可参照工程 LAB11 中的相关内容。

4. 建立工程(Build)

建立工程(build),若出错,则根据错误提示,修改源程序文件或者配置命令文件,直至编译链接正确,生成可执行的.out文件。

5. 连接外部电路

打开信号源,产生一个合适的频率(ADC的采样频率必须满足奈奎斯特采样定律),信号幅度控制在0-3V以内,验证后将信号通过接口输入到DSP中。

打开示波器,将实验箱中的 SMA 接口 J5 输出到示波器上,并正确设置。

6. 调试程序

在工程中合理配置 ccxml 文件, 打开实验箱电源, 在主菜单下选择 "Run → Debug", 若仿真器正确连接后, 进入"CCS Debug"调试界面。

首先验证中断设置是否正确。可以在 ADC 中断服务程序的入口地址处添加断点,全速或者动画运行程序,检查程序计数器 PC 能否间隔性的停留在中断服务入口地址处。若能,说明中断设置基本正确。

若以上步骤正确,其次,验证数据采集的正确性。程序连续运行一段时间后,暂停程序执行,打开图形显示功能,查看存储空间中保存的时域波形,是否为信号源输出的信号波形。

若上述步骤正确,则调节示波器,观察信号波形,是否为信号源的输入波 形。若是,则实验调试结束。

以上步骤如果出错,则可以利用各种调试手段,比如打开寄存器窗口、变量窗口等辅助手段,根据数值以及实验原理,查找错误原因,重新修改程序,直至正确为止。

7. 运行程序


若第6步正确,可去掉断点,重新全速运行程序。


连接实验箱 SMA 输出口 J5 至示波器,调节示波器,观察信号的输出。可以 实时的改变信号源的输入信号(注意信号幅度不要随意修改,超出输入范围易 烧毁实验电路),示波器上显示的波形亦会随之变化。

数据直通通道就是最简单的实时信号处理电路。

6 实验结果

- 1. 将信号源输出端接至实验箱 SMA 端口 J2, 将实验箱 SMA 端口 J5 连接至示波器。
- 2. 打开示波器和信号发生器,调节信号发生器的输出,控制幅度峰峰值在 1V 左右;
- 3. 打开实验箱电源, 检查实验箱电源指示灯是否正常指示:
- 4. 通过仿真器将实验箱与 PC 机连在一起,点击 PC 机上的 CCS5 配置程序,配置 完成后成功打开 F28335 集成开发环境;
- 5. 创建工程,导入测试文件后重新编译生成. out 文件,加载到 DSP 中并全速运行,检查实验箱上示波器波形等;
- 6. 最终观察到示波器上的波形和信号发生器产生的波形一致,由此判断实验箱正常工作,可以进行接下来的实验。





6.1 实验 9: DSP 开发基础 (C 程序基础调试)

(1) dataIO()、processing()子程序的入口地址


→ datalO	void (*)()	0x00AF87
processing	void (*)()	0x00AF6A

(2) currentBuffer. input和currentBuffer. output所在存储器地址


Expression	Туре	Value	Address
> 🥏 currentBuffer.input	int[128]	0x0000C1C0@Data	0x0000C1C0@Data
> 🥏 currentBuffer.output	int[128]	0x0000C240@Data	0x0000C240@Data

(3)显示数据空间currentBuffer.input和currentBuffer.output缓冲存储器中的波形

currentBuffer.input:



currentBuffer.output:



(4).map文件中查看所有的段在存储空间的地址、长度和含义,指出分别位于 TMS320F28335的什么存储空间以及物理存储块名称,主程序中所用的变量分别 属于什么段

113.text	0	00009000	000022c0	
114		00009000	00000bd9	rts2800_fpu32.lib : _printfi.obj (.text)
115		00009bd9	00000323	DSP2833x DefaultIsr.obj (.text:retain)
116		00009efc	0000027c	rts2800 fpu32.lib : trgdrv.obj (.text)
117		0000a178	0000021b	: lowlev.obj (.text)
118		0000a393	000001d2	: memory.obj (.text)
119		0000a565	00000107	: ll_div.obj (.text)
120		0000a66c	000000f9	: fopen.obj (.text)
121		0000a765	000000f8	DSP2833x_SysCtrl.obj (.text)
122		0000a85d	000000bc	rts2800_fpu32.lib : s_scalbn.obj (.text)
123		0000a919	000000b0	: fputs.obj (.text)
124		0000a9c9	0000009c	: fd_add.obj (.text)
125		0000aa65	00000001	: startup.obj (.text)
126		0000aa66	00000094	: trgmsg.obj (.text)
127		0000aafa	0000008b	: fd_div.obj (.text)
128		0000ab85	00000089	: setvbuf.obj (.text)
129		0000ac0e	00000083	: fd_mpy.obj (.text)
130		0000ac91	00000073	: fflush.obj (.text)
131		0000ad04	00000067	: _io_perm.obj (.text)
132		0000ad6b	0000005f	: fclose.obj (.text)
133		0000adca	0000005b	: s_frexp.obj (.text)
134		0000ae25	00000056	: boot.obj (.text)
135		0000ae7b	00000053	: fputc.obj (.text)
136		0000aece	00000046	<pre>: cpy_tbl.obj (.text)</pre>
137		0000af14	0000003d	: fseek.obj (.text)
138		0000af51	00000037	main.obj (.text)
139		0000af88	00000034	rts2800_fpu32.lib : printf.obj (.text)

段名称	Page	段首地址	段长度	含义	物理存 储块
. text	0	00009000	000022c0	代码,片外存 储空间的数据 存储空间	Flash
.ebss	1	0000c000	00000366	内部存储空间 数据存储空间	RAM
.stack	1	0000e000	00000300	堆栈空间	低 64K 字的 RAM
.cinit	0	000080000	0000009c	全局与静态变 量的初始值	Flash
.econst	1	0000d000	00000284	常数	Flash
.pinit	0	000080000	00000000	全局结构函数 表	Flash
.esysmem	1	00000400	00000400	Farmalloc 函 数的存储空间	RAM

(5).cmd命令文件,比较其与上述.map中的映射关系。修改.cmd文件后,再次编译链接,查看配置命令与各段的映射关系

Page0中对寄存器变量RAMLX的首地址和长度得定义列表:

```
BPAGE 0 :
    /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode
                  : origin = 0x000000, length = 0x000002
                                                                    /* Boot to M0 will go here
     RAMMA
37
                  : origin = 0x000050, length = 0x0003B0
18
     RAMI A
                  : origin = 0x008000, length = 0x001000
19
     RAMI 1
                 : origin = 0x009000, length = 0x003000
10
     //RAML2
                    : origin = 0x00A000, length = 0x001000
                    : origin = 0x00B000, length = 0x001000
    // RAML3
)1
     70NF7A
                                                                   /* XINTF zone 7 - program space */
                  : origin = 0x200000, length = 0x00FC00
12
                                                                    /* Part of FLASHA. Program with all 0x0000 when (
/* Part of FLASHA. CSM password locations in FLAS
     CSM_RSVD
                 : origin = 0x33FF80, length = 0x000076
13
14
     CSM_PWL
                  : origin = 0x33FFF8, length = 0x000008
                  : origin = 0x380080, length = 0x000009
: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
     ADC_CAL
15
16
     RESET
     IOTABLES
                  : origin = 0x3FE000, length = 0x000b50
     IQTABLES2 : origin = 0x3FEB50, length = 0x000008c
     FPUTABLES : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0006A0
BOOTROM : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44
```

Page1中对寄存器变量RAMLX的首地址和长度得定义列表:

每个段得地址映射:

```
SECTIONS
    /* Setup for "boot to SARAM" mode:
      The codestart section (found in DSP28 CodeStartBranch.asm)
       re-directs execution to the start of user code. */
                    : > BEGIN,
                                    PAGE = 0
   codestart
   ramfuncs
                    : > RAML0,
                                    PAGE = 0
                     : > RAML1,
                                    PAGE = 0
                    : > RAML0,
   .cinit
                                    PAGE = 0
    .pinit
                     : > RAML0,
                                    PAGE = 0
    .switch
                     : > RAML0,
                                    PAGE = 0
                                     PAGF = 1
   //.stack
                      : > RAMM1.
                     : > RAML6,
   .stack
                                    PAGE = 1
   .ebss
                     : > RAML4,
                                    PAGE = 1
                                    PAGE = 1
   .econst
                     : > RAML5,
    .esysmem
                     : > RAMM1.
                                    PAGE = 1
   IOmath
                     : > RAML1,
                                    PAGE = 0
   IQmathTables
                    : > IQTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
```

每个段得映射寄存器地址与, map文件中得寄存器相同。

在. cmd文文件中修改相应段的起始地址等信息,重新编译、链接,可以

在. map文件中发现相应的变化:

对BEGIN映射的寄存器得首地址进行更改: 更改前:

.cmd文件

```
/* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode */
  BEGIN : origin = 0x000000, length = 0x0000002
RAMM0 : origin = 0x000050, length = 0x00003B0
                                                  /* Boot to M0 will go here
  RAMI 0
            : origin = 0x008000. length = 0x001000
.map文件
        name
                       origin
                               length
                                           used
                                                    unused
                                                             attr fill
3-----
4 PAGE 0:
5 BEGIN
                       00000000
                                00000002 00000002 00000000
                                                             RWIX
更改后:
.cmd文件
PAGE 0:
 /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode
BEGIN : origin = 0x000001, length = 0x000002 /* Boot to M0 will go here
  RAMMO
             : origin = 0x000050, length = 0x0003B0
            : origin = 0x008000, length = 0x001000
   RAML0
  //RAMI1
              : origin = 0x009000. length = 0x003000
.map文件
                      origin length
                                        used
                                                 unused attr fill
                                                -----
13-----
                              -----
14 PAGE 0:
15 BEGIN
                      00000001 00000002 00000002 00000000
                                                         RWIX
                     00000050 000003b0 00000000 000003b0 RWIX
00008000 00001000 000000a0 00000f60 RWIX
16 RAMM0
17 RAML0
```

6.2 实验 11: DSP 数据采集(实验箱测试)


(1) 根据范例程序,给出ADC的采样频率计算公式,修改ADC的采样频率,并验证

采样频率: T(PWM1)=TBCLK/(TBPRD*2*3)=25/(208*3*2)=0.02MHz=20KHz

(2) 指出波形数据保存的空间地址,并显示采集的信号波形

→ @ SampleTable1	unsigned int[1024]	0x0000C040@Data	0x0000C040@Data
→ • Da_out	unsigned int *	0x00200400	0x0000C004@Data
⇔ xn	int	-29328	0x0000C003@Data

SampleTable1为储存采样样本点得储存空间 Da_out是输出至示波器得临时储存空间 xn为接收样本点数据得临时储存空间



(3)利用上述图形,给出采样频率的验证方法,以此检验数据采集程序的正确性。

将输出端连接到示波器上,调节好波形,观察波形每个周期内的取点个数,一般来说,取多少个点就意味着多少K的采样频率。

7 实验总结

7.1 实验思考

- 1. 观察输入信号与示波器显示信号、存储器中存储波形信号幅度的差异,解释差异产生的原因。
- (1) 在运行程序中,当通过graph窗口观察程序时,断点会使得AD采样传送到存储空间的信号暂时不显示到模拟图形中,而此时外界输入信号依旧在变化,使得输入信号与存储器中存储波形信号产生一定的差异。
- (2) *DA_out= (unsigned int)((*(RamAddr+1*x))<<4) + 0x8000该输出程序中,若是对RamAddr的算法处理不是最优化的也会使得数据有所失真。
- 3. 除了中断方式,DSP内核还可以采用查询方式获取ADC外设的采样数据。如果采样查询方式,则需要查询哪些标志位,给出程序流程并编程实现。

```
InitSysCtrl();
DINT:
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
InitAdc():
ConversionCount = 0;
EALLOW;
                                      //转换完成前一个ADC时钟周期产生EOC
AdcRegs. ADCCTL1. bit. INTPULSEPOS = 1;
                                      //使能ADCINT1
AdcRegs. INTSEL1N2. bit. INT1E
                               = 1;
                                      //关闭连续模式
AdcRegs. INTSEL1N2. bit. INT1CONT = 0;
AdcRegs. INTSEL1N2. bit. INT1SEL = 1;
                                      //将ADCINT1映射到EOC1
AdcRegs. ADCSOCOCTL. bit. CHSEL
                              = 0;
                                      //将ADCINAO映射到通道0
                                      //将ADCINA1映射到通道1
AdcRegs. ADCSOC1CTL. bit. CHSEL
                              = 1;
AdcRegs. ADCSOCOCTL. bit. TRIGSEL = 0;
                                      //软件触发SOC0
                                      //软件触发SOC1
AdcRegs. ADCSOC1CTL. bit. TRIGSEL = 0;
AdcRegs. ADCSOCOCTL. bit. ACQPS
                                      //设置窗口采样次数
                              = 6;
AdcRegs. ADCSOC1CTL. bit. ACQPS
                                      //设置窗口采样次数
                              = 6;
EDIS:
AdcRegs. ADCSOCFRC1. all = 0x0003;//强制给通道0和1产生SOC信号
for(;;)
  while(AdcRegs. ADCINTFLG. bit. ADCINT1 == 0) {}
                                              //等待EOC1信号(ADCINT1)
  AdcRegs. ADCINTFLGCLR. bit. ADCINT1 = 1; //清除EOC1信号 (ADCINT1)
  AdcRegs. ADCSOCFRC1. all = 0x0003; //强制给通道0和1产生SOC信号
  if(ConversionCount == 9)
      ConversionCount = 0;
  else ConversionCount++;
  Voltage1[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULTO;
  Voltage2[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT1;
```

}

4. 如何将存储的采样数据保存到数据文件中,并利用动态有效位 ENOB 测试方法分析实验 平台数据采集的性能。

保存数据的思路:

- (1) 运行软件 cybulk. exe
- (2) 选择 DSP 板与 PC 连接得 USB 端口
- (3) DSP 发送数据、软件接收数据并转化成数据包. dat 文件
- (4) 编写 MATLAB 程序验证数据的正确性

附 DSP 板发送 USB 串口 main. c 程序:

```
#include "DSP2833x Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
#include "leds.h"
#include "time.h"
#include "uart.h"
#include "rs485.h"
* 函 数 名
              : main
* 函数功能
              : 主函数
* 输
      λ
              : 无
              : 无
      出
******************************
void main()
  Uint16 ReceivedChar:
   char *msg;
   InitSysCtrl();
   InitPieCtrl();
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieVectTable();
   LED Init():
   TIMO Init (150, 200000);//200ms
   RS485_Init(4800);
   RS485_DIR_SETH;
   DELAY US(5);
   msg = "\r\n******welcome to prechin********\0";
   RS485 SendString(msg);
```

```
while(1)
        msg = "\nEnter a character: \0";
        RS485 SendString(msg);
        DELAY US(2);
        RS485 DIR SETL;
        ScibRegs. SCICTL1. bit. SWRESET=0;
        DELAY_US(2);
        ScibRegs. SCICTL1. bit. SWRESET=1:
        // Wait for inc character
        while (ScibRegs. SCIRXST. bit. RXRDY !=1); // wait for XRDY =1 for empty
state
        // Get character
        ReceivedChar = ScibRegs. SCIRXBUF. all;
        RS485 DIR SETH;
        DELAY US (5);
        // Echo character back
        msg = "you enter is: \0";
        RS485 SendString(msg);
        RS485 SendByte (ReceivedChar);
   }
}
                           SINAD = 10log_{10}[\frac{基频信号能量}{噪声能量}]
                               ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6.02}
```

7.2 实验中遇到的问题与解决方案

(1) 图形工具画出的波形错误

使用 CCS 中的图形工具,绘制出的图像波形前没有数据,波形后有杂乱的波形,经过研究发现是在绘制图象时将 16 位的数据误认为 32 位的数据,从而导致了图像错误,最终将图像数据选择为 16 位符号数,即绘制出了正确的图像。

(2) 不同版本的CCS对工程编译不兼容

编译过的低版本的CCS工程在高版本的编译器中打开会无法进行Debug,于是将Debug文件夹和.project文件删除后重新启动CCS编译器就能对工程进行编译。

(3) 无法从在工程中添加文件

为了测试实验箱完整性,需要添加外部文件,但是在添加时缺提示报错,后猜测由于路径中有中文名字导致无法添加,修改了文件路径后可以加入文件。

7.3 实验总结

通过这次DSP实验我熟悉DSP的软硬件开发平台,掌握TMS320F28335的ADC外设的使用,熟悉TMS320F28335的中断的设置,掌握代码调试的基本方法。通过数码管显示实验,我学会了建立、编译程序,并生成.out文件,把程序加载到DSP芯片上。在信号采集实验中,我学会了通过调节信号源的频率,来实时观察示波器上的输出信号。

后来在软件验证ADC的过程中,是通过改变EvaRegs. T1CON. bit. TPS的值,来改变采样频率的,并且通过CCS的图形显示功能显示其中存储的波形。而后的硬件验证ADC采样频率实验中,我们采取的方法是在中断服务程序开始时,输出高电平;在中断服务程序结束时,输出低电平,这样可以通过观察两次高电平的时间间隔,便可得到采样频率。

通过这次的DSP实验,让我对DSP开发中的软件和硬件有了大概的了解,任何事物的学习都是由浅入深,相信通过后期的学习和实验,自己在编程、程序调试和硬件测试方面的能力会进一步提升,并且能够独立地完成工程的建立、程序的建立、编译和调试。同时由于本次的实验是三人合作完成,因此通过这次实验,也加强了三人之间的默契程度和三人之间的合作能力。

这次的DSP实验我对DSP开发有了一定的认识,希望通过以后的DSP的实验,自己的能力也能够得到进一步提升,希望能在这条道路上越走越远。