

# 雷达信号分析与处理实验报告

姓	名: _	刘滔滔	学 号:	9161040G1021	
队	友:_	张锦涛	学号:	9161040G1034	
学	院: _	电子工和	电子工程与光电技术学院		
专业(方向):		电	电子信息工程		
指导老师: _			张文青		

# 目录

实验一	正交相干检波器	3
_	、实验目的	3
_	、实验仪器	3
Ξ	、逻辑框图	3
匹	、实验内容及步骤	3
	1.实验装置的连接	4
	2.幅相不平衡度测量方法	4
	3.记录波形	5
	4.测数据	8
五	、思考题	9
实验二	匹配滤波器	9
_	、实验目的	9
=	、实验仪器	10
Ξ	、实验原理	10
匹	、实验内容与步骤	11
五	、思考	14
实验三	动目标检测及相参积累	15
_	、实验目的	15
=	、实验仪器	15
Ξ	、实验内容及步骤	15
	1 . MTD 滤波器副瓣电平测量计算方法	15
	2.内容与步骤	16
匹	思考题	18

# 实验一 正交相干检波器

在雷达信号处理中,由于信号与干扰混合波形的振幅和相位均含有信息,因此 对信号最佳处理应在接收机的中频进行。但是,对信号进行数字处理时,在中频 进行采样是很困难的。由于中频本身并无目标信息,目标信息包含在中频的复包 络中。因此,须将中频信号变成等效的复数视频信号,以利于用数字处理。正交 相干检波器就是一种将中频信号变换成复数视频信号的装置。

### 一、实验目的

- 1.掌握正交相干检波的基本原理,实现方法和运用它检测信号(例如多普勒信号)
- 2.掌握正交相干检波器幅度一致性和相位正交性(幅度不平衡度)的测量方法。

### 二、实验仪器

信号源、示波器、直流稳压电源

### 三、逻辑框图

本实验的原理方框图如图1所示。




图 1 正交相干检波器原理方框图

### 四、实验内容及步骤

#### 1.实验装置的连接

- (1) 实验装置的 Q9 座"SIN"和"FO"分别连接到两台"DDS 信号产生器实验装 置"LQ9户DUT1和"OUT2"分别连接到示波器的两个输入端"CH1"和"CH2"上;正确连接"+5V"和"±12V"电源。
- (2) Q9 座"FO"对应的"DDS 信号产生器实验装置"输出频率设置为 10MHz;
- (3) Q9 座"SIN"对应的"DDS 信号产生器实验装置"输出频率从 9.6MHz 变到 9.999MHz,分别按"K1"和"K2"键。记录波形,并将测试数据填入表格。

#### 2.幅相不平衡度测量方法

正交信号如图 2 所示,从示波器上读取正交 I、Q 信号的电压幅度值为  $^{A_{l}}$  和  $^{A_{Q}}$ ,按公式:

$$\Delta A = 20 \lg \frac{A_I}{A_Q} (dB)$$

计算幅度平衡值。

测量 TA 和 TB 的值,按公式:  $\Delta \varphi = |(TA - TB)/(TA + TB)| \times 90^{\circ}$  计算相位平 衡度。




图 4 正交信号波形

#### 3.记录波形

分别按"K1"和"K2"键;"OUT1"和"OUT2"将循环输出表1信号,并通过对应发光二极管指示,记录得到的波形如下:




图 1.1 输入频率 9.6MHz




图 1.2 输入频率 9.7MHz




图 1.3 输入频率 9.8MHz




图 1.4 输入频率 9.9MHz




图 1.5 输入频率 9.95MHz




图 1.6 输入频率 9.99MHz




图 1.7 输入频率 9.999MHz

#### 4.测数据

改变"SIN"输入频率,测量数据填入下表 2

表 2 测试数据

输入频率	9.600	9.700	9.800	9.900	9.950	9.970	9.990	9.999
(MHz)								
检波器输出	400	300.001	200	100	50	30	10	1
频率(KHz)								
△A 幅度	-0.607	-0.786	-0.630	-1.003	-1.005	-0.828	-0.807	-0.743
平 衡								
Δ φ 相位	10.32	2.19	4.43	1.84	1.83	4.29	1.84	0
平 衡								

测试中频本振(/FO、FO)的幅相不平衡度,填入下表3。

#### 表 3 测试数据

性能	ΔA 幅度平衡 (dB)	Δφ相位平衡(°)
数据	-0.92	5.3

### 五、思考题

(1)幅相不平衡是什么原因造成的?

答:原因来自两个方面:

A. 本振信号由模拟信号产生,模拟移相器输出正交的 SIN 和 COS 信号,很 难完全保证幅度完全相同,相位相差 90°。采用这样的本振信号与输入信号相乘以后,必然导致幅相不平衡。

B. 实验中解调乘法完成以后,采用模拟低通滤波器滤波后,再经放大处理 得到视频 I 路和 Q 路信号。由于模拟滤波器和放大器不可能做到电路元件参数完全一致。再加上温度等外界环境的影响,使得输出也不能致。

#### (2)幅相不平衡如何进行调整?

答:可以采用误差校正技术接收机 IQ 检波前注入一个已知的理想信号,该信号必须是已知共特件的合成多昌物信号,这个合成的乡普勒信号经 10 检波和 FFT 处理器处理,有号在镜题出的响应反以了 IQ 通道的船租不平衡。分析所行的误差数据,并记录储存在校准文件里,系统工作时,调用该校准文件即可

## 实验二 匹配滤波器

### 一、实验目的

- 1.了解匹配滤波器的工作原理。
- 2.掌握二相编码脉压信号的压缩比、主旁瓣比、码元宽度的测量方法。
- 3.加深和巩固课堂所学有关距离分辨力、横向滤波器和匹配滤波方面知识。

### 二、实验仪器

示波器、直流稳压电源、万用表。

### 三、实验原理

二相编码信号的匹配滤波器为:

$$H(f) = \mu_1(f) \cdot \mu_2(f)$$

式中,  $\mu_1(f)$  为子脉冲匹配滤波器,  $\mu_2(f)$  为横向滤波器 (即抽头加权延时线求和网络) 二相编码信号的匹配滤波器结构如图1 所示。



图 1 二相编码信号的匹配滤波器结构

子脉冲匹配滤波器频率特性为:

$$\mu_1(f) = \sqrt{\frac{T}{P}} \sin c(fT) e^{j\pi fT}$$

横向滤波器频率特性为:

$$\mu_2(f) = \sum_{k=0}^{p-1} c_{(p-1)-k} e^{-j2\pi f(KT)}$$

式中, P 为码长: T 为码元宽度; CK 为二相编码信号。

在此,采用数字信号处理省略了子脉冲匹配滤波器,所以脉压输出不再是三角波而是方波。横向滤波器(即抽头加权延时线求和网络)的结构如图 2 所示,在此采用超大规模集成电路完成。




图 2 横向滤波器 (即抽头加权延时线求和网络) 结构示意图

### 四、实验内容与步骤

- 1. 检查实验箱电源以及信号输出的连接方式。
- 2. 打开实验箱电源以及示波器,调整示波器使观察信号最佳。
- 3. 按键 K1,数码管显示 P,观察 OUT1 输出的单脉冲信号以及 OUT2 输出 的匹配滤波信号,记录输出波形。
  - 4. 用示波器测量压缩比、主旁瓣比、码元宽度等参数。
- 5. 再次按键 K1, 改变单脉冲信号码元宽度, LED4 显示带小数点。观察信号 及匹配滤波输出的改变, 测量各项参数。
- 6. 依次按键 K2~K7. 选择不同的输入信号, 重复步骤2~4, 观察波形, 记录数据。
  - 7. 关闭实验电源,总结实验数据。
  - 8. 将实验记录数据填入表1, 进行分析。
  - 9. 各波形及其脉压后的图形如下




图 2.1 单脉冲




图 2.2 脉冲串




图 3.3 31 位 m 序列




图 3.4 31 位 PN 截断码




图 3.5 13 位巴克码




图 3.6 4位/7位组合巴克码

#### 将各波形测试数据填入下表:

表 1 测试数据

序号	信号波形	码元宽度	压缩比	主旁瓣比
1	单脉冲	30us	0.5	无
		60us	0.5	无
2	脉冲串	28us	0.51	无
		54. 3us	0.5	无
3	31 位 M 序列	1	39	无
		无	无	无
4	31 位 PN 截断	1	19. 75	7.06
	码	无	无	无
5	13 位巴克码	2. 23us	12	8
		无	无	无
6	4位/7位组合	5. 2us	28. 6	3. 7
	巴克码			

## 五、思考

- 1为什么脉冲压缩输出波形为方波而不是三角波?
- 1. 因为滤波阶数不够,滤波效果不佳,没有把基波滤掉,从波形上可见,基波分量比三次谐波分量还大。方波的基波/三次谐波分量比为 1/3,尚能对付,三角波为 1/9,谐波分量太小了。
  - 2. 主副瓣比的测量方法有哪些?
- 2. 幅度最大的值作为主瓣,幅度仅次于主期的作为副难,三者比值为主副瓣比。
- 3. 31 位 PA 截断码 (m 序列中截取个周期) 与 31 位 m 序列的脉冲压缩 输出波形为何不一样?

# 实验三 动目标检测及相参积累

#### 一、实验目的

- 1、 了解动目标检测(MTD)及相参积累的工作原理。
- 2、 掌握动目标检测(MTD)及相参积累的性能测试方法。

### 二、实验仪器

示波器、万用表。

### 三、实验内容及步骤

MTD 性能的测试方法非常复杂,一般通过测量 MTD 的滤波器特性来间接得到 MTD 性能。

#### 1. MTD 滤波器副瓣电平测量计算方法

(1)MTD 线性输出 16bit 经过对数电路变为 8bit。按照如下关系运算:

M=52.9433logN

式中. M: 8bit 数据. N: 16bit 数据。

比如, 当 N=65535 时, M=52.9433log65535=255; N=32768 时,

M=52.9433log32768=239.

(2)MTD 滤波器副瓣电平计算

(a) 线性: 20log N<sub>1</sub> N<sub>2</sub>

式中, N1:16bit 主峰数据, N2: 16bit 副瓣数据。

(b) 对数: C (M1-M2)

式中, M1: 8bit 主峰数据, M2:8bit 副瓣数据, C 为常数。下面给出 C 的数据:

$$20\log \frac{N_1}{N_2} = C(M1 - M2) = 52.9433C\log \frac{N_1}{N_2}$$

故 C=20/52.943=0.38

(3)通过示波器测量副瓣电平

8 脉冲和 16 脉冲 MTD 实测对数特性曲线如图 5、6 所示, 关键在于找到主峰和副瓣的幅度, 如果示波器测得 D/A 满幅度值为 F, 主峰值为 M, 副瓣值为 S, 则副瓣电平为:

$$255C\frac{M-S}{F} = 96.9\frac{M-S}{F}$$

本实验装置 D/A 满幅度值为 F=4V,则副瓣电平为 24.2x(M-S)dB。

凹口相对宽度为凹口宽度 W1 与总底部宽度 W2 之比:

$$\frac{W1}{W2}=100\%$$

#### 2. 内容与步骤

#### (1) 实验装置的连接

实验装置上的 Q9 座"OUT1"和"OUT2"分别连接到示波器的两个输入端"CH1"和"CH2"上; Q9 座"OUT3"连接到示波器的外部触发输入端"Trigger"; 插上侧面 220v 电源线到插座上, 打开示波器电源和实验装置电源(电源开关在实验装置侧面)。

- (2) 将"S1"地址开关设置为"11111111","S2"和"S3"设置为"00"和"10", 记录波形、测试和计算数据, 对应位置的发光二极管将点亮。
  - (3) 改变"S2"和"S3"为"00"和"00", 再记录波形、测试和计算数据。
  - (4) 改变"S2"和"S3"为"10"和"01",再记录波形、测试和计算数据。

(5) 将"S1"地址开关分别设置为"10111111", "11011111", "10011111", "11101111", "10101111", "10001111", 重复上述(2)~ (4) 步骤, "S1", "S2"和"S3"的功能见表 1.

功 OUT1 输出 S3 S1 能 S2 OUT2 16 脉冲 MTD 特性曲线 00 |通道输出 00 线性 11111111 8脉冲 MTD 特性曲线 Q通道输出 10 10 Q通道输 10111111 16 脉冲 FFT 特性曲线 线性输出 对数输 11011111 01 01 10011111 8脉冲 FFT 特性曲线 11 11 11101111 16 脉冲 MTD 输出

表 1 按键"S1"、"S2"和"S3"的功能

其中,测试 MTD 和 FFT 特性曲线,I&Q 通道信号源采用扫频信号;测试 MTD 和 FFT 的输出,I&Q 通道信号源采用模拟动目标和静止目标信号。

8脉冲 MTD 输出

16 脉冲 FFT 输出

8脉冲 FFT 输出

#### 实验得到的图像如下

10101111

11001111

10001111




图 3.1 16 点 MTD



图 3.2 8 点 MTD

将测量计算结果填入表 2。

表 2 测试数据

	副瓣电平	凹口相对宽度
16 点 MTD	28.8	0.187
8点 MTD	22	0.143

# 四 思考题

1.为什么 FFT 等效于脉冲相参积累?

答: FFT 和 IFFT 的信号处理是在频域里对信号处理的。具有 N 个输出的横向滤波器(N 个重复周期和 N-1 根延迟线),经过各重复周期的不同加权并求和后,实现 N 个相邻的窄带滤波器组。全部滤波器响应覆盖了从零到 f,的频率范围,输入信号经延迟排列等待:当信号全部输入完毕才同时输出,这样相参的信号幅度叠加输出为最大值,不相参信号则幅座相减。通过该滤波器后,它将 N

个相参脉冲积累,使信噪比提高 N 倍。这就是 FFT 等数于相参积累的原因。

#### 2.为什么要加权,如何选择窗函数?

答:加权是为了抑制旁瓣,即把旁成电平降低,使得弱回波目标能够检测出来。FFT 滤波器组各个滤波器的旁瓣较高,止带衰减小,对数据进行加窗处理降低旁瓣电平,但压低副瓣的同时并引起了失配损失,日前常用的窗的主要有汉宁窗、海明物、布莱克曼赛、泰勒物、切比雪夫窗等。一要求窄的主瓣和低的副瓣是矛盾盾的,折中考虑,海明窗的练合性能最佳,但具体使用那个窗函数则要视具体情况而定,