

Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Hubmastgabelstapler

Einsatz von Gabelstaplern mit Diesel-, Gas-, Elektroantrieb

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

	▪ Mechanische Gefährdung: – Überfahren / Angefahren werden. – Umstürzen / Umkippen der Baumaschine. – Getroffen werden durch Lasten. – Quetsch- und Scherstellen an der Hubanlage. ▪ Physikalische Gefährdungen: – Durch Lärm (Gabelstapler mit Diesel- bzw. Gasantrieb in umschlossenen Räumen). ▪ Thermische Gefährdung: – Verbrennungen an heißen Teilen von Gas- und Dieselmotoren. ▪ Brand- und Explosionsgefahr: – Durch Kraftstoffe bei Gabelstapler mit Diesel- bzw. Gasantrieb. ▪ Elektrische Gefährdung: – Bei Gabelstaplern mit Elektroantrieb. ▪ Umweltgefährdungen: – Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe (Dieselkraftstoff, Hydrauliköle) in den Untergrund oder Gewässer gelangen.	
---	--	--

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	▪ Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten. ▪ Ausgebildete und schriftlich vom Unternehmer beauftragte Gabelstaplerführer einsetzen. ▪ Betriebs- und Verkehrssicherheit bei Arbeitsbeginn prüfen. ▪ Bedienung des Gabelstaplers ausschließlich vom Führerstand aus ▪ Vorhandenen Sicherheitsgurt bzw. Rückhaltgurt benutzen. ▪ Nur für Gabelstapler frei gegebene Bereiche befahren. ▪ Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten beachten. ▪ Fahrgeschwindigkeit den Sicht- und Fahrbahnverhältnissen anpassen. ▪ Lasten dicht über dem Boden transportieren. ▪ Gabelbreite der Lastbreite anpassen. ▪ Nicht unter angehobene Lasten treten. ▪ Personen nur auf dazu vorgesehenen Sitzen transportieren. ▪ Motoren von diesel- bzw. gasbetriebenen Gabelstaplern in umschlossenen Räumen nicht unnötig laufenlassen. ▪ Beim Verlassen des Gabelstaplers Feststellbremse anziehen, Gabeln ablassen, Fahrtrichtungshebel in Stellung „0“, Lenkung in Fahrtrichtung und Zündschlüssel abziehen. ▪ Betankung, Wechsel der Flüssigkeitsflaschen bzw. Aufladen der Gabelstaplerbatterien durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind (z.B. Gabelstaplerfahrer).	
--	--	---

Verhalten bei Mängeln, Störungen

	Notruf: 112
▪ Betrieb einstellen, Arbeitseinrichtungen absenken, Gabelstapler stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern. ▪ Aufsichtführende Person informieren.	

Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Hubmastgabelstapler

Einsatz von Gabelstaplern mit Diesel-, Gas-, Elektroantrieb

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstäglige Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer.
- Gabelstapler sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Zeitraum bzw. mind. Einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____

Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____