

Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

LKW-, Stapler- und Hubwagenbatteriepflege

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Herunterfallende Teile.
- **Brand- und Explosionsgefahr:**
 - Brand- und Explosionsgefahr durch Knallgasbildung.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefahr durch elektrischen Strom.
- **Chemische Gefährdungen:**
 - Verätzung durch Säure.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch unsachgemäße Wartung kann Säure in den Untergrund oder Gewässer gelangen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Nur eingewiesene Personen ist der Umgang mit Maschinen erlaubt (ab 18 Jahre mit Nachweis der Eignung oder Aufsicht).
- Bei Verlassen des Fahrzeugs Last absetzen; vor laden / wechseln Gabel nach vorne auf den Boden, Feststellbremse anziehen, Schlüssel abziehen, Verkehrswege freihalten, Stapler nicht in Rettungswegen, vor Löschern etc. abstellen.
- Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz).
- Betriebsanweisung Gefahrstoffe beachten.
- Betriebsanleitung des Herstellers beachten (Stapler und Batterie).
- Batterie laden:
 - Batterie frühzeitig laden, nicht in entlademem Zustand abstellen, Entladungen unter 20% der Nennkapazität vermeiden; solche Tiefenentladungen verkürzen die Batterielebensdauer.
 - Ladestation stets gut belüftet, in der Ladestation sind offene Zündquellen, offenes Licht und Rauchen verboten.
 - Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und Säureaustritt untersuchen.
 - Gabelstapler nur an zugehöriges Ladegerät anschließen.
 - Batteriestecker am Stapler herausziehen.
 - Ladegerätstecker in Batteriesteckdose stecken.
 - Gerät einschalten (nie umgekehrt, außer bei Beenden der Ladevorgangs!).
 - Keine Werkzeuge/ Metallteile auf der Batterie ablegen (Kurzschluss).
 - Batterieflüssigkeit (dest. Wasser) erst nach Ladevorgang auffüllen.
 - Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen, auf festen Sitz der Polklemmen achten.
- Batterie wechseln:
 - Nur vom Hersteller nach Größe und Gewicht zugelassene Batterien einbauen
 - Beim Batteriewechsel darf die Batterie erst ca. 10 min. nach dem Abklemmen wieder angeklemmt werden, da sonst die Ladeanzeige falsch anzeigt und die Hydraulik abschaltet
 - Batterie mit dem bereitgestellten Hebezeug und Anschlagmittel transportieren
 - Batterie vorsichtig anheben und auf Fahrerschutzdach achten
 - Batterie gegen Verrutschen sichern, Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen, auf festen Sitz der Polklemmen achten
- Betriebsanweisung des Herstellers beachten.
- Bei Fragen Vorgesetzte, Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsfachkraft ansprechen.



Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

LKW-, Stapler- und Hubwagenbatteriepflege

Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Notruf: 112
	▪ Betrieb einstellen, Fahrzeug stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern. ▪ Gefahrenbereich sichern und die aufsichtführende Person informieren. ▪ Bei Pannen im öffentlichen Verkehrsbereich, Stellfläche mit Warndreieck sichern. ▪ Auf Autobahnen, dass Warndreieck möglichst weit vor der Gefahrenstelle aufstellen. ▪ Warnweste benutzen und sich hinter die Leitplanke begeben.	

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

		Notruf: 112
 	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ▪ Bei Brand: Vorhandene Feuerlöscher verwenden ⇒ Alarmplan befolgen. ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!	

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

		▪ Arbeitstäglliche Sicht- und Funktionsprüfung der Schutzvorrichtungen. ▪ Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen. ▪ Entsorgung: bei Unklarheiten Vorgesetzten ansprechen.
Quelle: -		
Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.		

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____

Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____