

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Winkelschleifer (Flex)

Einsatz von handgeführten Winkelschleifern (Flex)

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

  	▪ Mechanische Gefährdung: – Getroffen werden von nicht ausreichend fixierten Werkstücken oder von Schleifspänen. – Getroffen werden von Teilen der Trennscheibe, von drehender Trennscheibe beim Rückschlag der Maschine, von nachlaufender Trennscheibe beim Ablegen der Maschine mit laufendem Motor. ▪ Physikalische Gefährdungen: – Durch Lärm und Stäube. ▪ Brand- und Explosionsgefahr: – Entzündung brennbarer Stoffe durch Funkenflug. ▪ Elektrische Gefährdung: – Gefährliche Körperströme durch Defekte an Trennschleifmaschinen.	 
--	---	--

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

     	▪ Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten. ▪ Nur gekennzeichnete Schleifmaschinen und Trennschleifscheiben verwenden (die Drehzahl der Schleifmaschine darf nicht höher sein als die höchstzulässige Drehzahl der Trennscheibe; Trennschleifscheiben für erhöhte Umfangsgeschwindigkeiten sind mit Farbstreifen gekennzeichnet). ▪ Zum Aufspannen der Trennscheibe nur gleich große, zur Maschine gehörende Spannflansche verwenden und diese mit Spezialschlüssel aufspannen. ▪ Vor dem Aufspannen eine Klangprobe der Trennschleifscheibe und nach dem Aufspannen einen Probelauf durchführen. ▪ Schutzhauben von Handtrennschleifmaschinen nicht entfernen. ▪ Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher fixieren. ▪ Sicheren Standplatz einnehmen. ▪ Maschine mit beiden Händen führen. ▪ Maschine nicht verkanten. ▪ Für Schleifarbeiten spezielle Schrappscheiben – keine Trennscheiben – verwenden. ▪ Mit Trennschleifmaschinen nicht von Anlegeleitern ausarbeiten. ▪ Die Maschine erst nach Stillstand sicher ablegen. ▪ Persönliche Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille, Gehörschutz, Lederschürze bzw. schwer entflammaren Schutzanzug, Atemschutzmaske benutzen. ▪ Beim Trennen von Metallprofilen auf Funkenflug achten. ▪ Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, wenn sich im Arbeitsbereich brennbare Materialien befinden.	 
---	--	---

Verhalten bei Mängeln, Störungen

	Notruf: 112
▪ Betrieb einstellen und Gerät stillsetzen. ▪ Gegen Wiedereinschalten sichern. ▪ Aufsichtführende Person informieren.	

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Winkelschleifer (Flex)

Einsatz von handgeführten Winkelschleifern (Flex)

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
 ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
 ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vor dem Einsatz durch den Gerätebediener.
- Wiederholungsprüfungen von Trennschleifmaschinen (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel) auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) durch Elektrofachkraft.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Achtung beim Trennen/Schneiden von erdverlegten Leitungen / Rohrleitungen!!

Gefährdungen	Schutzmaßnahmen
▪ → Trennjäger „Kickback“	▪ → Erdverlegte Leitungen müssen möglichst spannungsfrei gelagert werden. ¶ ▪ → Die zu bearbeitenden Rohrleitungen sind zu befestigen und so zu unterstützen, dass während des Schneidvorgangs die Schnittfuge geöffnet bleibt. ¶ ▪ → Die Rohrleitungen dürfen nicht hohl liegen und müssen gegen Absacken, Wegrollen und Schwingungen gesichert werden. ¶
Nachdem die Leitung unterbaut wurde, kann sie getrennt werden. ¶ Dies erfolgt in fünf separaten Schnitten.	
	Zuerst wird die Leitung im unteren Bereich von der rechten und der linken Seite getrennt. ¶
	Anschließend erfolgen im oberen Bereich zwei Schnitte. Dabei ist darauf zu achten, dass im Scheitelpunkt (↑) ca. 15% bis 20% vom Rohrumfang stehen bleiben. ¶
	Mit dem letzten Schnitt im Scheitelpunkt wird das Rohr vollständig getrennt. ¶