

Kat.	A-30-16	Betriebsanweisung <i>Maschine-Stationär</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	10.07.2024

Anwendungsbereich

Hydraulische Pressen und Lochstanzen

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Quetschgefahr für Finger und Hände.
 - Getroffen werden von umherfliegenden Spänen oder Teile.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Thermische Gefährdungen:**
 - Durch heiße Oberflächen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- An dem Gerät dürfen nur beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten.
- Vor Arbeitsbeginn ist die Presse einer Sichtprüfung und einer Funktionskontrolle zu unterziehen; insbesondere ist darauf zu achten, ob eine Vorrichtung verändert wurde oder fehlt oder ob ungewohnte Geräusche auftreten oder Leckagen erkennbar sind.
- Bei der Arbeit sind enganliegende Kleidung, Gehörschutz und Schutzschuhe zu tragen.
- Fingerringe, Armbänder etc. sind abzulegen.
- Die Arbeit an Pressen darf nach dem Einrichten oder nach einer Störungsbeseitigung nur aufgenommen werden, nachdem eine Kontrollperson die Presse freigegeben hat.
- Veränderungen an den Schutzeinrichtungen (sichere Werkzeuge, Verdeckungen) oder an der Betriebsart (Einzelhub, Zweihandschaltung) sind untersagt.
- Es ist nicht gestattet, ohne Auftrag und entsprechende Unterweisung an Arbeitsplätzen oder Maschinen zu arbeiten.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen und Gerät stillsetzen.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
 - **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
 - **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
 - **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden
- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!**

Kat.	A-30-16	Betriebsanweisung <i>Maschine-Stationär</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Hydraulische Pressen und Lochstanzen

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung vor dem Einsatz durch den Gerätebediener.
- Pressen und Lochstanzen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.