

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kompressoren / Verdichter

Einsatz auf Baustellen zur Herstellung von Druckluft

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Eingezogen werden an unzureichend gesicherten Maschinenteilen.
 - Lösen von Schlauchverbindungen unter Druckluft.
- **Physikalische Gefährdung:**
 - Durch Lärm.
- **Brand- und Explosionsgefährdung:**
 - Verpuffung (z.B. durch austretende Betriebsstoffe); Verdichterbrand.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Ersticken bzw. Vergiftung bei Luftentnahme in geschlossenen Räumen (Entnahme von Atemluft; unbemerkter Verdichterbrand, CO-Vergiftung)
 - Durch Gase / Aerosole beim Einsatz von Gefahrstoffen bei Spritzarbeiten.
- **Thermische Gefährdung:**
 - Verbrennungen an heißen Oberflächen.
- **Umweltgefährdung:**
 - Durch Öle und andere Betriebsstoffe bei unsachgemäßer Wartung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- bzw. Wartungsanleitung des Herstellers mit Angaben zum zulässigen Betriebsdruck und zum Rauminhalt des Druckbehälters beachten.
- Maßnahmen vor der Inbetriebnahme:
 - Kompressor standsicher aufstellen
 - Schläuche und Schlauchverbindungen kontrollieren
 - Abdeckungen an Ventilatoren/Keilriemen auf Vollständigkeit kontrollieren
 - Ölstand kontrollieren
 - Vakuumanzeige an Luftansaugfilter kontrollieren
 - Kabelverbindungen kontrollieren
- Kompressor nur mit geschlossenen Abdeckungen betreiben (angegebene Lärmpegel beachten).
- Verkleidungen beweglicher Teile nicht entfernen.
- bei Inbetriebnahme Druckaufbau gegen geschlossene Ventile verhindern.
- Sicherheitsventile nicht unwirksam machen.
- Sicherheitsventile und Druckmessgeräte gegen Beschädigungen schützen.
- Ventile zum Ablassen des Kondenswassers gemäß Herstellerangaben betätigen.
- auf ungehinderte Kühlluftansaugung achten (keine Warmluft, Lösemitteldämpfe, Stäube ansaugen); Aufstellraum ausreichend belüften.
- Verdichter nicht ohne Luftfilter betreiben (Überhitzungsgefahr durch Staubansaugung).
- Stoffe, die entzündliche oder leicht entzündliche Dämpfe bzw. Gase abgeben, nicht in der Nähe des Verdichters lagern oder verwenden.
- beim Auffüllen von Betriebsstoffen, keine brennbaren Flüssigkeiten verschütten.
- Kompressorregelung während des Betriebes regelmäßig kontrollieren (beim Schließen der Luftaustrittventile im Vollastbetrieb muss der Kompressor in den Leerlaufbetrieb übergehen).
- Kondensatablass regelmäßig auf Pfützenbildung kontrollieren, Ausstöße abwarten.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kompressoren / Verdichter

Einsatz auf Baustellen zur Herstellung von Druckluft

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen, bzw. Not-Aus-Taster betätigen und Luftdruck ablassen
- Maschine gegen Wiedereinschalten und unbeabsichtigte Bewegung sichern.
- Bei elektrisch betriebenen Kompressoren Stromunterbrechung durch Ausschalten des Hauptschalters.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vor dem Einsatz durch den Maschinenführer.
- Baustellenkompressoren/Verdichter sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen
- Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) bei elektrisch betriebenen Fugenschneidern
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen
- Kompressor regelmäßig reinigen.
- Verdichtungsöl regelmäßig wechseln.
- Abgelöste bzw. ölgetränkte Dämmmatten der Schallschutzisolierung ersetzen.
- Nur Ersatz- und Bauteile entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck einsetzen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.