

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Radlader

Einsatz von Radladern in nicht-öffentlichen Baustellenbereichen und in der Nähe von Straßen

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Überfahren / Angefahren werden.
 - Umstürzen / Umkippen / Überrollen der Baumaschine.
 - Getroffen werden durch Ausleger oder Lasten.
 - Abstürzen bei Ein- bzw. Aussteigen.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Thermische Gefährdung:**
 - Verbrennungen an heißen Motorteilen.
- **Brand- und Explosionsgefahr:**
 - Entzündung brennbarer Materialien an heißen Motorteilen.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefahr durch Oberleitungen/Rohrbrücken und erdverlegte Leitungen.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch Beschädigungen an Rohrleitungen.
 - Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Betriebs- und Wartungsanleitung am Fahrerplatz aufbewahren.
- Mitarbeiter mit dem Führen von Baggern beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Maschine unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben.
- Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme
 - Prüfung der Spiegelsysteme
 - Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) von Radladern aufhalten.
- Maschinenführer dürfen keine Fahr- und Arbeitsbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich oder in der Fahrspur aufhalten.
- Sicherheitsabstand zu festen Hindernissen von > 0,50 m einhalten.
- Sicherheitsabstand zu geböschten Baugruben und Gräben (bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m; über 12,0 t Gesamtgewicht > 2,00 m) einhalten.
- Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen.
- Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser und Anschläger, müssen Warnkleidung tragen.
- Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen, und Maschinenführer halten.
 - Kein Blickkontakt – keine Fahrbewegung!
- Personen nicht in Arbeitseinrichtungen oder auf Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen zusätzlichen Sitzen befördern.
- Keine Erdarbeiten mit dem Lader in der Nähe erdverlegter Leitungen (Handschachtung)



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Radlader

Einsatz von Radladern in nicht-öffentlichen Baustellenbereichen und in der Nähe von Straßen

- Schaufel beim Verfahren dicht über dem Boden halten
- Nicht von der Maschine abspringen, Aufstiegshilfen benutzen
- Ladeschaufel nicht als Arbeitsbühne benutzen
- Abschieben von Material an Kippkanten/Halden möglichst rechtwinklig zur Absturzkante
- In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Arbeitseinrichtungen absetzen und Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Arbeitseinrichtungen absenken, Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.
- Bei Kontakt der Maschine mit stromführenden Teilen, Führerhaus erst nach Unterbrechung der Stromzufuhr verlassen.
- Metallteile von Baggern nicht berühren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer.
- Radlader sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Zeitraum bzw. mind. Einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Bei Wartungsarbeiten mit laufendem Motor Knickbereich sichern, angehobene Schaufel abstützen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Baustelle:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Bereich: Alle Aktualisiert: 10.07.2024

Anwendungsbereich
Radlader
 Einsatz von Radladern in nicht-öffentlichen Baustellenbereichen und in der Nähe von Straßen

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____
 Datum: _____
 Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____