

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Straßenfräse

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Erfasst werden von unvollständig verdeckten Fräswellen.
 - Rückschlag beim Berühren von Hindernissen.
 - Absturz beim Auf- bzw. Absteigen.
 - Erfasst werden durch öffentlichen Verkehr.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Durch Frässtäube.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten
- Bedienung durch unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter
- Einsatz von Fräsen mit vorhandenen und unverlierbar befestigten Schutzeinrichtungen an der Fräseinrichtung
- Zum Auf- und Absteigen Trittstufen und Haltestangen benutzen
- Standflächen und Trittstufen sauber halten
- Fräsen vom vorgesehenen Führerstand bzw. Fahrerplatz aus betreiben
- Zum öffentlichen Verkehrsbereich mindestens folgende Sicherheitsabstände einhalten:
 - 0,30 m bei innerörtlichen Straßen
 - 0,50 m bei Straßen außerorts
 - 0,15 m bei Rad- und Gehwegen
- Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme
 - Prüfung der Spiegelsysteme
 - Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahrbereich) von Straßenfräsen aufhalten
- Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen Einweiser einsetzen
- Während des Fräsvorganges wegen Rückschlaggefahr nicht hinter der Maschine aufhalten
- Beim Ansetzen der Fräseinrichtung auf der Straßenoberfläche die Andruckkräfte so steuern, dass sich die Straßenfräse nicht unbeabsichtigt in Bewegung setzen kann
- Rückwärts gerichtete Bewegungen durch langsames Einlassen der Fräseinrichtung vermeiden, dabei gleichzeitige Rückwärtsfahrbewegung ausschließen
- Warnzeichen beidseitig an den Schutzeinrichtungen anbringen
- Vor dem Verlassen des Führerstands Fräse stillsetzen und gegen unbeabsichtigte Bewegungen mit den dafür vorgesehenen Einrichtungen, z. B. Feststellbremse, sichern
- Bei Arbeitsschluss und in Arbeitspausen Straßenfräse stillsetzen und gegen unbefugtes Ingangsetzen sichern
- Beim Umsetzen der Fräse, Fräseinrichtungen vom Antrieb trennen und Förderband in die Längsmitten-Stellung bringen (Rückschlaggefahr)
- Mechanisch gegen Ausschwenken sichern
- Warnkleidung benutzen



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Straßenfräse

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen.
- Maschine gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer
- Straßenfräsen gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.