

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine – Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	25.02.2026
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Stromerzeuger - mobil

Einsatz von mobilen Stromerzeugern

Ausführung A+B = Inbetriebnahme **ohne** Elektrofachkraft

Ausführung C+D = Inbetriebnahme **durch** Elektrofachkraft (Erdung + Freigabe Erforderlich)

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch Berührung unter Spannung stehender Teile
- **Verbrennungsgefahr:**
 - Durch Stromeinwirkung / Durch heiße Oberflächen
- **Brandgefahren:**
 - Durch Kraftstoffe
- **Lärm**
- **Vergiftungsgefahren:**
 - Durch Abgase, Durch Kontakt zu Kraftstoffen



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme entsprechend Bedienungs- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers.
- Stromerzeuger standsicher aufstellen. Gegen äußere Einflüsse schützen bzw. absichern.
- Bei ungeschützter Verwendung im Freien nur Geräte mind. der Schutzart IP54 einsetzen.
- Entsprechend dem Leitungsbedarf ausreichend bemessene Geräte auswählen und bereitstellen.
- Mobile Stromerzeuger der Ausführung **A** mit nur **einem** Verbraucher können ohne weitere Schutzmaßnahmen betrieben werden.
- Beim Betrieb von mobilen Stromerzeugern der Ausführung A mit mehreren Verbrauchern, sind folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich:
 - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer 30 mA (0,03 A) für das zweite und jedes weitere Verbrauchsmittel Oder
 - Trenntransformator für das zweite und jedes weitere Verbrauchsmittel (gefordert bei erhöhter elektrischer Gefährdung durch leitfähige Umgebung mit begrenzter Bewegungsfreiheit)
- PRCD-S nicht als Fehlerschutzstromeinrichtung einsetzen (lassen sich nicht einschalten)
- Gummischlauchleitungen – Typ H07RN-F oder H07BQ-F verwenden.
- Spritzwassergeschützte für den rauen Baustellenbetrieb geeignete elektrische Betriebsmittel verwenden.
- Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren dürfen nur im Stillstand betankt werden.
- Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren ausschließlich im Freien betreiben.
- Wenn Erdung – Erdungsspieße nicht entfernen, Kabelverbindung zwischen Gehäuse und Erdungsspieß nicht beschädigen.
- Kabel vor dem Anschließen an die Baustromverteiler/ Verteilerschränke auf Sichtbare Isolationsfehler prüfen.
- Angeschlossene Kabel nicht unter mechanische Spannung setzen.
- Änderungen an Stromerzeugern durch Elektrofachkräfte durchführen lassen.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine – Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	25.02.2026
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Stromerzeuger - mobil

Einsatz von mobilen Stromerzeugern

Ausführung A+B = Inbetriebnahme **ohne** Elektrofachkraft

Ausführung C+D = Inbetriebnahme **durch** Elektrofachkraft (Erdung + Freigabe Erforderlich)



Zusätzliche Hinweise für Stromerzeuger - mobil mit **Verbrennungsmotoren**:

- Geräte im Inneren von Gebäuden nur in separaten Räumen mit ausreichender Belüftung aufstellen.
- Abteulung der Abgase durch Rohre oder Schläuche.
- Bei Kurbelstarteinrichtungen geeignete Rückschlagsicherungen oder Sicherheitskurbeln verwenden.
- Bei Seilstart Seilfangeinrichtungen verwenden, die das Starten gegen die Drehrichtung des Motors verhindern.

Verhalten bei Mängeln, Störungen



Notruf: 112

- Stromerzeuger freischalten und der Benutzung entziehen.
- Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft informieren

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



Notruf: 112

- Stromerzeuger / -anlage freischalten (spannungslos schalten)
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)



- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
 ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
 ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Täglich vor Benutzung elektrischer Betriebsmittel Funktionsprüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und der Isolationsüberwachungseinrichtung durchführen.
- Mobile Stromerzeuger halbjährlich durch Elektrofachkraft prüfen lassen.
- Bei Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten Stromerzeuger freischalten.
- Wartungs-, Instandhaltungs-, und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Kat.	A-30-17
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Baustelle:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung Maschine – Bau

STiX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich:	Alle
Aktualisiert:	25.02.2026

Anwendungsbereich

Stromerzeuger - mobil

Einsatz von mobilen Stromerzeugern

Ausführung A+B = Inbetriebnahme **ohne** Elektrofachkraft

Ausführung C+D = Inbetriebnahme **durch** Elektrofachkraft (Erdung + Freigabe Erforderlich)

Auszug aus der DGUV-Information 203-032 –

Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen

