

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Schleifkorbtrage / Rettungstrage

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

 	▪ Mechanische Gefährdung: – Absturz von Material oder Personen durch unsachgemäße Verwendung / unsachgemäßes anschlagen, oder einer an den Rettungshub unangepassten Bewegung von Baumaschinen bzw. Kränen. – Überlastung der Tragfähigkeit von eingesetzten Baumaschinen. – Unzureichende Hubhöhe der eingesetzten Baumaschinen in Abhängigkeit der zusätzlich eingesetzten Anschlagmittel.	

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

 	▪ Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten. ▪ Sicherung bzw. Fixierung von verletzten Personen gemäß Herstellervorgaben. ▪ Anschlagen der Trage an Tragmittel nur nach Herstellervorgaben und im Rettungskonzept festgelegten Abläufen. ▪ Der Einsatz eines Führungsseils ist verpflichtend. ▪ Transportgewichte von 278 kg dürfen nicht überschritten werden. ▪ Die Rettungstrage ist nicht für den Helikoptereinsatz geeignet. ▪ Standort der Trage sollte projektbezogen festgelegt und gekennzeichnet werden (Sicherheitszeichen E013 gemäß ASR A1.3 – Krankentrage). ▪ Generell sollte ein Personentransport nur nach ärztlicher Anweisung (besonders nach Absturzunfällen) oder im Notfall (Brand, Explosionsgefährdung etc.) erfolgen. ▪ Hubgeräte, Ausleger und die Hubhöhe, sollten ausreichend bemessen sein und im Vorfeld festgelegte, geprüft und besprochen werden. ▪ Hub- und Drehbewegungen nur in geringster Fahrstufe und nach Abstimmung mit dem Anschläger ausführen. ▪ Während Rettungshüben mit verletzten Personen in der Rettungshubtrage, sind Fahrbewegungen mit der Baumaschine verboten. ▪ Rettungshubtragen möglichst im großen Abstand zur Baumaschine abstellen. Rettungstrage nach dem Absetzen vom Kranhaken/Tragmittel entfernen. ▪ Vor jedem projektbezogenen Einsatz der Rettungstrage/ Schleifkorbtrage haben die Verantwortlichen folgende Dokumente zu prüfen und bei Bedarf anzupassen: – Gefährdungsbeurteilung und Rettungskonzept zur Schleifkorbtrage – Betriebsanweisung - Einsatz einer Schleifkorbtrage / Rettungstrage	

Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Feuer-Notruf: 112
	▪ Betrieb einstellen und Trage stillsetzen. ▪ Gegen Wiederbenutzung sichern. ▪ Aufsichtführende Person informieren. ▪ Störungen nur durch Fachkraft beseitigen lassen.	

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Schleifkorbtrage / Rettungstrage

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

		Notruf: 112
 	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Personentransport nur nach ärztlicher Anweisung (besonders nach Absturzunfällen) oder im Notfall (Brand, Explosionsgefährdung etc.). ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Absturzunfällen die verletzte Person möglichst nicht bewegen, Verletzten absichern, Schockbekämpfung, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)	
	▪ Ersthelfer: siehe Aushang ▪ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ▪ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!	

Instandhaltung / Prüfung

	▪ Prüfung vor jeder Inbetriebnahme der Trage durch qualifiziertes Personal / Verwender. (Funktions- und Sichtprüfung, Sicherheitsprüfung, Materialprüfung). ▪ Trage und Seilsystem entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnisse, mind. aber 1x jährlich bzw. vor Projektbeginn auf einwandfreien Zustand durch Sachkundigen prüfen. ▪ Materialbedingt gibt es gemäß Herstellerangaben keine zeitliche Ablegereife. ▪ Alle Bauteile /Nähtechniken und die Produkte an sich sind hinsichtlich Belastbarkeit und Bruchkraft durch Werkprüfzeugnisse zu prüfen. ▪ Transportgerät entsprechend Medizinprodukte Klasse I (keine Prüfung durch ein externes Institut nötig). (Ähnlich wie Prüfung für PSA gegen Absturz – DGUV-Grundsatz 312-906)
Quelle: -	

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.