21013 Groupe 5


Projet Robotique Cours 2 Géométrie Modélisation de l'arène - MVC¹

Nicolas Baskiotis

nicolas.baskiotis@lip6.fr

Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6) Sorbonne Université

S2 (2018-2019)





Etat des lieux

N'oubliez pas !!

Principe Agile : au plus simple et démo à chaque sprint !

- On veut voir le projet avancé, pas attendre 1 mois pour savoir où vous en êtes
- Programmation itérative :
 - on développe des petites fonctionnalités
 - on ajoute au fur et à mesure du projet ce dont on a besoin
 - ⇒ oui, cela revient à repasser n fois sur le même code mais seulement le bout de code qui le nécessite
 - plus économe que de prévoir trop grand, trop complexe
- "Voir" le projet ⇒ le plus urgent ?
- ⇒ sortie texte (bof) ou graphique!

Etat des lieux

N'oubliez pas !!

Principe Agile : au plus simple et démo à chaque sprint !

- On veut voir le projet avancé, pas attendre 1 mois pour savoir où vous en êtes
- Programmation itérative :
 - on développe des petites fonctionnalités
 - on ajoute au fur et à mesure du projet ce dont on a besoin
 - ⇒ oui, cela revient à repasser n fois sur le même code mais seulement le bout de code qui le nécessite
 - plus économe que de prévoir trop grand, trop complexe.
- "Voir" le projet ⇒ le plus urgent ?
- ⇒ sortie texte (bof) ou graphique!

Etat des lieux

N'oubliez pas !!

Principe Agile : au plus simple et démo à chaque sprint !

- On veut voir le projet avancé, pas attendre 1 mois pour savoir où vous en êtes
- Programmation itérative :
 - on développe des petites fonctionnalités
 - on ajoute au fur et à mesure du projet ce dont on a besoin
 - ⇒ oui, cela revient à repasser n fois sur le même code mais seulement le bout de code qui le nécessite
 - plus économe que de prévoir trop grand, trop complexe.
- "Voir" le projet ⇒ le plus urgent ?
- ⇒ sortie texte (bof) ou graphique!

Modélisation arène, robot et physique

Robot

- A priori, le robot est simple mais quand même complexe à modéliser (formes, capteurs, roues, ...)
- Simplifier au maximum au début!
- ⇒ Rectangle qui se déplace

Arène

- Beaucoup d'éléments peuvent être intégrés, réfléchir au strict nécessaire!
- ⇒ Sol, murs, ...

Physique

- On peut simuler les frottements, les roues non alignées, ...
- Mais dans un premier temps ... faire simple !




Plan

Géométrie


Exemple de senseur : senseur de distance

Repérage dans l'espace 2D



- A l'aide de la classe Point
 - Attributs double x et y
- La même classe nous permet de gérer les points et les vecteurs

Gestion des déplacements



Déplacements discrets (P: position, V: vitesse):


$$P_2 = P_1 + V,$$

$$\begin{cases} P_2.x = P_1.x + V.x \\ P_2.y = P_1.y + V.y \end{cases}$$

- En physique: $\vec{v} = \dot{\vec{x}} \approx \frac{\vec{x}_{t+1} \vec{x}_t}{\delta_t}$, pour nous : $\delta_t = 1$ (unité arbitraire)
- En utilisant des vecteurs suffisamment petits: modélisation d'un déplacement continu




Se repérer dans l'espace



- Un objet est caractérisé par sa position P et sa vitesse V
- Qu'est ce qui est devant, qu'est ce qui est derrière l'objet?
- Qu'est ce qui est à droite, qu'est ce qui est à gauche?







- Devant/Derrière: calculer les angles $\widehat{V,PA}$ et $\widehat{V,PB}$
- Gauche/Droite: calculer les angles $\widehat{V,PA}$ et $\widehat{V,PB}$ avec le signe!



Détail du calcul d'angle







- Produit scalaire $U \cdot V = \langle U, V \rangle = \|U\| \|V\| \cos(\widehat{U, V}) = U_x V_x + U_y V_y$
- Corollaire:

$$\widehat{U,V} = a\cos\left(\frac{U \cdot V}{\|U\| \|V\|}\right)$$

- Attention: $\widehat{U,V} \in [0,\ \pi]$, pas de signe ici...
- Le signe de $U \cdot V$ permet de résoudre le pb devant/derrière

Détail du calcul d'angle (suite)





- Produit vectoriel: $\|U \wedge V\| = \|U\| \|V\| \sin(\widehat{U,V})$
- Corollaire:

$$\widehat{U,V} = \operatorname{asin}\left(\frac{U \wedge V}{\|U\| \|V\|}\right)$$
 $U \wedge V = \begin{bmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{bmatrix}$

• L'étude de $u_1v_2 - u_2v_1$ permet de connaître le signe de l'angle...


Pré-définition du robot

Le robot peut être défini géométriquement par:

- Sa position: P
- Sa direction (vecteur unitaire) : D
 Conservation de la direction même à l'arrêt
- Sa vitesse (scalaire): $v \in [0, vmax]$

La commande du robot peut être sur 2 axes:

- Accélération/Freinage: modification de v
- Commande de direction: modification de D



Rotation sur un vecteur

Définition de la rotation d'un vecteur:

Soit un vecteur $V = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$, la rotation d'angle θ est obtenu en utilisant la matrice de rotation:


$$R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}, \quad V' = RV$$

C'est à dire en utilisant la mise à jour:


•
$$v_r' = v_r \cos(\theta) - v_r \sin(\theta)$$

•
$$v_{v}' = v_{x} \sin(\theta) + v_{y} \cos(\theta)$$

ATTENTION à ne pas modifier v_x avant la seconde ligne



Approfondissement: collisions



(Problématique de base dans les cartes graphiques/moteur physique) Comment détecter la collision de deux vecteurs?

- Si C et D sont à gauche et à droite de AB
- ET que A et B sont à gauche et à droite de CD

Résultat:

S'ils sont de part et d'autre, l'un des produit vectoriel est positif, l'autre négatif...

$$(AB \wedge AC)(AB \wedge AD) < 0 \text{ ET } (CD \wedge CA)(CD \wedge CB) < 0$$

Résumé des méthodes possibles de la classe Vecteur

- Addition, soustraction
 - génération d'un nouveau vecteur
 - auto-opérateur
- produit scalaire
- produit vectoriel (composante en z)
- multiplication par un scalaire
- rotation
- calcul de la norme
- clonage
- test d'égalité (structurelle)



Géométrie


Exemple de senseur : senseur de distance

00

Model-View-Controller

Senseur de distance

- Permet de savoir la distance (bruitée) d'un obstacle devant le robot.
- Comment le faire algorithmiquement ?
- Partir du robot
- Dans la direction D devant le robot
- Avancer d'un pas EPS
- Recommencer tant qu'il n'y a pas d'obstacle
- Renvoyer le nombre de pas effectués






Model-View-Controller

Senseur de distance

- Permet de savoir la distance (bruitée) d'un obstacle devant le robot.
- Comment le faire algorithmiquement ?
- Partir du robot
- Dans la direction D devant le robot
- Avancer d'un pas EPS
- Recommencer tant qu'il n'y a pas d'obstacle
- Renvoyer le nombre de pas effectués



- Dans le modèle
- Dans les données des capteurs
- ⇒ modélisation aléatoire
- 2 classes intéressantes
 - random
 - bruit uniforme, tirage d'entier, tirage gaussien
 - numpy.random
 - Gestion de matrice aléatoire
 - Tirage selon la plupart des lois usuelles

Plan

Géométrie

Exemple de senseur : senseur de distance

Model-View-Controller

Lasagne, spaghetti ou ravioli?

Spaghetti :

- Code imbriqué, compliqué, pas (ou très peu) de classes
- méthodes longues, et trop complexes.
- ⇒ le pire! à éviter

Lasagne :

- Code structuré, beaucoup de différentes classes bien réparties
- mais changer une couche nécessite de changer toutes les couches (souvent le problème de trop de petites classes).
- ⇒ Trop d'interdépendances, peu mieux faire


· Ravioli:

- Bonne séparation des classes et des concepts, peut être réutilisable
- chacun stand-alone, on peut changer indépendamment chaque classe
- ⇒ Bien mais attention aux foisonnements de classes, il peut être difficile de comprendre les interactions.



Vers un système indépendant

- On veut un système indépendant
 - Pouvoir le brancher ou le débrancher facilement, sans intervenir dans le code de la simulation
 - Pouvoir changer de système de visualisation
- Il existe un modèle standard (assez lourd) pour gérer cette situation: MVC Model View Controller
- Une vue générique est élément capable de gérer la vue d'un objet.
- Pour chaque élément (robot, arène,...), un objet vue est créé.
- Lorsque le modèle change il informe le Contrôleur (évènement)
- Le Contrôleur met à jour les informations d'affichage
- Ces dernières étapes peuvent se faire par le contrôleur.



Principe général

Evénement vs programmation linéaire

Différents éléments réagissent les uns par rapport aux autres: ils émettent des événements et écoutent ce qui se passe autour d'eux.

Principe: chaque composant doit être indépendant, le main fait le lien entre certains émetteurs et certains récepteurs.

Exemple:

- 1. Le robot bouge, le modèle doit envoyer un signal: update
- Si la vue est branchée, elle reçoit le message et procède à une mise à jour

Emetteur/récepteur

- Émetteur: le modèle émet un évènement lorsqu'une mise à jour de l'affichage est nécessaire
 - L'émission revient à un appel de méthode dans le récepteur
 - L'émetteur doit connaître/stocker les récepteurs pour pouvoir leur envoyer le message
 - Les récepteurs doivent répondre à un cahier des charges: on doit être sur que la méthode de réception est implémentée...
- **Récepteur**: le Contrôleur reçoit le message à travers un appel à une méthode. Il met à jour le modèle.
 - · L'observeur fait le tampon entre le modèle et l'affichage, c'est le garant de l'indépendance

Séquence de communication

ACTE 0: Le main fait le lien entre la Vue, le Contrôleur et le Modèle physique

ACTE 1: Emission/Diffusion

 La simulation décide d'envoyer un message appel à void update ()

```
def update():
   for listener in listeners:
        listener.manageUpdate();
```

ACTE 2: Reception

Les méthodes manageUpdate () des récepteurs sont invoquées

ACTE 3: Mise à jour de la vue

Le controleur/vue a une liste des observeurs :

```
def manageUpdate():
   for observer in observers:
      o.doSomething()
```