
Transmisión, Ganancia, pérdida y uso de dB.

Introducción:



Señal: todo conjunto de ondas electromagnéticas que viajan de un emisor a un receptor con el propósito de transportar un mensaje.

Circuito: Conjunto de vínculos y componentes electrónicos activos y pasivos.

Circuito amplificador: Mayor valor de amplitud a la salida que a la entrada (mejora la señal)

Circuito atenuador: Menor valor de amplitud a la salida que a la entrada (degrada la señal)

dB(decibelio): El decibelio es una unidad logarítmica, adimensional y matemáticamente escalar. Es la décima parte de un belio, que es el logaritmo de la relación entre la magnitud estudiada y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica, y por eso se utiliza el decibelio. El belio recibió este nombre en honor de Alexander Graham Bell.

Razones para su utilización:

- 1. El valor G (Ganancia relativa) en dB es el mismo para Potencia que para Tensión.
- 2. Facilidad para operar al sumar o restar.
- 3. Números más simples.

Factibilidad técnica: Ptx - P = Prx >= Srx

Ejercicios simples:

1. Un circuito tiene una potencia de la señal en la entrada de 0 dBm y su ganancia es G = -5 dB, ¿cuál será la potencia en mW a la salida?.

Nº de Pág.1

Ps (dBm) = Pe (dBm) + G (dB) = 0 dBm + (- 5 dB) = -5 dBm

Ps (dBm) = -5 dBm = 10 log (Ps (mW))
$$\Rightarrow$$
 -5 dBm / 10 = log (Ps (mW))

 $10^{(-5 \text{ dBm/}10)}$ = Ps (mW) = 0,316 mW

Pe (dBm) = 0 dBm = 10 log (Pe (mW)) \Rightarrow 0 dBm / 10 = log (Pe (mW))

 $10^{(0 \text{ dBm/}10)}$ = Pe (mW) = 1 mW

Redes y Comunicaciones de Datos I

Verificación: $G = 10 \log (Ps/Pe) = 10 \log (0.316 / 1) = 10 x (-0.5) = -5 dB$

Respuesta: Ps = 0,316 mW

2. Calcular la tensión en la entrada y en la salida para el problema anterior, suponiendo que trabaja con R = 50 Ω , y expresarlas en dBmV.

Ve = raíz(Pe x R) = raíz(0,001 W x 50
$$\Omega$$
) = 0,22360 V \Rightarrow V (dBmV) = 20 log (223,6 mV) = 46,98 dBmV

Vs = raíz(Ps x R) = raíz (0,000316 W x 50
$$\Omega$$
) = 0,12569 V \Rightarrow V (dBmV) =20 log (125,69 mV) = 41,98 dBmV

Verificación:
$$G = -5 dB = 20 \log (Vs/Ve) = 20 \log (0.12569 V/ 0.22360 V) = -5 dB$$

Respuesta: Ve = 46,98 dBmV; Vs = 41,98 dBmV

3. Si el circuito trabaja a una temperatura constante de 25 C, ¿cuál será la Potencia de ruido térmico en dBm si el circuito actúa como un pasabanda de 10 MHz?.

$$P_N(W) = k \times T \times B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times (273 + 25 \text{ C}^{\circ}) \text{ K}^{\circ} \times 1 \times 10^{7} \text{ Hz} = 4.1124 \times 10^{-14} \text{ W}$$

$$P_N(mW) = 4,1124 \times 10^{-11} \text{mW}$$

$$P_N(dBm) = 10 \log (4,1124 \times 10^{-11} \text{ mW}) = -103,85 dBm$$

Respuesta: P_N (dBm) = -103,85 dBm

4. Un circuito amplificador de 3 dB con R = 93 Ω recibe en la entrada una señal de 2 V y se verifica que en la salida el ruido total es –50 dBm. ¿Cuál será la relación de potencia S/N adimensional en la entrada si el amplificador es ideal?.

Pse =
$$Vse^2 / R = 2V^2 / 93 \Omega = 0.04301 W = 43.01 mW$$

Pns = Pne + G
$$\Rightarrow$$
 Pne = Pns - G = -50 dBm - 3 dB = -53 dBm

Pne (dBm) = -53 dBm = 10 log Pne (mW)
$$\Rightarrow$$
 10^(-53 dBm/10) = Pne (mW) = 5,0118 x10⁻⁶ mW

$$(S/N)e = Pse / Pne = 43,01 \text{ mW} / 5,0118 \times 10^{-6} \text{ mW} = 8.581.747,07$$

Respuesta: S/N = 8.581.747,07

5. Calcular la relación S/N en dB en la salida.

G (dB) = 3 dB = 10 log (Pss / Pse) = 10 log (Pss / 43,01 mW)
$$\Rightarrow$$
 Pss = $10^{(3\text{dB}/10)}$ x 43,01 mW

Pss = 85,816 mW

Pns (dBm) = -50 dBm = 10 log Pns (mW)
$$\Rightarrow$$
 $10^{(-50~\mathrm{dBm/10})}$ = Pns (mW) = 0,00001 mW

$$(S/N)s dB = 10 log (Pse / Pne) = 10 log (85,816 mW / 0,00001 mW) = 63,33 dB$$

Respuesta: (S/N)s = 69,33 dB

6. Para el circuito anterior, si la relación S/N adimensional a la salida se deteriora 40%, es decir fuera 40% menor que la original, ¿cuál sería el índice de ruido?.

$$(S/N)s = 85,816 / 0,00001 = 8.581.600$$

$$(S/N)$$
's = (S/N) s x $(1-0.4)$ = 5.148.960

$$F = (S/N)e / (S/N)'s = 8.581.600 / 5148960 = 1,666666$$

$$N = 10 \log (F) = 10 \log (1,66666) = 2,2184 dB$$

Respuesta: N = 2,2184 dB

7. Un circuito amplificador no ideal de 5 dB de Ganancia y 3 dB de índice de ruido recibe en la entrada un nivel de señal de 10 dBmV y un nivel de ruído de 50 dB μ V. Calcular la Tensión de Ruído Interno (V_{Ni}) del circuito en dBmV.

N = 3dB = 10 log (F)
$$\Rightarrow$$
 F = $10^{(3 \text{ dB/10})}$ = 1,99526

Vse (dBmV) = 10 dBmV = 20 log Vse (mV)
$$\Rightarrow 10^{(10 \text{ dBm V/20})}$$
 = Vse (mV) = 3,1622 mV

Vne (dB
$$\mu$$
V) = 50 dB μ V = 20 log Vse (μ V) \Rightarrow $10^{(50 \text{ dB}}\mu\text{V}/20)}$ = Vne (μ V) = 316,22 μ V

$$Vne (mV) = 0,31622 mV$$

Vss
$$(dBmV)$$
 = Vse $(dBmV)$ + G = 10 $dBmV$ + 5 dB = 15 $dBmV$

Vss (dBmV) = 15 dBmV = 20 log Vss (mV)
$$\Rightarrow$$
 $10^{(15 \text{ dBmV}/20)}$ = Vss (mV) = 5,6234 mV

Redes y Comunicaciones de Datos I Práctica Nº 2 Ganancia y Pérdida:

Marcelo T. Gentile, Hernán Soperez, Gabriel Filippa

Vns (dB μ V) = Vne (dB μ V) + G = 50 dB μ V + 5 dB = 55 dB μ V

Vns (dB
$$\mu$$
V) = 55 dB μ V = 20 log Vse (μ V) \Rightarrow 10^(55 dB μ V/20) = Vns (μ V) = 562,3413 μ V

Vns (mV) = 0,5623413 mV

$$F = 1,99526 = \frac{(S/N)e^2}{(S/N)s^2} = \frac{\left(\frac{Vse}{Vne}\right)^2}{\left(\frac{Vss}{Vns + Vni}\right)^2} = \frac{\left(\frac{3,1622mV}{0,31622mV}\right)^2}{\left(\frac{5,6234mV}{0,5623413mV + Vni}\right)^2} = \frac{100}{\left(\frac{5,6234mV}{0,5623413mV + Vni}\right)^2}$$

$$\frac{\left(\frac{5.6234mV}{0.5623413mV + Vni}\right)^2}{1,99526} \Rightarrow \frac{5,6234mV}{0,5623413mV + Vni} = \sqrt{50,11878} = 7,07946$$


$$0,5623413mV + Vni = \frac{5,6234mV}{7,07946} = 0,79432mV \Rightarrow Vni = 0,79432mV - 0,5623413mV$$

Vni = 0.231984mV

Vni (dBmV) = 20 log 0,231984 mV = -12,69 dBmV

Problema de parcial (Realizado en clase)

Un circuito está formado por 3 equipos conectados en serie utilizando cable coaxial.



La potencia de entrada del Equipo 1 es de 10 mW, la potencia de entrada del equipo 3 es de 630,96 mW, la potencia de salida del equipo 3 es de 1584,9 mW.

La longitud del Enlace 1 es el doble que la del Enlace 2 y ambos enlaces están construidos con el mismo material.

La ganancia del equipo 1 es de 20 dB y la del 2 de 7dB.

Para este circuito, calcular:

- 1. Ganancia del equipo 3 en dB. Respuesta: G3 = 4 dB
- 2. Pérdida de los enlaces 1 y 2 en dB. Respuesta: P1 = 6 dB; P2 = 3 dB
- 3. Potencia de entrada y salida en equipo 2 en mW. Respuesta: PE2 = 251,18 mW; PS2 = 1258,92 mW
- 4. El ruido interno del Equipo 1 en dBm, suponiendo que es un amplificador no ideal con un índice de ruido de 5 dB al cual ingresa junto con la señal un ruido de 4 dBm. Respuesta: PNI = 27,34 dBm

Resumen de Formulas

Ganancia y Perdida relativa (dB) e = entrada; s = salida

para potencia
$$G(dB) = 10 \times log(Ps/Pe)$$
 (1)

para tensión
$$G(dB) = 20 \times log(Vs/Ve)$$
 (2)

para potencia
$$P(dB) = -G(dB) = 10 \times log(Pe/Ps)$$
 (3)

Ganancia absoluta → Nivel de Señal en un punto

para potencia
$$dBm = 10 \times log Pi$$
; $\forall Pi en mW$; $dBW = 10 \times log Pi$; $\forall Pi en W$ (5,6)

para tensión dBmV =
$$20 \times \log Vi$$
; $\forall Vi en mV$; $dB\mu V = 20 \times \log Vi$; $\forall Vi en \mu V$ (7,8)

Ruido Térmico

Densidad de Potencia de ruido térmico
$$N_0 (W/Hz) = \kappa x T$$
; $\forall \kappa = 1,38 \times 10^{-23} J/K$ (9)

(Ten grados Kelvin y K = C + 273)
$$N_0$$
 (dBm) = 10 x log (κ x T x 10³) (10)

Potencia de ruido térmico
$$P_N(W) = \kappa x T x B = N_0 x B$$
 (11)

$$P_N (dBm) = 10 \times log (\kappa \times T \times B \times 10^3) = 10 \times log (N_0 \times B \times 10^3)$$
 (12)

Relación señal-a-ruido (adimensional)
$$S/N = (P_S/P_N) = S/N = (V_S/V_N)^2$$
 (Solo mW, W, mV, etc) (13, 14)

para potencia
$$S/N (dB) = 10 \times log (P_S/P_N)$$
 _S = señal; _N = ruído (15)

para tensión
$$S/N (dB) = 20 \times log (V_S / V_N)$$
 (16)

Factor de ruido
$$F = (S/N)e / (S/N)s$$
 Si $F=1 \Rightarrow IDEAL$; Sino existe Ni (Ruido Interno). (17)

Sino
$$F = \frac{\frac{1 \text{ Se}}{P_{\text{Ne}}}}{\frac{P_{\text{Ss}}}{P_{\text{Ns}} + P_{\text{Ni}}}}$$
 Se = señal entrada; Ne = ruido entrada; Ss = señal salida; Ns = ruido salida; (18)

Índice de ruido
$$N (dB) = 10 \times log F$$
 Si F=1; N=0 => IDEAL (19)