William Stallings Comunicaciones y Redes de computadoras 7ma Edition

Capitulo 5
Técnicas para la codificación de señales

Algunos términos

- Transmisión analógica: se basa en una señal continua de frecuencia constante denominada señal portadora.
- Modulación: es el proceso de codificar los datos generados por la fuente en la señal portadora de frecuencia fc.
- Señal en banda base: es la señal de entrada, que puede ser analógica o digital.

Técnica de codificación

- Datos digitales, señales digitales
- Datos analógicos, señales digitales
- Datos digitales, señales analógicas
- Datos analógicos, señales analógicas

Datos digitales, señales digitales

- Señal digital:
 - —Pulsos de tensión discretos y continuos.
 - —Cada pulso es un elemento de la señal.
 - Los datos binarios se transmiten codificando cada bit en los elementos de señal.
 - —El caso mas sencillo, habrá una correspondencia uno a uno entre los bits y dichos elementos.

Terminos (1)

Unipolar

—Todos los elementos de señal tienen el mismo signo algebraico.

Polar

—Un estado lógico se representa mediante un nivel positivo de tensión y el otro con un negativo.

Bipolar

—Un estado lógico se representa con un valor nulo de tensión y el otro estado lógico se representa en forma alternada por valores +V y -V

Ejemplos de señales




Fig. 1 Señal unipolar

Ejemplo de señales




Fig. 2 Señal Polar

Ejemplo de señales




Fig. 3 Señal Bipolar

Terms (2)

- Velocidad de transmisión
 - —Es la velocidad expresada en bit por segundo, a la que se transmiten los datos.
- Duración o ancho de bit
 - —Es el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit. Para una velocidad R, el tiempo es 1/R
- Velocidad de modulación
 - —Velocidad a la que cambia el nivel de la señal.
 - —Medida en baudios: elemento de señal por segundo
- Marca y espacio
 - -Binario 1 y binario 0, respectivamente

Interpretando señales

- Que necesitamos saber?
 - —Tiempo de bit. Cuando empiezan y cuando terminan.
 - —Niveles de la señal.
- Factores que afectan el exito.
 - —Relacion señal a ruido.
 - —Velocidad de transmisión
 - —Ancho de banda

Comparación de esquemas de codificación(1)

- Espectro de la señal
 - Ausencia de componentes de alta frecuencia significa que se necesita menos ancho de banda para su transmisión
 - —Ausencia de componente de continua
 - —Concentrar la potencia en el centro del ancho de banda de la señal transmitida
- Sincronización
 - —Sincronizar el emisor con el receptor
 - —Reloj externo
 - —Sincronización basado en la señal transmitida

Comparación de esquemas de codificación (2)

- Detección de errores
 - Detectar errores en la capa física
- Inmunidad al ruido e interferencias:
 - Algunos códigos exhiben un comportamiento superior que otros en presencia de ruido.
- Costo y complejidad
 - —Alta velocidad significa alto costo.
 - Algunas técnicas utilizan velocidades de modulación mayores a la velocidad de transmisión de datos reales.

Esquemas de codificación

- Codificación no sustitutiva
 - —No retorno a cero(NRZ-L)
 - —No retorno a cero invertido (NRZI)
 - —Bipolar -AMI
 - —Pseudoternary
 - —Manchester
 - —Diferencia Manchester
- Codificación sustitutiva
 - -B8ZS
 - —HDB3
 - **—**2B1Q

No retorno a cero (NRZ-L)

- Dos diferentes voltajes para 0 y 1
- Voltaje constante durante el intervalo
 - -No cambia Ej. No retornca a cero el voltaje
- e.g. Ausencia de tensión puede usarse para representar un 0 binario
- Lo mas frecuente, un voltaje negativo para un valor binario y un voltaje positivo para el otro.

Retorno a cero (RZ)

- A mitad del intervalo el valor cae a cero.
- El voltaje no es contaste durante el intervalo.
- Esta técnica se puede usar para la Polar, Unipolar y la bipolar.

Ejemplos de codificaciones.




Fig. 4 Señal Unipolar Negativa con RZ




Fig. 5 Señal polar con RZ

Ejemplos de codificaciones.




Fig. 6 Señal Bipolar con RZ

No retorno a cero invertido

- Voltaje constante durante la duración de un bit.
- Los datos codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración de un bit.
- Un 1 se codifica mediante la transición (bajo a alto o alto a bajo) al principio del intervalo de señalización.
- Un 0 se representa por la ausencia de transición.
- A esta técnica normalmente la llamamos codificación diferencial.

NRZ





Fig. 7 Señal Unipolar NRZ y NRZI

Codificación diferencial

- Los datos son representados por cambios entre los elementos adyacentes.
- Es mas seguro detectar cambios de niveles en presencia de ruido.
- En esquemas de transmisión complejos, invertir la polaridad de los cables significa cambiar los datos, en diferencial no.

Densidad espectral



Ventajas y desventajas de NRZ

- Ventajas
 - —Sencillas de implementar
 - —Poco ancho de banda
- Desventajas
 - —Mucha componente de continua
 - —Perdida de sincronía.


Binario Multinivel

- Usa mas de nos niveles.
- Bipolar-AMI (Alternate Mark Inversión)
 - —Cero representado como ausencia de señal.
 - —Uno representado por un valor positivo o negativo de voltaje.
 - —El uno es alternado en polaridad
 - —No existe perdida de sincronismo si hay secuencia de unos, pero si se pierde sincronismo si hay secuencia de ceros.
 - —No existe componente de continua.
 - —Bajo ancho de banda
 - -Fácil detección de errores.

Pseudoternario

- Uno representa ausencia de señal.
- Cero representa la alternancia de voltajes positivos.
- Ninguna ventaja con respecto a bipolar-AMI

Bipolar-AMI and Pseudoternary



Binario Multinivel

- No es tan eficiente como NRZ
 - —Cada elemento de la señal solo representa un bit
 - —En un sistema de 3 niveles podría representar $\log_2 3$
 - = 1.58 bits
 - El receptor debe distinguir entre tres niveles (+A, -A,0)

Bifase

Manchester


- Transición en medio de cada periodo de bit
- La transición sirve como reloj y dato
- Bajo a Alto representa un uno
- Alto a Bajo representa un cero
- Usado por IEEE 802.3

Manchester Diferencial

- La transición a mitad de bit es solo para sincronismo
- La codificación de un cero se representa por la presencia de una transición.
- Si no hay transición al periodo de un bit, representa un uno
- Usado por IEEE 802.5


Codificación Manchester

Manchester Encoding



Codificación Manchester Diferencial

Differential Manchester Encoding



Bifase Ventajas y Desventajas

Desventajas

- Necesita una transición por bit transmitido
- —La velocidad de modulación es el doble que una NRZ
- —Requiere mayor ancho de banda.

Ventajas

- Sincronization en medio del bit transmitido (autosincronismo)
- —No tiene componente en continua
- —Detección de errores


Velocidad de modulación

Velocidad transmisión = 1 / Tb

Velocidad de modulación = es aquella a la que se general los elementos de señal

Vel. Mod = 1 / Tb

Vel. Mod = 2 / Tb Manchester



Velocidad de modulación

En general,

$$D = R / L = R / Log 2 (M)$$
 [baudios]

D = Velocidad de modulación en baudios

R = Velocidad de transmisión en bps

M = Número de elementos de señalización diferentes = 2 ^L

L = Número de bits por elemento de señal.

Técnicas de aleatorización

- Evitar la componente continua
- Evitar las secuencias largas que correspondan a niveles de tensión nula.
- No reducir la velocidad de transmisión de los datos.
- Tener capacidad para detectar errores.
- Algunas técnicas:
 - **—** B8ZS
 - HDB3
 - 2B1Q
 - 4B3T

B8ZS


- Bipolar con sustitucion de 8 ceros.
- Basado en una bipolar-AMI
- Si aparece un octeto con todos ceros y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue un positivo, dicho octeto se codifica como 000+-0-+
- Si aparece un octeto con todo ceros y el último valor de tensión anterior a dicho octeto fue un negativo, dicho octeto se codifica como 000-+0+-
- Causa dos violaciones al código AMI
- Es muy poco probable que sea producido por ruido
- Receptor detecta e interpreta como un octeto de todos ceros.

HDB3

- High Density Bipolar 3 Zeros
- Based on bipolar-AMI
- Cadena de 4 ceros son reemplazadas, por cadenas que tienen uno o dos pulsos.

	Números de pulsos bipolares desde la última sustitución	
Polaridad del pulso anterior	Impar	Par
-	000-	+00+
+	000+	-00-

B8ZS and HDB3



B = Valid bipolar signal

V = Bipolar violation