Medios de transmisión No Guiados

Microondas

Transmisión inalámbrica

- 2GHz to 40GHz
 - Microondas
 - Altamente direccional
 - Enlaces punto a punto
 - Satelites
- 30MHz to 1GHz
 - Ominidireccional
 - Broadcasting de radio
- 3×10^{11} to 2×10^{14}
 - Infrarojos
 - Formato Local

Antenas

- Es un conductor eléctrico usado para irradiar o captar energia electromagnética
- Transmisión de la señal
 - La energía eléctrica se convierte a energía electromagnética
 - La conversión se realiza en la antena.
 - La energía se irradia al entorno que envuelve a la antena.
- Recepción de la seña.
 - La energía electromagnética se convierte a energía eléctrica.
 - Esta conversión se realiza en la antena.
 - La energía eléctrica se pasa al receptor.
- La misma antena es a menudo usada en ambos sentidos.

Patrón de Radiación


- La potencia radiada es todas las direcciones
- No es la misma performance en todas las direcciones
- Las antenas isotrópicas (teoricamente) son un punto en el espacio.
 - Irradian energía en todas las direcciones igualmente.
 - El diagrama de radiación es una esfera.

La antena parabólica de reflexión

- Usadas para microondas terrestre y satelitales.
- Parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una recta dada y de un punto fijo que no pertenecen a la recta.
 - El punto fijo es el foco
 - La línea se llama generatriz.
- Si la parábola se hace girar entorno a su eje se genera una superficie denominada paraboloide.
- Cualquier fuente de EE* situada en su foco, seguirán trayectorias paralelas al eje de la parábola.
 - Teóricamente, este efecto consigue un haz paralelo sin dispersión alguna
- En el receptor, si las ondas recibidas son paralelas al eje de la parábola reflectante, la señal resultante estará concentrada en el foco.

^{*} EE = energía electromagnética.

Antena parábolica de reflexión



(b) Cross-section of parabolic antenna showing reflective property

Ganancia de una antena

- Medida de su direccionalidad
- Dada una dirección, se define la ganancia de una antena como la potencia de salida, en esa dirección, comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una antena omnidirecional.
- Se mide en decibeles (dB)
- El incremento de potencia radiada es consecuencia de la perdida de potencia en otra dirección.
- El área efectiva de una antena está relacionada con su tamaño físico y con su geometría y ella con la ganancia.

G=
$$4 \pi A_E / \lambda^2 = 4 \pi f^2 A_E/c^2$$

Microondas terrestres

- La antena mas común es la de plato.
- Aplicaciones:
 - Servicios de telecomunicaciones en reemplazo de cable coaxil o Fibra.
 - Enlaces punto a punto entre edificios de corta distancia.
- Características de transmisión
 - Rango de operación: 1 y 40 Ghz
 - Mayor frecuencia implica mayor ancho de banda.



Microondas terrestres


Banda (GHZ)	Ancho de Banda (Mhz)	Velocidad de transmisión Mbps
2	7	12
6	30	90
11	40	135
18	220	274

- La principal causa de pérdida es la atenuación
- La perdida la expresamos con
 - L = $10\log(4\pi d/\lambda)^2 dB$
 - d es la distancia y λ es la longitud de onda
 - La atenuación varia con el cuadrado de la distancia

Microondas por satelite


- Es una estación que retrasmite microondas.
- El satelite recibe en una frecuencia, amplifica o repite la señal y transmite en otra frecuencia.
- Requiere de orbitas geoestacionarias.
 - Altura 35,784km aproximados.
- Televisión
- Teléfono a grandes distancias.
- Redes privadas de computadoras.

Enlace punto a punto satelital.



(a) Point-to-point link

Enlace de broadcast satelital



(b) Broadcast link


Características de transmisión

- Rango de operación óptimo de 1 a 10 Ghz.
 Arriba de 10 Ghz existe mucha atenuación
- Rango muy usado: 5.925 y 6.424 Ghz canal ascendente y 3.7 y 4.2 Ghz canal descendente.
 Banda 4/6 Ghz

Propagación inalambrica


- La señal puede viajar por tres caminos
 - Ondas superficial: sigue el contorno de la superficie terrestre. Radio
 AM
 - Ondas aéreas
 - Radios amateur.
 - La señal se refleja en la ionosfera
 - Línea de vista (LOS)
 - Arriba de los 30 Mhz
 - El radio horizonte afecta la transmisión.
 - Etc.

Ground Wave Propagation




(a) Ground-wave propagation (below 2 MHz)

Sky Wave Propagation




(b) Sky-wave propagation (2 to 30 MHz)

Line of Sight Propagation



(c) Line-of-sight (LOS) propagation (above 30 MHz)


Optical and Radio Horizons




Transmisión por línea de vista

- Si no hay obstaculos, la línea de visión óptica se puede expresar cómo:
 - d= 3.57 raiz (h)
 - d es la distancia entre la antena y el radio horizonte en kilometros y h es la altura en metros.
- La línea efectiva se expresa:
 - d= 3.57 raiz (kh)
 - Donde k es un factor de ajuste que tiene en cuenta la difracción.
- El enlace completo se expresa:
 - $-3.57 \text{ raiz (kh}_1) + 3.57 \text{ raiz (kh}_2)$
 - h₁ y h₂ son las alturas de las torres.

Cálculo rápido de RH



Zona de Fresnel




Elipsoide de revolución Eje mayor = Eje del Haz Eje menor en la mitad del vano Cálculo según ITU-R I.175

$$Rf_n(m) = 548.\sqrt{\frac{n.d_1.d_2}{F.d}}$$


Criterio de la obstrucción < 15% del área

Transmisión por línea de vista


- Cualquier comunicación inalámbrica produce una dispersión de la señal con la distancia.
- A este fenómeno se lo llama: Pérdida en el espacio libre y se calcula de la siguiente manera:
 - $-L(dB) = 20 \log (f) + 20 \log (d) 147.56 dB$



Multipath Interference



(a) Microwave line of sight



(b) Mobile radio

Perdidas en los alimentadoras

Alimentador	Banda de transmisión GHz	Atenuación específica dB/100m	Pérdida por diversidad dB	Pérdida por par de acoples dB	Impedancia característica Ω	Resistencia a dc Ω/100 m	NVP
Coaxil	Hasta 0,9	3,00					88
	0,9 -1,5	4,80		1,2	50		
	1,5 - 1,9	5,00	2			0,78	
	1,9 - 2,2	5,40					
	2,2 - 2,4	5,80					
	2,4 - 3,1	1,40				N/A	97,08
	3,1 - 4,4	2,10					
	4,4 - 6,2	3,60					
	6,2 - 7,1	4,30					
	7,1 - 7,7	4,60					
	7,7 - 8,5	5,60					
Guía de onda	8,5 - 10,0	8,40	4	0,6	N/A		
Guia de onda	10,0 - 11,7	8,90	7	0,0	N/A	IV/A	
	11,7 - 13,3	11,20					
	13,3 - 15,4	13,70					
	15,4 - 19,7	18,90					
	19,7 - 23,6	28,10					
	23,6 - 26,5	32,00					
	26,5 - 40,0	60,00					

Perdida de desvanecimiento

Término	Pondera	Factores	Valores						
■ 30 log D	La diversidad modal	D Distancia	La distancia visual entre antenas, en Km						
■ 10 log (6A B F)	El entorno de propagación	A Factor de rugosidad B Factor climático F Frecuencia	4 = espejos de agua, ríos muy anchos, etc. 3 = sembrados densos; pastizales; arenales 2 = bosques (la propagación va por encima) 1 = terreno normal 0,25 = terreno rocoso desparejo 1 = áreas marinas o con condiciones de peor mes, anualizadas 0,5 = áreas tropicales calientes y húmedas 0,25 = áreas mediterráneas de clima normal 0,125 = áreas montañosas de clima seco y fresco La frecuencia medida en GHz						
■ 10 log (1 – R)	El objetivo de confiabilidad	R Confiabilidad	La confiabilidad esperada o convenida, como un decimal						

$$L_D (dB) = 30 \log D + 10 \log (6A B F) - 10 \log (1 - R) - 70$$

Ganancias de las antenas

Dián	netro	Frecuencias superior e inferior en GHz													
		0,9	1,7	1,9	2,3	2,5	3,4	4,0	6,4	7,1	10,0	13,0	16,0	20,0	25,0
(m)	(pies)	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
		1,5	1,9	2,3	2,5	2,7	4,2	6,4	7,1	8,5	13,0	16,0	20,0	25,0	40,0
0,3	1											29,0	31,1	33,0	37,5
0,6	2				18,5	18,6				29,3	33,4	34,4	36,3	38,2	42,4
0.9	3				22,1	22,4				31,9	36,7	37,0	39,1	41,7	
1,2	4	20,7	22,3	24,2	25,0	25,9				34,9	39,5	40,4	42,5	44,2	
1,8	6	24,3	26,2	28,1	28,6	29,4	33,1	36,4	37,9	38,4	43,1	43,9	46,4	47,6	
2,4	8	26,9	28,7	30,6	31,3	31,9	35,4	38,9	40,3	40,9	45,5	44,4			
3,0	10	28,9	30,7	32,5	33,2	33,9	37,4	40,8	42,0	42,9	47,2				
3,7	12	30,5	32,4	34,1	34,8	35,5	39,0	42,44	43,6	44,6					
4,6	15						40,9	44,6	45,5	46,2					

Perdidas Totales

Pérdidas en el alimentador

Atenuación por metro, atenuación en los acoples y pérdida por diversidad. Todas tabuladas

LA (dB) = L (m) x dB/m + Q acoples x dB/acoples + dB diversidad

Pérdidas en la trayectoria

Son función creciente del logaritmo del vano y del de la frecuencia

LT (dB) = $92,44 + 20 \log F (GHz) + 20 \log D (Km)$

Pérdidas por desvanecimiento

Son función del tipo de terreno, del tipo de clima y del objetivo de confiabilidad

LD (dB) = $30 \times \log D (Km) + 10 \log (6 A B F) - 10 \log (1 - R) - 70$

30 log D: Pondera la diversidad modal

6 A B F : Pondera el entorno de propagación:

A: Factor de rugosidad del terreno

B: factor climático

10 log(1-R): Pondera el objetivo de confiabilidad

R: Confiabilidad deseada en número decimal

Cálculo del enlace

$$L_S (dB) = L_A + L_T + L_D - G_A$$

$$P_R(dBm) = P_X(dBm) - L_S(dB) \ge S_R(dBm)$$

PR: Potencia que se medirá a la entrada del radio módem receptor

Px: Potencia con la que la señal es generada por el radio módem transmisor

GA: Ganancias que serán aplicadas a la señal en la antena transmisora y en la receptora

LT: Pérdidas totales, representadas por las que habrá en los alimentadores y acoples, como

atenuación en la trayectoria y los márgenes de seguridad y ajuste que se tomarán

Sr: Sensibilidad en el receptor, es decir umbral de potencia que lo excita