Redes y Comunicaciones de Datos I

Cristian Escudero basado en el resumen de Fernando Nellmeldin

23 de enero de 2013

1. Transmisión Inalámbrica

Se van a considerar tres intervalos de frecuencias, con sus respectivas aplicaciones:

30 MHz a 1 GHz	Ondas de radio	Omnidireccionales
1 GHz hasta 40 GHz	Frecuencias microondas	Enlaces punto a punto Comunicaciones satelitales
$3 \times 10^{11} \text{ Hz a } 2 \times 10^{14} \text{ Hz}$	Zona infrarroja	Conexiones locales

1.1. Antenas

Conductor eléctrico o conjunto de conductores utilizado para radiar o captar energía electromagnética. Convierte la energía eléctrica del transmisor en energía electromagnética, y la radia al entorno. Para recibir una señal, el procedimiento es el inverso.

Se puede usar la misma antena para una comunicación bidireccional (recibir/transmitir), con la misma eficacia.

En general una antena radiará potencia en todas las direcciones, pero normalmente no lo hará igual de bien, por lo que se suele caracterizar las antenas por su diagrama de radiación.

Antena isotrópica: caso ideal, radia potencia de igual forma en todas las direcciones (*omnidireccional*).

1.1.1. La antena parabólica de reflexión

Parábola: lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una línea recta dada (*generatriz*) y de un punto fijo (*foco*) que no pertenecen a la recta.

Las superficies paraboloides (parábola de revolución) se usan en las antenas ya que verifica la siguiente propiedad: las ondas reflejadas en una parábola y que provengan de cualquier fuente de energía electromagnética que esté situada en su foco seguirán trayectorias paralelas al eje de la parábola.




Figura 1: Sección transversal de una antena parabólica mostrando la reflexión. L es la generatriz, y F el foco.

En la práctica hay dispersión debido a que la fuente de energía no se ubica en un punto. Cuanto mayor sea el diámetro de la antena, más direccional será el haz. En el receptor, si las ondas recibidas son paralelas al eje de la parábola reflectante, la señal resultante estará en concentrada en el foco.

Se utiliza en aplicaciones microondas terrestres y satélites.

1.1.2. Ganancia de una antena

Es una medida de su **direccionalidad** (no de potencia), medida en decibelios. Dada una dirección, se define la ganancia como la potencia de salida en esa dirección, comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una antena isotrópica. El incremento de potencia radiada en una dirección dada se consigue a expensas de la potencia radiada en otras direcciones.

El **área efectiva** de una antena está relacionada con su tamaño físico y con su geometría, y está dada por:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2},$$

donde G es la ganancia, A_e el área efectiva, λ la longitud de la portadora, f la frecuencia de la portadora y c la velocidad de la luz.

1.2. Microondas terrestres

Antena parabólica tipo «plato», típicamente de 3 metros de diámetro. Se fija rígidamente de forma tal que el haz debe estar perfectamente enfocado siguiendo la trayectoria visual hacia la antena receptora. Se sitúan a alta distancia para disminuir obstáculos en la transmisión, y se interconectan entre varias para alcanzar grandes distancias.

Se usan como alternativas a los métodos de transmisión guiados. Es frecuente su uso en TV y telefonía.

1.2.1. Características de transmisión

Cubre la banda de frecuencias de la microondas. Cuanto mayor sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial, y por tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión.

La principal causa de pérdidas es la atenuación:

$$L = 10 \log \left(\frac{4 \pi d}{\lambda} \right)^2 dB,$$

donde d es la distancia. Al variar al cuadrado (y no exponencialmente, como en los medios guiados), la distancia entre repetidores/amplificadores puede ser mayor. La atenuación aumenta con la lluvia (especialmente, en frecuencias $> 10~\mathrm{GHz}$) y con las interferencias, por lo que por esto último se regula la asignación de bandas de forma estricta:

Larga distancia 4 GHz a 6 GHz

TV por cable $~\approx 12~\mathrm{GHz}$

Punto a punto entre edificios cercanos $\approx 22 \text{ GHz}$

1.3. Microondas por satélite

Satélite de comunicaciones: estación que retransmite microondas. Enlaza dos o más receptores/transmisores terrestres, denominados estaciones base. Recibe una señal en una banda de frecuencia (canal ascendente), la amplifica/repite, y la retransmite en otra banda de frecuencia (canal descendente). Las bandas de frecuencias se denominan canales transpondedores. Para mantenerse constantemente alineado con las estaciones base, el satélite debe estar en una órbita geoestacionaria (35.863 km).

Sus aplicaciones principales están en la difusión de televisión, telefonía a larga distancia y redes privadas.

El rango de frecuencias óptimo va de 1 a 10 GHz. Por debajo de 1 GHz, el ruido producido por causas naturales e interferencias con otros dispositivos electrónicos es apreciable. Por encima de los 10 GHz, existe atenuación por la atmósfera y por las precipitaciones.




Figura 2: Configuraciones de comunicaciones satelitales.

La mayoría de los satélites que proporcionan servicio de enlace punto a punto operan en la banda 4/6 GHz:

 $\mathbf{Banda} \ \mathbf{4/6} \ \mathbf{GHz} = \left\{ \begin{array}{ll} \mathrm{Canal} \ \mathrm{ascendente:} & 5.925 \ \mathrm{a} \ 6.425 \ \mathrm{GHz} \\ \mathrm{Canal} \ \mathrm{descendente:} & 3.7 \ \mathrm{a} \ 4.2 \ \mathrm{GHz} \end{array} \right.$

En una transmisión continua y sin interferencias, no se puede transmitir y recibir en el mismo rango de frecuencias. Por eso es necesario usar bandas de frecuencias distintas.

Debido a las grandes distancias involucradas, se produce un retardo de propagación del orden de un cuarto de segundo.

1.4. Ondas de radio

- Son omnidireccionales. No necesitan antenas parabólicas.
- Adecuado a la difusión simultánea a varios destinos.
- Menos sensibles a la atenuación por lluvia.

1.5. Infrarrojos

- Comunicación mediante transmisores/receptores que modulan luz infrarroja no coherente, que deben estar alineados directamente.
- No pueden atravesar paredes, por lo que es más seguro y menos susceptible a interferencias.
- No hay regulación al respecto.

2. Propagación inalámbrica

Toda señal radiada por una antena puede seguir tres posibles trayectorias: la superficial (GW, ground wave), la aérea (SW, sky wave) o la visual (LOS, line of sight).

2.1. Propagación superficial de ondas (GW)

Sigue el contorno de la superficie terrestre, alcanzando grandes distancias. Este efecto se da hasta 2 MHz. Hay varios factores para que esto ocurra: la onda electromagnética induce una corriente en la superficie terrestre, provocando que la señal se curve; además, sucede un efecto de difracción que ayuda a la curvatura.

2.2. Propagación área de ondas (SW)

La señal proveniente de la antena terrestre se refleja en la capa ionizada de la atmósfera alta, volviendo así hacia la tierra. La señal se propaga entonces dando saltos. Es usado por los radio-aficionados.




Figura 3: Distintos tipos de propagación inalámbrica.

(c) Line-of-sight (LOS) propagation (above 30 MHz)

2.3. Propagación en la trayectoria visual (LOS)

Por encima de 30 MHz, el modo SW no funciona. Para este modo de transmisión, la antena emisora y la receptora deben estar alineadas según la trayectoria visual *efectiva* (las microondas son refractadas por la atmósfera). Por lo general, las microondas siguen la curvatura de la tierra, por lo que llegarán más lejos que si siguieran la línea de visión óptica (Figura 4).

Refracción: la onda se desvía hacia el medio más denso. El índice de refracción de la atmósfera disminuye con la altura, por ello las ondas viajarán más rápido mientras más alejadas estén de la tiorra

2.4. Línea de visión óptica y efectiva

Si no hay obstáculos, la **línea de visión ópti**ca se puede expresar cómo:

$$d = 3.57 \sqrt{h}$$
,

donde d es la distancia entre la antena y el horizonte en kilómetros, y h es la altura en metros.




Figura 4: Horizonte óptico y de radio

La línea de visión efectiva se expresa como:

$$d = 3.57 \sqrt{Kh}$$
.

donde K es un factor de ajuste por refracción ($K \approx 4/3$).

La distancia máxima entre dos antenas de altura h1 y h2 está dada entonces por:

$$d = 3.57 \left(\sqrt{Kh_1} + \sqrt{Kh_2} \right).$$

2.5. Transmisión en la trayectoria visual

Cualquier comunicación inalámbrica se dispersa con la distancia, siendo esta la causa principal de las pérdidas en las comunicaciones satelitales. Incluso si no hubiera ruido, al aumentar la distancia, la señal se atenúa ya que va aumentando su área ocupada. Esta atenuación se denomina **pérdida en el espacio** libre y se calcula como:

$$\frac{P_e}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2} = \frac{(c\,d)^2}{f^2\,A_r\,A_e},$$

donde el sufijo e denota antena emisora y r receptora, d la separación entre las antenas, c la velocidad de la luz, λ la longitud de onda de la portadora, y A las áreas efectivas de las antenas.

Se puede reescribir la ecuación de pérdida como:

$$L_{\text{dB}} = 20 \log(f) + 20 \log(d) - 10 \log(A_r A_e) + 169,54 \text{dB},$$

por tanto, cuanto mayor λ , mayor pérdida. Así también, a más altas frecuencias, menos pérdidas.

2.6. Multitrayectorias

La señal se refleja en tantos obstáculos que llegan varias versiones de la misma señal con retardos diferentes.

2.7. Pérdidas de desvanecimiento

Término	Pondera	Factores	Valores	
30 log D	La diversidad modal	D Distancia	La distancia visual entre antenas, en Km	
10 log (6A B F)	El entorno de propagación	A Factor de rugosidad B Factor climático F Frecuencia	4 = espejos de agua, ríos muy anchos, etc. 3 = sembrados densos; pastizales; arenales 2 = bosques (la propagación va por encima) 1 = terreno normal 0,25 = terreno rocoso desparejo 1 = áreas marinas o con condiciones de peor mes, anualizadas 0,5 = áreas tropicales calientes y húmedas 0,25 = áreas mediterráneas de clima normal 0,125 = áreas montañosas de clima seco y fresco La frecuencia medida en GHz	
10 log (1 – R)	El objetivo de confiabilidad	R Confiabilidad	La confiabilidad esperada o convenida, como un decimal	

Figura 5: Tabla de pérdidas por desvanecimiento. La fórmula resultante de la pérdida por desvanecimiento L_d en decibelios está dada por la suma de cada uno de los términos de la primera columna.

3. La Capa de Enlace de Datos (CED)

Provee los algoritmos para lograr una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes¹. Existe una serie de problemas y limitaciones al sólo hecho de transmitir bits:

- Hay errores ocasionales.
- La tasa de datos es finita.
- Hay retardo de propagación.

3.1. Cuestiones de diseño

La capa debe desempañar varias funciones específicas, incluidas:

- 1. Proporcionar una interfaz de servicio bien definida con la capa de red.
- 2. Manejar los errores de transmisión.
- 3. Regular el flujo de datos para evitar saturar receptores lentos.
- 4. **Primordial**: el armado y manejo de **tramas**².




Figura 6: Relación entre los paquetes y las tramas.

3.1.1. Servicios proporcionados a la capa de red (CdR)

El principal es el de transferir los datos de la CdR en la máquina origen a la CdR de la máquina destino. La CED puede diseñarse para ofrecer varios tipos de servicios:

Servicio no orientado a la conexión sin confirmación de recepción. Consiste en hacer que el origen envíe tramas independientes al destino sin pedir que éste confirme la recepción. Si una trama se pierde, la CED no hace ningún intento por detectar la pérdida y recuperarse de ella. Es apropiado cuando el BER (bit error rate) es bajo, o cuando el tráfico es en tiempo en real (telefonía).

Servicio no orientado a la conexión con confirmación de recepción. Se confirma de manera individual la recepción de cada trama enviada. De esta manera, el emisor sabe si la trama ha llegado bien o no. Si no ha llegado en un tiempo específico, puede reenviarse. Es útil en canales inestables (sistemas inalámbricos).

Servicio orientado a la conexión con confirmación de recepción. El origen y destino establecen una conexión antes de transferir datos. Cada trama enviada estará enumerada, y la CED garantizará que cada trama llegue a su destino, una sola vez y en el orden adecuado. Aquí, las transferencias tendrán tres fases distintas:

- 1. Establecer conexión, inicializando en ambos lados variables y contadores.
- 2. Transmitir una o más ramas.

¹Dos máquinas conectadas por un canal de comunicaciones que actúa de manera conceptual como un alambre, es decir, los bits se reciben en el mismo orden en el que son enviados.

 $^{^2}$ La capa de enlace de datos toma de la capa de red los paquetes y los encapsula en tramas.

3. Cerrar conexión y liberar recursos.

Nota: proporcionar confirmaciones de recepción en la CED sólo es una optimización, no un requisito.

3.1.2. Entramado

La capa física acepta un flujo de bits puros e intenta entregarlo al destino, sin garantizar ausencia de errores. La CED debe ser capaz detectar y corregir los errores. Para ello, divide el flujo de bits en tramas separadas, calcula la **suma de verificación** (*checksum*) de cada una, y se las adjunta. Al llegar a destino, se recalcula el *checksum* y, si es distinto al contenido en la trama, se sabe que hubo un error y se toman medidas para arreglarlo.

Para la división en tramas del flujo de bits, se necesita una forma de detectar el inicio y fin de cada trama. Para evitar depender de la temporización (que es riesgoso a causa de demoras imprevistas), se han creado otros métodos:

Conteo de caracteres. El entramado contiene un campo en el encabezado para especificar el número de caracteres en la trama. La CED de destino ve la cuenta de caracteres y sabe entonces donde está el fin de la trama.

Problema: la cuenta puede alterarse por un error de transmisión, por lo que no hay forma de saber donde termina y donde comienza la otra trama.

Banderas con relleno de caracteres. Evita el problema de tener que resincronizar luego de un error, haciendo que cada trama inicie y termine con bytes especiales. Generalmente son la misma, por lo que dos banderas seguidas señalan el inicio y fin de una trama. Se puede dar con facilidad un payload³ Para evitarlo, se inserta un byte de escape especial justo antes de cada bandera en los datos, y es removido en el destino por la CED. Si además aparece el símbolo de escape en los datos, también se le aplica el mismo procedimiento.

Problema: Está fuertemente atada a caracteres de 8 bits. No funciona con tamaños arbitrarios.

Banderas de inicio y fin, con relleno de bits. Solventa el problema del método anterior, al utilizar bits en vez de caracteres. Cada trama comienza y termina con una bandera (01111110). Si encuentra cinco bits 1 consecutivos en los datos, le inserta un bit 0 al final, que se remueve al llegar al destino por la CED (para evitar banderas en los datos).

Violaciones de codificación en la capa física. Sólo se aplica cuando la codificación contiene redundancia (transición a mitad del intervalo). Las violaciones del código (bajo→bajo ó alto→alto) delimitan la trama.

3.1.3. Control de Errores

Se plantea el problema: ¿Cómo asegurar que todas las tramas realmente se entreguen en el orden apropiado? Para resolverlo, se pueden ir implementando las siguientes opciones:

- Exigir al receptor que regrese tramas de control especiales que confirmen la recepción o no de cada trama.
- Implementar temporizadores de espera de confirmación de recepción, que al expirar reenvíen la trama "fallida". El intervalo de espera debe ser lo suficientemente grande para esperar la ida y vuelta de las trama.
- Asignar números de secuencias a las tramas enviadas para evitar que el receptor acepte la misma trama múltiples veces.

 $^{^3}$ Al trabajar con datos binarios, el patrón de bits que aparece en los datos a transmitir puede coincidir con el de una bandera.

3.1.4. Control de Flujo

¿Qué hacer cuando el receptor recibe más tramas de las que puede aceptar a causa de un emisor rápido? Para evitar que el receptor pierda las tramas que recibe, se utilizan dos métodos:

Control de flujo basado en retroalimentación. El receptor regresa información al emisor autorizándolo para enviar más datos o indicándole su estado.

Control de flujo basado en tasa. Se limita la tasa a la que el emisor envía datos, sin recurrir a la retroalimentación por parte del receptor (no se utiliza en la CED).

3.2. Detección y corrección de errores

Hay dos maneras de lidiar con los errores: detectarlos solamente, o detectarlos y corregirlos.

Si la transmisión es altamente confiable (fibra óptica), es más económico retransmitir los bloques defectuosos que surgen ocasionalmente. En caso de que haya muchos errores (transmisión inalámbrica), es mejor agregar suficiente redundancia para corregirlos.

3.3. Protocolos elementales de enlace de datos

Antes de estudiar los protocolos, se harán una serie de suposiciones:

- Las capas física, de enlace, y de red contienen procesos independientes.
- \blacksquare La máquina A envía flujos de datos a B.
- Se usa el servicio confiable orientado a la conexión.
- A tiene un suministro infinito de datos listos para ser enviados.
- Las máquinas no fallan.
- Los paquetes transmitidos de la CR a la CED contienen datos puros.
- La trama contiene información de control (encabezado), un paquete, y un *checksum* (terminador).
- La CF recibe una trama, calcula su *checksum*. Si no está dañada, revisa el encabezado y luego le pasa el paquete a la CR, sin el dicho encabezado ni el terminador.
- El canal es inestable y pierde tramas completas ocasionalmente.
- Se usa un temporizador en el emisor.

3.3.1. Protocolo simplex sin restricciones

Los datos se transmiten solo en una dirección; las capas de red siempre están listas; se ignora el tiempo de procesamiento; espacio infinito de búfer; el canal nunca tiene problemas ni pierde tramas; el emisor está en un ciclo infinito que sólo envía tramas.

3.3.2. Protocolo simplex de parada y espera

Ahora la CED no tiene un espacio infinito de búfer. Entonces, se debe evitar que el emisor sature al receptor: se soluciona haciendo que el receptor retroalimente al receptor, enviándole una señal de confirmación de recepción para transmitir la próxima trama (**parada y espera**).

Las tramas viajan en ambas direcciones: se necesitaría un canal físico semiduplex.

3.3.3. Protocolo simplex para un canal con ruido

Ahora se comenten errores en el canal: las tramas pueden salir dañadas o perderse. Pero suponemos que si se dañó, podremos detectarlo al calcular el *checksum*.

Se agrega un temporizador para esperar por la trama de confirmación (que puede perderse).

Para evitar aceptar tramas duplicadas, se les agrega un número de secuencia de 1 bit (0 ó 1). El receptor espera un número de secuencia en particular, y si cuando llega una trama esta tiene el número correcto, se acepta y se envía a la CR. A continuación, el número de secuencia se invierte, y se avisa de esto al emisor para que envíe otra trama (**PAR**, confirmación de recepción positiva con retrotransmisión).

3.4. Protocolos de ventana corrediza

En la mayoría de las aplicaciones se necesitan transmitir datos en ambas direcciones. Se mezclan las tramas de confirmación de recepción con la de datos. Analizando el encabezado se puede distinguir si es una u otra.

Piggybacking. Cuando llega una trama de datos, el receptor aguanta y espera un lapso fijo de tiempo hasta que la CR le pasa el siguiente paquete, y entonces la confirmación de recepción se anexa al tramo de datos de salida (viajando gratuitamente). Esto mejora el uso del ancho de banda y los tiempos de procesamiento.

Pero, si dado un cierto lapso de tiempo no llega ningún nuevo paquete, la CED envía una trama de confirmación de recepción independiente.

Ventana corrediza. Clase de protocolos bidireccionales. Cada trama de salida contiene un número de secuencia de 0 a $2^n - 1$, para un campo de n bits. Posee dos tipos de ventanas (que no necesitan poseer el mismo tamaño):

- Ventana emisora: en cualquier instante, el emisor mantiene un grupo de números de secuencia que corresponde a las tramas que tiene permitido enviar. Dados que estas pueden perderse o dañarse, el emisor debe mantener todas estas tramas en su memoria para su posible retransmisión (necesita n búferes).
- Ventana receptora: de manera similar, en el receptor se mantiene el grupo de tramas que tiene permitido aceptar. Al recibir un trama, si no está en la ventana, es descartada; de lo contrario, se envía a la CR, se genera una confirmación de recepción y se incrementa la ventana en uno.




Figura 7: Ventana corrediza de tamaño 1, con un número de secuencia de 3 bits. (a) Al inicio. (b) Tras la transmisión de la primera trama. (c) Tras la recepción de la primera trama. (d) Tras recibir la primera confirmación de recepción.

3.4.1. Ventana corrediza de un bit

Utiliza parada y espera, con un n = 1.

3.4.2. Protocolo que usa retroceso N

Si el tiempo necesario para que una trama llegue al receptor más el necesario para que la confirmación de recepción regrese no es despreciable, nos enfrentamos a un problema.

La solución está en la **canalización**, o sea, permitir que el emisor envíe hasta w tramas antes de bloquearse, en lugar de 1. Si el producto del **ancho de banda** por el **retardo del viaje de ida y vuelta** es grande, la ventana en el lado emisor debe ser grande. Estos dos factores indican cual es la capacidad del canal, y el emisor necesita la capacidad de llenarlo sin detenerse para funcionar eficazmente.




Figura 8: Canalización y recuperación de un error. Efecto del error cuando n = 1 (a), y cuando n = grande (b).

Hay dos métodos básicos para manejar errores durante la canalización:

Retroceso n: el receptor descarta todas las tramas subsecuentes, sin enviar confirmación de recepción (ACK), hasta que le llega la que esperaba. Usa ventana con n=1. Esta estrategia puede desperdiciar bastante ancho de banda si la BER es alta.

Repetición selectiva: se descarta una trama dañada recibida, pero las tramas en buen estado recibidas después de ésa se almacenan en un búfer. Cuando el emisor termina, sólo la última trama sin confirmación se retransmite. Si la trama llega correctamente, el receptor puede entregar a la CR, en secuencia, todas las tramas que ha almacenado en el búfer. Se debe agregar un temporizador por cada trama pendiente en el emisor. La retransmisión de una trama específica puede ser acelerada incluyendo una confirmación de recepción negativa (NAK) que avise que no se recibió esa trama correctamente, evitando esperar a que expire el temporizador asociado.

La recepción no secuencial introduce cierto problema: una vez que el receptor ha avanzado su ventana, el nuevo intervalo de números de secuencia válidos se traslapa con el anterior, por lo que podría haber tramas duplicadas. Para evitar esto, el tamaño de la ventana debe ser como máximo

la mitad a la cantidad los números de secuencia. Ejemplo:

4 bits para números de secuencia \Rightarrow 16 números $\neq \Rightarrow$ ventana de tamaño máximo 8 [0,...,7].

La cantidad de búferes y temporizadores asociados necesarios es igual al tamaño de la ventana.

<u>Nota:</u> La primera estrategia se enfoca en el ancho de banda, y la segunda en el tamaño del búfer. Dependiendo de que recurso sea más valioso, se usará una u otra.

3.5. Ejemplos de protocolos de Enlace de Datos

3.5.1. HDLC - Control de Enlace de Datos de Alto Nivel

Es orientado a bits y usa relleno de bits para lograr la transparencia de los datos.



Figura 9: Formato de trama para protocolos orientados a bits.

Posee los siguientes campos (ver Figura 9):

Dirección. Sirve para identificar cada terminal en múltiples terminales. A veces se usa para distinguir los comandos de las respuestas.

Control. Se utiliza para números de secuencias, ACK, y otros propósitos.

Datos. Contiene cualquier información y es de longitud variable.

Checksum. Código de redundancia cíclica.

La trama está delimitada por otra secuencia de bandera (011111110).



Figura 10: Campo de Control de una trama (a) de información, (b) de supervisión, y (c) no numerada.

Hay tres tipos de tramas, que difieren entre sí en la información del campo de control. Estas son:

1. Información.

- Secuencia. Número de secuencia de la trama.
- $Poll/Final\ (P/F)$. Cuando se indica P, se invita a la terminal a enviar datos. Cuando se usa F, se marca el final de envío de datos.
- Siguiente. Confirmación de ACK superpuesta (cuál es la siguiente trama esperada).
- 2. **Supervisión.** Las distintas tramas poseen diferentes valores en el campo *Tipo*:
 - RECEIVE READY (Tipo 0): se utiliza como ACK cuando no hay superposición.
 - REJECT (Tipo 1): indica que se ha detectado un error. Se pide al receptor retransmitir todas las tramas desde la indicada en el campo Siguiente en adelante.

- RECEIVE NOT READY (Tipo 2): las tramas enviadas han sido aceptadas, pero indica que se detenga el envío. Señala problemas temporales en el receptor.
- SELECTIVE REJECT (Tipo 3): como REJECT, pero pide sólo la retransmisión de la trama específicada.
- 3. **No numerada.** Se usa para el control pero también para llevar datos cuando se usa un *servicio* no confiable. Varía mucho entre los distintos protocolos.

3.5.2. PPP - Protocolo Punto a Punto

Realiza detección de errores, soporta múltiples protocolos, permite la negociación de direcciones de IP en el momento de la conexión, permite la autenticación y tiene muchas otras funciones. Está orientado a bits y usa relleno de bytes, por lo que todas las tramas tienen un número entero de bytes.

Proporciona además tres características:

- 1. Entramado sin ambigüedades en el final y el inicio. El formato de trama también maneja detección de errores.
- 2. Protocolo de Control de Enlace (LCP), para activar líneas, probarlas, negociar opciones y desactivarlas ordenadamente.
- 3. Protocolo de Control de Red (NCP), para negociar opciones de CR con independencia del protocolo de red usado.




Figura 11: Formato de trama completa PPP para el modo de operación no numerado. El tamaño de la carga útil por default es de 1500 bytes, con relleno si es necesario.

PPP soporta detección de errores, negociación de opciones, compresión de encabezados y no proporciona de manera predeterminada transmisión confiable. Opcionalmente, se puede tener transmisión confiable con formato de tramas similar al de HDLC.




Figura 12: Diagrama de fases simplificado para activar y desactivar una línea. PPP inicia en Muerta.

4. La Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC)

Esta sección es sobre las redes que usan difusión y sus protocolos. En cualquier red de difusión el asunto clave es la manera de determinar quién puede utilizar el canal cuando hay competencia por él. Los protocolos usados para determinar esto pertenecen a una subcapa inferior de la CED llamada subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC).

La MAC se encarga de la topología lógica de la red y del método de acceso a ésta. Cada tecnología de red tiene una subcapa MAC diferente. Además, aquí residen las direcciones MAC.

4.1. El problema de asignación del canal

¿Cómo se asigna un solo canal de difusión entre varios usuarios?

4.1.1. Asignación estática de canal en LANs y MANs

La manera tradicional es usando FDM ($Multiplexaci\'on\ por\ Divisi\'on\ en\ Frecuencia$). Si hay N usuarios, el ancho de banda se divide en N partes de igual tama $\~n$ o y se le asigna una a cada usuario; de esa forma, no hay interferencia.

El dividir el canal disponible en subcanales estáticos es inherentemente ineficiente. El problema básico es que, cuando algunos usuarios están inactivos, su ancho de banda simplemente se pierde. No lo están usando, y a nadie más se le permite usarlo.

Los mismos argumentos que se aplican a la FDM se aplican a la TDM (Multiplexación por División de Tiempo). A cada usuario se le asigna cada N-ésima ranura de tiempo. Si un usuario no usa la ranura asignada, simplemente se desperdicia. Lo mismo se aplica si dividimos las redes físicamente. Aparte, ninguno de los métodos de asignación estática de canal funciona muy bien con el tráfico en ráfagas, pero tienen sentido cuando existe un número pequeño y constante de usuarios, y cada uno tiene suficientes datos para mantener ocupado el canal.

4.1.2. Asignación dinámica de canales en LANs y MANs

Todo el trabajo aquí se basa en cinco supuestos clave, que se describen a continuación.

- 1. Modelo de estación: N estaciones independientes, después de generar una trama cada estación se bloquea hasta que su trama es transmitida con éxito. Probabilidad de generar una trama: $\lambda \Delta t$.
- 2. Canal único: solamente hay un canal para todas las estaciones y todas son equivalentes.
- 3. Colisiones: si dos estaciones transmiten simultáneamente hay colisión y las estaciones reconocen las colisiones. La trama colisionada debe retransmitirse después. Son los únicos errores.
- 4. a) **Tiempo continuo:** la transmisión puede iniciar en cualquier instante del tiempo, no hay reloj maestro que divida el tiempo en intervalos discretos.
 - b) **Tiempo ranurado:** el tiempo se divide en ranuras de tiempo o slots, la transmisión se inicia siempre al inicio del slot.
- 5. a) **Detección de portadora:** las estaciones no transmiten si el canal está ocupado y pueden detectar esta situación.
 - b) Sin detección de portadora: las estaciones no pueden detectar el canal antes de intentar usarlo, simplemente transmiten. Sólo después pueden determinar si la transmisión tuvo éxito.

4.2. Protocolos de acceso múltiple

Colisión: cuando dos o más tramas son enviadas simultáneamente por el canal único.

Contienda, Contención, o Competencia: cuando múltiples sistemas deben tratar de ganar el canal común para su uso irrestricto.

Persistencia: la característica de un protocolo de iniciar la transmisión al encontrar el canal libre después de esperar por él.

4.2.1. ALOHA

ALOHA puro. Permite que los usuarios transmitan cuando tengan datos para enviar. Las tramas son transmitidas en tiempos completamente arbitrarios, y **no se verifica si el canal está ocupado antes de transmitir**. Si se produce una colisión, se espera un tiempo aleatorio y se reenvía. Si no se puede escuchar mientras se transmite, se necesitan ACKs. Uso del canal del 18 %.

ALOHA ranurado. Divide el tiempo en intervalos discretos (requiere reloj maestro), cada uno de los cuales corresponde a una trama por vez. Las estaciones únicamente inician la transmisión al principio de cada ranura. Se reducen las colisiones. Hay un aprovechamiento del 36 % del canal.




Figura 13: Velocidad real de transporte contra tráfico ofrecido en los sistemas ALOHA.

4.2.2. Protocolos de acceso múltiple con detección de portadora

Escuchan una portadora y deciden que hacer en consecuencia.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) persistente y no persistente:

- **Persistente-1**: el protocolo inicia la transmisión con una probabilidad 1 cuando encuentra el canal libre después de esperar. Si está ocupado, escucha **permanentemente** hasta que se libere. Si hay una colisión, espera un tiempo aleatorio y retransmite.
- No persistente: como el anterior, pero no escucha permanentemente, sino que espera un tiempo aleatorio, y vuelve a escuchar.
- Persistente-p (para canales ranurados): cuando una estación está lista para enviar, escucha el canal. Si éste se encuentra inactivo, la estación transmite con una probabilidad p, y con una probabilidad q = 1 p, se espera hasta la siguiente ranura. Si esa ranura también está inactiva, la estación transmite o espera nuevamente, con probabilidades p y q respectivamente. Si está ocupada, espera a la siguiente ranura.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection): todas las estaciones abortan la transmisión tan pronto detectan la colisión, esperan un tiempo aleatorio, y retransmiten. Se utiliza en Ethernet.

El tiempo mínimo para detectar la colisión es sólo el tiempo que tarda la señal para propagarse de una estación a otra (2τ) . Se modela el intervalo de contienda como un ALOHA ranurado con ancho 2τ . La colisión debe poder detectarse; por ello la codificación de la señal debe permitir la detección (no puede haber bits de 0 voltios). El canal debe ser semi-dúplex, debido a que se busca constantemente en busca de colisiones.




Figura 14: Velocidad real de transporte contra tráfico ofrecido en los sistemas ALOHA.

4.2.3. Protocolos libres de colisiones

Resuelven la contención por el canal sin que haya colisiones, ni siquiera durante el periodo de contención. Suponemos que hay N estaciones, cada una con una dirección única de 0 a N-1 incorporada en hardware.

Mapa de bits. Es un protocolo de reservación. Cada periodo de contención consiste en exactamente N ranuras. Si una estación j tiene una trama por enviar, transmite un bit 1 durante la ranura j. No está permitido a ninguna otra estación transmitir durante esta ranura. No escala bien para miles de estaciones. Eficiencia a baja carga: d/(N+d), y a carga alta: d/(d+1).




Figura 15: Protocolo básico de mapa de bits.

Conteo descendente binario. Una estación que quiere utilizar el canal ahora difunde su dirección como una cadena binaria de bits, comenzando por el bit de orden mayor. Las direcciones son combinadas con un OR. La estación que encuentra que su 0 fue sobrescrito por un 1 se rinde. Las estaciones con números grandes tienen mayor prioridad (que puede ser bueno o malo, según contexto). Su eficiencia es de $d/(d + \log_2 N)$.

4.2.4. Protocolos de contención limitada

En condiciones de carga baja, la contención es preferible debido a su bajo retardo. A medida que aumenta la carga, la sobrecarga asociada al arbitraje del canal se vuelve mayor. Lo inverso se cumple para los protocolos libres de colisiones. Con carga baja, tienen un retardo alto, pero a medida que aumenta la carga, mejora la eficiencia del canal en lugar de empeorar.

Se combina entonces la contención y la libertad de colisiones, creando protocolos dinámicos para lograr una buena eficiencia de canal.

Primero dividen las estaciones en grupos (no necesariamente separados). Sólo los miembros del grupo 0 pueden competir por la ranura 0. Si uno de ellos tiene éxito, adquiere el canal y transmite su trama. Si la ranura permanece desocupada o si hay una colisión, los miembros del grupo 1 compiten por la ranura 1, etcétera.




Figura 16: Protocolo de conteo descendente binario. Los guiones indican silencios.

Se asigna de manera dinámica las estaciones a las ranuras, con muchas estaciones por ranura cuando la carga es baja y pocas estaciones (o incluso sólo una) por ranura cuando la carga es alta.

4.2.5. WDMA - Protocolos de acceso múltiple por división de longitud de onda

Para permitir múltiples transmisiones al mismo tiempo, se divide el espectro en canales, y se asignan dos canales a cada estación. Se proporciona un canal estrecho como canal de control para señalizar la estación, y un canal ancho para que la estación pueda enviar tramas de datos.

Cada estación tiene dos emisores y dos receptores, como sigue:

- 1. Un receptor de longitud de onda fija para escuchar su propio canal de control.
- 2. Un emisor sintonizable para enviar por el canal de control de otra estación.
- 3. Un emisor de longitud de onda fija para la salida de tramas de datos.
- 4. Un receptor sintonizable para seleccionar al emisor de datos a escuchar.

4.2.6. Protocolos de LANs inalámbricas

Tenemos dos problemas a resolver en este tipo de redes:

Problema de estación oculta. Una estación no puede detectar a un competidor potencial por el medio, puesto que dicho competidor está demasiado lejos.

Problema de estación expuesta. Si una estación escucha una transmisión, puede concluir equivocadamente que no puede enviar a su estación destino (para evitar malas recepciones), pero puede que la estación destino está suficientemente lejos de la transmisión detecta y ésta no le hace interferencia.

El problema es que antes de comenzar una transmisión, una estación realmente necesita saber si hay actividad o no alrededor del receptor.

MACA (Acceso Múltiple con Prevención de Colisiones). El emisor estimula al receptor a enviar una trama corta, de manera que las estaciones cercanas puedan detectar esta transmisión y evitar ellas mismas transmitir durante la siguiente trama de datos. Pasos:

- 1. A comienza por enviar una trama corta RTS (Solicitud de Envío) a B, que contiene la longitud de la trama de datos que seguirá posteriormente.
- 2. B contesta con una trama CTS (*Libre para Envío*), que contiene la longitud de los datos (copiada de la trama RTS). Luego A comienza a transmitir.
- 3. El resto de las estaciones cercanas escuchan al menos uno de los tramos, y se abstienen de transmitir durante un tiempo. Aún pueden ocurrir colisiones.

En el caso de una colisión, se espera un tiempo aleatorio y se retransmite.




Figura 17: El protocolo MACA. (a) A enviando a B un RTS. (b) B respondiendo a A con un CTS.

MACAW (MACA Inalámbrico). Mejora el desempeño del MACA al introducir ACKs (para evitar esperar expirar temporizadores), detección de portadoras (para evitar múltiples RTS), y usar retroceso por cada flujo de datos en vez de por cada estación (mejora equidad).

4.3. Ethernet

Todos los sistemas Ethernet usan codificación Manchester debido a su sencillez.

4.3.1. Cableado Ethernet

Comúnmente se usan cuatro tipo de cableados (ver Figura 18):

Nombre	Cable	Seg. máx.	Nodos/seg	Ventajas
10Base5	Coaxial grueso	500 m	100	Cable original; ahora obsoleto
10Base2	Coaxial delgado	185 m	30	No se necesita concentrador
10Base-T	Par trenzado	100 m	1024	Sistema más económico
 10Base-F	Fibra óptica	2000 m	1024	Mejor entre edificios

Figura 18: Los tipos más comunes de cableado Ethernet.

La notación es XbaseY, que significa que opera a X Mbps, que utiliza señalización en la banda base, y que puede manejar segmentos de hasta $Y \cdot 100$ metros.

- **10base5.** Las conexiones se hacen usando **derivaciones vampiro**, en las que se introduce *cuidadosamente* una punta hasta la mitad del núcleo del cable coaxial. Cable muy rígido.
- 10base2. Las conexiones forman uniones T. Los conectores son más confiables y sencillos. Cable más flexible, económico y de fácil instalación.
- **10base-T.** Todos los cables conducen a un **concentrador** (hub) central, usando pares trenzados, facilitando la detección de errores y el mantenimiento.
- 10base-F. Usa fibra óptica. Es cara debido al costo de los conectores y los terminadores, pero tiene excelente inmunidad contra el ruido y es el método a usar para conexiones entre edificios. Se permiten separaciones de kilómetros entre conexiones. Es más difícil intervenir que una de cobre (más segura).




Figura 19: Tres tipos de cableado Ethernet. (a) 10Base5. (b) 10Base2. (c) 10Base-T.

Un **transceptor** maneja la detección de portadora y de colisiones. Un **controlador** transmite y recibe tramas de él. Se encarga de ensamblar los datos en el formato de trama adecuado, y de calcular y comprobar el *checksum*.

4.3.2. El protocolo de subcapa MAC de Ethernet

Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
(a)	Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Relleno	Suma de verificación
))		
(b)	Preámbulo S o F	Dirección de destino	Dirección de origen	Longi- tud	Datos	Relleno	Suma de verificación

Figura 20: Formatos de trama. (a) Ethernet DIX. (b) IEEE 802.3.

Algunas características de la estructura de trama original de DIX:

Preámbulo: contiene el patrón de bits 10101010. Sirve para sincronizar.

Dirección de destino: si empieza con 0, dirección ordinaria; si empieza con 1, dirección de grupo; todos 1, dirección de difusión.

Tipo: especifica a qué proceso darle la trama.

Datos: tiene una longitud mínima de:

Destino + Origen + Tipo + Relleno +
$$Checksum = 64$$
 bytes.

Esta longitud mínima es necesaria para evitar que una estación complete la transmisión de una trama corta antes de que el primer bit llegue al extremo más alejado del cable, donde podría tener una colisión con otra trama. El tiempo de ida y vuelta de una trama, a una distancia máxima de 2500 metros y a una velocidad de 2×10^8 m/s, se determina haciendo:

$$\frac{2500}{2 \times 10^8} = 12,5 \ [\mu s] \qquad \qquad \text{(viaje ida)},$$

$$12,5 \times 2 = 25 \ [\mu s] \qquad \qquad \text{(ida y vuelta)},$$

$$25 + 25 = 50 \ [\mu s] \qquad \qquad \text{(25 } [\mu s] \ \text{de retroceso por repetidores)}.$$

A 10 MHz, 50 $[\mu s]$ se convierten en 500 [bps], y si lo redondeamos por los 64 bytes a 512[bps], tenemos que el tiempo total de transmisión es de 51,2 $[\mu s]$. Si aumenta la velocidad, la longitud mínima de la trama debe aumentar o la longitud máxima del cable debe disminuir.




Figura 21: La detección de una colisión puede tardar hasta 2τ .

Los cambios que introdujo el 802.3 fueron:

- Redujo el preámbulo a 7 bytes, y utilizar el último byte para delimitador de Inicio de trama.
- Cambió el campo *Tipo* por un campo *Longitud* (que marca la longitud de la trama).

4.3.3. Algoritmo de retroceso exponencial binario

Va cambiando cuanto tiempo esperar luego de una colisión para retransmitir. Cada i colisiones, se escoge un número aleatorio entre 0 y 2^i-1 , y se salta ese número de ranuras. Sin embargo, tras haberse alcanzado 10 colisiones, el intervalo de aleatorización se congela en un máximo de 1023 ranuras. Tras 16 colisiones, el controlador informa de un fracaso a la computadora. La recuperación posterior es responsabilidad de las capas superiores.

Asegura retardo pequeño con pocas estaciones, resolución razonable con muchas estaciones.

4.3.4. Ethernet conmutada

En algún momento, la LAN se saturará al aumentar el tráfico. Una ethernet conmutada trata de forma diferente con el aumento de carga, usando como base un **conmutador** $(switch)^4$.




Figura 22: Ejemplo sencillo de Ethernet conmutada.

 $^{^4}$ Contiene una matriz de conmutación de alta velocidad y espacio para 4 a 32 tarjetas de línea, cada una de las cuales contiene de uno a ocho conectores de par trenzado a un host.

Cuando una estación quiere transmitir, envía una trama estándar al conmutador. La tarjeta que recibe la trama la revisa para ver si está destinada a una de las otras estaciones conectadas a la misma tarjeta. De ser así, la trama se copia ahí. Si no, la trama se envía a través de la matriz de conmutación de alta velocidad a la tarjeta de la estación de destino.

¿ Qué ocurre si dos máquinas conectadas a la misma tarjeta de conexión transmiten tramas al mismo tiempo? Depende de como esté la tarjeta construida:

LAN local dentro de la tarjeta. Se comporta como una CSMA/CD con retroceso exponencial binario. Sólo una transmisión por tarjeta en cada instante es posible. Cada tarjeta forma su propio dominio de colisión, independientemente de las demás. Las colisiones son imposibles y el desempeño mejora.

Almacenamiento en RAM con búfer. Cada trama se almacena en el búfer de su puerto. Permite recibir y transmitir múltiples tramas al mismo tiempo, formando un dúplex. Cada puerto es un dominio de colisión independiente, por lo que no ocurren colisiones. Algunos puertos pueden usarse como conmutadores.

4.3.5. Fast Ethernet

El comité 802.3 decidió crear una Ethernet mejorada (y no completamente nueva, sino optimizando la anterior), que pasaría a llamarse 802.3u, por tres razones principales:

- 1. La necesidad de compatibilidad hacia atrás con las LANs Ethernet existentes.
- 2. El miedo de que un nuevo protocolo tuviera problemas no previstos.
- 3. El deseo de terminar el trabajo antes de que la tecnología cambiara.

Nombre	Cable	Segmento máximo	Ventajas
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Dúplex total a 100 Mbps (UTP cat 5)
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Dúplex total a 100 Mbps; distancias largas

Figura 23: El cableado original de Fast Ethernet.

4.3.6. Gigabit Ethernet

Los objetivos del comité 802.3z eran esencialmente los mismos que los del comité 802.3u: hacer que Ethernet fuera 10 veces más rápida y que permaneciera compatible hacia atrás con todos los estándares Ethernet existentes. Todas las configuraciones de Gigabit Ethernet son de punto a punto en lugar de múltiples derivaciones como en el estándar original.




Figura 24: (a) Ethernet de dos estaciones. (b) Ethernet con múltiples estaciones.

Gigabit Ethernet soporta dos modos diferentes de funcionamiento:

Dúplex total: modo "normal", el cual permite tráfico en ambas direcciones al mismo tiempo. Se utiliza cuando hay un conmutador central conectado a computadoras (o a otros conmutadores) en el periférico.

Semi-dúplex: se utiliza cuando las computadoras están conectadas a un concentrador en lugar de a un conmutador.

Nombre	Cable	Segmento máximo	Ventajas
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra multimodo (50, 62.5 micras)
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Sencilla (10 μ) o multimodo (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Cable de par trenzado blindado
 1000Base-T	4 Pares de UTP	100 m	UTP categoría 5 estándar

Figura 25: Cableado de Gigabit Ethernet.

4.3.7. Estándar IEEE 802.2: control lógico del enlace

Hay sistemas en los que se desea un protocolo de enlace de datos con control de errores y control de flujo. El protocolo **LLC** (**Control Lógico del Enlace**), esconde las diferencias entre los distintos tipos de redes 802, proporcionando un formato único y una interfaz con la capa de red.

La capa de red de la máquina emisora pasa un paquete al LLC usando las primitivas de acceso del LLC. A continuación, la subcapa LLC agrega un encabezado LLC que contiene los números de secuencia y confirmación de recepción. La estructura resultante se introduce entonces en el campo de carga útil de una trama 802 y se transmite. En el receptor ocurre el proceso inverso.




Figura 26: (a) Posición del LLC. (b) Formatos de protocolo.

El LLC proporciona tres opciones de servicio: servicio no confiable de datagramas, servicio de datagramas sin confirmación de recepción y servicio confiable orientado a la conexión. El encabezado LLC contiene tres campos:

Punto de acceso de destino. Indica de cuál proceso proviene la trama.

Punto de acceso de origen. Indica a dónde se va a enviar.

Campo de control. Contiene números de secuencia y de confirmación de recepción. Se utilizan principalmente cuando se necesita una conexión confiable en el nivel de enlace de datos.

4.3.8. Retrospectiva de Ethernet

La razón principal de su longevidad es su simpleza y flexibilidad, que se traduce en la práctica como confiable, barato y fácil de mantener. Además, interactúa fácilmente con TCP/IP.

4.4. LANs inalámbricas (VLANs)

Pueden funcionar con o sin estación base.




Figura 27: Parte de la pila de protocolos del 802.11.

4.4.1. La capa física del 802.11

Infrarrojos:

- Utiliza transmisión difusa (no requiere línea visual).
- Se permiten dos velocidades: 1 y 2 Mbps.
- $\, \bullet \,$ No puede penetrar paredes, por lo que trabaja en celdas aisladas.

FHSS (Espectro Disperso con Salto de Frecuencia):

- Utiliza 79 canales de 1 MHz cada uno.
- Utiliza un generador pseudo-aleatorio (más seguridad) de números para crear la secuencia a saltar de frecuencias.
- Tiempo de permanencia en cada frecuencia debe ser < 400 mseg.
- Insensible a la interferencia.
- Bajo ancho de banda.

DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Discreta):

- Restringido a 1 o 2 Mbps.
- Similitudes con el CDMA, pero usa secuencia Barker.
- Utiliza modulación por desplazamiento de fase a 1 Mbaudio.

OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) [802.11a]:

- Envía hasta 54Mbps en banda ancha de 5 GHz.
- Utiliza 52 frecuencias diferentes: 48 para datos y 4 para sincronización.
- Mejor inmunidad a la interferencia de bandas estrechas.
- Buena inmunidad al desvanecimiento de mútiples rutas.

HR-DSSS (DSSS de Alta Velocidad) [802.11b]:

■ 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

■ Las tasas sde datos soportodas son de 1, 2, 5.5, y 11 Mbps. Las dos primeras usan PSK y las dos más rapidas usan códigos Walsh/Hadamard.

802.11g:

- Versión mejorada de la 802.11b.
- Utiliza OFDM en la banda 2.4 GHz.
- Límite teórico de 54 Mbps.

4.4.2. El protocolo de la subcapa MAC del 802.11

Existen los problemas de estaciones ocultas/expuestas. Además, la mayoría de las radios son semidúplex, lo que significa que no pueden transmitir y escuchar ráfagas de ruido al mismo tiempo en una sola frecuencia. Por ello no utiliza CSMA/CD (como Ethernet).

Para sobreponerlo, se soportan diferentes modos de funcionamiento:

DFC (Función de Coordinación Distribuida): no utiliza ningún tipo de control central.

PCF (Función de Coordinación Puntual): utiliza la estación base para controlar toda la actividad en su celda.

Combinación de ambos (DFC y PCF).

4.4.3. La estructura de trama 802.11

Define tres clases diferentes de tramas en el cable: de datos, de control y de administración.




Figura 28: La trama de datos 802.11.

El formato de la trama de datos está dado por:

- 1. Control de trama. Está compuesto de 11 subcampos:
 - Versión del protocolo: permite varias versiones al mismo tiempo en una misma celda.
 - Tipo: de datos, control o de administración.
 - Subptipo: RTS o CTS por ejemplo.
 - A DS: va hacia el sistema de distribución entre celdas.
 - De DS: viene del sistema de distribución entre celdas.
 - \blacksquare MF: "more fragments", vienen más fragmentos.
 - Retransmisión: marca una retransmisión de una trama.
 - Administración de energía: pone o saca al receptor del estado de hibernación.
 - *Más:* tramas adicionales por entregar.
 - W: se usó WEP (Privacidad Inalámbrica Equivalente).

- *O:* las tramas vienen ordenadas.
- 2. **Duración.** Indica cuánto tiempo ocuparán el canal la trama y ACK.
- 3. **Direcciones.** Dos para el destino y para el origen, y otras dos para la estaciones base de origen y destino para el tráfico entre celdas.
- 4. **Secuencia.** Permite que se numeren los fragmentos.
- 5. Datos. La carga útil.
- 6. Checksum.

Las tramas de administración tienen un formato similar, excepto que no tienen una de las direcciones de la estación base porque se restringen a una celda. Las tramas de control son más cortas, tienen una o dos drecciones, y no tienen *Datos* ni *Secuencia*. Lo importante es el *Subtipo*.

4.4.4. Servicios

Cada LAN inalámbrica debe proporcionar nueve servicios: cinco servicios de **distribución** y cuatro de **estación**. Los servicios de *distribución* se relacionan con la administración de membresías dentro de la celda y con la interacción con estaciones que están fuera de la celda. En contraste, los servicios de *estación* se relacionan con la actividad dentro de una sola celda.

Servicios de distribución:

- 1. Asociación. Conecta estaciones móviles con estaciones base.
- 2. Disociación. Rompe relaciones de estaciones.
- 3. Reasociación. Cambia estación base preferida de una estación.
- 4. Distribución. Determina enrutamiento de tramas.
- 5. Integración. Maneja la traducción.

Servicios de estación:

- 1. Autenticación. Primero debe autentificarse una estación para permitírsele enviar datos.
- 2. **Desautenticación.** ¿Abandona la red? \Rightarrow Se desautentica.
- 3. Privacidad. Maneja la codificación/decodificación.
- 4. Entrega de datos. Las capas superiores deben tratar con detección y corrección de errores.

4.7. Conmutación en la Capa de Enlace de Datos

Muchas organizaciones tienen varias LANs y desean interconectarlas. Esto se realiza mediante **puentes**. Hay seis razones por lo que se podría contar con muchas LANs en una organización:

- 1. Debido a la autonomía de sus dueños (metas distintas).
- 2. Es más económico tener LANs dispersas y conectadas mediante puentes, que una sola gran LAN.
- 3. Puede ser necesario dividir una LAN en varias LANs individuales para manejar la carga.
- 4. Con puentes entre LANs, puede aumentar la distancia física total cubierta.
- 5. Es **más confiable**: en una gran LAN, un sólo nodo defectuoso afecta toda la red. Al agregar puentes en lugares críticos, se detiene la propagación de errores.
- 6. Es **más seguro**: es posible aislar partes de la red para evitar que tráfico delicado llegue a estaciones indeseadas.

Un puente que conecta k LANs diferentes tendrá k subcapas MAC y k capas físicas distintas, una para cada tipo.

4.7.1. Problemas de construir puertos entre 802.3, 802.11, y 802.16

- 1. Cada LAN utiliza un **formato de trama distinto**. Se requiere reformatear cada trama entre los puentes de LANs distintas, lo que conlleva recursos de CPU.
- 2. Entre las LANs puede haber diferencias en la tasa de datos.
- 3. Las distintas LANs tienen **distintas longitudes máximas de trama**, por lo que se requiere descartar tramas muy grandes.
- 4. Ethernet no tiene **calidad del servicio** ni no soporta **encriptación** en la CdE, por lo que ambas se pierden al pasar tráfico por Ethernet.

4.7.2. Interconectividad local

Los *puentes* no deberían afectar de ninguna manera el funcionamiento de una LAN existente: deberían ser **transparentes**. Para ello, se requiere que:

- Trabajar en modo **promiscuo** ⁵.
- Armar una tabla de *hash* en su interior utilizando el algoritmo de **inundación** ⁶.
- Para manejar topologías dinámicas, siempre que se realiza una entrada en una tabla hash se le asocia también la hora de llegada de la trama. Periódicamente, se analiza la tabla de hash y se purga las entradas que tengan más de algunos minutos, para mantener las direcciones actualizadas.
- El procesamiento de enrutamiento para una trama entrante depende de:
 - 1. LAN destino = LAN origen \Rightarrow descartar la trama.
 - 2. LAN destino \neq LAN origen \Rightarrow reenviar la trama.
 - 3. LAN destino desconocida \Rightarrow inundación.

Este algoritmo debe aplicarse cada vez que llega una trama.

4.7.3. Puentes con árbol de expansión

Para incrementar la **confiabilidad**, se pueden usar dos o más puentes en paralelo entre pares de LANs. Sin embargo, este arreglo genera problemas adicionales porque produce ciclos en la topología: durante la **inundación**, se satura la red y no se resuelven las direcciones.

La solución es utilizar un **árbol de expansión**, que es acíclico y estable una única ruta de un nodo a otro. Abarca todas las LANs, pero puede no incluir a todos los puentes (para evitar ciclos).

Para construirlo, se elige un puente como raíz, y se calculan las rutas más cortas a todas las LANs y puentes. Si un puente o una LAN falla, se recalcula un nuevo árbol. El algoritmo persiste operando para detectar cambios en la topología y actualizar el árbol.

⁵Acepta todas las tramas transmitidas sobre las LANs a las cuales está conectado.

⁶Todas las tramas que llegan al puente con un destino desconocido se envían a todos los destinos desconocidos (excepto de los cuales provino), hasta aprender la dirección de estos destinos desconocidos (usando el algoritmo de **aprendizaje** hacia atrás).

5. Anexo

5.1. Dispositivos Físicos

A continuación una breve descripción de cada uno de ellos y, entre paréntesis, en que capa trabajan.

- Repetidores (CF). Dispositivos análogos conectados a dos segmentos de cable. Una señal que aparece en uno de ellos es amplificada y enviada al otro. Trabajan con señales, ignorando a las tramas, paquetes o encabezados.
- Concentradores (CF). Tiene numerosos puertos de entrada que une de manera eléctrica. Reenvía (sin amplificar) todas las tramas a todas las salidas. Es un sólo dominio de colisión: las tramas que llegan juntas, colisionan.
- **Puentes** (CED). Examinan las direcciones de la CED para enrutar los datos. Reciben una trama, verifican la dirección de origen, y comprobando su tabla de *hash*, la reenvía por el puerto adecuado. Cada puerto es un dominio de colisión.
- Conmutadores (CED). Similares a los puentes, pero conectan *hosts*. Poseen búferes en cada puerto, por lo que nunca pierden tramas por colisiones (a excepeción de que las tramas lleguen a más velocidad de la que se transmiten, reduciendo el espacio de búfer).
- Enrutadores (CdR). Examinan las direcciones de los paquetes y realizan su trabajo de enrutamiento con base a ellas. Eliminan el encabezado y terminador de trama.
- Puertas de Enlace de Transporte (CT). Conectan dos computadoras con diferentes protocolos de transporte orientados a la conexión.
- Puertas de Enlace de Aplicación (CA). Comprenden el formato y contenido de los datos y traducen los mensajes de un formato a otro.




Figura 29: (a) Los dispositivos y sus capas correspondientes. (b) Tramas, paquetes y encabezados.




Figura 30: Acceso a un servidor Web a través de una conexión remota.

5.2. Parciales

5.2.1. Parcial I (2011)

- 1. Realizar un diagrama de capas OSI para 2 Host y un Router. Especificar protocolos y transferencias de datos.
- 2. Capa de enlace de OSI. Explicar funciones.
- 3. Problemas de transmisión en una comunicación. Nombrarlos y explicarlos brevemente.
- 4. Explicar ruido térmico y cómo se calcula.
- 5. ¿En qué consiste PSK?
- 6. Códigos de Aleatorización. Para qué se usan?. Nombrar 2.
- 7. Nyquist y Shannon y la relación entre ellos.
- 8. Realizar un diagrama de fases para 64QAM.
- 9. Tabla comparativa en medios guiados.
- 10. Enlace de microondas. Qué consideraciones hay que tener?

5.2.2. Recuperatorio Parcial I (2011)

- 1. Realizar diagrama de capas de TCP/IP con dos hosts y un router.
- 2. Definir los tipos de ruido y explicar uno de ellos.
- 3. Realizar un diagrama de fases 16PSK.
- 4. Definir las primitivas de modulacion analogica (solamente ASK,PSK,FSK, no MFSK, BFSK, etc.).
- 5. Explicar como funciona QAM.
- 6. Explicar un metodo de sustitucion detalladamente (son las tecnicas de aleatorizacion).
- 7. Explicar como funciona la transmision por fibra optica.

- 8. Que hay que tener en cuenta para la transmision por microondas. Demostrar con formulas matematicas.
- 9. Realizar un grafico del espectro electromagnetico de 10^2 hasta 10^11 Hz (o MHz, no recuerdo) y nombrar que sistemas de transmision incluyen (algo asi era la pregunta, no me acuerdo exactamente porq ni la sabia).

5.2.3. Parcial II

- 1. Explicar las alternativas para delimitar las tramas.
- 2. Explique el concepto de ventana corrediza. Ejemplifique con un gráfico el concepto de ventana corrediza de tamaño 1 y número de secuencia de 3 bits.
- 3. Describa el formato de la trama HDLC y explique sus campos.
- 4. Describa el diagrama de fase simplificado para activar y desactivar una linea PPP. En el mismo, detalle cuando estamos en presencia de LCP y cuando en presencia de NCP.
- 5. Explique como se calcula el tiempo 2 τ (dos tau) en las redes IEEE802.3.

5.3. Finales

5.3.1. Examen Segundo Turno Diciembre 2011

1. Codificación de señales.

Haga un grafico de cada una de las primitivas de codificación (Unipolar, Polar, Bipolar). Ventajas y desventajas.

2. Medio Fisico: Radio Frecuencia.

Explique que son las microondas. Describa las ecuaciones del calculo del enlace, tanto para distancia como para potencia

3. Medio Fisico: Fibra Optica.

Explique como funciona la fibra optica y sus clasificaciones. Demuestre el calculo de la apertura numerica y que significa este concepto

4. Capa de Enlace.

Describa el protocolo HDLC. Su trama, su funcionamiento, en que ocasiones se usa y algun dato que quiera agregar

5. 802.11. Subcapa MAC.

Explique el funcionamiento de la subcapa MAC de 802.11