
Redes y Comunicaciones de Datos I Práctica Nº 2 Ganancia y Pérdida: Marcelo T. Gentile, Hernán Soperez, Gabriel Filippa

Transmisión, Ganancia, pérdida y uso de dB.

Introducción:



Señal: todo conjunto de ondas electromagnéticas que viajan de un emisor a un receptor con el propósito de transportar un mensaje.

Circuito: Conjunto de vínculos y componentes electrónicos activos y pasivos.

Circuito amplificador: Mayor valor de amplitud a la salida que a la entrada (mejora la señal)

Circuito atenuador: Menor valor de amplitud a la salida que a la entrada (degrada la señal)

dB(decibelio): El decibelio es una unidad logarítmica, adimensional y matemáticamente escalar. Es la décima parte de un belio, que es el logaritmo de la relación entre la magnitud estudiada y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica, y por eso se utiliza el decibelio. El belio recibió este nombre en honor de Alexander Graham Bell.

Razones para su utilización:

- 1. El valor G (Ganancia relativa) en dB es el mismo para Potencia que para Tensión.
- 2. Facilidad para operar al sumar o restar.
- 3. Números más simples.

Factibilidad técnica: Ptx - P = Prx >= Srx

Ejercicios simples:

- 1. Un circuito tiene una potencia de la señal en la entrada de 0 dBm y su ganancia es G = -5 dB, ¿cuál será la potencia en mW a la salida?. Respuesta: Ps = 0,316 mW
- 2. Calcular la tensión en la entrada y en la salida para el problema anterior, suponiendo que trabaja con R = 50 Ω , y expresarlas en dBmV. Respuesta: Ve = 46,98 dBmV; Vs = 41,98 dBmV
- 3. Si el circuito trabaja a una temperatura constante de 25 C, ¿cuál será la Potencia de ruido térmico en dBm si el circuito actúa como un pasabanda de 10 MHz?. Respuesta: PN (dBm) = -103,85 dBm
- 4. Un circuito amplificador de 3 dB con R = $93~\Omega$ recibe en la entrada una señal de 2 V y se verifica que en la salida el ruido total es -50~dBm. ¿Cuál será la relación de potencia S/N adimensional en la entrada si el amplificador es ideal?. Respuesta: S/N = 8.581.747,07


Redes y Comunicaciones de Datos I Práctica Nº 2 Ganancia y Pérdida:

Marcelo T. Gentile, Hernán Soperez, Gabriel Filippa

- 5. Calcular la relación S/N en dB en la salida. Respuesta: (S/N)s = 69,33 dB
- 6. Para el circuito anterior, si la relación S/N adimensional a la salida se deteriora 40%, es decir fuera 40% menor que la original, ¿cuál sería el índice de ruido?. Respuesta: N = 2,2184 dB
- 7. Un circuito amplificador no ideal de 5 dB de Ganancia y 3 dB de índice de ruido recibe en la entrada un nivel de señal de 10 dBmV y un nivel de ruído de 50 dB μ V. Calcular la Tensión de Ruído Interno (V_{Ni}) del circuito en dBmV. Respuesta: V_{Ni} (dBmV) = -12,69 dBmV

Problema de parcial

Un circuito está formado por 3 equipos conectados en serie utilizando cable coaxial.



La potencia de entrada del Equipo 1 es de 10 mW, la potencia de entrada del equipo 3 es de 630,96 mW, la potencia de salida del equipo 3 es de 1584,9 mW.

La longitud del Enlace 1 es el doble que la del Enlace 2 y ambos enlaces están construidos con el mismo material.

La ganancia del equipo 1 es de 20 dB y la del 2 de 7dB.

Para este circuito, calcular:

- 1. Ganancia del equipo 3 en dB.
- 2. Pérdida de los enlaces 1 y 2 en dB.
- 3. Potencia de entrada y salida en equipo 2 en mW.
- 4. El ruido interno del Equipo 1 en dBm, suponiendo que es un amplificador no ideal con un índice de ruido de 5 dB al cual ingresa junto con la señal un ruido de 4 dBm.

Redes y Comunicaciones de Datos I Práctica Nº 2 Ganancia y Pérdida: Marcelo T. Gentile, Hernán Soperez, Gabriel Filippa

Resumen de Formulas

Ganancia y Perdida relativa (dB) e = entrada; s = salida

para potencia
$$G(dB) = 10 \times log(Ps/Pe)$$
 (1)

para tensión
$$G (dB) = 20 \times log (Vs / Ve)$$
 (2)

para potencia
$$P(dB) = -G(dB) = 10 \times log(Pe/Ps)$$
 (3)

Ganancia absoluta → Nivel de Señal en un punto

para potencia
$$dBm = 10 \times log Pi$$
; $\forall Pi en mW$; $dBW = 10 \times log Pi$; $\forall Pi en W$ (5,6)

para tensión dBmV =
$$20 \times \log Vi$$
; $\forall Vi en mV$; dB μV = $20 \times \log Vi$; $\forall Vi en \mu V$ (7,8)

Ruido Térmico

Densidad de Potencia de ruido térmico
$$N_0 (W/Hz) = \kappa x T$$
; $\forall \kappa = 1,38 \times 10^{-23} J/K$ (9)

(Ten grados Kelvin y K = C + 273)
$$N_0$$
 (dBm) = 10 x log (κ x T x 10³) (10)

Potencia de ruido térmico
$$P_N(W) = \kappa x T x B = N_0 x B$$
 (11)

$$P_N (dBm) = 10 \times log (\kappa \times T \times B \times 10^3) = 10 \times log (N_0 \times B \times 10^3)$$
 (12)

Relación señal-a-ruido (adimensional)
$$S/N = (P_S/P_N) = S/N = (V_S/V_N)^2$$
 (Solo mW, W, mV, etc) (13, 14)

para potencia
$$S/N (dB) = 10 \times log (P_S/P_N)$$
 _S = señal; _N = ruído (15)

para tensión
$$S/N (dB) = 20 \times log (V_S / V_N)$$
 (16)

Factor de ruido
$$F = (S/N)e / (S/N)s$$
 Si $F=1 \Rightarrow IDEAL$; Sino existe Ni (Ruido Interno). (17)

Sino
$$F = \frac{\frac{1 \text{ Se}}{P_{\text{Ne}}}}{\frac{P_{\text{Ss}}}{P_{\text{Ns}} + P_{\text{Ni}}}}$$
 Se = señal entrada; Ne = ruido entrada; Ss = señal salida; Ns = ruido salida; (18)

Índice de ruido
$$N (dB) = 10 \times log F$$
 Si F=1; N=0 => IDEAL (19)