

- Linguagem de Máquina
  - Conjunto de Instruções
  - Variáveis em Assembly: Registradores
  - Adição e Subtração em Assembly
  - Acesso à Memória em Assembly
- Objetivos
  - Facilitar a construção do hardware e compiladores
  - Maximizar a performance.
  - Minimizar o custo.
- Instruções: MIPS (NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony).



### Projeto de Assembly: Conceitos Chaves

- Linguagem Assembly é essencialmente suportada diretamente em hardware, portanto ...
- Princípio 1: Simplicidade favorece Regularidade.
  - Ela é mantida bem simples!
  - Limite nos tipos de operandos
  - Limite no conjunto de operações que podem ser feitas no mínimo absoluto
    - Se uma operação pode ser decomposta em uma mais simples, não a inclua (a complexa)



## Todo computador: ops. Aritméticas

- MIPS: add a,b,c # a ← b + c
  - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
  - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:
  - add a,b,c # a  $\rightarrow$  b+c add a,a,d # a  $\rightarrow$  b+c+d add a,a,e # a  $\rightarrow$  b+c+d+e
- Símbolo # → Comentário (até o fim da linha).
- Exemplo: C → Assembly.
  - a = b + c;d = a - e;
- Em MIPS:
  - add a,b,c # a=b+c sub d,a,e # d=a-e



### Variáveis Assembly: Registradores (1/3)

- Diferente de LAN, assembly não pode usar variáveis.
  - Por que não? Manter o Hardware simples
- Operandos Assembly são <u>registradores</u>
  - Número limitado de localizações especiais construídas diretamente no hardware
  - Operações podem somente ser realizadas nestes!
- Benefício: Como registradores estão diretamente no hardware, eles são muito rápidos.



### Variáveis Assembly: Registradores (2/3)

- Desvantagem: Como registradores estão em hardware, existe um número predeterminado deles.
  - Solução: código MIPS deve ser muito cuidadosamente produzido para usar eficientemente os registradores.
- 32 registradores no MIPS
  - Por que 32?
  - Princípio 2: Menor é mais rápido (> no. reg  $\rightarrow$  > ciclo clock)
- Cada registrador MIPS tem 32 bits de largura
  - Grupos de 32 bits chamados uma <u>palavra (word)</u> no MIPS



### Variáveis Assembly: Registradores (3/3)

- Registradores são numerados de 0 a 31
- Cada registrador pode ser referenciado por número ou nome.
  - Por convenção, cada registrador tem um nome para facilitar a codificação - nomes: iniciam em "\$"
- Por agora:

```
$16 - $22 • ••$$0 - $s7 (corresponde a variáveis C)
$8 - $15 • ••$$0 - $t7 (corresponde a registradores temporários)
```

 Em geral, utilize nomes de registradores para tornar o código mais fácil de ler.



# Comentários em Assembly

- Outro modo de tornar o seu código mais claro: comente!
- Hash (#) é utilizado para comentários MIPS
  - Qualquer coisa da marca hash (#) ao final da linha é um comentário e será ignorado.
- Nota: Diferente do C.
  - Comentários em C tem a forma /\* comentário \*/, de modo que podem ocupar várias linhas.



### **Instruções Assembly**

- Em linguagem assembly, cada declaração (chamada uma <u>Instruction</u>), executa exatamente uma de uma lista pequena de comandos simples
- Diferente de C (e da maioria das outras linguagem de alto nível), onde cada linha pode representar múltiplas operações.



# Adição e Subtração (1/3)

- Sintaxe de Instruções:
  - 1 2,3,4

onde:

- 1) operação por nome
- 2) operando recebendo o resultado ("destino")
- 3) 1º operando da operação ("fonte 1")
- 4) 2º operando da operação ("fonte 2")
- Sintaxe é rígida:
  - 1 operador, 3 operandos
  - Por quê? Manter o Hardware simples via regularidade



# Adição e Subtração

- **em** C: f = (g + h)
- Adição em Assembly (MIPS)



# Adição e Subtração

- $\blacksquare$  em C: f = (g + h)
- Adição em Assembly (MIPS)

### Parte 1 – Função do compilador

Associar as variáveis aos registradores

f **──\$**\$0

A escolha se dá de acordo com

g —→\$S1

os registradores livres. Procuraremos associar variáveis aos

 $h \longrightarrow S2$ 

registradores do tipo S.



# Adição e Subtração

- em C: f = (q + h)
- Adição em Assembly (MIPS)

 $f \to $S0$ 

 $g \rightarrow S1$ 

h -> \$S2

Parte 2 – construir o programa

# inicio

add \$\$0, \$\$1, \$\$2 # f=g+h

# fim

# 4

# Adição e Subtração (2/3)

- em C: f = (g + h) (i + j);
- Adição em Assembly (MIPS)



# Adição e Subtração (2/3)

- **em C**: f = (g + h) (i + j);
- Adição em Assembly (MIPS)
  - **add** \$t0,\$s1,\$s2 # t0=s1+s2=(g + h)
  - add \$t1,\$s3,\$s4 # t1=s3+s4=(i + j)
    - Reg. Temporários: \$t0,\$t1
    - Variáveis \$s1,\$s2,\$s3,\$s4 estão associados com as variáveis g,h,i,j
- Subtração em Assembly
  - sub \$s0,\$t0,\$t1 # s0=t0-t1=(q + h)-(i + j)
    - Reg. Temporários: \$t0,\$t1
    - Variável \$s0 está associada com a variável f



### Adição e Subtração (3/3)

■ Como fazer a seguinte declaração C?

$$a = b + c + d - e;$$

Quebre em múltiplas instruções

add \$T0, \$S1, \$S2 # 
$$t0 = b + c$$
  
add \$T1, \$T0, \$S3 #  $t1 = t0 + b$   
sub \$S0, \$T1, \$S4 #  $a = t1 - c$ 

- Nota: Uma linha de C pode resultar em várias linhas de MIPS.
- Note: Qualquer coisa após a marca hash em cada linha é ignorado (comentários)



### **Panorama**

- Instruções Lógicas
- Shifts Deslocamentos



### **Imediatos**

- Imediatos são constantes numéricas.
- Eles aparecem freqüentemente em código, logo existem instruções especiais para eles.
- Somar Imediato:

```
addi $s0,$s1,10 \#$s0=$s1+10 (em MIPS)
f = q + 10 (em C)
```

- onde registradores \$s0,\$s1 estão associados com as variáveis f, q
- Sintaxe similar à instrução add exceto que o último argumento é um número ao invés de um registrador.



### **Imediatos**

### Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

```
a = 10;
b = -1;
a = a + 1;
c = a + b;
```



### Registrador Zero

- Um imediato particular, o número zero (0), aparece muito freqüentemente em código.
- Então nós definimos o registrador zero (\$0 ou \$zero) para sempre ter o valor 0.
- Isto é definido em hardware, de modo que uma instrução como:

```
addi $0,$0,5 \#$0=$0+5 \rightarrow $0=0(reg. $0=0 sempre)
```

não vai fazer nada.

Use este registrador, ele é muito prático!



# Operações Bitwise (1/2)

- Até agora:
  - aritmética add e sub e addi
- Todas estas instruções vêem o conteúdo de um registrador como uma única quantidade (tal como um inteiro com sinal ou sem sinal).
- Nova Perspectiva: Ver o conteúdo do registrador como 32 bits ao invés de como um número de 32 bits.



### Operações Bitwise (2/2)

- Como os registradores são compostos de 32 bits, nós podemos querer acessar bits individuais (ou grupos de bits) ao invés de todo ele.
- Temos então duas novas classes de operações:
  - Operadores Lógicos
  - Instruções Shift



# **Operadores Lógicos (2/4)**

- Tabela Verdade: tabela padrão listando todas as possíveis combinações de entradas e saídas resultantes para cada um.
- Tabela Verdade para AND e OR

_	Α	В	AND	OR
	0	0	0	0
	0	1	0	1
	1	0	0	1
	1	1	1	1



### Operadores Lógicos (1/4)

- Dois operadores lógicos básicos:
  - AND: saída 1 somente se ambas as entradas são 1
  - OR: saída 1 se pelo menos uma entrada é 1
- Em geral, podemos defini-los para aceitar >2 entradas:
  - assembly MIPS: ambos aceitam exatamente 2 entradas e produzem 1 saída.
  - Novamente, sintaxe rígida, hardware mais simples



### **Operadores Lógicos (3/4)**

- Sintaxe da Instrução Lógica:
  - 1 2,3,4
  - onde
    - 1) nome da operação
    - 2) registrador que recebe o resultado
    - 3) primeiro operando (registrador)
    - 4) segundo operando (registrador) ou imediato (constante numérica).



### **Operadores Lógicos (4/4)**

- Nomes das Instruções:
  - and, or: Ambas esperam o terceiro argumento ser um registrador. or \$T0, \$S1, \$S2 # t0 = \$1 || \$2
  - andi, ori: Ambas esperam o terceiro argumento ser um imediato. ori \$T0, \$S1, 3 # t0 = s1 || 3
- Operadores Lógicos MIPS são todos bitwise:
  - o bit 0 da saída é produzido pelo respectivos bits 0's da entrada
  - o bit 1 pelos respectivos bits 1, etc.



### Usos dos Operadores Lógicos (2/3)

- A segunda bitstring: chamada de máscara.
  - Função: isolar os 12 bits mais à direita da bitstring mascarando os outros (fazendo-os todos igual a 0s).
- Operador and:
  - setar em 0s certas partes de uma bitstring
  - deixar os outros como estão, intactos.
  - Em particular, se a primeira string de bits do exemplo acima estivesse em \$t0, então a instrução a seguir iria mascará-la:

andi \$t0,\$t0,0xFFF



### Uso dos Operadores Lógicos (1/3)

- anding um bit com 0 produz 0 na saída
- **and**ing um bit com **1** produz o bit original.
- Isto pode ser utilizado para criar uma máscara.
  - Exemplo:

O resultado de anding estes dois é:

0000 0000 0000 0000 0000 1101 1001 1010 ← \$T0 && 0xFFF



### Uso dos Operadores Lógicos (3/3)

- Similarmente:
  - oring um bit com 1 produz 1 na saída
  - oring um bit com 0 produz o bit original.
- Função: forçar certos bits de uma string em 1s.
  - Por exemplo, se \$t0 contém 0x12345678, então após esta instrução:
    - ori \$t0, \$t0, **0xFFFF**
  - \$t0 contém 0x1234FFFF
  - (i.e. Os 16 bits de ordem mais alta são intocados, enquanto que os 16 bits de ordem mais baixa são forçados a 1s).



### Instruções Shift (1/4)

- Move (shift) todos os bits na palavra para a esquerda ou direita um certo número de bits.
  - Exemplo: **shift right** por 8 bits 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

Exemplo: shift left por 8 bits 001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000



### Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :
  - 1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
  - Exemplo: shift left por 8 bits sll \$\$1, \$\$2, 8 # \$1 = \$2 << 8</p>

001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000



### Instruções Shift (2/4)

- Sintaxe das Instruções Shift:
  - 1 2,3,4

Exemplo:

onde

sll \$\$1, \$\$2, 8

# s1 = s2 << 8

- 1) nome da operação
- 2) registrador que receberá o valor
- 3) primeiro operando (registrador)
- 4) quantidade de deslocamento shift amount (constante <= 32)



### Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :
  - 1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
  - 2. srl (shift right logical): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados com 0s.
    - Exemplo: shift right por 8 bits srl \$\$1,\$\$2,8 # s1 = \$2>>8
      0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110



### Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :
  - 1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
  - 2. srl (shift right logical): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados com 0s.
  - 3. sra (shift right arithmetic): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados **estendendo o sinal**.

sra \$\$1.\$\$2.8 # s1 = s2>>8



### Instruções Shift (4/4)

Exemplo: shift right arith por 8 bits
 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110



### Uso das Instruções Shift (1/5)

andi \$t0,\$t0,0xFF00

andi \$t0,\$t0,0xFF



# Uso das Instruções Shift (2/5)

Ao invés nós poderíamos usar:

sll \$t0,\$t0,16 srl \$t0,\$t0,24

0001 0010 0011 0100 **0101 0110** 0111 1000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 0110



### Uso das Instruções Shift (3/5)

- Em decimal:
  - Multiplicando por 10 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
    - $\mathbf{10}_{10} \times 10_{10} = 7140_{10}$
    - $\bullet$  56<sub>10</sub> x 10<sub>10</sub> = 560<sub>10</sub>
  - Multiplicando por 100 é o mesmo que deslocar para esquerda por 2:
    - $\mathbf{100}_{10} \times 100_{10} = 71400_{10}$
    - $56_{10} \times 100_{10} = 5600_{10}$
  - Multiplicando por 10<sup>n</sup> é o mesmo que deslocar para a esquerda por n



### Uso das Instruções Shift (4/5)

- Em binário:
  - Multiplicar por 2 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
    - $11_2 \times 10_2 = 110_2$
    - $1010_2 \times 10_2 = 10100_2$
  - Multiplicar por 4 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 2:
    - $11_2 \times 100_2 = 1100_2$
    - $\bullet$  1010<sub>2</sub> x 100<sub>2</sub> = 101000<sub>2</sub>
  - Multiplicar por 2<sup>n</sup> é o mesmo que deslocar para a esquerda por n



# Uso das Instruções Shift (5/5)

Como deslocar pode ser mais rápido que multiplicar, um bom compilador usualmente percebe quando o código C multiplica por uma potência de 2 e compila como uma instrução shift:

seria compilado como:

- Da mesma forma, desloque para a direita para dividir por potências de 2
  - Lembre-se de usar sra (manter o sinal)



### Coisas para se Lembrar

- Instruções Lógicas e Shift: operam em bits individualmente
- Aritméticas: operam em uma palavra toda.
- Use Instruções Lógicas e Shift para isolar campos, ou mascarando ou deslocando para um lado ou para outro.
- Novas Instruções:



# Instruções Shift

### Exercício 1:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$
  
 $y = x * 4;$ 

usando add

usando sll



# Instruções Shift

### Exercício 1:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$
  
 $y = x * 4;$ 

### Exercício 1b:

Passar para MIPS o seguinte código:



# Instruções Shift

### Exercício 2:

Passar para MIPS o seguinte código:

$$x = 3;$$
  
y = x / 4;



# Instruções Shift

### Exercício 3:

Passar para MIPS o seguinte código:

x = 305419896;



Exercício 4:

Passar para MIPS o seguinte código:

x = -1;y = x / 32;



### **Operandos Assembly: Memória**

- Variáveis C mapeiam em registradores; e como ficam as grandes estruturas de dados, como arrays/vetores?
- A memória contém tais estruturas.
- Mas as instruções aritméticas MIPS somente operam sobre registradores, nunca diretamente sobre a memória.



### **Operandos Assembly: Memória**

- Instruções para transferência de dados transferem dados entre os registradores e a memória:
  - Memória para registrador Load
  - Registrador para memória Store



### Transferência de Dados: Memória para Reg. (1/4)

- Para transferir uma palavra de dados, nós devemos especificar duas coisas:
  - Registrador: especifique este pelo número (0 31)
  - Endereço da memória: mais difícil
    - Pense a memória como um array único uni-dimensional, de modo que nós podemos endereçá-la simplesmente fornecendo um ponteiro para um endereço da memória.
    - Outras vezes, nós queremos ser capazes de deslocar a partir deste ponteiro.



### Transferência de Dados: Memória para Reg (2/4)

- Para especificar um endereço de memória para copiar dele, especifique duas coisas:
  - Um registrador que contém um ponteiro para a memória.
  - Um deslocamento numérico (em bytes)
- O endereço de memória desejado é a soma destes dois valores.
- Exemplo: 8 (\$t0)
  - Especifica o endereço de memória apontado pelo valor em \$t0, mais 8 bytes



### Transferência de Dados: Memória para Reg (3/4)

- Sintaxe da instrução de carga (load):
  - 1 2,3(4) Exemplo: lw \$t0, 12 (\$s0)
  - onde
  - 1) nome da operação (instrução) lw
  - 2) registrador que receberá o valor \$t0
  - 3) deslocamento numérico em bytes. 12
  - 4) registrador contendo o ponteiro para a memória \$s0
- Nome da Instrução:
  - 1w (significa Load Word, logo 32 bits ou uma palavra é carregada por vez)

Memória

100

15

2000

4400

3100

2200

1000



### Transferência de Dados: Memória para Reg.(4/4)

- Exemplo: lw \$t0,12(\$s0)
  - Esta instrução pegará o ponteiro em \$s0, soma 12 bytes a ele, e então carrega o valor da memória apontado por esta soma calculada no registrador \$t0
- Notas:
  - \$s0 **é** chamado registrador base
  - 12 é chamado deslocamento (offset)
  - Deslocamento é geralmente utilizado no acesso de elementos de array ou estruturas: reg base aponta para o início do array ou estrutura.

# \$s0 1000 | \$s1 | \$s2 | \$s3 | . . . . . .

lw \_\_\_, \_\_\_ (\_\_\_) # s\_\_= MEM [\_\_\_\_ + s\_\_]



### Transferência de Dados: Reg para Memória

- Também queremos armazenar um valor do registrador na memória.
- Sintaxe da instrução store é idêntica à da instrução load.
- Nome da Instrução:
  - sw (significa Store Word, logo 32 bits ou uma palavra será carregada por vez)
- Exemplo: sw \$t0,12(\$s0)
  - Esta instrução tomará o ponteiro em \$s0, somará 12 bytes a ele, e então armazenará o valor do registrador \$t0 no endereço de memória apontado pela soma calculada.

### 

### Memória e vetores

# Compilar: h = A[2]; 1) Vamos mapear h em \$s0 A[3] 2) Para o vetor A [], devemos Inicialmente mapear o endereço base ou A[0] em um registrador, seja \$s1. Endereço base ou A[0] O programa fica: Iw \$s0, 2 (\$s1) # h = MEM [s1 + 2]

### Memória e vetores

Compilar:

A[12] = h + A[8];



### Endereçamento: Byte vs. palavra (1/2)


- Cada palavra na memória tem um endereço, similar a um índice em um array.
- Primeiros computadores numeravam palavras como elementos de um array C:
  - Memory[0], Memory[1], Memory[2], ・・
    Chamado o "endereço" de uma palavra
- Computadores precisam acessar <u>bytes</u> (8-bits) bem como palavras (4 bytes/palavra)
- Máquinas de hoje endereçam memória como bytes, portanto endereços de palavra diferem por 4
  - Memory[0], Memory[4], Memory[8], •


# 4

### Endereçamento: Byte vs. palavra (2/2)

### **Endereçamento Byte**

### **Endereçamento Palavra**





### Memória e vetores com a correção

Compilar :	memória
h = A[2];	
1) Vamos mapear h em \$s0	:
2) Para o vetor A [ ], devemos	A[3] = A[0+12]
Inicialmente mapear o endereço base ou A[0] em um registrador, seja \$s1.	A[2] = A[0+8]
	A[1] = A[0+4]
O programa fica:	Endereço base ou A[0]—→
Iw \$s0, 8 (\$s1) # h = MEM [ s1 + 8	
	:

# Compilação com Memória

- Qual o offset em lw para selecionar A[8] em C?
  - 4x8=32 para selecionar A[8]: byte vs. palavra
- Compile manualmente usando registradores:

$$g = h + A[8];$$

• q: \$s1, h: \$s2, \$s3: endereço base de A



### Compilação com Memória

- Qual o offset em lw para selecionar A[8] em C?
  - 4x8=32 para selecionar A[8]: byte vs. palavra
- Compile manualmente usando registradores:

$$g = h + A[8];$$

- q: \$s1, h: \$s2, \$s3: endereço base de A
- 1º transfere da memória para registrador:
  - lw \$t0,32(\$s3) # \$t0 = A[8]

$$# $t0 = A[8]$$

- Some 32 a \$s3 para selecionar A[8], põe em \$t0
- A seguir, some-o a h e coloque em g

add 
$$\$s1,\$s2,\$t0$$
 #  $\$s1 = h+A[8]=\$s2+\$t0$ 

# **Exemplo: Compilar ...**

■ Compile manualmente usando registradores:

$$A[12] = h + A[8];$$

■ h: \$s2, \$s3: endereço base de A



# **Exemplo: Compilar ...**

Compile manualmente usando registradores:

$$A[12] = h + A[8];$$

- h: \$s2, \$s3: endereço base de A
- 1º transfere da memória para registrador \$t0:

$$lw $t0,32($s3) # $t0 = A[8]$$

2º some-o a h e coloque em \$t0

add 
$$$t0,$s2,$t0 # $t0 = h+A[8]$$

3º transfere do reg. \$t0 para a memória :

sw \$t0,48(\$s3) 
$$\# A[12] = $t0$$



### **Exemplo: Compilar ...**

1) 
$$h = k + A[i];$$



### **Exemplo: Compilar ...**

2) 
$$A[j] = h + A[i];$$



### Exemplo: Compilar ...



### Ponteiros vs. Valores

- Conceito Chave: Um registrador pode conter qualquer valor de 32 bits. Este valor pode ser um int (signed), um unsigned int, um ponteiro (endereço de memória), etc.
- Se você escreve lw \$t2,0(\$t0) então é melhor que \$t0 contenha um ponteiro.
- E se você escrever add \$t2,\$t1,\$t0 então \$t0 e \$t1 devem conter o quê?




### Notas a cerca da Memória

- Falha: Esquecer que endereços seqüenciais de palavras em máquinas com endereçamento de byte não diferem por 1.
  - Muitos erros são cometidos por programadores de linguagem assembly por assumirem que o endereço da próxima palavra pode ser achado incrementandose o endereço em um registrador por 1 ao invés do tamanho da palavra em bytes.
  - Logo, lembre-se que tanto para lw e sw, a soma do endereço base e o offset deve ser um múltiplo de 4 (para ser alinhado em palavra)

# 4

### Mais Notas acerca da Memória: Alinhamento

■ MIPS requer que todas as palavras comecem em endereços que são múltiplos de 4 bytes.



Chamado <u>Alinhamento</u>: objetos devem cair em endereços que são múltiplos do seu tamanho.



# Papel dos Registradores vs. Memória

- E se temos mais variáveis do que registradores?
  - Compilador tenta manter as variáveis mais frequentemente utilizadas nos registradores.
  - Escrevendo as menos comuns na memória: spilling
- Por que não manter todas as variáveis na memória?
  - Menor é mais rápido: registradores são mais rápidos que a memória
  - Registradores são mais versáteis:
    - Instruções aritméticas MIPS pode ler 2, operar sobre eles e escrever 1 por instrução
    - Transferência de dados MIPS somente lê ou grava 1 operando por instrução, sem nenhuma operação.



### "Em conclusão ..." (1/2)

- Em linguagem Assembly MIPS:
  - Registradores substituem variáveis C
  - Uma instrução (operação simples) por linha
  - Mais Simples é Melhor
  - Menor é Mais Rápido
- Memória é endereçada por byte, mas lw e sw acessam uma palavra de cada vez.
- Um ponteiro (usado por lw e sw) é simplesmente um endereço de memória, logo nós podemos somar a ele ou subtrair dele (usando offset).



# "E em conclusão..." (2/2)

- Novas Instruções:
  - add, addi,
  - sub
  - lw, sw
- Novos registradores:
  - Variáveis C: \$s0 \$s7
  - Variáveis Temporárias: \$t0 \$t9
  - Zero: \$zero



### Linguagem de Máquina

- Instruções, como registradores e palavras, são de 32 bits
  - Exemplo: add \$t0, \$s1, \$s2
  - registradores tem números t0=reg.8,\$s1=reg.17,\$s2=reg.18
- Formato de Instrução de soma com registradores (R-tipo):

0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000
op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- Primeiro campo: tipo de operação (soma).
- Último campo: modo da operação (soma com 2 registradores).
- Segundo campo: primeira fonte (17=\$s1).
- Terceiro campo: segunda fonte (18=\$s2).
- Quarto campo: registrador de destino (8=\$t0).



### Codificação das instruções vistas até agora

Instruction	Format	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	address
add	R	0	reg	reg	reg	0	32	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34	n.a.
lw (load word)	ı	35	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address
SW (store word)		43	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address

■ Notar: add e sub:

Mesmo opcode: 0.

■ Diferente função: 32 e 34.



### Linguagem de Máquina

- Novo princípio: Bom projeto exige um bom compromisso
  - Vários tipos de instruções (tipo-R, tipo-I)
  - Múltiplos formatos: complicam o hardware.
  - Manter os formatos similares (3 primeiros campos iguais).
- Considere as instruções load-word e store-word,
  - I-tipo para instruções de transferência de dados (lw,sw)
- Exemplo: lw \$t0, 32(\$s2)

35	18	8	32
ор	rs	rt	16 bit - offset

- Registrador de base: rs \$s2.
- Registrador de fonte ou origem: rt \$t0.



### **Exemplo**

- Tradução de C para assembly e linguagem de máquina.
  - C: A[300] = h + A[300]

Assembly:

# \$t1=end. base=A

lw \$t0,1200(\$t1) add \$t0,\$s2,\$t0

# \$t0= A[300]=conteúdo(1200+\$t1) # \$t0=\$t0+\$s2=A[300]+h

sw \$t0,1200(\$t1)

# A[300]=\$t0

Linguagem de máquina:

	ор	rs	rt	rd	address/ shamt	funct
	35	9	8		1200	
"simplicidade favorece	0	18	8	8	0	32
regularidade"	43	9	8		1200	
		,	-	,		

3						
1 hit de	100011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
diference	000000	10010	01000	01000	00000	100000
ullerença	101011	01001	01000	000	000	



### Resumo da linguagem até agora

### mirə operand

Name	Example	Comments
32 registers	\$s0, \$s1,,\$s7 \$t0, \$t1,,\$t7	Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic. Registers \$50-\$57 map to 16-23 and \$1.0-\$17 map to 8-15.
2 <sup>30</sup> memory words	Memory[0], Memory[4], , Memory[4294967292]	Accessed only by data transfer instructions in MIPS. MIPS uses byte addresses, so sequential words differ by 4. Memory holds data structures, such as arrays, and spilled registers.

### MIPS assembly language

Category	Instruction	Example	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three operands; data in registers
Anumeuc	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three operands; data in registers
Data	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 100]	Data from memory to register
transfer	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memory[\$s2 + 100] = \$s1	Data from register to memory

### MIPS machine language

Name	Format Example							Comments		
add	R	0	18	19	17	0	32	add \$s1,\$s2,\$s3		
sub	R	0	18	19	17	0	34	sub \$51.1-7.583		
W	1	35	18	17		100		lw \$51,100 \$521		
SW	ı	43	18	17		100		5w \$51,186(4:2)		
Field size		6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	All MIPS instructions 32 bits		
R-format	R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	Arithmetic instruction format		
l-format		op	rs	rt	address			Data transfer format		



# Revisão (2/2)

- Novas Instruções:
  - add, addi, sub, lw, sw
- Novos Registradores:
  - Variáveis C: \$s0 \$s7
  - Variáveis Temporárias: \$t0 \$t9
  - Zero: \$zero



# Revisão (1/2)

- Em Linguagem Assembly MIPS:
  - Registradores substituem variáveis C
  - Uma Instrução (operação simples) por linha
  - Mais simples é Melhor
  - Menor é Mais Rápido
- Memória é endereçada por byte, mas lw e sw acessam uma palavra por vez
- Um ponteiro (usado por lw e sw) é simplesmente um endereço de memória, de modo que podemos adicionar a ele ou subtrair dele (utilizando offset).



### **Panorama**

- Decisões C/Assembly: if, if-else
- Laços (loops) C/Assembly: while, do while, for
- Desigualdades
- Declaração Switch C



### Até agora...

- Todas as instruções nos permitiram manipular dados.
- Assim, construimos uma calculadora.
- Para construirmos um computador, precisamos da habilidade de tomar decisões...



### Decisões em C: Declaração if

- 2 tipos de declaração if em C
  - if (*condição*) *cláusula*
  - if (condição) cláusula1 else cláusula2
- Rearranje o 2° if do seguinte modo:

```
if (condição) goto L1;
cláusula2;
go to L2;
L1: cláusula1;
```

■ Não é tão elegante como if-else, mas com o mesmo significado



### Instruções de Decisão MIPS

### Desvios condicionais

```
■ beq register1, register2, L1
```

```
■ beq é "branch if (registers are) equal"
```

```
O mesmo que (usando C): if (register1==register2)
  goto L1
```

### Exemplo:

```
beq $s1, $s2, fim # se o conteúdo de s1 for igual ao de s2,
# vá para a linha marcada como fim
```

--

fim: ...



# Instruções de Decisão MIPS

### - Desvios condicionais

```
    bne register1, register2, L1
    bne é "branch if (registers are) not equal.
    O mesmo que (usando C): if (register1!=register2) goto L1
```

### Exemplo:

```
bne $s1, $s2, fim # se o conteúdo de s1 for diferente de s2, # vá para a linha marcada como fim ...
```

fim: ...




### Instrução Goto MIPS

- Além dos desvios condicionais, MIPS tem um desvio incondicional:
  - J label
- Chamada instrução Pulo (Jump): pule (ou desvie) diretamente para a marca dada sem precisar satisfazer qualquer condição
- Mesmo significado (usando C):
  - goto label
- Tecnicamente, é o mesmo que:
  - beq \$0,\$0,label
  - já que sempre vai satisfazer a condição.



# Compilando if C em MIPS (1/2)

Compile manualmente



■ Use este mapeamento:




## Compilando if C em MIPS (2/2)

Código MIPS final compilado:

beq \$s3,\$s4,True # branch 
$$i==j$$
  
sub \$s0,\$s1,\$s2 # (false)  $f=g-h$   
j Fim # go to Fim  
True: add \$s0,\$s1,\$s2 # (true)  $f=g+h$ 

Fim:




### Nota:

 Compilador automaticamente cria labels para tratar decisões (desvios) apropriadamente. Geralmente não são encontrados no código da Linguagem de Alto Nível



### Compilando if C em MIPS (2/2)

 Código final MIPS compilado (preencha o espaço em branco):





### Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

■ Laço (loop) simples em C

```
 \begin{split} j &= 0; \\ i &= 10; \\ do \\ \{ \\ j &= j+1; \\ \} \\ while \ (\ j \ != i \ ); \end{split}
```



### Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

Laço (loop) simples em C



### Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

■ Laço (loop) simples em C

```
do
    {
      g = g + A[i];
      i = i + j;
} while (i != h);
```



# Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

■ Laço (loop) simples em C

```
do
    {
    g = g + A[i];
    i = i + j;
} while (i != h);
```

Reescreva isto como:

```
Loop: g = g + A[i];
    i = i + j;
    if (i != h) goto Loop;
```

Use este mapeamento:

```
g: $s1, h: $s2, i: $s3, j: $s4, base de A:$s5
```



### Loops em C/Assembly (2/3)

Código MIPS final compilado: (preencha o espaço em branco):



# Laços (loops) em C/Assembly (2/3)

Código MIPS final compilado:

Loop:

```
add $t1,$s3,$s3 # $t1 = 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s5 # $t1=end(A+4*i)
lw $t1,0($t1) # $t1=A[i]
add $s1,$s1,$t1 # g=g+A[i]
add $s3,$s3,$s4 # i=i+j
bne $s3,$s2,Loop # goto Loop if i!=h
```



# Laços (loops) em C/Assembly (3/3)

- Existem três tipos de laços em C:
  - while
  - do• •while
  - for
- Cada um pode ser rescrito como um dos outros dois, de modo que o método utilizado no exemplo anterior, pode ser aplicado a laços while e for igualmente.
- Conceito Chave: Apesar de haver muitas maneiras de se escrever um loop em MIPS, desvio condicional é a chave para se tomar decisões.



# Laço com while em C/Assembly (1/2)

■ Laço (loop) simples em C

```
while (save[i] == k)
i = i + j;
```

Reescreva isto como:

```
Loop: if (save[i] != k) goto Exit;
    i = i + j;
    goto Loop;
Exit:
```

- Use este mapeamento:
  - i: \$s3, j: \$s4, k: \$s5, base de save :\$s6



### Laços (loops) em C/Assembly (2/2)

Código MIPS final compilado:

```
Loop:

add $t1,$s3,$s3  # $t1 = 2*i
add $t1,$t1,$t1  # $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s6  # $t1=end(save+4*i)
lw $t1,0($t1)  # $t1=save[i]
bne $t1,$s5,Exit  # goto Exit if save[i]!=k
add $s3,$s3,$s4  # i=i+j
j Loop  # goto Loop

Exit:
```

# Desigualdades em MIPS (2/5)

- Como nós utilizamos isto?
- Compile manualmente:

```
if (g < h) goto Less;
```

Use este mapeamento:

```
g: $s0, h: $s1
```



### Desigualdades em MIPS (1/5)

- Até agora, nós testamos apenas igualdades (== e !=).
- Programas gerais precisam testar > e < também.
- Criar uma Instrução de Desigualdade em MIPS:
  - "Set on Less Than"
  - Sintaxe: slt reg1, reg2, reg3
  - Significado:

Em computadores, "set" significa "set to 1", "reset" significa "set to 0".



# Desigualdades em MIPS (3/5)

Código final MIPS compilado:

```
slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1$ if g<h$ bne $t0,$0,Less # goto Less if $t0!=0 Less: # (if (g<h))
```

- Desvie se \$t0 != 0 •(g < h)</p>
  - Registrador \$0 sempre contém o valor 0, assim bne e beq frequentemente utilizam-no para comparação após uma instrução slt.



### Desigualdades em MIPS (4/5)

- Agora, nós podemos implementar <, mas como implementamos >, <= e >=?
- Poderíamos adicionar mais 3 instruções mas:
  - Meta MIPS: Mais simples é Melhor
- Nós podemos implementar <= em um ou mais instruções utilizando apenas slt e os desvios?
- E >?
- E>=?
- 4 combinações de slt e beq/bne



### Desigualdades em MIPS (5/5)

4 combinações de slt e beq/bne:

```
slt $t0,$s0,$s1  # $t0 = 1 if g<h
bne $t0,$0,Less  # if(g<h) goto Less
slt $t0,$s1,$s0  # $t0 = 1 if g>h
bne $t0,$0,Greater # if(g>h) goto Greater
slt $t0,$s0,$s1  # $t0 = 1 if g<h
beq $t0,$0,Gteq  # if(g>=h) goto Gteq
slt $t0,$s1,$s0  # $t0 = 1 if g>h
beq $t0,$0,Lteq  # if(g<=h) goto Lteq</pre>
```



### **Imediatos em Desigualdades**

- Existe também uma versão com imediatos de slt para testar contra constantes: slti
  - Útil em laços (loops) for
  - if (g >= 1) goto Loop



M I P S



### Comando Switch/Case

- Novo instrumento: jr (jump register):
  - Salto incondicional.
  - Pula para o endereço especificado pelo registrador.
  - Geralmente é usada juntamente com uma tabela.
- Para casa: estudar a instrução Switch/Case.



### **Procedimentos**

- Estruturação de programas.
- Mais fácil de entender.
- Reutilização.
- Dividir em partes menores.



### **Panorama**

- Funções em C
- Instruções MIPS para Funções
- A pilha (Stack)
- Convenções de Registradores
- Exemplo



# Funções em C

```
main() {
  int i,j,k,m;
  i = mult(j,k); ...;
  m = mult(i,i); ...
}
/* really dumb mult function */
int mult (int mcand, int mlier) {
  int product;
  product = 0;
  while (mlier > 0) {
    product = product + mcand;
    mlier = mlier -1; }
  return product;
}
```

De quais informações o compilador/programador deve manter registro?

Quais instruções podem realizar isto?



### Contabilidade de Chamada de Função

- Registradores tem papel fundamental para manter registro de informações nas chamadas de funções.
- Convenção de Registradores:
  - Endereço de retorno \$ra
  - Argumentos \$a0, \$a1, \$a2, \$a3
  - Valor de Retorno \$v0, \$v1
  - Variáveis locais \$s0, \$s1, ••, \$s7
- A pilha também é utilizada.



### Instruções de Suporte para Funções (1/4)

```
C ... sum(a,b);... /* a,b:$s0,$s1 */
}
int sum(int x, int y) {
    return x+y;
}
```

```
endereço
                                 # programa principal
1000
          add $a0,$s0,$zero
                                 \# x = a
1004
          add $a1,$s1,$zero
                                 # y = b
1008
          addi $ra,$zero,1016 #$ra=1016
1012
               sum
                                 #jump to sum
1016 ...
2000 sum: add $v0,$a0,$a1
                                 # função sum: x+y
2004
          jr
                                 # new instruction
               Śra
```



### Instruções de Suporte para Funções (2/4)

- Instrução única para pular e salvar o endereço de retorno: jump and link (jal)
- Antes:

```
1008 addi $ra,$zero,1016 #$ra=1016
1012 j sum #go to sum
```

Depois:

```
1008 jal sum # $ra=1016,go to sum
```

- Por que ter uma jal?
  - Torne o caso comum rápido: funções são muito comuns.



### Instruções de Suporte para Funções (3/4)

- Sintaxe de jal (jump and link) é a mesma de j (jump):
  - jal label
- jal deveria na verdade ser chamada laj de link and jump••
  - Passo 1 (link): Salva o endereço da próxima instrução em \$ra (Por que a próxima instrução? Por que não a corrente?)
  - Passo 2 (jump): Pule para o label dado



### Instruções de Suporte para Funções (4/4)

- Sintaxe de jr (jump register):
  - jr register
- Ao invés de prover um label para pular para, a instrução jr provê um registrador que contém um endereço para onde pular.
- Útil somente se nós sabemos o endereço exato para onde pular: raramente aplicável.
- Muito útil para chamadas de funções:
  - jal guarda o endereço de retorno no registrador (\$ra)
     (chamada de uma função)
  - jr pula de volta para aquele endereço (retorno da função)



### Funções Aninhadas (1/2)

```
int sumSquare(int x, int y) {
    return mult(x,x)+ y;
}
```

- Alguma coisa chamada sumSquare, que chama mult.
- Há um valor em \$ra que sumSquare quer pular de volta, mas será sobrescrito pela chamada a mult.
- Precisa salvar o endereço de retorno de sumSquare antes de chamar mult.


# 4

### Funções Aninhadas (2/2)

- Em geral, pode ser necessário salvar algum outro registrador além de \$ra.
- Quando um programa C está rodando, existem 3 importantes áreas de memória que são alocadas:
  - Static (alocação estática): Variáveis declaradas uma vez por programa, deixam de existir somente quando a execução termina.
  - Heap (alocação dinâmica): Variáveis declaradas dinamicamente.
  - Stack (pilha): Espaço a ser utilizado pela função durante sua execução; é aqui que podemos salvar os valores dos registradores.



### Alocação de Memória em C





### Usando a Pilha (1/2)

- Nós temos um registrador \$sp que sempre aponta para o último espaço utilizado na pilha.
- Para utilizar a pilha:
  - 1º decrementamos o ponteiro \$sp de 4 bytes
  - 2º preenchemos os 4 bytes da pilha com a informação.
- Então, como compilamos isto?

```
int sumSquare(int x, int y) {
  return mult(x,x)+ y;}
```



### Usando a Pilha (2/2)

# Função SumSquare

<ul><li>Compile manua</li></ul>	almente		int $sumSquare(int x, int y)$
sumSquare:			{
(salva end. retorno e a	argumento de SumSquare)		return mult(x,x)+ y;}
addi	\$sp,\$sp,-8	#	reserva espaço na pilha
SW	\$ra, 4(\$sp)	#	salva reg. end. retorno
SW	\$a1, 0(\$sp)	#	salvar argumento y
(Transfere arg. de mul	t e chama função mult)		
add	\$a1,\$a0,\$zero	#	transfere arg.x de mult(x,x)
jal	mult	#	chama mult
(restaura arg. De SumSo	quare e executa operação)		
lw	\$a1, 0(\$sp)	#	restaura arg. y
add	\$v0,\$v0,\$a1	#	mult()+y
(restaura end. retorno	de SumSquare e a pilha)		
lw	\$ra, 4(\$sp)	#	restaura end. retorno
addi	\$sp,\$sp,8	#	restaura pilha
jr	\$ra	#	retorna para prog. principal



### Passos para fazer uma chamada de função

- 1) Salvar os valores necessários na pilha.
- 2) **Atribuir** argumento(s), se existir(em).
- 3) Chamar a função jal
- 4) **Restaurar** os valores da pilha.



### Regras para Funções

- Chamada com uma instrução jal retorna com uma jr \$ra
- Aceita até 4 argumentos em \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3
- Valor de retorno sempre está em \$v0 (e se necessário em \$v1)
- Deve seguir as convenções de registradores (mesmo em funções que somente você vai chamar)! Então, quais são elas?



### **Registradores MIPS**

A constante 0	\$0	\$zero
Valores de Retorno	\$2-\$3	\$v0-\$v1
Argumentos	\$4-\$7	\$a0-\$a3
Temporários	\$8-\$15	\$t0-\$t7
Salvos	\$16-\$23	\$s0-\$s7
Mais Temporários	\$24-\$25	\$t8-\$t9
Stack Pointer	\$29	\$sp
Return Address	\$31	\$ra

■ Em geral, você pode utilizar ou o nome ou o número. Os nomes deixam o código mais fácil de se ler.



### Convenções de Registradores (1/5)

- Caller (*chamador*): a função que faz a chamada
- Callee (*função*): a função sendo chamada
- Quando a função retorna da execução, o chamador precisa saber quais registradores podem ter mudado e quais não mudaram.
- Convenções de Registradores: Um conjunto geralmente aceito de regras de quais registradores não mudam após uma chamada de função (jal) e quais podem ter sido mudados.



### Convenções de Registradores (2/5)

- \$0: Nunca muda. Sempre 0.
- \$v0-\$v1: Muda. Estes s\(\tilde{a}\) esperados conter novos valores.
- \$a0-\$a3: Muda. Estes são registradores de argumentos voláteis.
- \$t0-\$t9: Muda. Por isso eles são chamados temporários: qualquer função pode mudá-los a qualquer momento.



# Convenções de Registradores (3/5)

- \$s0-\$s7: Sem mudança. Muito importante, por isso eles são chamados registradores salvos. Se a função chamada (calle) muda estes registradores de algum modo, ela deve restaurar os valores originais antes de retornar.
- \$sp: Sem mudança. O ponteiro da pilha deve apontar para o mesmo lugar antes e depois de uma chamada de jal ou então a função chamadora (caller) não será capaz de restaurar os valores da pilha. A função chamada deve restaurar os valores originais antes de retornar
- \$ra: Muda. A chamada a jal vai mudar este registrador por si mesma.



# **Convenções de Registradores (4/5)**

- O que estas convenções significam?
  - Se a função A chama B
    - a função A deve salvar qualquer registrador temporário que esteja utilizando na pilha antes de fazer uma chamada jal.
    - A função B deve salvar qualquer registrador S
       (salvos sp, \$s0-\$s7) que ela pretende utilizar antes de
       modificar seus valores.
  - Lembre-se: Caller/callee precisam salvar somente os registradores temporários que eles estejam utilizando, não todos os registradores.



### **Convenções de Registradores (5/5)**

- Note que, se callee vai utilizar algum registrador S, ela deve:
  - Salvar aqueles registradores S na pilha.
  - Utilizar os registradores
  - Restaurar os registradores S da pilha.
  - jr \$ra
- Com os registradores temporários, a calle não precisa salvar na pilha.
- Portanto, a caller deve salvar aqueles registradores temporários que quer preservar através da chamada.

# Exemplo: Compile isto (2/5) Programa Principal

```
int i,j,k,m; /* i-m:$s0-$s3 */
                                         i = mult(j,k);...;
Transfere argumentos e chama função
                                         m = mult(i,i);...}
      add $a0,$s1,$0
                             \# arg0 = j
      add $a1,$s2,$0
                             \# arg1 = k
      jal mult
                             # call mult
Salva valor de retorno na variável estática $s0
      add $s0,$v0,$0
                             \# i = mult()
Transfere argumentos e chama função
     add $a0,$s0,$0
                             \# arg0 = i
     add $a1,$s0,$0
                             \# arg1 = i
     jal mult
                             # call mult
Salva valor de retorno na variável estática $s3
     add $s3,$v0,$0
                             # m = mult()
Done:
```



### Exemplo: Compile isto (1/5)

```
main() {
  int i,j,k,m; /* i-m:$s0-$s3 */
  i = mult(j,k);...;
  m = mult(i,i);...
}
int mult (int mcand, int mlier) {
  int product;
  product = 0;
  while (mlier > 0) {
     product += mcand;
     mlier -= 1; }
  return product;
}
```

# d

## **Exemplo: Compile isto (3/5)**

- Notas:
  - função main (principal) termina com done, não com jr \$ra, assim não é necessário salvar \$ra na pilha.
  - todas as variáveis utilizadas na função main são registradores salvos (estáticos), assim não é necessário salvá-las na pilha.



# Exemplo: Compile isto (4/5)

# Função Multiplicação mult: add \$t0,\$0,\$0 # prod (\$t0)=0 Loop: slt \$t1,\$0,\$a1 # mlr(\$a1) > 0? beq \$t1,\$0,Fim # não => vá para Fim add \$t0,\$t0,\$a0 # sim: prod += mc(\$a0) addi \$a1,\$a1,-1 # mlr -= 1 j Loop # goto Loop

# \$v0 = prod

# retorna

Mlr:multiplicador

Mc:multiplicando

# 4

Fim:

add

ir

### **Exemplo: Compile isto (1/2)**

\$v0,\$t0,\$0

\$ra

```
Fatorial
Int fact (int n)
{
    if (n < 1) return (1);
    else return (n * fact(n - 1));
}</pre>
```

- Colocar na pilha, todos os registradores que necessitam ser preservados:
  - \$a0-\$a3, \$t0-\$t9, \$ra, \$s0, ajustar \$sp.
  - No retorno: restaurar regs, restaurar \$sp.



### **Exemplo: Compile isto (5/5)**

- Notas:
  - Função não aninhada: nenhuma chamada jal é feita de mult
    - não utilizamos qualquer registrador salvo, logo não precisamos salvar nada na pilha.
    - poderíamos ter utilizados registradores S, mas teríamos que salvar na pilha.
  - registradores temporários são utilizados para cálculos intermediários (não precisam ser salvos)
  - \$a1 é modificado diretamente (ao invés de copiá-lo em um registrador temporário) já que nós somos livres para mudá-lo.
  - o resultado é posto em \$v0 antes de retornar.



### Exemplo: Compile isto (2/2)

```
# reserva espaço na pilha (2 palavras)
              $sp, $sp,-8
              $ra, 4($sp)
                            #salva end. retorno na pilha
              $a0, 0($sp)
                            # salva argumento (n)
              $t0, $a0, 1
                            # n<1?
              $t0, $zero, L1 # não: (n>=1) vá para L1
              $v0, $zero, 1 # n=0: $v0=1
              $sp, $sp, 8
                            # restaura a pilha
                            # retorna da função
L1:
      addi
              $a0. $a0.-1
                            # n=n-1 =>$a0=$a0-1
                            # chama fact(n-1)=> $v0=fact($a0)
       jal
              fact
              $a0.0($sp)
                            # restaura argumento n ($a0)
              $ra, 4($sp)
                            # restaura end, retorno
              $sp, $sp, 8
                            # restaura pilha
              $v0, $a0, $v0 # $v0=n*fact(n-1)
              $ra
                            # retorna da função
```



# Coisas para Lembrar (1/2)

- Funções são chamadas com jal, e retornam com jr \$ra.
- A pilha é sua amiga: use-a para salvar qualquer coisa que precise. Apenas assegure-se de deixá-la como a achou.
- Convenções de Registradores: Cada registrador tem um propósito e limites no seu uso. Aprendaos e siga-os.



### Coisas para Lembrar (2/2)

■ Instruções que nós conhecemos até agora:

Aritmética: add, addi, sub

Memória: lw, sw

Decisão: beq, bne, slt

Desvios incondicionais (pulos): j, jal, jr

- Registradores que nós conhecemos até agora:
  - \$zero, \$v0-\$v1, \$a0-\$a3, \$t0-\$t7, \$s0-\$s7, \$t8-\$t9, \$sp, \$ra