

# ISAC仿真系统总体架构

设计一个集成感知与通信(ISAC)的 MATLAB 仿真系统,需使用 Phased Array System Toolbox、Communications Toolbox 和 Signal Processing Toolbox 等工具箱 1。系统主脚本为 ISAC\_Main.m ,其余功能模块分别存放于独立 .m 文件中。主要模块包括:天线阵列与波束形成、OFDM 通信链路、FMCW 感知波形与目标建模、目标跟踪、频谱动态分配(基于贝叶斯强化学习)等。系统参数(如阵列元素数、时隙步数、用户数、可视化开关等)在主脚本中统一配置,并可灵活调整。

- 天线阵列与波束形成: 使用 phased.ULA 等系统对象创建 64 元阵列(或可配置的元素数) 2 。采用 phased.SteeringVector 或 phased.PhaseShiftBeamformer 等对象计算波束权重,实现基于指定角度 的波束指向控制 3 4 。例如,主脚本中可调用模块函数 ComputeBeamWeights.m ,输入阵列对象与目标指向角,输出权重向量。
- · OFDM 通信链路: 采用 Communications Toolbox 中的 OFDM 模块实现调制解调。可使用 comm.0FDMModulator comm.0FDMDemodulator 系统对象,或直接调用 ofdmmod ofdmdemod 函数 5 。支持参数可配置: 子载波数、循环前缀长度、调制阶数(QAM)等。将生成的 QAM 符号映射到 子载波,例如使用 qammod (取代已弃用的 comm.RectangularQAMModulator 6 )进行星座图调制。接收端使用相应的解调器和信道估计恢复数据,并通过 comm.ErrorRate 对象计算误比特率(BER) 7 。信噪比(SNR)可通过 MATLAB 的信号处理函数 snr 或直接根据接收信号和噪声功率比值计算得到 8 。模块可命名为 OFDM\_Link.m ,输出各用户的 BER、SNR 及通信速率等指标。
- FMCW 感知波形与目标建模:采用频调连续波(FMCW)雷达波形,用于目标探测和测距。通过 phased.FMCWwaveform 对象生成可调参数的 FMCW 信号 9。构建目标模型可使用 phased.RadarTarget 对象,根据目标雷达截面积(RCS)和 Swerling 型号模拟目标反射 10。在仿真中,将发射信号通过目标模型生成回波,再添加噪声和多径散射。模块可称为 FMCW\_Sensing.m ,实现 感知侧波形生成和信号回波模拟。检测概率 \$P\_d\$ 可通过 CFAR 探测后统计命中率得到(对比真目标数与检测数,或基于 SNR 阈值公式估算),依赖模拟结果计算。
- 目标跟踪: 对感知到的目标进行跟踪,估计目标位置和速度。可采用 MATLAB 的跟踪滤波器,如 trackingKF (线性卡尔曼滤波器) 或 trackingEKF (扩展卡尔曼滤波器) 对象 11 。比如在模块 TargetTracking.m 中,维护目标状态(位置、速度),根据测量更新滤波器,实现目标轨迹跟踪。用 户可配置目标初始角度、距离和运动模型。
- · 频谱动态分配(贝叶斯强化学习): 将频谱占用比例 \$\eta\$ 视为状态/动作决策变量,使用强化学习算法动态调整资源分配。 MATLAB Reinforcement Learning Toolbox 提供了多种 RL 算法(如 DQN、PPO等)可用于资源分配优化 12 。在本系统中,可自行实现基于贝叶斯更新的 RL 引擎,维护对环境状态(如当前用户负载、干扰情况等)的概率分布,通过试验-更新机制优化 \$\eta\$。例如,设计模块 SpectrumRL.m ,输入当前系统速率、检测性能等信息,输出下一步的 \$\eta\$ 值;可结合贝叶斯方法更新策略以应对不确定性。此处重点是架构,可引用 RL 工具箱文档说明支持复杂控制策略 12 。
- **多用户与环境配置**:系统允许自定义用户数量及其运动参数。每个用户具有独立的角度、距离、速度或运动轨迹参数,可在主脚本中通过输入变量配置。通信链路模块按照用户数生成多路 OFDM 信号,并对每个用户采用不同波束指向。目标跟踪模块可根据用户及散射点参数模拟多目标场景。
- 性能指标与数据保存: 仿真过程统计并输出关键性能指标,包括总吞吐率、各用户速率、通信误码率 (BER)、感知检测概率 \$P d\$、频谱占用率 \$\eta\$ 等。主脚本可将这些结果保存在结构体或数组中,

最后使用 save('Results.mat','metrics') 将变量保存为 .mat 文件供后续分析(MATLAB 的 save 函数用于将工作区变量存储到 MAT 文件)。

- 可视化: 构建独立模块 Visualization.m 用于绘图展示结果。可视化内容包括: 阵列波束方向图(使用 phased.ULA.patternAzimuth 或 patternAzimuth 方法绘制二维波束图 <sup>13</sup> )、用户和目标运动轨迹(3D 轨迹图)、频谱分配随时间的变化曲线、BER 随时隙演化图等。波束图例可调用 patternAzimuth(array,Fc,el) 绘制零度仰角处的方向图 <sup>13</sup> 。轨迹可用 plot3 或 scatter3 等函数 绘制。确保在主脚本中根据配置参数(如 enableVisualization 开关)调用可视化模块。
- ・模块化实现: 项目采用模块化结构。主脚本 ISAC Main.m 负责参数初始化和各模块调用流程,例如:

```
% ISAC_Main.m (示例结构)
% 1. 参数设置
params.Narray = 64;
params.numUsers = 3;
params.subcarriers = 1024;
params.modOrder = 16; % QAM阶数
params.numSteps = 100;
params.enableVis = true;
% 2. 初始化阵列对象
params.array = phased.ULA(params.Narray, \lambda/2);
% 3. 仿真循环
for t = 1:params.numSteps
 % (a) 通信: 生成数据并 OFDM 调制 -> 发射
 [txSignal, dataBits] = OFDM_Link(txConfig, params, users(t));
 % (b) 发射通过信道加噪并接收 -> 解调 -> BER, SNR 计算
 [rxData, metricsComm] = OFDM_Receive(rxConfig, txSignal);
 % (c) 感知: 发射 FMCW 波形并接收回波 -> 检测目标
 [returnSignal] = FMCW_Sensing(fmcwConfig, targetModels);
 metricsSense = Radar_Process(returnSignal);
 % (d) 目标跟踪更新
 trackedTargets = TargetTracking(metricsSense, prevTargets);
 % (e) 频谱决策:根据当前性能更新 η
 η = SpectrumRL(metricsComm, metricsSense, prevState);
 % (f) 记录指标
 results(t).BER = metricsComm.BER;
 results(t).SNR = metricsComm.SNR;
 results(t).Pd = metricsSense.Pd;
 results(t).eta = \eta;
 % 可视化
 if params.enableVis
   Visualization(params, beamWeights, trackedTargets, η, metricsComm);
 end
end
% 4. 保存结果
save('ISAC_results.mat','results');
```

上述代码仅为示例框架。实际实现时,各部分细节对应具体函数,例如 OFDM\_Link.m 内实现 OFDM 调制并返回发送信号, OFDM\_Receive.m 内进行通道模型和解调, FMCW\_Sensing.m 内利用

phased.FMCWWaveform 和 phased.RadarTarget 生成回波,Radar\_Process.m 进行距离-多普勒处理并计算 \$P\_d\$ 等,SpectrumRL.m 执行强化学习决策。

· 注意事项: 所有 MATLAB 代码基于 R2023a 版本编写。由于新版工具箱弃用了一些旧函数,例如 comm.RectangularQAMModulator ,应使用新函数 qammod 进行 QAM 调制 <sup>6</sup> 。保证代码兼容性和无警告。

## 核心模块说明与参考

- 天线与波束权重计算: 使用 phased.ULA 创建阵列对象,并通过 phased.SteeringVector 计算导向矢 量,再对其求共轭得到权重 3 。也可直接使用 phased.PhaseShiftBeamformer 来形成指定角度的波束 4 。例如, sv = phased.SteeringVector('SensorArray',arrayObj,'PropagationSpeed',c); weights = conj(sv(fc,[az;el])); 可得到指向指定方位角的波束权重。
- · OFDM 调制解调:使用 Communications Toolbox 的 ofdmmod 和 ofdmdemod 或 comm.OFDMModulator 对象生成 OFDM 信号 5。例如: ofdmMod = comm.OFDMModulator('FFTLength',Nfftt,'NumGuardBandCarriers',[Ng1 Ng2],...); txSig = ofdmMod(qamData);。接收端使用对应的 comm.OFDMDemodulator 进行解调。编码时,用 qammod(bits, M, 'InputType','bit','UnitAveragePower',true) 产生星座点 14。误码率通过 comm.ErrorRate 统计 7,SNR可用 snr(rxSignal, noise) 计算 8。
- FMCW 波形与目标: 采用 phased.FMCWWaveform 生成基带 FMWCW 信号 9 ,可配置扫频带宽、扫频时间、采样率等。目标采用 phased.RadarTarget 模型,其平均雷达截面积、模型(Swerling 型)可设置 10 。信号传播与接收可用 phased.FreeSpace 或自定义信道模型模块进行,叠加高斯噪声后形成接收回波。
- **目标跟踪**:利用 MATLAB 的跟踪滤波器,如 trackingKF 对象对目标进行位置、速度估计 11 。如设定常速模型为 2D或3D 常速度,通过测量更新状态估计,从而实现对动态目标的连续跟踪。
- **可视化**: 参考 phased.ULA.patternAzimuth 函数绘制阵列方向图 <sup>13</sup> 。例如: patternAzimuth(array0bj,fc,0,'Azimuth',-180:180) 绘制零仰角下方位方向图。目标轨迹和用户位置可用 MATLAB 的 plot3、quiver 等函数绘制。通信性能如 BER 变化曲线可通过 plot(1:T, BER\_vector) 展示时序演变。

# 参考文献

- MathWorks 官方示例和文档,介绍了基于 MIMO-OFDM 的通信中心 ISAC 系统模型 <sup>1</sup> 、OFDM 调制函数 <sup>5</sup> 、误码率计算 <sup>7</sup> 、FMCW 波形生成 <sup>9</sup> 等方法。
- ・ MATLAB Answers 和帮助文档指出最新版本用 qammod 替代已弃用的 comm.RectangularQAMModulator
- Phased Array Toolbox 文档介绍了 phased.SteeringVector 、 phased.PhaseShiftBeamformer 等对象 如何计算阵列波束 3 4; phased.ULA.patternAzimuth 提供了阵列方向图绘制方法 13 。
- ・ 跟踪滤波器帮助文档说明了 | trackingKF | 等对象可用于目标运动状态估计 🗓 。
- Reinforcement Learning Toolbox 文档指出其可用于训练资源分配策略 12 ,为频谱控制策略实现提供基础支持。

上述资料和示例为实现所需模块提供了参考和基础,具体代码逻辑可根据系统需求在 MATLAB 2023a 中逐步构建、测试和验证。

# 1 2 14 Integrated Sensing and Communication II: Communication-Centric Approach Using MIMO-OFDM - MATLAB & Simulink

https://www.mathworks.com/help/phased/ug/integrated-sensing-and-communication-2-communication-centric-approach-using-mimo-ofdm.html

#### 3 phased.SteeringVector - Sensor array steering vector - MATLAB

https://www.mathworks.com/help/phased/ref/phased.steeringvector-system-object.html

#### 4 phased.PhaseShiftBeamformer - Narrowband phase shift beamformer - MATLAB

https://www.mathworks.com/help/phased/ref/phased.phaseshiftbeamformer-system-object.html

#### 5 OFDM Modulation Using MATLAB - MATLAB & Simulink

https://www.mathworks.com/help/comm/gs/ofdm-modulation-using-matlab.html

### 6 Why do I receive "Error using RectangularQAMModulator" - MATLAB Answers - MATLAB Central

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/1885517-why-do-i-receive-error-using-rectangular qammodulator and the state of the st

#### 7 comm.ErrorRate

https://www.mathworks.com/help//releases/R2021a/comm/ref/comm.errorrate-system-object.html

#### 8 snr - Signal-to-noise ratio - MATLAB

https://www.mathworks.com/help/signal/ref/snr.html

## 9 FMCW Waveforms - MATLAB & Simulink

https://www.mathworks.com/help/phased/ug/fmcw-waveform.html

#### 10 phased.RadarTarget - Radar target - MATLAB

https://www.mathworks.com/help/phased/ref/phased.radartarget-system-object.html

#### 11 tracking KF - Linear Kalman filter for object tracking - MATLAB

https://www.mathworks.com/help/radar/ref/trackingkf.html

#### 12 Reinforcement Learning Toolbox

https://www.mathworks.com/help//releases/R2021a/reinforcement-learning/index.html

#### 13 phased.ULA.patternAzimuth - Plot ULA array directivity or pattern versus azimuth - MATLAB

https://www.mathworks.com/help/phased/ref/phased.ula.patternazimuth.html