Périphérique USB-C non reconnu : relever le code matériel

Équipement de démonstration : USB-A-01

Reconnaître le problème

Windows affiche que le dernier périphérique USB connecté n’est pas reconnu.

Mécanisme documenté

Microsoft relie ce message à un problème signalé par le périphérique ou à son pilote. La documentation demande de relever le code dans le Gestionnaire de périphériques afin d’utiliser la procédure qui lui correspond.

Choisir cette fiche

L’absence de reconnaissance USB précède l’analyse des fichiers. Un support chiffré reconnu qui demande une clé relève de it22 ; une récupération après suppression relève de it19.

Décider selon le constat

Si Windows affiche un code pour le périphérique USB-C, relever ce code avant de choisir la correction. Si le périphérique contient des données, ne pas le formater pour traiter un défaut de reconnaissance.

Question utilisateur

Windows dit que mon périphérique USB-C n’est pas reconnu.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Message	Le texte concerne-t-il la reconnaissance, la charge ou l’affichage ? Les alertes USB-C ne décrivent pas toutes le même défaut.
Identification	Quel appareil et quel câble sont utilisés ? Éviter de conclure avec le seul type de connecteur.
Code	Quel code est visible dans les propriétés du périphérique ? Choisir la bonne procédure Microsoft.
Configuration	La connexion est-elle directe ou via une station d’accueil ? Décrire exactement les éléments intermédiaires.

Interpréter les résultats

Joindre modèle, type de liaison et code d’erreur sans publier de numéro de série inutile. L’étiquette USB-C seule ne suffit pas à déduire les fonctions du câble ou de la station. La suite doit suivre le défaut effectivement relevé.

Question de cadrage

Quel code faut-il chercher dans le Gestionnaire de périphériques ?

Actions et contrôle

1. Ouvrir le gestionnaire

Rechercher le Gestionnaire de périphériques et l’appareil en erreur.

2. Noter le code précis

Lire l’état dans les propriétés et conserver le libellé complet.

3. Appliquer la procédure correspondante

Utiliser la documentation Microsoft du code ou le support du fabricant pour la combinaison matérielle concernée.

Vérifier la résolution

Le périphérique est reconnu et sa fonction attendue est testée. La simple disparition de l’alerte ne prouve pas que le transfert de données ou l’affichage fonctionne.

Ne pas initialiser ni formater un support contenant des données pour tenter de résoudre une erreur de reconnaissance.

Sources de travail

SRC-MS-usbc - Microsoft : Résoudre les problèmes liés à l'USB-C dans Windows

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/usb/fix-usb-c-problems-in-windows