Bluetooth actif, mais appairage impossible

Équipement de démonstration : BT-A-01

Reconnaître le problème

Le Bluetooth est disponible, mais un casque, une souris ou un autre accessoire ne se connecte pas.

Mécanisme documenté

Microsoft cite notamment le mode d’appairage, la distance et la batterie de l’accessoire. Un appareil déjà connu peut être retiré de la liste puis ajouté de nouveau pour refaire son association.

Choisir cette fiche

Une connexion Bluetooth établie sans son est un autre symptôme. L’absence totale d’adaptateur Bluetooth ne correspond pas au cas ciblé ici.

Décider selon le constat

Si l’accessoire ne s’associe pas, vérifier sa charge et son mode d’association avant de recommencer. Si le casque est connecté mais reste silencieux, examiner la sortie audio dans it30.

Question utilisateur

Le Bluetooth est activé mais mon casque ne s’appaire pas.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Mode accessoire	La notice confirme-t-elle que le mode association est activé ? Distinguer allumage et appairage.
Énergie	L’accessoire est-il suffisamment chargé ? Écarter une tentative interrompue par batterie faible.
Proximité	Le test est-il réalisé près du PC ? Limiter un défaut de portée pendant l’essai.
Association existante	L’appareil apparaît-il déjà dans la liste Windows ? Décider si une nouvelle association est pertinente.

Interpréter les résultats

Traiter un accessoire à la fois et suivre sa notice pour le mode association. Relever le nom affiché afin d’éviter un appareil voisin. Une suppression de jumelage ne doit être tentée qu’en sachant comment le refaire.

Question de cadrage

Pourquoi un accessoire allumé n’apparaît-il pas pendant l’association ?

Actions et contrôle

1. Activer l’association

Vérifier le Bluetooth Windows et placer l’accessoire dans son mode prévu.

2. Rétablir de bonnes conditions

Charger l’appareil et le rapprocher pour le test.

3. Refaire le jumelage si nécessaire

Retirer l’entrée concernée dans Bluetooth et appareils, puis utiliser Ajouter un appareil.

Vérifier la résolution

Confirmer l’état connecté, puis tester la fonction réelle : déplacement du pointeur, saisie ou lecture audio selon le matériel. Une apparition dans la liste ne suffit pas à valider toutes les fonctions.

Ne pas supprimer en bloc tous les accessoires ni installer un pilote provenant d’un site non identifié.

Sources de travail

SRC-MS-bluetooth - Microsoft : Dépannez la connexion Bluetooth qui ne fonctionne pas sous Windows

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/bluetooth/troubleshoot-bluetooth-not-connecting-in-windows