@@ELEM id=table_1_1 type=table@@
Voyants POMPE-B : vert marche normale, orange débit hors consigne, rouge arrêt sur défaut de membrane.

@@END@@