@@ELEM id=para_6_1 type=paragraph@@
Le voyant orange du panneau COMP-A signale une température de refoulement supérieure à 100 C. Ce compresseur à vis n'est pas une pompe.

@@END@@

@@ELEM id=figure_6_2 type=figure@@
Figure 6.2 Panneau COMP-A, voyant orange de température de refoulement.

@@END@@

