@@ELEM id=para_1_1 type=paragraph@@
Ouvrir la vanne d'aspiration avant la mise sous tension de POMPE-A. Vérifier que le voyant de débit est éteint avant le démarrage.

@@END@@

@@ELEM id=para_1_2 type=paragraph@@
Après démarrage de POMPE-A, contrôler l'absence de fuite au joint mécanique pendant une minute.

@@END@@