@@ELEM id=figure_1_1 type=figure@@

Figure 1.1 Schéma du panneau COMP-A. Le voyant orange correspond à la température de refoulement.

@@END@@

