

Consigne Permanente

CP-NAV-12

AFFICHAGE PAR DEFAUT DE SPATIONAV

Rappel:

SPATIONAV constitue l'outil des CROSS pour la conduite de leur mission SURNAV.

La configuration de SPATIONAV en salle opération est la suivante :

1- Petit écran

- Affichage de la SAM DYNAMIQUE centrée sur les Bouches de Bonifacio.
- · Pas de filtrage de pistes.

2- Grand écran

- Affichage de la SAM DYNAMIQUE en vue générale (ne pas laisser de zoom).
- Pas de filtrage piste.

Navire de charge au mouillage dans les eaux territoriales

• Afficher l'étiquette MEMO (en rouge si cargaison dangereuse)

Navires AEM, embarcation SNSM et militaires

- Afficher le nom et la route/vitesse
- Colorer la piste en vert

Navires de commerces engagés sur une opération SAR

- Afficher le nom et la route/vitesse
- · Colorer la piste en bleue

Navire faisant l'objet d'une opération SURNAV (y compris mouillage hors eaux territoriales)

- Afficher le nom et la route/vitesse
- Colorer la piste en orange (en rouge si le navire transporte des matières dangereuses)

Rédigée par :

LV Beauval
CSO/SURV

Vérifiée par :

OICTAAM Drevon
Chef du CROSS Med en Corse

Vérifiée par :

OPCTAAM Michaud
DARQ

Directeur du CROSS Med

Version 1 Date: 21 / 12 / 2011 Page 1 sur 1