Regresar...

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL REGULACIONES AERONÁUTICAS DEL PERÚ

R A P - 111

PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE OPERADOR Y REGULACIONES DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS

REFERENCIA:

DOC 9137/ AN/ 898 Parte 8 Servicios Operacionales de Aeropuerto

Airport Handling Manual IATA

SUB PARTE A: NORMAS Y GENERALIDADES

Sección

111.1	Aplicabilidad.
111.2	Definiciones.
111.5	Responsabilidad del operador del aeropuerto.
111.6	Condiciones y reglas generales.
111.9	Autorización de acceso a la plataforma.
111.10	Notificación en caso de incidentes y accidentes.
111.13	Transporte de mercancías peligrosas.
111.14	Transporte de animales vivos.
111.17	Embarques especiales.
111.18	Planes de emergencia.
111.21	Programa de seguridad.
111.22	Jefe de seguridad.
111.25	Programa de instrucción y entrenamiento.

- 111.27 Control y vigilancia.
- 111.29 Cláusula de incumplimiento.

SUB PARTE B: PERMISO DE OPERACION

- 111.31 Aplicabilidad.
- 111.33 Condiciones generales.
- 111.35 Requisitos.
- 111.37 Duración.
- 111.39 Renovación.

SUB PARTE C: PROCESO DE CERTIFICACION

- 111.41 Aplicabilidad.
- 111.43 Condiciones generales.
- 111.45 Proceso de certificación.

SUB PARTE D: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

- 111.49 Aplicabilidad.
- 111.51 Condiciones generales.

111.53	Instalaciones.
111.55	Pruebas / Muestras.
111.57	Filtros.
111.59	Vehículos de abastecimiento.
111. <mark>61</mark>	Desplazamiento de vehículos en plataforma.
111.63	Posición/Estacionamiento durante el abastecimiento de la aeronave.
111.65	Conexión a tierra.
111.67	Personal.
111.69	Implementos de protección personal.

SUB PARTE E: SUMINISTRO DE AGUA, BEBIDAS Y ALIMENTOS

Sección:

111. <mark>71</mark>	Aplicabilidad.
111.73	Condiciones generales.
111.75	Instalaciones.
111.77	Vehículos.
111.79	Personal.
111.81	Normas generales de bioseguridad.

111.83 Implementos de protección personal.

SUB PARTE F: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE CARGA Y CORREO

Sección:

111.85	Aplicabilidad.
111.87	Condiciones generales.
111.89	Instalaciones de almacenamiento.
111. <mark>91</mark>	Vehículos y equipos de transporte de carga.
111.93	Contenedores / Pallets (ULD's).
111.95	Carga.
111.97	Personal.

SUB PARTE G: EQUIPOS DE APOYO TERRESTRE EN LA PLATAFORMA

111.99	Aplicabilidad.
111. <mark>101</mark>	Condiciones generales.
111.103	Equipos y vehículos de apoyo terrestre.
111.105	Personal.
111.107	Guía para parqueo de aeronaves.

111.109	Contenedores / Pallets (ULD's) y carretas (Dollys).
111.111	Programa de mantenimiento.
111.113	Equipaje facturado.
111.115	Carga.
111.117	Limpieza de cabina.
111.119	Vehículos de transporte de pasajeros en plataforma.

SUB PARTE H: OPERADOR DE BASE FIJA

Aplicabilidad.

111.121

111.131

111.123 Condiciones generales.

111.125 Servicios de atención a pasajeros.

111.127 Servicios de despacho de aeronaves.

111.129 Servicio de mantenimiento en línea.

Control de operaciones y seguimiento de vuelos.

SUB PARTE I: SERVICIO DE SEGURIDAD

- 111.133 Aplicabilidad.
- 111.135 Condiciones Generales.

Personal.

Aplicabilidad.

Equipos de inspección.

TERMINAL

EXPLOTADOR

TRANSPORTISTA

111.137

111.139

111.141

111.151

111 152

SUB PARTE J:

DEL

0

CARGA

AÉREO

DE

111.153	Condiciones generales.	
111.155	Programa de instrucción y entrenamiento.	
111.157	Personal.	
111.159	Instalaciones de almacenamiento.	
111.161	Vehículos y equipos de transporte de carga.	
APÉNDICE 1: TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES		
APÉNDICE 2: PROCESO DE CERTIFICACIÓN		

Programa de Instrucción y Entrenamiento.